## วิธีการปฏิบัติงาน

# การใช้เครื่อง Hydraulic Press

 รหัสเอกสาร
 : LA-W-003

 วันที่เริ่มใช้
 : 14/01/62

 ครั้งที่แก้ไข
 : 01

 หน้าที่
 : 1 / 3



#### 1. แผนผังวิธีการใช้เครื่อง

Flow	กระบวนการ			
1	1. เปิดเครื่อง โดยหมุนปุ่ม Main Switch และ Switch อุณหภูมิ			
2	2. ตรวจความพร้อมของระบบการทำงานของ Safety			
3	3. เปิดสวิตซ์ไฟ แล้วปรับตั้งอุณหภูมิ ตามแต่ชนิดของพลาสติก			
4	4. ปรับตั้งเวลาในการปั๊มร้อน ปั๊มเย็น			
5	ร. วางชิ้นงานที่เตรียมไว้ วางบนแผ่น Pate (Box สี่เหลี่ยม)โคยนำไปปั๊ม ร้อนโคยกค Switchไฟ (สีเขียว) เพื่อเครื่องจะทำงาน			
6	6. กค Switchไฟ (สีแคง) เพื่อเครื่องจะทำงานโคยลงอัตโนมัติ แล้วเอาแผ่น Pate ออกจากช่องปั๊มร้อนแล้วนำไปปั้มเย็นต่อ โคยกค Switchไฟ (สีเขียว) เพื่อเครื่องจะทำงาน			
7	7. กค Switchไฟ (สีแคง) เพื่อเครื่องจะทำงาน โคยลงอัต โนมัติ นำแผ่น Pate ออก นำชิ้นงานมาตัดตามรูปแบบที่ต้องการ			

### วิธีการปฏิบัติงาน

## การใช้เครื่อง Hydraulic Press

รหัสเอกสาร	:	LA-W-003			
วันที่เริ่มใช้	:	14/01/62			
ครั้งที่แก้ไข	:	01			
หน้าที่		2	/	3	

#### ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


- 1. เปิดเครื่อง โดยหมุนปุ่ม Main Switch และ Switch อุณหภูมิ
- 2. ปรับตั้งอุณหภูมิตามชนิดของพลาสติกที่จะนำมาปั๊ม (ตามเอกสารสนับสนุน LA-S-009)



- 3. ปรับตั้งเวลาในการปั๊มร้อน ปั๊มเย็น (ตามเอกสารสนับสนุน LA-S-009)
- 4. วางชิ้นงานที่เตรียมไว้ วางบนแผ่น Pate (Box สี่เหลี่ยม)โดยนำไปปั้มร้อนโดยกด Switchไฟ (สีเขียว) เพื่อเครื่องจะ ทำงาน



5. กด Switchไฟ (สีแดง) เพื่อเครื่องจะทำงานโดยลงอัตโนมัติ แล้วเอาแผ่น Pate ออกจากช่องปั๊มร้อนแล้วนำไปปั้มเย็น ต่อ โดยกด Switchไฟ (สีเขียว) เพื่อเครื่องจะทำงาน กด Switchไฟ (สีแดง) เพื่อเครื่องจะทำงานโดยลงอัตโนมัติ



### วิธีการปฏิบัติงาน

### การใช้เครื่อง Hydraulic Press

รหัสเอกสาร	:	LA-W-003			
วันที่เริ่มใช้	:	14/01/62			
ครั้งที่แก้ไข	:	01			
หน้าที่	:	3	/	3	

6. นำแผ่น Pate ออก นำชิ้นงานมาตัดตามรูปแบบที่ต้องการ



#### มาตรการเรื่องความปลอดภัย

- 1. จป.หัวหน้างานต้องทำการตรวจเช็คระบบ Safety ของเครื่อง และมีการบันทึกการตรวจเช็คประจำวันอยู่เสมอ
- 2. ปฏิบัติตามป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ติดตั้งไว้ประจำเครื่องอย่างเคร่งครัด
- 3. อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)
  - ควรสวมถุงมือ เพื่อป้องกันความร้อน
  - ไม่ควรนำวัสดุ ที่ไม่เกี่ยวกับการทำงานแหย่เข้าไปในเครื่อง
- 4. ตรวจสอบอุณหภูมิที่ตั้งไว้ว่าคงที่แล้วหรือไม่ ถ้ายังไม่คงที่ไม่ควรใช้งานหรือแจ้งซ่อมทันที

#### การบำรุงรักษา

- 1. ทำความสะอาด โดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วเช็ดซ้ำด้วยผ้าแห้ง
- 2. สังเกตุว่าจารบีแห้งหมดแล้วหรือยังถ้าหมดควรแจ้งซ่อม
- 3. หยุดเครื่องแล้วจึงทำความสะอาด