Prepared by	Checked by	Approved by

ขั้นตอนการเปลี่ยน STD.หลังซองใหม่

ผู้ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน STD.หลังซองใหม่ คือ Design Chief ขึ้นไป มีรายละเอียดดังนี้

- 1. เมื่อมีผู้พบเห็นปริมาณ STD. ที่อยู่หลังซองเหลือน้อยกว่า 30 g ให้แจ้งหน่วยงานที่ผู้ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน STD.หลังซองที่กล่าวมาข้างต้น
- 2. หน่วยงาน Lab Matching ทำการคูประวัติการซื้องายงองสินค้านั้นๆ แล้วทำการเลือก Lot.ที่ลูกค้าใช้งานแล้ว ไม่พบง้อร้องเรียน จากนั้นแจ้ง Lot.ดังกล่าวเพื่อให้ทาง QC หา MB Lot.มาให้
 - 3. หน่วยงาน Lab Matching ทำการเตรียม Chip จากLot. ที่เลือกจำนวน 3 ชุดตาม Application ที่ระบุไว้หน้าซอง
- 4. จากนั้นนำ Chip ดังกล่าวส่งมอบให้กับทาง Research & Development Document Staff (D-RD) เพื่อ จัดทำเอกสาร SPEC, TDS และ SDS จำนวน 3 ชุด
 - 5. D-RD ทำการปริ้นเอกสาร ติด Chip ที่หน้า SPEC พร้อมกับแนบตัวอย่าง MB
- 6. Design and Sample Supervisor (SDS) ทำการเซ็นต์เอกสารทั้ง 3 ชุด พร้อมกับแจ้งฝ่ายขายมารับเอกสาร ดังกล่าวส่งมอบให้กับทางลูกค้า แล้วส่งคืนเอกสาร 1 ชุด (ชุดที่มีเฉพาะ SPEC) ให้กับทางฝ่าย Lab Matching เพื่อใช้เป็น หลักฐานยืนยันทั้ง 2 ฝ่าย





รูปที่1 ตัวอย่าง SPEC ที่มีการเปลี่ยน STD.หลังซองใหม่ หลังจากลูกค้าเซ็นต์กลับมา

ข้อควรระวัง

- 1. Lot.ที่เลือกมาเป็น STD. ต้องไม่เคยถูกร้องเรียนจากลูกค้าในเรื่องของคุณภาพสินค้าด้านใดทั้งสิ้น
- 2. Chip ที่จัดทำขึ้น หากเป็น Injection Application จะต้องเป็น Chip 3 step เท่านั้น
- 3. เอกสาร SPEC, TDS และ SDS มีจำนวน 2 ชุด ส่วนอีก 1 ชุดจะมีเฉพาะ SPEC สำหรับส่งคืนให้ทาง Lab Matching เก็บไว้หลังของ STD. เพื่อเป็นแนวทางในการทำ COAให้ตรงกัน