

บริษัท สาลี่คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

Work Intruction

หมายเลข : SM-W-015-00-27/02/57

แก้ไขครั้งที่ : 0

ชื่อเอกสาร : งานเครนประเภทเคลื่อนย้าย (Operation of Mobile Crane)

วันที่เริ่มใช้ : 27-02-57

หน้าที่ :1

	4	The n	management va	lue in Japan		
	Table – Safety distance by voltage					
"E	(A)(S)		Transmission voltage (V)	Safe distance provided by a power company (m)		
	2	Distribut ion line	Not more than 6,600	2		
	RIM	Power transmission line	(Extra-high voltage) 11,000~44,000 66,000~77,000 154,000 275,000 500,000	3 4 5 7 11		

				I I	
No.	จุดอันตราย		Hazard Point (English)		
	ต้องมีใบตรวจสอบปั้นจั่นเตรียมไว้		The construction contractor shall prepare the inspection certificate.		
2	ผู้ที่จะขับปั้นจั่น ใค้ ต้องเป็นผู้มีวุฒิบัตรเท่านั้น		Only qualified workmen are permitted to operate a crane.		
3	B ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปั่นจันก่อนที่จะปฏิบัติงาน		The signalman shall speak with a crane operator for how to give signals in		
	(นำใบเช็คชีทไปแสคงที่หน้างานหรือแสคงที่	ป้ายควบคุมงาน)	advance so that they have the	he same understanding of, for example, how to	
			wave arms and whistle.		
4	ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบตัวป้องกันหัวยึดของ:	ในจันหลุด	The workmen shall confirm the validity of crane hooks being firmly in place.		
	ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่				
5	5 ผู้รับเหมาต้องติดตั้งตัวป้องกันการคึ้งถวดสถิงเกินไป หรือตัวแจ้ง		The construction contractor	shall set up an over-hoist alarm or prevention system on the	
การดึงเกินไป และควบคุมดูแลให้สามารถทำงานได้ดี			crane, Also, the contractor shall control the systems so that they correctly function.		
	ให้อุปกรณ์ความปลอคภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันก		Safety systems including ar	n overload protector shall be functioned.	
	ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจถ	ก่อสร้างต้องตรวจสอบว่าสายลวด The construction contractor shall check crane wire ropes fo		shall check crane wire ropes for damages before starting the	
	สลิงของปั้นจั่นไม่เสียหาย	v work.			
	ใม่ทำงานในขณะที่มีลมพัคแรง		The workmen shall not run	a crane during high wind conditions.	
9	ในการทำงานใกล้กับสายไฟพาดเสา ควรรักษาร	ะยะระหว่างเสาใฟกับ	The construction contractor	shall ensure enough space between the boom and	
	คานปั้นจั่นให้ห่างกันพอเหมา และกำหนดคนดูแลตรวจสอบไว้ด้วย		electric wires where overhead conductors are nearby. A watch shall be allocated.		
	เพื่อป้องกันการล้มของปั้นจัน ผู้ปฏิบัติงานต้องว		The workmen shall spread	steel plates with enough spaces and strength and	
	เพื่อรักษาความแข็งและจัดหาพื้นที่ในการปฏิบัติงานที่จำเป็น		ensure to set up outriggers in order to prevent from tumbling.		
	และติดตั้งขาตั้งรองให้เรียบร้อย				
11	ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่อยู่ใต้สิ่งของที่จะยก		Workmen shall not come under a hoisted load.		
	(ให้ติดตั้งเชือกช่วยเหลือไว้)		- Assistance ropes required.		
12	หัวหน้างานต้องกำหนดห้ามเข้าภายในรัศมิทิจะา	ฎิบัติงาน	The foreman shall place off-limits for an area within the operating radius.		
	(แสคงพื้นที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน)		- Restricted zone and machine shall be marked out.		
13	หัวหน้างานต้องระบุวิธีการปฏิบัติงาน วิธีการป้องกันการล้มของปั้นจัน		The foreman shall clarify how to operate and prevent from tumbling, workman		
	ตลอดจนตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงาน และสายงานบ		layout and a chain of command, and make sure to keep everyone informed about them.		
14	ผู้ขับปั้นจัน ต้องรอบรู้เกี่ยวกับวิธีการให้สัญญาณ	และรายละเอียดในการ	The crane operator shall have a good understanding of how to signal and what will		
	ปฏิบัติงาน			be done with a crane. (The signal man shall give signals from where he/she is	
	(ควรให้สัญญาณในตำแหน่งที่มองเห็นได้)		visible to the crane operator.)		
15	ผู้ขับปั้นจันต้องระวังมุมองศาของปั้นจันให้อยู่ใเ	เระยะที่กำหนด	The crane operator shall keep an angle of jib's inclination down to the specified		
			upper limit or less while it is in operation.		
16	u u		The crane operator shall not leave a driver seat while the crane is still holding a load		
	(สายลวคสลิงถือปืนสิ่งของค้วยเช่นกัน)		in the air. – The wire rope shall be considered as a load.		
	ผู้จัดทำ ผู้ทบท		าวน	ผู้อนุมัติ	