


## วิธีการ Planning โปรแกรม AX




## 1. เข้าโปรแกรม AX ตามรูปที่แสดงไว้




2. เข้าที่ Master planning




- 3. เข้าที่ Forecest Scheduling เพื่อทำการรันแผน
- 4. เข้าที่ Mater Scheduling เพื่อทำการรันแผน







5. เข้าไปที่ Planned Order Details




- 6. เลือก Order ที่ต้องการ Firm แล้วคลิ๊กจะเป็นคังรูปแล้วทำการตรวจเช็ค
  - 6.1 Bom เพื่อเช็กสูตรการผลิตว่ามีสูตรการผลิตมีแล้วหรือยัง ถ้าไม่มีแจ้ง Lab QC เพื่อทำการ Activation สูตร
  - 6.2 Rout เพื่อทำการตรวจเช็คถึงสายงานการผลิตที่เครื่องจักรที่เครื่องใหน




6.3 เช็ค Jobs ของเครื่องจักรว่ามีหรือไม่




- 6.4 เข้าไปที่ Inquiries เพื่อทำการตรวจเช็ก
- 6.4.1 Requirement profile เพื่อเช็กว่าผลิตเพื่อความถูกต้องของ Saleorder เลขที่อะไร
- 6.4.2 Explosion เพื่อทำการตรวจเช็ควัตถุดิบที่ใช้ในสูตรการผลิตมีพอต่อจำนวนที่จะผลิตหรือไม่
- 6.4.3 Capacity เพื่อเช็กเวลาในการผลิตต่อ Order ของเครื่องจักรนั้น



7. ทำการเช็ก Configuration ของ Sale Order นั้นถ้าไม่ถูกต้องหรือต้องการย้ายไปผลิตอีกเครื่องจักรให้ทำตามข้อที่ 7.1




7.1 การเปลี่ยน Confiquration ให้เลือกที่ Sale Oder นั้นแล้วเข้าไปที่ Dimension แล้วทำการเลือกเครื่องจักร และทำการรับแผน Order นั้นใหม่




## ี่ หมู่ข้าไปที่ Function

8.1 เลือก Firm เพื่อทำการ Firm Order นั้นไปหน้ำ Prodction




## 9. เลือกที่ Prodcution


9.1 เลือกที่ Production Order Details




10. เช็กน้ำหนักที่ต้องการผลิต และทำการเปลี่ยนเพื่อค่า Loss on Process ในการผลิต




11. เข้าไปที่ Basic เพื่อทำการจัดลำคับการผลิต




12. ทำการเลือก Work Center Groups




- 13. ทำการเลือกเครื่องจักร ที่ต้องการจัดลำคับการผลิต
- 14. ทำการเลือก Work Center




15. ทำการเลือก Dis patching




- 16. ทำการเลือกรายการที่ต้องการจะทำการจัดลำดับการผลิต
- 17. เลือก Sequence เพื่อจัดลำคับการผลิต




18. เมื่อจัดลำดับการผลิตเสร็จแล้วเลือก Schedule เพื่อให้โปรแกรมคำนวณวันที่และเวลา, ลำดับการผลิตใหม่




19. เลือก Production



20. เลือก Current Production Jobs เพื่อทำการเลือกเครื่องจักรที่เราต้องการ Prinplanning



21. เลือก Select เมื่อต้องการเปลี่ยนเครื่องจักร



- 22. เปลี่ยนเครื่องจักรที่เราตามที่ต้องการ
- 23. กด OK แล้วทำการปริ้น Planning