6	♣ PolyMerit Making better tomorrow	WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ
SaleeColour		เรื่อง	วิธีการถอดประกอบและแก้ไขตะแกรงตัน				
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-063	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	ตัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม
เครื่องจักร	เครื่องบดพลาสติก	แก้ไขครั้งที่	00	✓ หมวกนิรภัย ✓ รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย( Safety)		
รหัส	25PM500-1, 25PM500-2, 25PM500-3	วันที่บังคับใช้	17/01/60	🔽 แว่นตา 🔽 Ear Plug	Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม		24 Hrs./Day
รูปภาพ			ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน
				ะกอบและแก้ไขตะแกรงตัน กลาดเหล็ก เนล้าปิดฝาครอบตะแกรง เดฝาตู้CONTROLแล้วให้กดปุ่มสีแดง	- ต่อสายดินที่เครื่อง - ตรวจเช็กโตรงตะแกรงและตะแกรงทุกครั้งก่อน - แจ้งหัวหน้าทันทีเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัย -ให้ตรวจสอบขนาดของตะแกรงก่อนทำการใส่ต	าะแกรงทุกครั้งก่อนทำการบด	NU   19504   191