


คู่มือการใช้ Programs AX (ขั้นตอนการ Print Production Data Report)




1.ให้เปิดโปรแกรม AX ขึ้นมาแล้วเปิดเข้าหน้าหลักของผลิตสาลี่ (>SLC>Production>Production Area) ดังรูปด้านล่าง จากนั้นให้เข้าไปกดเลือกที่ชื่อ Machine Setup ซึ่งจะแล้วเข้าไปที่ ส่วนของ Common Froms




2. ช่อง Show เลือกคลิกที่สามเหลี่ยม เลือกให้เป็น All ตามหมายเลข 1




หน้าจอจะเปลี่ยนมาเป็น ดังรูป




3.พิมพ์เบอร์สีที่ต้องการจะปริ้น ลงในช่อง Item number ตามหมายเลข 2 ตัวอย่างเช่น MTBL66 แล้วกด Enter






พิมพ์เครื่องจักรที่ต้องการจะปริ้น ลงในช่อง Machine Code ตามหมายเลข 3 ตัวอย่างเช่น 21SHJ71-1 แล้วกด Enter ดูที่รหัสเครื่องจักร ถ้ารหัสเครื่องจักรเป็นของ Extuder เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ Extuder อามหมายเลข 4 เลือกดูวันที่ล่าสุดที่ผลิต เพื่อเป็นข้อมูลในการปริ้นข้อมูล เพื่อผลิตในครั้งต่อไป




พิมพ์เครื่องจักรที่ต้องการจะปริ้น ลงในช่อง Machine Code ตามหมายเลข 5 ตัวอย่างเช่น 21HM200-5 แล้วกด Enter ดูที่รหัสเครื่องจักร ถ้ารหัสเครื่องจักรเป็นของ Mixer เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่ Mixer ซโมหมายเลข 6 เลือกดูวันที่ล่าสุดที่ผลิต เพื่อเป็นข้อมูล ในการปริ้นข้อมูล เพื่อผลิตในครั้งต่อไป


คลิกที่ปุ่ม Options เพื่อตั้งค่าเครื่องปริ้น ตามกรอบสีแดง




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกดที่ปุ่ม Properties ตามกรอบสีแดง




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกดที่ปุ่ม Advanced ตามกรอบสีแดง




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป ช่อง Paper Size : คลิกที่ไปคอน สามเหลี่ยม แล้วเลื่อนเม้าส์เลือกที่ Latter ตามหมายเลข 1




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป สังเกตุในช่อง Peper Size ต้องเป็น Latter เท่านั้น แล้วกด OK




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกด OK




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกด OK




โปรแกรมจะแสคงหน้าจอคังรูป แล้วกด OK




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกดปุ่ม Close




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกดที่ไอคอนเครื่องปริ้นเตอร์ ดังรูป




โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปให้คลิก กดปุ่ม OK เพื่อสั่งปริ้นได้เลย




ในกรณีที่ไม่เคยมีการผลิต หรือ Frist Lot ให้คลิกที่ Show ให้คลิกที่ไอคอนสามเหลี่ยม เลือก No Approve ตามรูป



จากนั้นให้กดที่ไอคอนรูปกระดา📘 เพื่อเปิดแถวใหม่ขึ้นมา




หลังจากนั้นจะมีช่องว่างเพิ่มขึ้นมา ให้ใส่เลข PD เช่น PD62001926




หลังจากนั้นให้กด Enter จนมาถึง ช่อง Machine Code ให้กด * แล้วเลือกเครื่องจักรที่เราต้องการใช้งาน


***สังเกตุว่าช่อง Item Number และช่อง LOT ID ต้องตรงกับ DATA ที่เราต้องการปริ๊น




หลังจากที่เลือกประเภทเครื่องจักรแล้ว โปรแกรมจะแสคงหน้าต่างแบบนี้ ให้เปลี่ยนจาก RUN 0 เป็น RUN 1



โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างนี้ให้กด OK



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูป แล้วกดที่ใอคอนเครื่องปริ้นเตอร์ ดังรูเลี



โปรแกรมจะแสดงหน้าจอดังรูปให้คลิก กดปุ่ม OK เพื่อสั่งปริ้นได้เลย

