S	AD 1 M '/	WOR	K INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)	ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY		ผู้จัดทำ
SaleeCol		เรื่อง	การซ้อนพาเลท					
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-059	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)	สัญลักษณ์ (SYMBOL)		เวลาทำงานรวม	
เครื่องจักร รหัส	พาเลท -	แก้ไขครั้งที่ วันที่บังคับใช้	00 01/09/59		S = ความปลอดภัย (Sa Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิ		24 Hrs. / Day	
รูปภาพ		ลำดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ใข		เวลาทำงาน (วินาที) คน เครื่อง เดิน		
			รับวัดถุดิบ  S ใช้พาเลทที่ไม่ชำรุด  E ผลิตภัณฑ์ไค่นล้มทำให้ได้รับบาดเจ็บ  Q การรัดฟิล์มจะช่วยกันฝุ่นและป้องกันความชื้น  E สินค้นอนเอียงเลี่ยงค่อการไค่นล้ม		ดรวจสอบพาเลทให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน         2. ตรวจสอบการวางสินค้าให้เท่ากันทุกค้านไม่เอนเอียง		1	
		4	<ul> <li>ชั้นตอนการปฏิบัติงาน</li> <li>1. นำกระคาษรองพาเลทมารองสินค้า</li> <li>2. วางถุงด้านที่ติดสดี๊กเกอร์ให้เหมือนกัน</li> <li>3. วางพาเลทให้เท่ากันทุกด้าน</li> <li>4. นำฟิล์มอีตพื้นที่ส่วนกลางบริเวณที่ซ้อน</li> <li>5. พันลงมาด้านล่าง</li> <li>6. พันสินค้าด้านบน</li> </ul>					