

Start here

Hier starten

Commencez ici

Comincia qui

Empieza aquí

Começar aqui

Kezdd itt


Sāciet šeit

从此处开始



mINDSTORMS
education

EV3



1

Remove the battery cover

Deckel des Batteriefachs abnehmen

Retirez le couvercle des piles

Rimuovere il coperchio della batteria

Verwijder het batterijdeksel

Retira la tapa de las pilas

Fjern batteridækslet

Fjarlægði rafhlöðuhlífina

Irrota akkukotelon kansi

Ta bort batterifacket

Fjern batteridekslet

Remova a tampa da unidade de pilhas

Αφαιρέστε το καπάκι της μπαταρίας

バッテリーカバーを取り外します

取下电池盖

배터리 커버를 여세요

Снимите крышку батарейного отсека

Zdejmíte pokryvę akumulatora

Sejmí kryt baterie

Odstráň kryt batérie

Vedd le az akkumulátorfedelet

Зніміть кришку акумуляторного відсіку

Skini poklopac pretinca za baterije

Уклоните поклопац батерије

Извадете го капакот на батеријата

Odstranite pokrov prostora za baterijo

Scoate capacul bateriei

Свалете капака на батерията

Nojemiet akumulatora vāciņu

Eemalda akukate

Nuimik bateriju dangtelj

Pil kapagini qıkarın

إزالة غطاء البطارية

Buka penutup baterai

Buka penutup bateri

2

Locate rechargeable battery

Akku suchen

Trouvez la pile rechargeable

Prendere la batteria ricaricabile

Zoek de oplaadbare batterij

Busca la batería recargable

Find det genopladelige batteri

Finnið hleðslurahflöðuna

Ota ladattava akku esin

Lokalisera laddningsbart batteri

Finn fram oppladbart batteri

Localize a pilha recarregável

Εντοπίστε την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

充電式バッテリーを用意してください

找到充电电池

충전식 배터리를 준비하세요

Найдите аккумуляторную батарею

Znajdż akumulator

Vezmi dobijecí baterii

Nájdì dobijateľnú batériu

Keresd meg az akkumulátort

Візьміть акумулятор

Pronadi akumulatorsku bateriju

Пронађите пуњиву батерију

Најдете батерија што се полни

Poščite akumulatorsko baterijo

Găsește bateria reincărcabilă

Намерете презареждащата се батерия

Atrodiet atkārtoti uzlādējamo akumulatoru

Otsi üles taastetav aku


Susirask įkraunamą bateriją

Şarjlı pilin bulun

ضع بطاريةً يُعاد شحذها


Temukan baterai isi ulang

Dapatkan bateri cas semula



2

LEGOeducation.com/start



④

Download software
Software herunterladen
Téléchargez le logiciel
Scaricare il software
Download de software
Descarga el software
Download software
Sækið hugbúnað
Lataa ohjelmisto
Ladda ner programvara
Last ned programvare
Descarregue o software
Κατεβάστε το λογισμικό
ソフトウェアをダウンロードしてください
下载软件
소프트웨어 다운로드
Загрузите программное обеспечение
Pobierz oprogramowanie
Stáhní si software
Stiahni softvér
Tölts le a szoftvert
Завантажте програмне забезпечення
Preuzmi softver
ПРЕУЗИМЈТЕ софтвер
Преземете го софтверот
Prenesite programsko opremo
Descarcă software-ul
Изтегнете софтуера
Lejupielādējiet programmatūru
Laadi alla tarkvara
Atsisiųsk programinę įrangą
Yazılımı yükleyin
تنزيل برنامج
Unduh perangkat lunak
Muat turun perisian


③

Insert rechargeable battery
Akku einlegen
Insérez la pile rechargeable
Inserire la batteria ricaricabile
Plaats de oplaadbare batterij
Inserta la batería recargable
Isæt det genopladelige batteri
Setjið hleðslurafhlöðuna í
Aseta ladattava akku paikalleen
Sätt i laddningsbart batteri
Sett inn oppladbart batteri
Insira a pilha recarregável
Τοποθετήστε την επαναφορτίζομενη μπαταρία
充電式バッテリーを挿入します

插入充电电池

충전식 배터리를 끼워 넣으세요
Вставьте аккумуляторную батарею
Włożyć akumulator
Vlož dobijecí baterii
Vlož dobijateľnú batériu
Helyezd be az akkumulátort
Вставьте акумулятор
Umetni akumulatorsku bateriju
Убаците пуњиву батерију
Сставете батерија што се полни
Vstavite akumulatorsko baterijo
Introdu bateria reincarcabilă
Поставете презареждащата се батерия
Ievietojiet atkārtoti uzlādējamo akumulatoru
Sisesta taaslaetav aku
Įstatyk įkraunamą bateriją
Şarjlı pilili yerine takın
أدخل بطارية يعاد شحذها
Masukkan baterai isi ulang
Masukkan bateri cas semula

4





LEGOeducation.com/start

LEGOeducation.com/start

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the/sont des marques de commerce du/
son marcas registradas de LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 6250046