# 중앙처리장치(CPU) 작동 원리

CPU는 컴퓨터에서 가장 핵심적인 역할을 수행하는 부분. '인간의 두뇌'에 해당 크게 연산장치, 제어장치, 레지스터 3가지로 구성됨

• 연산 장치

산술연산과 논리연산 수행 (따라서 산술논리연산장치라고도 불림) 연산에 필요한 데이터를 레지스터에서 가져오고, 연산 결과를 다시 레지스터로 보냄

#### • 제어 장치

## 명령어를 순서대로 실행할 수 있도록 제어하는 장치

주기억장치에서 프로그램 명령어를 꺼내 해독하고, 그 결과에 따라 명령어 실행에 필요한 제어 신호를 기억장치, 연산장치, 입출력장치 로 보냄

또한 이들 장치가 보낸 신호를 받아, 다음에 수행할 동작을 결정함

#### 레지스터

# 고속 기억장치임

명령어 주소, 코드, 연산에 필요한 데이터, 연산 결과 등을 임시로 저장

용도에 따라 범용 레지스터와 특수목적 레지스터로 구분됨 중앙처리장치 종류에 따라 사용할 수 있는 레지스터 개수와 크기가 다름

- 범용 레지스터 : 연산에 필요한 데이터나 연산 결과를 임시로 저장
- 특수목적 레지스터 : 특별한 용도로 사용하는 레지스터

#### 특수 목적 레지스터 중 중요한 것들

- MAR(메모리 주소 레지스터) : 읽기와 쓰기 연산을 수행할 주기억장치 주소 저장
- PC(프로그램 카운터) : 다음에 수행할 명령어 주소 저장
- IR(명령어 레지스터): 현재 실행 중인 명령어 저장
- MBR(메모리 버퍼 레지스터) : 주기억장치에서 읽어온 데이터 or 저장할 데이터 임시 저장
- AC(누산기) : 연산 결과 임시 저장

## CPU의 동작 과정

- 1. 주기억장치는 입력장치에서 입<mark>력받은 데이터</mark> 또는 보조기억장치에 저<mark>장된 프로그램 읽</mark> 어음
- 2. CPU는 프로그램을 실행하기 위해 <mark>주기억장치에 저장된 프로그램 명령어와 데이터를</mark> 읽어와 처리하고 <mark>결과를 다시 주기억장치에 저</mark>장
- 3. 주기억장치는 처리 결과를 보조기억장치에 저장하거나 출력장치로 보냄

#### 명령어 세트란?

CPU가 실행할 명령어의 집합

연산 코드(Operation Code) + 피연산자(Operand)로 이루어짐

연산 코드 : 실행할 연산

<mark>피연산</mark>자 : 필요한 데이터 or 저장 위치

연산 코드는 연산, 제어, 데이터 전달, 입출력 기능을 가짐

피연산자는 주소, 숫자/문자, 논리 데이터 등을 저장

CPU는 프로그램 실행하기 위해 주기억장치에서 명령어를 순차적으로 인출하여 해독하고 실행하는 과정을 반복함

CPU가 주기억장치에서 한번에 하나의 명령어를 인출하여 실행하는데 필요한 일련의 활동을 '명령어 사이클'이라고 말함

명령어 사이클은 <mark>인출/실행/간접/인터럽트 사이</mark>클로 나누어짐

주기억장치의 지정된 주소에서 하나의 명령어를 가져오고, 실행 사이클에서는 명령어를 실행함. 하나의 명령어 실행이 완료되면 그 다음 명령어에 대한 인출 사이클 시작

## 인출 사이클과 실행 사이클에 의한 명령어 처리 과정

인출 사이클에서 가장 중요한 부분은 PC(프로그램 카운터) 값 증가

- PC에 저장된 주소를 MAR로 전달
- 저장된 내용을 토대로 주기억장치의 해당 주소에서 명령어 인출
- 인출한 명령어를 MBR에 저장
- 다음 명령어를 인출하기 위해 PC 값 증가시킴
- 메모리 버퍼 레지스터(MBR)에 저장된 내용을 명령어 레지스터(IR)에 전달

```
T0 : MAR ← PC

T1 : MBR ← M[MAR], PC ← PC+1

T2 : IR ← MBR
```

여기까지는 인출하기까지의 과정

# 인출한 이후, 명<mark>령어를 실행하는 과정</mark>

ADD addr 명령어 연산

T0 :  $MAR \leftarrow IR(Addr)$ 

T1 : MBR -- M[MAR]

T2 : AC -- AC + MBR

이미 인출이 진행되고 명령어만 실행하면 되기 때문에 PC를 증가할 필요x IR에 MBR의 값이 이미 저장된 상태를 의미함 따라서 AC에 MBR을 더해주기만 하면 됨