





8bit のプログラム

always @(posedge clk or negedge rstn) begin

if (!rstn) begin

isMult <= 1'b0;

endflag $\leq 1'b0$;

out <= 9'd0;

mult tmp $\leq 18'd0$;

end else if (!isMult) begin // 乗算をする

 $mult_tmp \le a * b;$

isMult <= 1'b1;

end else if (isMult) begin // 剰余算をする

if (mult_tmp < N) begin</pre>

out \leq mult_tmp[8:0];

endflag ≤ 1 'b1;

end else begin

mult_tmp <= mult_tmp - N;</pre>

end

end

end

初期化

リセットボタンが押された場合、次のレジスタ信号を すべて0に初期化します:

isMult = 0 (掛け算を行わない状態) endflag = 0 (計算が終了していない状態) out = 0 (出力の初期化)

 $mult_tmp = 0$ (掛け算の一時結果を初期化)

isMult が 0 のとき、a * b(a_multiplication * b_multiplication)を計算して、mult_tmp に代入します。

前の Modular Exponentiation Simple_9bit で、どちらも入力された 8 ビットの値が入っています。つまり、平文同士の掛け算をしています。

 $mult_tmp$ (掛け算の結果) が N (割る数) より小さくなったら、計算終了します。

isMult (掛け算終了信号) が1のとき、つまり平 文を所定の回数掛け終わったので、次はいよいよ 余りを求めます。このプログラムでは、引き算を 繰り返して余りを計算しています。

16bit のプログラム

基本的にはビット数を変えるだけで対応できます。ただし、Simple のプログラムを動かした際に、暗号文や復号結果の表示がおかしいことがあります。これはプログラムの誤りではなく、計算がまだ完了していないだけです。もう一度リセットボタンを押すと正しく表示されます。つまり、Simple 法では処理に時間がかかることを理解しておけば大丈夫です。

always @(posedge clk or negedge rstn) begin

```
if (!rstn) begin
    isMult <= 1'b0;
    endflag \leq 1'b0;
    out <= 17'd0;
    mult_tmp \le 34'd0;
 end
      else if (!isMult) begin // multiplication
        mult_tmp <= a * b;
        isMult <= 1'b1;
 end
      else if (isMult) begin // Remainder calculation
      if ( mult_tmp < N ) begin
             out <= mult_tmp[33:0];
             endflag \leq 1'b1;
      end
                      else begin
             mult_tmp <= mult_tmp - N;</pre>
      end
end
end
```