

آزمایش سوم

آشنایی با UART

هدف آزمایش:

- آشنایی با اصول ارسال و دریافت اطلاعات به صورت سریال
 - آشنایی با نحوه ارسال و دریافت به صورت تفاضلی
 - آشنایی با آرایهها

پیش گزارش:

- در مورد تفاوتهای UART و USART تحقیق کنید.
- پیرامون مبحث Clock Recovery تحقیق کرده و در مورد نحوه پیاده سازی آن در توضیح دهید.
 - شیوهی کار گیرنده و فرستندهی استاندارد UART را تشریح کنید.

دستور کار:


برای انجام این آزمایش ابتدا ماژولها را برای عملکردهایی که در ادامه خواسته می شود بنویسید. سپس در نرم افزار ISE در حالت simulation برای تست عملکرد ماژولی که نوشته اید testbench بنویسید. در testbench اتصالات لازم را برقرار کنید، ورودی و خروجی مناسب بدهید و در چند سناریوی مختلف ماژول خود را تست کنید. نتایج شبیه سازی را در Isim ببینید و در گزارش کار درج کنید (برای تمام

قسمتهای دستورکار). پس از اطمینان از صحت عملکرد ماژول، آن را برای تست روی برد FPGA آماده کنید. برای آشنایی با نحوه ی آماده سازی پروژه برای تست روی برد، فایل fpga1.mp4 را ببینید.

۱- ماژولی بنویسید که با دریافت یک عدد ۸ بیتی از کلیدهای کشویی موجود بر روی بردهای آزاد روی آزمایشگاه، آن را به صورت سریال با استاندارد UART از طریق یکی از پینهای آزاد روی FPGA به خارج از بُرد فرستاده و سپس از یکی از پینهای آزاد دیگر مجدداً دریافت نماید. عدد ۸ بیتی نمایش داده شده را بر روی LEDها نشان دهید و از عملکرد صحیح کد اطمینان حاصل کنید. توجه: حتماً برای فرستنده و گیرنده دو ماژول مجزا طراحی کنید.

می توانید در فایل fpga3.mp4 حاصل کار یکی از دانشجویان را برای تست این قسمت روی بردهای آزمایشگاه ببینید.

۲- برنامه مربوط به ماژول تصویر زیر را به نحوی طراحی کنید که ویژگیهای زیر را داشته باشد.




- هرکدام از حافظهها دارای ۸ خانهی ۸ بیتی باشند. انتخاب بین ماتریس دوبعدی یا هستهی حافظه برای خانههای حافظه علی ROM نیز باید در ابتدا مقداردهی شود. برای آشنایی با نحوه استفاده از هستههای حافظه فایل fpga3.mp4 را ببینید.)
- ماژول اصلی دارای یک فرمان تک بیتی Start است که از کاربر برای شروع عملیات سریال کردن دادهها دریافت میکند.
- از کلاک اصلی بورد به عنوان سیگنال پالس ساعت استفاده نمایید. (فرکانس کلاک اصلی برد 24MHz) است. در testbench هم، همین فرکانس را تولید کرده و به عنوان کلاک اصلی استفاده کنید.) Baudrate

- پس از اتمام عملیات باید مقادیر موجود در خانههای با آدرس یکسان در هر دو حافظه با یکدیگر مقایسه و از صحت عملکرد برنامه اطمینان حاصل شود. خانهها باید تک به تک مقایسه شوند. در testbench و از صحت عملکرد برنامه اطمینان حاصل شود. خانهها باید تک به تک مقایسه شوند. در می توانید از هر روش دلخواهی برای مقایسه استفاده کنید ولی برای حالتی که برنامه قابل تست روی برد باشد، از LEDها برای نشان دادن صحت این مقایسه استفاده کنید. به این صورت که با استفاده از کلیدهای کشویی آدرس داده شود و با یکسان بودن محتوای دو خانه ی مقایسه شده، LED مربوط روشن شود.

The color of the

```
OBUFDS o1(
    .I(Tx),
    .O(OTx),
    .OB(OB)
);
IBUFDS o2(
    .I(IRx),
    .IB(IB),
    .O(Rx)
```



نحوهی تحویل:

- فایلی که در سامانه آپلود می کنید باید یک فایل فشرده حاوی پیش گزارش، گزارش کار و فولدر کامل پروژه باشد.
- فایل ارسالی را با حروف انگلیسی و با فرمتی مشابه myname_9511111_exp1 نام گذاری کنید.
- گزارش کار باید حاوی توضیحات لازم در مورد کدهای نوشته شده و مراحل انجام کار و نتایج شبیه سازی ها باشد. کیفیت گزارش کار به طور جدی در نمره اثر گذار است.
 - پیش گزارش و گزارش کار را به صورت تایپ شده با قلم B Nazanin اندازهی۱۴ بنویسید.
 - سعی کنید کدهای خود را خوانا و مرتب نوشته و کامنت گذاری کنید.
 - آزمایشها باید به صورت انفرادی انجام و تحویل داده شود.