





آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری

(پاییز ۱۴۰۰)

جلسه ششم آشنایی با شبیه ساز Boson Netsim محمد چوپان ۹۸۳۱۱۲۵ познати коиютт سم مسيرياب را به коиютт عيير ناميد.

- ۹. با نوشتن دستور enable password CISCO برای ورود به سطح دسترسی Privileged EXEC . می توانید گذرواژه ۳^۴ CISCO را تنظیم کنید.
- ۱۰. برای آزمودن گذرواژه قرار داده شده با دستور exit خروج کرده و با دستور enable به حالت اجرایی ورود کنید؛ خواهید دید باید گذرواژهای که در دستور بالا تنظیم کردهاید را وارد کنید تا بتوانید به سیستم ورود کنید.
- ۱۱. با دستور enable secret نیز می توان برای ورود به سطح دسترسی Privileged EXEC گذرواژه گذاشت.

```
سوال ۲: تفاوت این دو روش (مرحله ۹ و ۱۱) در چیست؟
```

سوال ٢:

با دستور enable password PASS، پسورد ذخیره شده بدون الگوریتم رمزنگاری و به دستور enable secret، پسورد را با الگوریتم plain text بهشکل plain text خواهد بود درحالیکه دستور MD5 ذخیره میکند. واضح است شیوه دوم امنیت بیشتری دارد.

```
سوال ۴: چگونه می توان اطلاعات ذخیره شده در NVRAM را حذف کرد؟
```

سوال ۴:

به کمک دستور write erase در سطح دسترسی privileged خواهیم داشت:

```
mamad#write erase
Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
[OK]
mamad#
mamad#
```

سوال ۷: با استفاده از دستور show ip interface brief توضیح دهید که چرا واسط ابتـدا میشود و سپس down میشود.

سوال ٧:

up ابتدا واسط تلاش میکند تا با مسیریاب دیگر ارتباط برقرار کند، پس به حالت میرود اما چون موفق به اتصال نمیشود، به حالت down برمیگردد.

سوال ۸: با استفاده از دستورshow ip interface brief توضیح دهید چرا بـرای مسـیریاب Kouter1 و Router2 وضعیت administrator status در حالـت به Router1 در حالت down است.

سوال ۸:

زیرا هرچند ارتباط برقرار است اما تبادل اطلاعاتی صورت نگرفتهاست پس line ریرا هرچند ارتباط برقرار است اما تبادل اطلاعاتی صورت نگرفتهاست پس protocol

سوال ۹: بر روی مسیریاب Router2 دستور show controller را اجرا کنید. در توضیحات نمایش داده شده DCE cable را جستجو کنید. آیا Router2 سمت DCE بـه حسـاب میآید؟

سوال ۹:

بله همانطور که در شکل دیده میشود:

```
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if) #sh controller
% Invalid input detected at '^' marker.

R2(config-if) #end
R2(#sh controllers
interface Serial0/0/0
HD unit 0, idb = 0x1AE828, driver structure at 0x1B4BA0
buffer size 1524 HD unit 0,V.35 DCE cable
cpb = 0x7, eda = 0x58DC, cda = 0x58F0
RX ring with 16 entries at 0x4075800
00 bd_ptr=0x5800 pak=0x1B5E24 ds=0x4079108 status=80 pak_size=13
01 bd_ptr=0x5814 pak=0x1B85B8 ds=0x4080384 status=80 pak_size=13
```

سوال ۱۰: حال بر روی مسیریاب Router1 و Router3 دستور show ip interface brief را اجرا کنید و توضیح دهید که چرا Line Protocol در حالت up است. سوال ۱۱: توضیح دهید که چرا همیشه نیاز به اجـرای دسـتور clock rate نـداریم و صـرفا دستور no shutdown کافی است؟

سوال ۱۰:

مقدار کلاک در سمت DCE تبادل اطلاعات تعیین شده است، پس امکان تبادل اطلاعات وجود دارد و در نتیجه line protocol بصورت up میشود.

سوال ۱۱:

دستور clock rate برای سمت DCE است و در سمت دیگر نیازی به این دستور نیست و در سمت دیگر نیازی به این دستور نیست و دستور no shutdown

```
سوال ۱۲: در Router 1 بــا اســتفاده از دســتور ping آدرس 10.1.1.2 را ping کنیــد. چــه
اتفاقی میافتد؟
```

```
سوال ۱۳: در Router 2 با استفاده از دستور ping آدرس 172.16.10.1 را ping کنید. چـه اتفاقی میافتد؟
```

سوال ۱۲:

۵ بسته ۱۰۰ بایتی، با timeout برابر با ۲ ثانیه ارسال و دریافت میگردند.

حداقل، متوسط و حداکثر round-trip نیز به ترتیب برابر با ۱ و ۲ و ۴ میلی ثانیه است.

```
RI#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
RI#
```

سوال ۱۳:

همانند سوال ۱۲، ۵ بسته ۱۰۰ بایتی، با timeout برابر با ۲ ثانیه ارسال و دریافت میگردند.

حداقل، متوسط و حداکثر round-trip نیز به ترتیب برابر با ۱ و ۲ و ۴ میلی ثانیه است.

- ۱. در مسیریاب Router2 دستور show cdp interface را اجرا کنید. زمان ارسال بستههای CDP چقدر است؟
- ۲. دستور show cdp neighbors را بر روی مسیریاب Router2 اجرا کنید. در خروجی، ستون Nobel اجرا کنید. در خروجی، ستون time
 به معنی زمانی است که اگر بهروزرسانی دریافت نشود آن سطر پاک خواهد شد.

سوال ۱۴: سایر ستونهای خروجی را شرح دهید.

سوال ۱۴:

Device ID: نام مسیریاب

Local Interface: شماره سریال داخلی این روتر

Holdtme: مدت زمانی که اگر یک دستگاه دیگر برای آن پیام Holdtme ارسال نکند پس از آن ارتباطش را با آن دستگاه قطع میکند.

(R == Router) نوع دستگاه (Capability

Platform: شماره پلتفرم مورداستفاده (بستر مورد استفاده)

Port ID: آدرس پورت که در اینجا سریال میباشد.

سوال ۱۵: چه اطلاعاتی توسط پروتکل CDP منتقل شده است؟

سوال ۱۵:

علاوه بر اطلاعات گفته شده در سوال ۱۴، اطلاعاتی مانند ورژن سیستمعامل و نرمافزار مورداستفاده (در اینجا Boson) و حقوق کپی رایت نیز منتقل میشود:

```
Device ID: R1
Entry address(es):
   IP address: 10.1.1.1
Platform: Boson 2811 , Capabilities: Router
Interface: Ser0/0/0, Port ID (outgoing port): Ser 0/0/0
Holdtime: 169 sec

Version:
Boson Operating System Software
Software, Version 12.3(16), RELEASE SOFTWARE (fc2)
Copyright (c) 1986-2020 by Systems, Inc.
```