

本设备需要连接SONOFF 433MHz RF Bridge进行智能 操作 可与其他产品互联互通

with other devices.

Das Gerät kann intelligent betrieben werden, indem nan mit dem SONOFF 433MHz HF Gateway arbeitet. um mit anderen Geräten zu kommunizieren. I dispositivo puede operarse de forma inteligente trabajando con el SONOEE de 433MHz RE nuerta de

L'appareil peut être utilisé de manière inte travaillant avec la passerelle SONOFF 433MHz FR pour communiquer avec d'autres appareils.

attraverso SONOFF 433MHz RF Gateway per

стройством можно управлять интеллектуально посредством шлюза SONOFF производства омпании 433МГц РЧ для обмена данными с другими устройствами.

O dispositivo pode ser operado de maneira inteligent través do trabalho com o SONOFF 433MHz RF Bridge para se comunicar com outros dispositivos.

设备支持其他无线协议为433MHz的网关,具体以实际 产品为准

The device can work with other gateways supporting 433MHz wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product

Das Gerät kann mit anderen Gateways zusammenarbeiten, die das drahtlose 433MHz-Protokoll unterstützen. Detaillierte Informationen I dispositivo puede trabajar con otras puertas de

enlace que sean compatibles con el protocolo inalámbrico de 433MHz. La información detallada es conforme al producto final. Le dispositif peut fonctionner avec d'autres passer prenant en charge le protocole sans fil 433MHz. Les informations détaillées sont conformes au produit

Il dispositivo può essere utilizzato con altri gateway che supportano il protocollo wireless 433MHz. Le informazioni dettagliate sono conformi al prodotto

поддерживающими беспроводной протокол 433МГц. Подробная информация соответствует характеристикам конечного изделия.

O dispositivo pode funcionar com outras entradas que suportam o protocolo sem fio 433MHz. Informações detalhadas estão de acordo com o produto final.



下载 "易微联" APP

Download APP Descargar la aplicación Télécharger l'application Scarica la APP Скачать прилож Baixe o APP

□ eWeLink







Coloque las baterías Installer les piles

(!)

由池雪早行购买

The battery is not included, please purchase it separately Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte kaufen Sie sie separat.

La batteria non è incluso, si prega di acquistarlo

Если Батарейка не входит в комплект, приобретите

A bateria não é incluso, por favor compre-o separadamente



打开发射器后盖.

ntfernen Sie die Rückwand des Senders.

Quite la tapa trasera del transmiso Retirer le couvercle arrière de l'émetteu

Rimuovere il coperchio posteriore del trasmettitore Удалите заднюю крышку передатчика. Remova a tampa de trás do transmissor



根据下负极标识,装上电池

Insert batteries into the battery compartment based on identifiers of positive and negative poles. Batterien in das Batteriefach einlegen anhand der Kennzeichnung der Plus- und Minuspole.

Coloque las baterías dentro del compartimento de batería En función de los identificadores de polos positivos y negativos.

Insérer les piles dans le compartiment à piles en fonction des identificateurs des pôles positif et négatif.

Inserire le batterie nel vano batterie in base agli identificatori dei poli positivo e negativo

идентификаторов положительного и

Insira as baterias no lugar adequado identificando os polos positivos e os negativo.

Close the back cover. Schließen Sie die Rückabdeckung

Cierre la tapa trasera. Fermer le couvercle arrière

Chiudere il coperchio posteriore

Coloque a tampa de novo



stallieren Sie das Gerät



撕下3M胶保护膜

Tear off the protective film of the 3M adhesive Die Schutzfolie des 3M-Klebstoffs abreißer Quite la lamina protectora del adhesivo 3M Déchirer le film protecteur de l'adhésif 3M.

Rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo 3M Оторвите защитную пленку наклейки ЗМ.

Retire o adesivo de proteção do 3M



安装时发射器和磁铁上的安装对位标识尽量对名 Try to align the mark line on the magnet with that on the transmitter during installation





















Get the latest news by following us:

New arrival Promotion How-to videos

HAVEA

facebook

YouTube

Versuchen Sie die Markierungslinie auf dem Magneter ei der Montage mit der auf dem Sender auszurichten. Intentealinear la línea del imán con la que se encuentra en el transmisor durante la instalación.

Essaver d'aligner la ligne de repère sur l'aimant avec

con quella del trasmettitore, durante l'installazione, Во время установки попытайтесь совместить пиник ente alinhar a marca de linha do imã com a do

3-3

分别粘贴在所需开合区域。

transmissor durante a instalação

Install them in the opening and closing area separately. Installieren Sie sie im Öffnungs- und Schließbereich

Instálelos por separado en el área de apertura y de Les installer séparément dans la zone d'ouverture et

Installarli separatamente nell'area di apertura e di chiusura. Устанавливайте их в области открытия и закрытия

Instale-os na área de abertura e fechamento



发射器和磁铁安装间隙门窗在闭合状态下小于5mm。 Make sure the installation gap is less than 5mm when

veniger als 5 mm beträgt

Asegúrese de que la brecha de instalación sea menor a 5mm cuando la puerta o ventana esté cerrada.

5 mm quando la porta o la finestra sono chiuse. когла закрыта дверь или окно.

Certifique-se de que o espaço da instalação, quando portas ou janelas estiverem fechadas, seja de pelo

geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster

S'assurer que l'espace d'installation est inférieur à 5 mm lorsque la porte ou la fenêtre est fermée. assicurarsi che la distanza di installazione sia inferiore



зазор при установке должен быть менее 5 мм,



Add sub-devices Aggiungere sotto-dispositivi обавьте суб-устройства Adicionar sub-dispositivos



устройства.

添加子设备前,请先连接网关

Connect the Bridge before adding the sub-device. Schließen Sie das Gateway an, bevor Sie das

Conecte la puerta de enlace antes de agregar el Connecter la passerelle avant d'ajouter le sous-

Collegare il Gateway prima di aggiungere il sotto-Подключите шлюз перед добавлением суб-Conecte o Bridge antes de adicionar o sub-dispositivo



打开eWeLink APP, 选择要连接的网关,点击"添加" 选择报警器,听到"滴"一声网关进入配对模式,然后 将"发射器"和"磁铁"分离大于20mm直到设备LED 指示灯长亮1-2秒,听到网关发出"滴滴"两声,即

Access the eWeLink APP and select the Bridge, tap "Add" to select the alarm, and a "Reen" means the Bridge enters the pairing mode. Then seperate the magnet for more than 20 mm from the transmitter until the LED indicator stays on for 1 to 2s, and the pairing is complete when you hear "Beep Beep". Rufen Sie die eWeLink APP auf und wählen Sie die

Gateway, tippen Sie auf "Hinzufügen", um den Alarm auszuwählen, und ein "Beep" bedeutet, dass die Gateway in den Kopplungsmodus wechselt. Trennen Sie dann den Magneten mehr als 20 mm vom Sender, bis die LED-Anzeige 1 bis 2 Sekunden lang leuchtet. Die Kopplung ist abgeschlossen, wenn Sie "Beep



jusqu'à ce que le voyant LED reste allumé pendan 1 à 2 s, et le couplage est terminé lorsque vous entendez « Bip Bip ». Accedere all'APP eWeLink e selezionare il Gateway, premere "Add" per selezionare l'allarme; quando il Gateway entra nella modalità di associazione, emetterà un segnale sonoro "Bip". Separare quindi il magnete per più di 20 mm dal trasmettiore fino a quando l'indicatore LED rimane acceso per 1 o 25;

Осуществите доступ к приложению eWeLink и берите шлюза, коснитесь «Добавить», чтобы выбрать сигнал тревоги. «Зуммер» означает, что шлюза перешел в режим установки соединения. шлюза перешел в режим установки соединения, Затем отведите магнит на расстояние более 20 мм от передатчика до момента, когдаLED все еще продолжает светиться в течение т или 2 секунд. Когда услышите повторяющийся «Зуммер», это означает, что установка соединения завершена. Access the eWeLink APP and select the Bridge, tag "Add" to select the alarm, and a "Beep" means the Bridge enters the pairing mode. Then seperate the magnet for more than 20 mm from the transmitter until the LED indicator stays on for 1 to 2s, and the pairing is complete when you hear "Beep Beep".

User Manual



https://sonoff.tech/usermanuals

扫码或输入网址查看产品详细的说明书和帮助。 Scan the QR code or visit the website to learn about

the detailed user manual and help. cannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie die Website um auf die detaillierte Bedienungsanleitung

Escanee el código QR o visite el sitio web para consultar la quia del usuario detallada y ayuda

consulter le guide détaillé et aide. Scansionare il codice OR o visita il sito web per

Сканируйте этот QR-код или перейдите на наш веб-сайт для просмотра подробного руководство пользователя и помощи.

Scaneje o código QR ou visite o nosso website para consultar detalhadamente o guia do usuário e ajuda.

FCC Warning

undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules

This equipment complies with ECC radiation exposur

limits set forth for an uncontrolled environment. This

equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your

body. This transmitter must not be co-located or

operating in conjunction with any other antenna of

This equipment has been tested and found to comply

with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful

interference in a residential installation. This equipment

penerates, uses and can radiate radio frequence energy and, if not installed and used in accordance

with the instructions, may cause harmful interference

to radio communications. However, there is no

guarantee that interference will not occur in a particular nstallation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which

can be determined by turning the equipment off and

on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC Radiation Exposure Statement:

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Operation is subject to the following two conditions This device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause

declares that the radio equipment type DW2-RF is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available

- Regrient or relocate the receiving antennal

different from that to which the receiver is

Increase the separation between the equipment

Connect the equipment into an outlet on a circuit

at the following internet address: ttns://sonoff.tech/usermanual



Shenzhen Sonoff Technologies Co., Ltd. 1001, BLDG8, Lianhua Industrial Park, shenzhen

GD China ZIP code: 518000 Website: sonoff.tech









松诺/SONOFF DW2-RF 快速指南 V1.2 物料 材料 105g铜板 四色印刷 手风琴9折页 尺寸 展开: 360x65mm 折后: 40x65mm 2021.05.07 日期