

Wireless Door/Window Sensor

CN > EN > DE > ES > FR > IT > RU > PT

本设备需要连接SONOFF ZigBee网关进行智能操作，可与其他产品互连互通。
The device can be operated intelligently via working with the SONOFF ZigBee Bridge to communicate with other devices.
Das Gerät kann intelligent betrieben werden, indem man mit dem SONOFF ZigBee Gateway arbeitet, um mit anderen Geräten zu kommunizieren.

El dispositivo puede operarse de forma inteligente trabajando con el SONOFF de ZigBee puerta de enlace para comunicarse con otros dispositivos.
L'appareil peut être utilisé de manière intelligente en travaillant avec la passerelle SONOFF ZigBee pour communiquer avec d'autres appareils.

O dispositivo pode ser operado de maneira inteligente através do trabalho com o SONOFF ZigBee Bridge para se comunicar com outros dispositivos.

设备支持其他无线协议为ZigBee 3.0的网关，具体以实际产品为准。

The device can work with other gateways supporting ZigBee 3.0 wireless protocol. Detailed information is in accordance with the final product.
Das Gerät kann mit anderen Gateways zusammenarbeiten, die das drahtlose ZigBee 3.0-Protokoll unterstützen. Detaillierte Informationen sind in Übereinstimmung mit dem Endprodukt.

El dispositivo puede trabajar con otras púertas de enlace que soporten protocolos con el protocolo inalámbrico de ZigBee 3.0. La información detallada es conforme al producto final.

1

Le dispositif peut fonctionner avec d'autres passerelles prenant en charge le protocole sans fil ZigBee 3.0. Les informations détaillées sont conformes au produit final.

Il dispositivo può essere utilizzato con altri gateway che supportano il protocollo wireless ZigBee 3.0. Le informazioni dettagliate sono conformi al prodotto finale.

Устройство может работать с другими шлюзами, поддерживаями беспроводной протокол ZigBee 3.0. Подробные характеристики соответствуют характеристикам конечного изделия.

O dispositivo pode ser usado com outras entradas que suportam o protocolo sem fio ZigBee 3.0. Informações detalhadas estão de acordo com o produto final.

2

取出电池绝缘片
Pull out the battery insulation sheet

Ziehen Sie die Batterieisolierungsfolie heraus

Extraiga la lámina aislante de la batería

Retirez la feuille d'isolation de la batterie


Togliere il rivestimento isolante della batteria

Извлеките изоляционный лист аккумулятора

Retire a plástico de isolamento da bateria



下载APP
Download APP
API herunterladen
Descargar la aplicación
Télécharger l'application
Scarica la APP
Скачать приложение
Baixe a APP



1

2

3

4

②

取出电池绝缘片
Pull out the battery insulation sheet

Ziehen Sie die Batterieisolierungsfolie heraus

Extraiga la lámina aislante de la batería

Retirez la feuille d'isolation de la batterie

Togliere il rivestimento isolante della batteria

Извлеките изоляционный лист аккумулятора

Retire a plástico de isolamento da bateria



取出电池绝缘片
Pull out the battery insulation sheet

Ziehen Sie die Batterieisolierungsfolie heraus

Extraiga la lámina aislante de la batería

Retirez la feuille d'isolation de la batterie

Togliere il rivestimento isolante della batteria

Извлеките изоляционный лист аккумулятора

Retire a plástico de isolamento da bateria



取出电池绝缘片
Pull out the battery insulation sheet

Ziehen Sie die Batterieisolierungsfolie heraus


Extraiga la lámina aislante de la batería

Retirez la feuille d'isolation de la batterie

Togliere il rivestimento isolante della batteria

Извлеките изоляционный лист аккумулятора

Retire a plástico de isolamento da bateria



取出电池绝缘片
Pull out the battery insulation sheet

Ziehen Sie die Batterieisolierungsfolie heraus

Extraiga la lámina aislante de la batería

Retirez la feuille d'isolation de la batterie

Togliere il rivestimento isolante della batteria

Извлеките изоляционный лист аккумулятора

Retire a plástico de isolamento da bateria

