# **SIEMENS**

SITOP PSU100L

6EP1 332-1LB00 24 V/2.5 A 6EP1 333-1LB00 24 V/5 A 6EP1 334-1LB00 24 V/10 A

Betriebsanleitung (kompakt)
Operating Instructions (compact)
Notice de service (compacte)
Istruzioni operative (descrizione sintetica)
Instrucciones de servicio (resumidas)







Bild 1: Ansicht Geräte Figure 1: View of units Figure 1: Vue des appareils Figura 1: Vista degli apparecchi Figura 1: Vista del aparato




Bild 2: Montage Figure 2: Mounting Figure 2: Fixation Figura 2: Montaggio Figura 2: Montaje

### DEUTSCH

### Beschreibung

Siehe auch Bild 1

Die SITOP-Stromversorgungen PSU100L sind Einbaugeräte, Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Primär getaktete Stromversorgungen zum Anschluss an 1-phasiges Wechselstromnetz (TN-, TT- oder IT-Netz nach VDE 0100 T 300 / IEC 364-3) mit Nennspannungen 120/230 V, 50/60 Hz; Ausgangsspannung +24 V DC, potenzialfrei, kurzschlussund leerlauffest.

### Sicherheitshinweise

### **ACHTUNG**

- Der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes/Systems setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.
- Dieses Gerät/System darf nur unter Beachtung der Instruktionen und Warnhinweise der zugehörigen Technischen Dokumentation eingerichtet und betrieben werden.
- Nur qualifiziertes Personal darf das Gerät/System installieren und in Betrieb setzen.
- Warnung: Spannungseinstellung nur für Erstinstallation verwenden
- EN-Anforderung (EN55022)
  Warnung: Dies ist eine Einrichtung
  der Klasse A. Diese Einrichtung kann
  im Wohnbereich Funkstörungen
  verursachen. In diesem Fall kann
  vom Betreiber verlangt werden,
  angemessene Maßnahmen
  durchzuführen.

### Montage

Siehe auch Bild 2

Montage auf Normprofilschiene DIN EN 60715-TH35-15/7,5.

Das Gerät ist so zu montieren, dass die Ein- und Ausgangsklemmen unten sind. Unterhalb und oberhalb des Gerätes sind Freiräume von mindestens 50 mm einzuhalten.

### Anschließen

Siehe auch Bild 3



Vor Beginn der Installations- oder Instandhaltungsarbeiten ist der Hauptschalter der Anlage auszuschalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Bei Nichtbeachtung kann das Berühren spannungsführender Teile Tod oder schwere Körperverletzung zur Folge haben.

## Description

See also Figure 1

The SITOP power supplies PSU100L are built-in units, IP20 degree of protection, protection class I.

Primary switched-mode power supplies for connection to 1-phase AC system (TN, TT or IT system in accordance with VDE 0100 T 300 / IEC 364-3) with rated voltages of 120/230 V, 50/60 Hz; +24 V DC output voltage, isolated, short-circuit-proof and idling-proof.

**ENGLISH** 

### Safety notes

### NOTICE

- Appropriate transport, proper storage, mounting, and installation, as well as careful operation and service, are essential for the errorfree, safe and reliable operation of the device/system.
- Setup and operation of this device/system are permitted only if the instructions and warnings of the corresponding documentation are observed.
- Only qualified personnel are allowed to install the device/system and set it into operation.
- Warning: Use voltage setting only for first installation
- EN-requirement (EN55022)
   Warning: This is a class A system.
   The equipment may cause RF interference in residential areas. In this case, the operator company may be held liable for taking appropriate measures.

### Assembling

See also Figure 2

Mounting on standard mounting rail DIN EN 60715-TH35-15/7.5.

The device must be mounted in such a way that the input and output terminals are at the bottom. Above and below the device, clearance spaces of at least 50 mm must be maintained.

## Connecting

See also Figure 3



Before installation or maintenance work can begin, the system's main switch must be switched off and measures taken to prevent it being switched on again. If this instruction is not observed, touching live parts can result in death or serious injury.

## FRANÇAIS

### Description

Voir aussi Figure 1

Les alimentations SITOP PSU100L sont des appareils encastrables, de degré de protection IP20 classe de protection I.

Alimentations à découpage au primaire pour raccordement au réseau CA monophasé (réseau TN, TT ou IT selon VDE 0100 T 300 / CEI 364-3) avec des tensions nominales de 120/230 V, 50/60 Hz; tension de sortie +24 V CC, avec séparation galvanique, protection contre les courts-circuits et tenue à la marche à vide.

## Consignes de sécurité

### **IMPORTANT**

- L'exploitation de cet appareil / ce système dans les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité suppose un transport, un stockage, une installation et un montage adéquats, ainsi qu'une manipulation soigneuse et un entretien rigoureux.
- Cet appareil / ce système ne peut être configuré et exploité qu'à condition de respecter les instructions et les avertissements figurant dans la documentation technique correspondante.
- L'installation et la mise en service de l'appareil / du système doit impérativement être effectué par des personnes qualifiées.
- Attention : Procéder au réglage de la tension uniquement lors de la première installation
- Demand EN 55022
   Attention: Il s'agit d'un dispositif de classe A. Ce dispositif peut causer des interférences en zone résidentielle. Dans ce cas, l'exploitant peut être invité à prendre les mesures nécessaires.

### **Fixation**

Voir aussi Figure 2

Fixation sur rail symétrique DIN EN 60715-TH35-15/7,5.

L'appareil doit être fixé de sorte que les bornes d'entrée et les bornes de sortie se trouvent en bas. Des dégagements d'au-moins 50 mm doivent être respectés en dessous et au-dessus de l'appareil.

### Raccordement

Voir aussi Figure 3

## /!\ATTENTION

Avant de commencer les travaux d'installation ou de maintenance, couper l'interrupteur général de l'installation et le condamner pour empêcher la remise sous tension. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves en cas de contact avec des pièces sous tension.

## ITALIANO

### Descrizione

Vedere anche Figura 1

Gli alimentatori SITOP PSU100L sono apparecchi da incasso con grado di protezione IP20 e classe di sicurezza I. Si tratta di alimentatori a commutazione del primario da collegare alla rete alternata monofase (rete TN, TT o IT secondo VDE 0100 T 300 / IEC 364-3) con tensioni nominali 120/230 V, 50/60 Hz; tensione di uscita +24 V DC, con separazione di potenziale, a prova di cortocircuito e resistenti al funzionamento a vuoto.

## Avvertenze di sicurezza

### ATTENZIONE

- Il funzionamento ineccepibile e sicuro di questo apparecchio/sistema presuppone un trasporto corretto, un immagazzinaggio idoneo, una installazione, un montaggio, un utilizzo e una manutenzione accurati.
- Questo apparecchio/sistema deve essere installato e impiegato nel pieno rispetto delle istruzioni e delle avvertenze riportate nella documentazione tecnica pertinente.
- L'apparecchio/il sistema può essere installato e messo in servizio solo da personale qualificato.
- Avvertenza: Utilizzare l'impostazione di tensione solo per la prima installazione
- EN-richiesta (EN55022)
   Avvertenza: Quest'è
   un'apparecchiatura di Classe A.
   Questa apparecchiatura può causare
   disturbi radio nell'ambiente
   domestico. In questo caso si può
   richiedere all'esercente di adottare
   misure adeguate.

### Montaggio

Vedere anche Figura 2

Montaggio su guida profilata normalizzata DIN EN 60715-TH35-15/7,5.

L'apparecchio va montato con i morsetti d'ingresso e quelli di uscita in basso. Lasciare almeno 50 mm di spazio libero sotto e sopra l'apparecchio.

## Collegamento

Vedere anche Figura 3

## <u>/!</u>\avvertenza

Prima dell'inizio dei lavori di installazione o manutenzione è necessario disinserire l'interruttore principale dell'impianto e assicurarlo contro la reinserzione. In caso di mancata osservanza, il contatto con parti sotto tensione può provocare la morte o gravi lesioni personali.

## ESPAÑOL

**Descripción**Consulte también Figura 1

Las fuentes de alimentación SITOP PSU100L son aparatos con grado de protección IP20 y clase de protección I. Fuentes de alimentación conmutadas en primario para la conexión a la red alterna monofásica (red TN, TT o IT según VDE 0100 T 300/EC 364-3) con tensiones nominales de 120/230 V, 50/60 Hz; tensión de salida +24 V DC, aislamiento galvánico, resistentes a cortocircuito y a marcha en vacío.

### Consignas de seguridad

### ATENCIÓN

- El funcionamiento correcto y seguro de este aparato/sistema presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conformes a las prácticas de la buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos.
- Este aparato/sistema debe ajustarse y utilizarse únicamente teniendo en cuenta las instrucciones y advertencias de la documentación técnica correspondiente.
- La instalación y puesta en marcha del aparato/sistema debe encomendarse exclusivamente a personal cualificado.
- Advertencia: El ajuste de tensión sólo debe usarse durante la primera instalación
- EN-requisito (EN55022) Advertencia: Se trata de un dispositivo de clase A. Es posible que este equipo cause radiointerferencias en zonas residenciales. En tal caso, será obligación del usuario tomar todas las medidas que sean necesarias para corregir este problema.

### Montaje

Consulte también Figura 2

Fijación sobre perfil DIN EN 60715-TH35-15/7,5.

El aparato debe montarse de modo que los bornes de entrada y salida queden abajo. Por arriba y abajo de la fuente es necesario dejar un espacio libres de al menos 50 mm.

### Conexión

Consulte también Figura 3



Antes de comenzar los trabajos de instalación o mantenimiento, se deberá abrir el interruptor principal del cuadro/tablero y protegerlo para evitar su cierre. Si no se observa esta medida, el contacto con piezas bajo tensión puede provocar la muerte o lesiones graves.

© Siemens @2011 C98130-A7603-A1-2-6419, 11.2011




Bild 3: Klemmendaten

Figure 3: Terminal data

Figure 3: Caractéristiques des bornes

Figura 3: Dati dei morsetti

Figura 3: Datos de los bornes




Figure 4: Structure Figure 4: Constitution Figura 4: Struttura Figura 4: Diseño




Bild 5: Spannungswahlschalter Figure 5: Voltage selector switch Figure 5: Sélecteur de tension Figura 5: Selettore di tensione

Figura 5: Selector de tensión

2

Für die Installation der Geräte sind die einschlägigen länderspezifischen Vorschriften zu beachten.

Wichtiger Hinweis: Eingangsseitig ist ein Leitungs- oder Motorschutzschalter vorzusehen.

Der Anschluss der

Aufbau

Siehe auch Bild 4

Netzeingang

② DC-Ausgang

(3) Kontrollleuchte

(4) Potentiometer

Spannungswahlschalter

Schraubendreher

**Betriebsmodus** 

Signalisierung

6EP1332-

24 V/2,5 A

Eingangsgrößen

Spannungsbereich:

Siehe auch Bild 5

Ausgangsgrößen

22.8...26.4 V

80 % I<sub>a nenn</sub>

Option

in mm:

Eigenkonvektion

der Gerätevorderseite:

Ausgangsnennstrom Ia nenn:

Umgebungsbedingungen

Derating: +45 °C bis 60 °C

5,0 A

Temperatur für Betrieb: 0 ... +45 °C

Parallelschaltung von 2 Geräten zur

Abmessungen Höhe×Breite×Tiefe

Leistungserhöhung ist möglich

1 AC 93-132/187-264 V

Eingangsnennstrom Ie nenn:

1LB00

3 A

Volllast

71 W

2,5 A

6 Schlaufe zur Entriegelung mit

LED grün: Ausgangsspannung OK

6EP1333-

1LB00

Eingangsnennspannung U<sub>e nenn</sub>: 1 AC 120/230 V, 50/60 Hz

24 V/5 A

1,1/0,65 A 2,1/1,15 A 4,1/2,0 A

schutzschalter: Charakteristik C:

6 A

Leistungsaufnahme (Wirkleistung)

140 W

Ausgangsnennspannung Ua nenn: 24 V

Einstellbereich: über Potentiometer an

Vorzuschaltender gekoppelter Leitungs-

6EP1334-

24 V/10 A

1LB00

280 W

10,0 A

72 % I<sub>a nenn</sub>

Technische Daten

Versorgungsspannung (1 AC 120/230 V) muss gemäß IEC 60364 und EN 50178 ausgeführt werden.

Bei Betrieb an 2 Außenleiterspannungen ist eine geeignete Absicherung bei Klemme N notwendig.

Important note: A miniature circuit breaker or motor circuit breaker must be provided on the input side.

For installation of the devices, the

must be observed

Structure

1) Line input

② DC output

(3) Indicator lamp

(4) Potentiometer

screwdriver

Signaling

6EP1332-

24 V/2.5 A

Input variables

See also Figure 5

Output variables

Ambient conditions

natural convection

device front:

22.8...26.4 V

80 % I<sub>out rated</sub>

1LB00

3 A

load

71 W

2.5 A

Option

in mm:

(5) Voltage selector switch

Operating mode

Technical data

LED green: Output voltage OK

6EP1333-

1LB00

Rated input voltage U<sub>in rated</sub>: 1-ph. 120/230 V AC, 50/60 Hz

Rated operating voltage: 1-ph. 93-132/187-264 V AC

Rated input current Iin rated:

breaker: Characteristic C:

24 V/5 A

1.1/0.65 A 2.1/1.15 A 4.1/2.0 A

Power consumption (active power) full

Upstream coupled miniature circuit

6 A

140 W

Rated output voltage Uout rated: 24 V

Rated output current lout rated

derating: +45 °C to 60 °C

5.0 A

Setting range: via potentiometer on the

Temperature for operation: 0 ... +45 °C

6EP1334-

24 V/10 A

1LB00

10 A

280 W

10.0 A

72 % I<sub>out rated</sub>

6 Lug for unlocking by means of

See also Figure 4

relevant country-specific regulations

The supply voltage (1-ph. 120/230 V AC) must be connected in accordance with IEC 60364 and EN 50178.

For operation at 2 line-to-line voltages, a suitable fuse protection is required at terminal N.

### d'alimentation (1ph. 120/230 V) doit être effectué conformément à CEI 60364 et

Le raccordement de la tension

EN 50178. Si l'alimentation est connectée sur 2

L'installation des appareils doit se faire

Remarque importante : Un disioncteur

modulaire ou disjoncteur-moteur doit

en conformité avec les prescriptions

phases d'un système triphasé, une protection adéquate est nécessaire sur ia borne N.

### Constitution

Voir aussi Figure 4

1 Entrée réseau

être prévu en entrée.

2 Sortie CC

(3) Témoin

(4) Potentiomètre

(5) Sélecteur de tension

6 Fente pour déverrouillage à l'aide d'un tournevis

### Mode de fonctionnement

Signalisation

LED verte: Tension de sortie OK

## Caractéristiques techniques

6EP1332-	6EP1333-	6EP1334-
1LB00	1LB00	1LB00
24 V/2,5 A	24 V/5 A	24 V/10 A

### Valeurs d'entrée

Tension d'entrée nominale U<sub>e nom</sub> : 1 AC 120/230 V, 50/60 Hz

Plage de tension : 1 AC 93-132/187-264 V

Voir aussi Figure 5 Courant d'entrée nominal le nom :

1,1 / 0,65 A 2,1 / 1,15 A 4,1 / 2,0 A

Disioncteur couplé à installer en amont : caractéristique C:

6 A 3 A 10 A Puissance absorbée (puissance active), pleine charge

140 W 280 W 71 W

### Valeurs de sortie

Tension de sortie nominale Us nom : 24 V Plage de réglage : par potentiomètre en face avant de l'appareil

22.8...26.4 V Courant de sortie nominal la nom:

2,5 A 5,0 A 10.0 A

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement 0...+45 °C Déclassement : +45 °C à 60 °C 80 % I<sub>a nom</sub> 72 % I<sub>a nom</sub>

Convection naturelle

Option

Le couplage en parallèle de 2 appareils pour augmenter la puissance est possible.

**Dimensions** hauteur x largeur x profondeur mm:

125×32,5×125 | 125×50×125 | 125×70×125

## SAV et assistance

Téléphone: + 49 (0) 911 895 7222

Per l'installazione degli apparecchi occorre osservare le normative nazionali vigenti.

#### Avvertenza importante: sul lato d'ingresso si deve predisporre un interruttore magnetotermico o un salvamotore.

L'allacciamento della tensione di alimentazione (1 AC 120/230 V) deve essere eseguito in conformità alle norme IEC 60364 ed EN 50178.

Nel funzionamento con 2 tensioni di linea è necessaria una protezione adatta del morsetto N.

Struttura

② Uscita DC

Vedere anche Figura 4

1) Ingresso di rete

(3) Spia di controllo

(5) Selettore di tensione

Modo operativo

Grandezze di ingresso

Campo di tensione:

1 AC 93-132/187-264 V

Vedere anche Figura 5

6 Anello per lo sbloccaggio con

LED verde: tensione di uscita OK

6EP1333-

1LB00

24 V/5 A

Tensione nominale di ingresso U<sub>e nom</sub>: 1 AC 120/230 V, 50/60 Hz

Corrente nominale di ingresso le nom:

1,1/0,65 A 2,1/1,15 A 4,1/2,0 A

da inserire a monte: Caratteristica C:

Potenza assorbita (potenza attiva) a

140 W

Campo di regolazione: tramite

potenziometro sul lato frontale

dell'apparecchio: 22.8...26.4 V

Corrente nominale di uscita la nom:

5,0 A

Temperatura in esercizio: 0 ... +45 °C

È consentito collegare in parallelo 2

Dimensioni Altezza × Larghezza ×

Service & Support

apparecchi per aumentare la potenza.

125×32,5×125 | 125×50×125 | 125×70×125

6 A

Interruttore magnetotermico accoppiato

Tensione nominale di uscita Ua nom: 24 V

6EP1334-

24 V/10 A

1LB00

280 W

10.0 A

72 % I<sub>a nom</sub>

(4) Potenziometro

cacciavite

Segnalazione

Dati tecnici

6EP1332-

24 V/2,5 A

1LB00

3 A

71 W

2,5 A

80 % I<sub>a nom</sub>

Opzione

pieno carico:

Grandezze di uscita

Condizioni ambientali

Convezione naturale

Profondità in mm:

Derating: +45 °C ... 60 °C

### Diseño

EN 50178.

Consulte también Figura 4

A la hora de instalar los aparatos, se

normativas específicas de cada país.

magnetotérmico o un guardamotor.

(1 AC 120/230 V) debe efectuarse

conforme a las normas IEC 60364 y

protección adecuada en el borne N.

Si la fuente se conecta a 2 fases de un

sistema trifásico es necesario prever una

debe preverse un automático

La conexión de la alimentación

tienen que observar las disposiciones o

Nota importante: Een el lado de entrada

1) Entrada de red ② Salida DC

(3) Lamparita de control

4 Potenciómetro

(5) Selector de tensión

6 Lazo para desbloqueo con destornillador

## Modo de servicio

Señalización

LED verde: Tensión de salida OK

### Datos técnicos

6EP1332-6EP1333-6EP1334-1LB00 1LB00 1LB00 24 V/2,5 A 24 V/5 A 24 V/10 A

### Magnitudes de entrada

Tensión nominal de entrada U<sub>e nom</sub>: 1 AC 120/230 V, 50/60 Hz

Rango de tensión: 1 AC 93-132/187-264 V

Consulte también Figura 5

Intensidad nominal de entrada le nom

1,1/0,65 A 2,1/1,15 A 4,1/2,0 A Magnetotérmico con polos acoplados a

instalar aguas arriba: curva C 6 A 10 A

Consumo (potencia activa) a plena carga

280 W

72 % I<sub>s nom</sub>

71 W 140 W

Magnitudes de salida

### Tensión nominal de salida Us nom: 24 V

Rango de ajuste: usando el potenciómetro en el frente:

22.8...26.4 V

Corriente nominal de salida Is nom:

5,0 A 10.0 A 2,5 A

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento: 0...+45 °C

derating: +45 °C a 60 °C

80 % I<sub>s nom</sub>

Convención natural Opción

Está permitido conectar en paralelo 2 aparatos para aumentar la potencia

Dimensiones Alto×Ancho×Fondo en

125×32,5×125 | 125×50×125 | 125×70×125

## Servicio técnico y asistencia

http://support.automation.siemens.com Teléfono: + 49 (0) 911 895 7222

## Service und Support

http://support.automation.siemens.com Telefon: + 49 (0) 911 895 7222

125×32,5×125 | 125×50×125 | 125×70×125

### Service and Support http://support.automation.siemens.com

Parallel connection of 2 devices to

**Dimensions** height×width×depth

increase the performance is possible

125×32.5×125 | 125×50×125 | 125×70×125

Telephone: + 49 (0) 911 895 7222

http://support.automation.siemens.com http://support.automation.siemens.com Telefono: + 49 (0) 911 895 7222