# Conception et exploitation des processeurs

### Frédéric Pétrot



Équipe pédagogique : Julie Dumas, Claire Maiza, Olivier Muller, Frédéric Pétrot, Lionel Rieg (resp.), Manu Selva et Sebastien Viardot

Année universitaire 2021-2022

C1	Présentation du projet CEP et rappels de VHDL
C2	Chaîne de compilation et assembleur RISC-V
С3	Conventions pour les appels de fonctions
C4	Gestion des interruptions par le logiciel



## **Sommaire**

- 1 Introduction
- Contexte d'exécution
- 3 ABI RISC-V
- 4 Exemples
- 5 Conclusion



### Introduction

### **Fonction**

Ensemble d'instructions réalisant une tâche donnée pouvant être appelé à divers points d'un programme et retournant après le point d'appel une fois exécuté Une fonction :

- prend 0, 1 ou n paramètre(s) a retourne potentiellement un résultat
- utilise des variables :
  - locales dont la durée de vie est celle de la fonction
  - globales statiques dont la durée de vie est celle du programme
  - globales dynamiques dont la durée de vie est déterminée par le programme



a. Ce nombre étant possiblement variable pour une fonction donnée, par exemple printf en C. Nous ne considérerons pas ces fonctions dites « variadiques » dans ce cours.

#### Introduction

## Fonctions : notion de fonction « appelante » et de fonction « appelée »

```
/* Fonction appelante */
uint32_t sos(int32_t x)
   /* variables locales */
   uint32_t u, v, w;
   u = square(x);
   /*^point de retour de la
      première invocation */
   v = square(x);
   /*^point de retour de la
      deuxième invocation */
   w = u + v:
   /* valeur de retour */
   return w;
```

```
/* Fonction appelée */
uint32_t square(int32_t y)
   /* variable locale */
   int32_t u;
  u = y * y;
  /* valeur de retour */
  return u;
```

### Introduction

# En pratique

- ► toutes les fonctions sont appelées. Il existe un bout de code non appelé : le boot du système (mais ce n'est pas une fonction stricto sensu)
- certaines fonctions sont appelantes, i.e. elles appellent d'autres fonctions
- d'autres non : on les appelle fonctions feuilles

Une fonction étant appelée de plusieurs « endroits », chaque invocation de la fonction s'exécute dans un « contexte » particulier et retourne dans le « contexte » d'où elle a été appelée



## **Sommaire**

- Introduction
- Contexte d'exécution
- 3 ABI RISC-V
- 4 Exemples
- 5 Conclusion



### Contexte d'exécution

# Contexte d'exécution d'une fonction appelée

- paramètres
- variables locales
- registres dont les valeurs doivent être sauvegardées car l'appelante s'attend à les retrouver non modifiés au retour
- adresse de retour dans l'appelante

## **Principes**

- création d'un contexte d'exécution pour chaque invocation
- utilisation du contexte pour l'exécution de la fonction
- destruction du contexte lors du retour de fonction
- contextes crées et détruits dans une pile
  - ightharpoonup appels imbriqués ightharpoonup empilement et dépilement des contextes
  - appels successifs → création contextes dans même zone de pile



### Contexte d'exécution

# Exemple générique de structuration de la pile (stack frame)

adresses hautes			
	paramètres pour l'appelée	optionnel	appelante
<b>\</b>	adresse de retour	optionnel	
	variables locales	optionnel	appelée
$\Downarrow$	registres à sauver	optionnel	
	paramètres pour l'appelée suivante	optionnel	
adresses basses			

## Variations suivant les processeurs

- pile descendante ou ascendante <sup>a</sup>
- ordre des éléments dans pile liées aux conventions précises
- inutile d'empiler l'adresse de retour dans les fonctions feuilles
- alignement des éléments dans la pile variable selon les architectures
- ▶ ..

a. Parmi les machines supportées par Linux, seul le HP-Precision Architecture possède une pile ascendante.



### Contexte d'exécution

# Programmation des fonctions

Repose sur des conventions spécifiques à chaque processeur :

- utilisation des registres
- support matériel ad-hoc

C'est l'Application Binary Interface (ABI)

#### **ABI**

- différentes conventions possibles pour la même machine
  - généralement définies par les constructeurs, incompatibles
  - x86 : 13 différentes <sup>a</sup>
  - MIPS32 : 3 différentes, Ultrix 032 utilisée par gcc<sup>b</sup>
  - RISC-V : une seule, PSAbi, ouf!
- nécessaire aux systèmes d'exploitation
- a. http://en.wikipedia.org/wiki/X86\_calling\_conventions
- b. http://www.linux-mips.org/wiki/MIPS\_ABI\_History



## **Sommaire**

- 1 Introduction
- Contexte d'exécution
- 3 ABI RISC-V
- 4 Exemples
- 5 Conclusion



2021-2022

#### **ABI RISC-V**

# Instructions d'appel et retour de fonction

- jal rd, func: sauve adresse instruction suivante dans rd et saute à adresse étiquette func
- jalr rd, offset(rs): sauve adresse instruction suivante dans rd puis saute à adresse obtenue en faisant rs + offset
- ▶ jr zero, rd:retourne à l'appelante
- peuvent s'écrire jal func, call func, et ret grâce aux pseudo-instructions rd est alors implicitement ra

# Registres conventionnels

- ra: contient l'adresse de retour de la fonction
- a0 : contient la valeur de retour de la fonction
- ▶ sp : contient l'adresse de la dernière case occupée dans pile



#### **ABI RISC-V**

### **Paramètres**

- 8 premiers paramètres dans a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7
- paramètres suivants dans la pile
- ▶ remarque : a0 est à la fois le 1er paramètre et la valeur de retour

# Mise en place du contexte dans la pile

Une responsabilité partagée :

- appelante : positionne les paramètres dans les registres (puis dans la pile si nécessaire), saute à l'appelée
- appelée : réserve la place nécessaire à son propre contexte d'exécution



#### **ABI RISC-V**

# Convention détaillée d'usage des registres

Nom matériel	Nom logiciel	Signification	Préservé lors des appels?
x0	zero	Zéro	Oui (Toujours zéro)
x1	ra	Adresse de retour	Non
x2	sp	Pointeur de pile	Oui
х3	gp	Pointeur global	Ne pas utiliser
x4	tp	Pointeur de tâche	Ne pas utiliser
x5-x7	t0-t2	Registres temporaires	Non
x8-x9	s0-s1	Registres préservés	Oui
x10-x17	a0-a7	Registres arguments	Non
x18-x27	s2-s11	Registres préservés	Oui
x28-x31	t3-t6	Registres temporaires	Non

- préservé lors des appels : appelée doit rendre ces registres inchangés doit donc les sauver avant modification et les restaurer avant le retour
- non préservé lors des appels : appelante doit sauver avant appel et restaurer au retour si veut conserver valeur appelée peut les modifier sans précautions



# Mise en place du contexte d'exécution

#### Principe général

### Dans la fonction appelée (Rappel: toutes les fonctions sont appelées, ...)

- prologue :
  - ► calculer place nécessaire aux variables locales,  $n_v$ , et registres à préserver,  $n_r$   $\Rightarrow$  faisable car code fonction connu!
  - si fonction appelle une ou plusieurs fonctions : déterminer nombre de paramètres maximum passés à ces fonctions,  $n_p$
  - ▶ décrémenter le pointeur de pile en fonction  $^a$  de  $n_v$ ,  $n_r$  et  $n_p$  afin qu'il pointe sur la dernière case du contexte
  - sauver les registres qui doivent l'être dans la zone idoine de la pile
  - code de la fonction. Il y est souvent nécessaire de sauver et récupérer des registres
- épilogue :
  - restaure les registres qui doivent l'être à partir de la zone idoine de la pile
  - repositionne pointeur de pile sur adresse pile avant appel
  - retourne à l'appelante
- a. La « fonction » dépend de l'ABI



#### **ABI RISC-V**

# Structure de la pile (stack frame)

adresses hautes			
$\downarrow$	espace pour paramètres n° 10	optionnel	
$\downarrow$	espace pour paramètres n° 9	optionnel	appelante
<del></del>	adresse de retour	optionnel	appelée
<b>↓</b>	registres à sauver	optionnel	
<b>↓</b>	variables locales	optionnel	
<b>↓</b>	espace pour paramètres n° $n_{p-1}$	optionnel	
$\downarrow$		optionnel	
<b>↓</b>	espace pour paramètres n° 10	optionnel	
<b>↓</b>	espace pour paramètres n°9	optionnel	appelante'
<del></del>	adresse de retour	optionnel	appelée'
adresses basses			

# Remarques sur la pile

- s'il y a plus de 8 paramètres, appelante met dans pile
- sp ne change plus entre prologue et épilogue
- jal n'empile pas l'adresse de retour ⇒ optimisation si fonction feuille responsabilité de l'appelée (qui doit faire un sw ra, n(sp))



#### **ABI RISC-V**

```
f(...) {
   g(5 params);
   k(2 params);
g(...) {
   h(n params);
}
déplacement sp dans
f() compatible appel
g() et appel k()
mise
         en
                place
arguments dépendant
de déplacement
```

adresses hautes	variables locales de f	sp dans appelante (f)
<del></del>	valeur de ra	adresse de retour
<b>↓</b>	autres registres	
<b>↓</b>	à sauver	
<b>↓</b>	variables locales de g	
<b>↓</b>	paramètre <i>n</i> — 1	préparation de l'appel
<b>↓</b>		de la fonction h
<b>↓</b>	paramètre 8	sp dans appelée (g)
adresses basses		

#### Notes

- pas de paramètres dans la pile de f
- ▶ adresse de retour est adresse instruction appel à k



# ABI RISC-V : variables de types entier et pointeurs

```
uint32_t, int32_t, uint16_t, int16_t, uint8_t, int8_t 
⇒ 1 registre ou 1 mot de 32 bits en pile
uint64_t, int64_t
```

 $\Rightarrow$  2 registres, ou 1 registre et 1 mot de 32 bits en pile ou 2 mots de 32 bits en pile

### Mise en place du contexte

$$N = (n_v + n_r + \max(0, n_p - 8)) \times 4$$

- $n_{\rm v}$  nombre de variables en pile nécessaires
- $n_r$  nombre de registres à sauver : temporaires à conserver ou registres à préserver
- $n_p$  nombre maximum de paramètres de l'ensemble des fonctions appelées

#### Prologue

addi sp, sp, -N réserve N octets dans pile [sw ra, N-4(sp)] [empile adresse de retour, si non feuille]

### Épilogue

[lw ra, N-4(sp)] [dépile adresse de retour, si non feuille]
addi sp, sp, N remet pile comme à l'entrée
retour appelante



# **ABI RISC-V: agrégats**

# Dépend de la taille de l'agrégat

- ≤ 32 passé dans un registre, tel qu'en mémoire
- $\leq$  64 passé dans paire de registres  $a_{i+1}$ :  $a_i$ , en remplissant  $a_i$  des poids faibles vers les poids forts, puis identiquement pour  $a_{i+1}$
- > 64 création d'une zone dans la pile de l'appelante, et passage de l'adresse dans le paramètre correspondant



## **Sommaire**

- Introduction
- Contexte d'exécution
- 3 ABI RISC-V
- 4 Exemples
- **5** Conclusion



2021-2022

```
Fonction « feuille »:
int32_t plus(void)
                                      plus:
                                         li a0, 5
                                         li t0, 4
  int32_t a = 5;
                                         add a0, a0, t0
  int32_t b = 4;
  return a + b;
                                         ret
Fonction appelant une fonction sans paramètres:
                                      main:
int32_t main(void)
                                         addi sp, sp, -2*4 # place pour x et ra
                                              ra, 1*4(sp)
                                         SW
  int32_t x;
  x = plus();
                                         jal plus
                                              a0, 0*4(sp) # maj de x
  return 0;
                                         SW
                                              a0, zero # valeur de retour
                                         mv
                                         lw
                                              ra, 1*4(sp)
                                         addi sp, sp, 2*4
                                         ret
```



# Passage et récupération de paramètres :

```
int32_t
plus(int32_t a, int32_t b)
{
    return a + b;
}
int32_t main(void)
{
    int32_t x;
    x = plus(5, 4);
    return 0;
}
```

```
plus:
       a0, a0, a1 # même registre pour valeur
  add
  ret.
                    # retour et 1er paramètre
main:
  addi sp, sp, -2*4 # place pour x et ra
       ra, 1*4(sp)
       a0, 5
  li
  li
       a1, 4
  jal plus
       a0, 0*4(sp) # maj de x
  SW
       a0, zero # valeur de retour
  mv
  lw
       ra, 1*4(sp)
  addi sp, sp, 2*4
  ret
```



Fonctions avec plus de 8 arguments (rare, mais possible)

```
int32_t mad(int p0, int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, int p7, int p8, int p9)
{ dam(p9, p8); return p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9; }
```

- ▶ 8 premiers arguments dans les registres : a0 ← p0, ..., a7 ← p7
- 2 arguments suivants dans la pile de l'appelant

40(sp)	p9	
36(sp)	p8	sp' dans appelante
32(sp)	valeur de ra	adresse de retour de mad
28(sp)	place pour sauvegarder a7	
24(sp)	place pour sauvegarder a6	
20(sp)	place pour sauvegarder a5	
16(sp)	place pour sauvegarder a4	
12(sp)	place pour sauvegarder a3	
8(sp)	place pour sauvegarder a2	
4(sp)	place pour sauvegarder a1	
o(sp)	place pour sauvegarder a0	sp dans mad (sp = sp'-36)
	32(sp) 28(sp) 24(sp) 20(sp) 16(sp) 12(sp) 8(sp) 4(sp)	36(sp) p8 32(sp) valeur de ra 28(sp) place pour sauvegarder a7 24(sp) place pour sauvegarder a6 20(sp) place pour sauvegarder a5 16(sp) place pour sauvegarder a4 12(sp) place pour sauvegarder a3 8(sp) place pour sauvegarder a2 4(sp) place pour sauvegarder a1 0(sp) place pour sauvegarder a0

- chaque argument occupe 4 octets, quelque soit son type
- fonction appelée accède le contexte de l'appelante pour récupérer les paramètres 9 et 10 INP Ensimag
- paramètres utilisés après appel fonction dam ⇒ il faut les sauver tous Frédéric Pétrot (Ensimag)

```
Fonctions avec plus de 8 arguments (rare, mais possible)
```

```
int32_t mad(int p0, int p1, int p2, int p3, int p4, int p5, int p6, int p7, int p8, int p9)
   dam(p9, p8); return p0 + p1 + p2 + p3 + p4 + p5 + p6 + p7 + p8 + p9;
}
addi sp, sp, -9*4 # 8 param + ra
                                                                  # paramètres
                                                lw
                                                     a4, 16(sp)
     ra, 32(sp)
SW
                  # sauve ra
                                                lw
                                                     a5, 20(sp)
                                                                  # de la
     a7, 28(sp)
SW
                  # sauve
                                                lw
                                                     a6, 24(sp)
                                                                  # fonction
     a6, 24(sp)
                # les
SW
                                                lw
                                                     a7, 28(sp)
                                                                  # mad
     a5, 20(sp)
                  #8
SW
                                                add
                                                     a0, a0, a1
                                                                  # r=p0+p1
     a4, 16(sp) # registres
                                                add
                                                     a0, a0, a2
                                                                  \# r=r+p2
SW
     a3, 12(sp)
                  # paramètres
                                                add
                                                     a0, a0, a3
                                                                  \# r=r+p3
SW
     a2, 8(sp)
                  # de la
                                                add
                                                     a0, a0, a4
                                                                  \# r=r+p4
SW
         4(sp)
                  # fonction
     a1,
                                                add
                                                     a0, a0, a5
SW
                                                                  \# r=r+p5
     a0,
         0(sp)
                  # mad
                                                add
                                                     a0, a0, a6
                                                                  \# r=r+p6
SW
     a0, 40(sp)
                  # prépare p9 et p8
lw
                                                add
                                                     a0, a0, a7
                                                                  \# r=r+p7
lw
     a1, 36(sp)
                  # params dam
                                                     t0, 36(sp)
                                                                  # p8
                                                lw
                  # appelle dam
jal
     dam
                                                add
                                                    a0, a0, t0
                                                                  \# r=r+p8
     a0,
         0(sp)
                  # récupère
                                                     t0, 40(sp)
                                                                  # p9
lw
                                                lw
         4(sp)
                  # les
lw
     a1,
                                                add
                                                     a0, a0, t0
                                                                  \# r=r+p9
         8(sp)
                  # 8
lw
     a2,
                                                     ra, 32(sp)
                                                                  # @ ret
                                                lw
     a3, 12(sp)
lw
                  # registres
                                                addi sp, sp, 9*4
                                                                  # maj sp
                                                ret
                                                                  # back !
```



Somme des n premiers entiers calculée récursivement : doit conserver n (a0) pour l'addition au retour de l'appel

```
int32_t
                    s: addi
                             sp, sp, -8 # ra + place pour a0
s(int32 t n)
                       SW
                             ra, 4(sp) # empile ra, adr retour
                             a0, 0(sp) # sauve a0 pour retour
                       SW
 return
                       bgtz a0, 1f  # si > 0 va en 1f
   n > 0
                       mν
                             a0, zero # retourne 0
   ? n + s(n-1)
                             2f
                                  # sinon
   : 0:
}
                    1: addi
                             a0, a0, -1 # calcule n-1
                                       # appel récursif
                       jal
                             S
                            t0, 0(sp) # récupère n avant appel
                       lw
                             a0, a0, t0 # fait somme
                       add
                    2: lw
                             ra, 4(sp) # récupère adr retour
                       addi
                            sp, sp, 8 # élimine pile
```

ret



# retour appelante

## **Sommaire**

- Introduction
- 2 Contexte d'exécution
- 3 ABI RISC-V
- 4 Exemples
- 5 Conclusion



2021-2022

### ABI en résumé

### Usage des registres

- imposé par le matériel (seul x0 = zero pour le RISC-V)
- et reposant sur des conventions suivies par les compilateurs

#### Appels de fonctions

- responsabilité partagée entre fonction appelante et fonction appelée
- structure prédéfinie et acceptée : prix à payer pour la compatibilité
- fonction appelante ne sait pas ce que fait fonction appelée, ne connaît que son prototype
- basée sur des conventions qu'il faut absolument respecter

#### Limitation

- cours suppose scalaires avec taille type 8, 16, ou 32 bits (y compris pointeurs)
- pas de structures, pas d'unions
- nombre d'arguments des fonctions fixes
- ⇒ Voir document complémentaire au cours pour traiter scalaires 64 bits et structure Fisimaq