
## Interface PC/PO

Champ	Type VHDL	Valeurs possibles	Rôle
ALU_op	ALU_op_type	ALU_plus, ALU_minus	Sélection de l'opération arithmetique effectuée par l'ALU
LOGICAL_op	LOGICAL_op_type	LOGICAL_and, LOGICAL_or, LOGICAL_xor	Sélection de l'opération logique effec- tuée par l'ALU
ALU_Y_sel	ALU_Y_select	ALU_Y_rf_rs2, ALU_Y_immI	Sélection de l'opérande Y (arithme- tique/logique) sur l'ALU
SHIFTER_op	SHIFTER_op_type	SHIFT_rl, SHIFT_ra, SHIFT_11	Sélection de l'opération de décalage effectuée par l'ALU
SHIFTER_Y_sel	SHIFTER_Y_select	SHIFTER_Y_rs2, SHIFTER_Y_ir_sh	Sélection de l'opérande Y (de décalage) sur l'ALU
RF_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans RF
RF_SIGN_enable	boolean	true, false	Valide l'extension de signe pendant un accès au banc de registres
RF_SIZE_sel	RF_SIZE_select	RF_SIZE_word, RF_SIZE_half, RF_SIZE_byte	Sélection du mot, demi-mot ou octet à écrire dans le banc de registres ou à écrire en mémoire
DATA_sel	DATA_select	DATA_from_alu, DATA_from_logical, DATA_from_mem, DATA_from_st, DATA_from_slt, DATA_from_shifter, DATA_from_csr	Sélection de la provenance de la donnée à écrire dans le banc de registres
PC_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans PC
PC_sel	PC_select	PC_from_alu, PC_mtvec, PC_rstvec, PC_from_pc, PC_from_mepc	Sélection de la provenance de la donnée à écrire dans PC
PC_X_sel	PC_X_select	PC_X_cst_x00, PC_X_pc	Sélection de l'opérande X sur l'additionneur vers le banc de registres
PC_Y_sel	PC_Y_select	PC_Y_cst_x04, PC_Y_immU	Sélection de l'opérande Y sur l'additionneur vers le banc de registres
TO_PC_Y_sel	TO_PC_Y_select	TO_PC_Y_immB, TO_PC_Y_immJ, TO_PC_Y_cst_x04	Sélection de l'opérande Y sur l'additionneur de PC
AD_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans AD
AD_Y_sel	AD_Y_select	AD_Y_immI, AD_Y_immS	Sélection de l'opérande Y sur l'additionneur de AD
IR_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans IR
ADDR_sel	ADDR_select	ADDR_from_pc, ADDR_from_ad	Sélection de l'adresse vers la mémoire
mem_we	boolean	true, false	Valide une écriture dans la mémoire
mem_ce	boolean	true, false	Valide une transaction vers la mémoire (lecture ou écriture)
CS	PO_cs_cmd	voir détail	Interface aux registres de contrôle/s- tatut (CSR "Control Status Register")

## Schéma de la PO



## Construction des constantes immédiates

