Chaptre 8: CN1: Introduction & Outile mathorphices (2) Introduction Le but Dans ces chapitres est de servoir connent transnottre une ruccession de bit. > La transmission des informations numeriques e fuit dans la carche 1 (Physière) du modèle ost Voici les stapes de la Transmission rumanique 1) Utiliser un signal qui se propage: declarace, redio, oficia @ Enotions: Numerique -> Analogique: Apoliquei l'information s le rignal physique 3 hacepteron: Analogique - Numerique: Retrovuer les informations 2 Caracteristique de l'information Numerique Une donnée rumenique de de du du est une nuccession de bit de cross se probabilité P(de-1)-1/2 le des si En général, les transmissions sont synchrones cad qu'un bit est êmis tous les instants 16 On definit alors: Dobit bijaire Db = -Rong d'information remérique est de valure discrète dans le ctemps


Paice la chaine classique de mansmission: Source -> Emotteur -> Canal god regul fluis? bruit berturbation On remarque alors que la canal va modifier la signal au cours de la transmission. On definit alors le Toux d'erreur bijaire par TEB = None but four ing le TEB est un critère de qualité de la corroxion. Il faut alors optimiser Caral pour que TEB I to principaux Canaux sont: , dielaturae * Ligne bifilaire 0000 * Cable Coaxial [C * Under Radio (Air en Espece) * Fibre Optique.

(3) Les Défauts des Canaux A Réponse fréquentiale limité ve the transmission radio s'effective toyours dans un canal fréquentiel détailliné at une bande de fréquence limitée Generatur Pin Dispositif But Tost mare de total Jelon la fréguence, le ngral est plus as moins transmis bour ce sense de tracé on use en général du 13 X en décibel: XdB = 10 lag (X) Il existe alors deux familles pour les ctransmissions runarios

@ Transmission on bando de base Le Réponse fréquentielle centrée autour de la fréquence nulle 1 1116411 par modulation

L. Casal disposition autour d'une fréquence & # 0 laral Pare barda B djout de Bruit L'aport de bruit deforme le nignal Signal a l'entrée Signal à la sortie

1 des Outiles Mathénatiques A to Disac avec I fa - 1 On pase -1/2 1/2 On a alors Dirac $\delta(x) = \lim_{n \to 0} f_n(x)$ Rong l'est la derrée de l'échalon Cau grelaces Caracteristiques: $\begin{cases} \delta: x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{if } x \neq 0 \\ +\infty & \text{if } x = 0 \end{cases} \text{ et } \int_{\mathbb{R}} \delta(x) dx = 1$ La représentation graphique 10(x-a) Pung & n'est pass une forction mais une distribution



On appelle alons G(P) Représentation des Prépiences Contenues dans glt · [6(f)]2 - Le mectré de glt) Prop Dieac Stt) 1 $) = \begin{cases} e^{j \cdot 2\pi f t} df = \delta(t) \end{cases}$ 1 4 5(4) freude of the a d'après p(n) s(n-a) = f(a) s(n-a TF (8)(f)= 1 = 1 = 1 = 1 = 1 e)On a TF $(1)(t) = S(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi ft} df$ 3) On a TF(1)= (e) 2nft dt = (e) onfu du = S(f)