Sous-ensemble RV32I

31 25	24 20	19 15	14 12	11 7	6 0	
	imm[3			rd	0110111	U lui
imm[31:12]				rd	0010111	U auipc
imm[20 10:1 11 19:12]			rd	1101111	J jal	
imm[11		rs1	000	rd	1100111	I jalr
imm[12 10:5]	rs2	rs1	000	imm[4:1 11]	1100011	B beq
imm[12 10:5]	rs2	rs1	001	imm[4:1 11]	1100011	B bne
imm[12 10:5]	rs2	rs1	100	imm[4:1 11]	1100011	B blt
imm[12 10:5]	rs2	rs1	101	imm[4:1 11]	1100011	B bge
imm[12 10:5]	rs2	rs1	110	imm[4:1 11]	1100011	B bltu
imm[12 10:5]	rs2	rs1	111	imm[4:1 11]	1100011	B bgeu
imm[11		rs1	000	rd	0000011	I lb
imm[11		rs1	001	rd	0000011	I lh
imm[11		rs1	010	rd	0000011	I lw
imm[11		rs1	100	rd	0000011	I lbu
imm[11	:0]	rs1	101	rd	0000011	I lhu
imm[11:5]	rs2	rs1	000	imm[4:0]	0100011	S sb
imm[11:5]	rs2	rs1	001	imm[4:0]	0100011	S sh
imm[11:5]	rs2	rs1	010	imm[4:0]	0100011	S sw
imm[11		rs1	000	rd	0010011	I addi
imm[11		rs1	010	rd	0010011	I slti
imm[11		rs1	011	rd	0010011	I sltiu
imm[11		rs1	100	rd	0010011	I xori
imm[11		rs1	110	rd	0010011	I ori
imm[11	:0]	rs1	111	rd	0010011	I andi
0000000	shamt	rs1	001	rd	0010011	R slli
0000000	shamt	rs1	101	rd	0010011	R srli
0100000	shamt	rs1	101	rd	0010011	R srai
0000000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R add
0100000	rs2	rs1	000	rd	0110011	R sub
0000000	rs2	rs1	001	rd	0110011	R sll
0000000	rs2	rs1	010	rd	0110011	R slt
0000000	rs2	rs1	011	rd	0110011	R sltu
0000000	rs2	rs1	100	rd	0110011	R xor
0000000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R srl
0100000	rs2	rs1	101	rd	0110011	R sra
0000000	rs2	rs1	110	rd	0110011	R or
0000000	rs2	rs1	111	rd	0110011	R and

Sous-ensemble RV32M

Sous-ensemble RV 32W						
0000001	rs2	rs1	000	rd	0110011	R mul
0000001	rs2	rs1	001	rd	0110011	R mulh
0000001	rs2	rs1	010	rd	0110011	R mulhsu
0000001	rs2	rs1	011	rd	0110011	R mulhu
0000001	rs2	rs1	100	rd	0110011	R div
0000001	rs2	rs1	101	rd	0110011	R divu
0000001	rs2	rs1	110	rd	0110011	R rem
0000001	rs2	rs1	111	rd	0110011	R remu


Sous-ensemble privilégié

bous ensemble privilegie						
0011000	00010	00000	000	00000	1110011	- mret
csr		rs1	001	rd	1110011	I csrrw
csr		rs1	010	rd	1110011	I csrrs
csr		rs1	011	rd	1110011	I csrrc
csr		zimm	101	rd	1110011	I csrrwi
csr		zimm	110	rd	1110011	I csrrsi
csr		zimm	111	rd	1110011	I csrrci

Interface PC/PO

Champ	Type VHDL	Valeurs possibles	Rôle
ALU_op	ALU_op_type	ALU_plus, ALU_minus	Sélection de l'opération arithmetique
_		• •	effectuée par l'ALU
LOGICAL_op	LOGICAL_op_type	LOGICAL_and,	Sélection de l'opération logique effec-
_ •	- 1- 11	LOGICAL_or,	tuée par l'ALU
		LOGICAL_xor	•
ALU_Y_sel	ALU_Y_select	ALU_Y_rf_rs2,	Sélection de l'opérande Y (arithme-
		ALU_Y_immI	tique/logique) sur l'ALU
SHIFTER_op	SHIFTER_op_type	SHIFT_rl, SHIFT_ra,	Sélection de l'opération de décalage ef-
_		SHIFT_11	fectuée par l'ALU
SHIFTER_Y_sel	SHIFTER_Y_select	SHIFTER_Y_rs2,	Sélection de l'opérande Y (de décalage)
		SHIFTER_Y_ir_sh	sur l'ALU
RF_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans RF
RF_SIGN_enable	boolean	true, false	Valide l'extension de signe pendant un
			accès au banc de registres
RF_SIZE_sel	RF_SIZE_select	RF_SIZE_word,	Sélection du mot, demi-mot ou octet à
		RF_SIZE_half,	écrire dans le banc de registres ou à
		RF_SIZE_byte	écrire en mémoire
DATA_sel	DATA_select	DATA_from_alu,	Sélection de la provenance de la donnée
		DATA_from_logical,	à écrire dans le banc de registres
		DATA_from_mem,	
		DATA_from_pc,	
		DATA_from_slt,	
		DATA_from_shifter,	
		DATA_from_csr	
PC_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans PC
PC_sel	PC_select	PC_from_alu,	Sélection de la provenance de la donnée
		PC_mtvec, PC_rstvec,	à écrire dans PC
		PC_from_pc,	
		PC_from_mepc	
PC_X_sel	PC_X_select	PC_X_cst_x00,	Sélection de l'opérande X sur
		PC_X_pc	l'additionneur vers le banc de reg-
			istres
PC_Y_sel	PC_Y_select	PC_Y_cst_x04,	Sélection de l'opérande Y sur
		PC_Y_immU	l'additionneur vers le banc de reg-
			istres
TO_PC_Y_sel	TO_PC_Y_select	TO_PC_Y_immB,	Sélection de l'opérande Y sur
		TO_PC_Y_immJ,	l'additionneur de PC
		TO_PC_Y_cst_x04	
AD_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans AD
AD_Y_sel	AD_Y_select	AD_Y_immI,	Sélection de l'opérande Y sur
	, ,	AD_Y_immS	l'additionneur de AD
IR_we	boolean	true, false	Valide l'écriture dans IR
ADDR_sel	ADDR_select	ADDR_from_pc,	Sélection de l'adresse vers la mémoire
	, ,	ADDR_from_ad	77 1: 1 / : 1 1 / :
mem_we	boolean	true, false	Valide une écriture dans la mémoire
mem_ce	boolean	true, false	Valide une transaction vers la mémoire
		17. 1	(lecture ou écriture)
CS	PO_cs_cmd	voir détail	Interface aux registres de contrôle/s-
			tatut (CSR "Control Status Register")

Schéma de la PO



Construction des constantes immédiates

