كشاف و مرشدات ليبيا حلقة الكشافة البحرية مطاليب الدرجة الثانية للكشاف البحري

المطلب السابع

نظرية الشراع

07





أنواع القوارب الشراعية

ثالثا : من ناحية لوح المركز .



- القوارب الشراعية الكبيرة (اليخوت) تستعمل
 اللوح المركزي الثابت ويسمى Keel .
 - يصنع من المعدن الثقيل لمعادلة قوة
 الميل ويمنع الإنقلاب






. ونوع أخر ينزل و يرتفع بشكل عمودى • Dagger board

وقد تصمم بعض القوارب بحيث يكون لوح الأتزان هو الجزء
 المغمور من القارب في الماء كما في قارب
 CATAMARAN HOBE CAT 16


أولا: من حيث مادة الصنع .

لا تختلف القوارب الشراعية من حيث مادة الصنع عن قوارب التجديف حيث تصنع من الخشب والمعدن وبعد التطور العلمي ظهرت مواد أثبتت فعاليتها في المتانة وخفة الوزن وسهولة التشكيل مثل الألياف الزجاجية ·



تُصنف القوارب الشراعية حسب أحجامها ووضع أشرعتها وترتيب سواريها. وهناك توليفات كثيرة من الأشرعة والصواري، ومن أكثر


الأنواع المألوفة من القوارب:







۱۰لگتْش ذو صاریین والسکونة بصاریین أو أكثر







تثبيت حبل مرحل حبل الشراع الرئيسي Clamp Cleat



ربط كوابل الصارى فى القارب Shackles



ربط حبال الشراع بعد الرفع Sliding Cleat




تثبيت حبل شد الشراع Cam Cleat

نظرية الشراع


لتسيير قارب شراعي لابد من الإلمام بنظرية الشراع و معرفة الربح معرفة جيدة من حيث السرعة والاتجاه وكيفية تأثيرها على الأشرعة بغرض الاستفادة
 المثلى منها في تسيير القارب الشراعي بالشكل الأمثل ·


يعمل الشراع بنفس النظرية التي يعمل بها جناح الطائرة " نظرية برنولي" وهي عند مرور الهواء عبر الجناح ينقسم الهواء الى تيارين أعلى الجناح وأسفل الجناح ونظرا لإختلاف المساحة بين الجهتين ينتج عن ذلك تيار سفلي ذو سرعة منخفضة وضغط أعلى و تيار علوي ذو سرعة عالية وضغط منخفض منتجا قوة رفع إلى الأعلى .


▲ قرة قرة رفع إلى الأعلى .



في القارب الشراعي عندما يعبر تيار الهواء الشراع تنتج قوتين: الأولى قوة الشراع موجبة (دافعة) على الجانب المواجه للريح نتيجة لاختلاف الضغط كما هو الحال مع جناح الطائرة، والقوة الأخرى قوة لوح الإتزان سالبة (ساحبة) على الجانب المعاكس نتيجة لمقاومة لوحة الاتزان والجزء المغمور من القارب للماء وكذلك وزن الطاقم، ينتج عن هاتين القوتين المتقابلتين محصلة قوى تتمثل في قوة دافعة إلى الأمام تجعل القارب يسير في خط مائل قليلا عن خط السير.








🐨 قوة لوحة الإتزان : هي أيضا عبارة عن محصلة قوتين: قوة ضغط الماء على لوحة الإتزان و قوة العرقلة الناتجة عن إحتكاك الماء بلوح الإتزان والجزء المغمور من القارب في الماء -






الشكل رقم 5 قوة الريح مقاومة لوحة الإتزان " قوة الماء و مقاومة لوح الإتزان "

" وزن الطاقم لمعادلة قوة الماء على لوح الإتزان "


الشكل رقم 4

الريح : هي العامل الرئيسي في الإبحار الشراعي و تنقسم الريح المؤثرة على الشراع إلى ثلاث أنواع :

- 1 الريح الحقيقية وهي الريح الطبيعية التي من المهم معرفة سرعتها و اتجاهها قبل الإبحار .
- 2 الربح المكتسبة وهى الربح الناتجة عن تحرك القارب وتكون في اتجاه معاكس لحركة القارب -
 - 3 الربح الظاهرية وهي محصلة قوى مركبة للربح الحقيقية والربح المكتسبة .
- لنفترض أنك واقف مقابل ريح بسرعة 5 عقد سوف تشعر بتأثير ريح عليك بسرعة خمسة عقد و لكن إذا تحركت عكس إتجاه هذه
 الريح (أي نحوها) بسرعة 5 عقد فسوف تشعر بتأثير ريح سرعتها 10عقد نتيجة لاندماج الريح الحقيقية و الريح المكتسبة من الحركة
 (5+5=10) وهذا ما يعرف بالريح الظاهرية
 - طبعا هذا المثل لا ينطبق تماما على القارب الشراعي لأنك لا تستطيع السير بالقارب الشراعي في مواجهة الريح إلا بزاوية لا تقل عن
 45 درجة في انواع من القوارب وفي قوارب اخرى عن 30 درجة ·



ولكن لنفترض أن القارب واقف بزاوية قائمة على ريح حقيقية سرعتها 10 عقد فإذا شدت الأشرعة وبدأ القارب يتحرك في وضع معامدة أي Beam reach وبسرعة 5 عقد ينتج ريح بسرعة 5عقد في عكس اتجاه خط سير القارب تندمج هذه الريح مع الريح الحقيقية منتجة محصلة وهي الريح الظاهرية التي تهب امام الريح الحقيقية وبسرعة مركبة من سرعة الريح الحقيقية والريح المكتسبة معا ولذلك تكون أسرع من الريح الحقيقية، وهي التي تؤثر تأثيرا مباشرا على الشراع عندما يكون في وضع مواجهة مع الريح الحقيقية الاصع من الريح الحقيقية وضع مواجهة مع الريح الحقيقية الحقيقية وضع عمودي مع الريح الحقيقية الحقيقية وضع عمودي مع الريح الحقيقية الحقيقية وضع عمودي مع الريح الحقيقية Beam reach



- الأن لنفترض أننا ابتعدنا عن الربح أي ابحرنا في وضع إبتعاد سوف نشعر بأن سرعة الربح تنقص كلما ابتعدنا عن الربح أي أن الربح الظاهرية تنقص لأن القارب يسير في نفس اتجاه الربح الحقيقية ولذلك لمعرفة سرعة القارب الحقيقية يجب أن نطرح سرعة القارب من سرعة الربح الحقيقية وهذا يعطينا سرعة الربح الظاهرية المؤثرة فعليا على الشراع فإذا كان لدينا جهاز قياس سرعة الربح سوف تعطي نفس القراءة 10 3 7 -
- ولهذا يكون من الأسرع إذا كانت النقطة المراد الإبحار إليها في نفس
 إتجاه الربح أن يسير القارب في وضع نصف عمودي Broad recach
 ويغير إلى أن يصل إلى هدفه .

الخلاصة

- الريح الظاهرية هي الريح المؤثرة على الشراع إذا زادت سرعتها زادت سرعة القارب
- · الريح الظاهرية تزيد كلما دخل القارب على الريح وتنقص مع إبتعاده عن الريح لتصل إلى أقل سرعة في وضع الإبتعاد Running
 - كلما زادت سرعة القارب زادت سرعة الريح المكتسبة وبالتالي سرعة الريح الظاهرية
- عندما تكون الربح عمودية على القارب تقريبا تكون سرعة الربح الظاهرية أكبر من سرعة الربح الحقيقية وتكون زاوية قوة العرقلة أقل لذلك فإن أكبر سرعة للقارب الشراعي قد تكون في هذا الوضع أو قريبا منه حسب تصميم بدن و شراع القارب
 - عندما تقل زاوية مواجهة مقدمة القارب عن 30درجة في القوارب الرياضية وتصل إلى 50درجة في القوارب الكبيرة تصبح الأشرعة غير قادرة
 على استيعاب الربح فتتهدل و يتوقف القارب وتسمى هذه الزاوية بالزاوية الحرجة NO SAIL ZONE

الإبحار الشراعي

من خلال شرح نظرية الشراع نلاحظ أنها ترتكز على عاملين مهمين هما تأثير الريح على الشراع في اتجاه قوة الرفع ، ومقاومة لوح الإتزان في الإتجاه
 المعاكس وتتأثر هاتين القوتين بعدة عوامل :

🥇 مركز دوران القارب.

وهو محور دوران القارب ويتأثر بالميل الطولي للقارب فإذا كانت مقدمة القارب غاطسة أكثر من المؤخرة تتقدم نقطة الدوران إلى الأمام ويقترب القارب من الريح والعكس صحيح لذلك يجب أن يكون الميل الطولي للقارب متوازن أثناء الإبحار .

الميل الطولي للقارب.

للميل الطول الأثر الكبير على حركة القارب ويختلف حسب زاوية هبوب الريح على الشراع وسرعة الريح وحالة البحر فإذا كانت مؤخرة القارب غاطسة اكثر من المقدمة يتجه مبتعدا عن الريح (دفة ريح) وإذا كانت المقدمة غاطسة أكثر من المؤخرة يتجه مقتربا من الريح (دفة هدوء) لذلك يجب أن نحافظ على توازن الميل الطولي للقارب بتحريك الطاقم والأوزان إلى الأمام والخلف حسب الحالة كما في الشكل 9





مركز جهد الشراع CE .

هو تلك النقطة التي تؤثر عليها القوة الدافعة وتنغير هذه النقطة حسب شد الأشرعة والزاوية بين مستوى الشراع واتجاه الريح , ونتحصل على مركز جهد المساحة الكلية للشراع بدمج مركز جهد كل الأشرعة، كما في شكل 10 .

مركز المقاومة الجانبية CLR.

- هي النقطة التي يقع عليها الضغط في الجسم المغمور من القارب في الماء
 و تتغير هذه النقطة حسب الميل الطولي للقارب .
- بفضل أن تكون نقطة مركز جهد الشراع على امتداد عمودي مع نقطة مركز المقاومة الجانبية ما أمكن ولكن هذا الشرط لا يمكن تحقيقه تماما لأن هاتين النقطتين تتحركان حسب شد الأشرعة والميل الطولي للقارب, فإذا كانت نقطة مركز جهد الشراع أمام نقطة مركز المقاومة الجانبية يبتعد القارب عن الربح وعلى العكس إذا كانت نقطة مركز جهد الشراع خلف نقطة مركز المقاومة الجانبية يدخل القارب على الربح ويمكن تصحيح هذا الوضع باستخدام الدفة وشد الأشرعة والميل الطولي للقارب ومكان جلوس الطاقم كما في الشكل 11.



الدفة

هي الموجه الرئيسي للقارب الشراعي فعندما تكون الدفة في المنتصف ويتجه القارب نحو الريح حتى ترفرف الأشرعة ويفقد القارب سرعته نقول أن الموجه الرئيسي للقارب الشرعة ويفقد القارب سرعته نقول أن القارب لديه دفة ريح Weather Helm وفي هذه الحالة قد يتعرض القارب إلى الإنقلاب إذا هبت ريح مفاجئة , لهذا فإنه من المستحسن أن يكون لدى القارب قليل من دفة الهدوء والتحكم في ذلك عن طريق تحريك الدفة بخفة يمينا ويسارا وارجاعها الى المنتصف .


حمل الأشرعة

- إن حمل الأشرعة يكاد يتساوى مع الميل الطولي في الأهمية وأهم ما يراعى في حمل الأشرعة أن تكون مقدمة الشراع ممتلئة بالهواء وكذلك الشد
 المناسب على كل زاوية من زوايا الشراع، بحيث يأخذ الشراع شكله المحدب, ويتم التحكم في أسفل الشراع عن طريق شد حبل مثبت طرف الشراع و عن طريق ماسك قاعدة الشراع وكذلك مرحل حبل الشراع الرئيسي.
- ويجب أن يزيد إنحناء الشراع عندما تكون الريح عمودية على الشراع Beam reach وينقص حت يصبح مسطح عندما يكون القارب مواجه للريح Close hauled ، أما عندما تكون الريح من الخلف Run فيترك متهدلا بدرجة معتدلة تسمح له بتعبئة الريح .

" معدات تساعد على زيادة فعالية الشراع الرئيسي و التحكم فيه حسب سرعة و زاوية الريح "



Mainsheet Traveler للتحكم فى حجم زاوية الشراع حسب وضع الإبحار



Telltales مؤشر شد الشراع بالشكل المثالي




Boom Vang للتحكم في شكل سطح الشراع (Upwind) يشد (Downwind) يرخى



Battens تساعد الشراع على أن يأخذ الشكل المطلوب

أوضاع الإبحار الشراعي

يمكن للقارب الشراعي أن يبحر في جميع الزوايا مع الربح باستثناء الزاوية الحرجة وهي زاوية ما بين 45-30 درجة حسب تصميم القارب ولكل زاوية
 مسمى متعارف عليه كما في الشكل 12 .





· Close hauled أولاً: وضع المواجهة الضيقة

- عندما يكون القارب قى مواجهة الريح وأقرب مايكون للزاوية الحرجة NO SAIL ZONE يسمى وضع Close Hauled
 تشد الأشرعة ويوجه القارب إلى أقرب نقطة من الزاوية الحرجة دون أن ترفرف الأشرعة , وفى هذا الوضع تتبع الخطوات الأتية :
 - 1 لا يبالغ في شد الأشرعة إنما تشد حتى يأخذ الشراع الشكل المحدب المطلوب ·
 - 2 تنزل لوحة الإتزان حتى نهايتها .
- 3 جلوس الطاقم في الجهة المقابلة للأشرعة وأقرب إلى المقدمة للمحافظة على الميل الطولي للقارب كما في الشكل 13 ·



" وضع لوح الإتزان و الشراع في وضعي المواجهة و المواجهة الضيقة "



·Close reach ثانياً: وضع المواجهة

في هذا الوضع تكون مقدمة القارب أبعد من الربح لذالك يكون شد الأشرعة أقل أما لوحة الإتزان ومكان جلوس الطاقم يكون كما في
 الوضع Close Hauled



Beam reach ثالثاً: وضع المعامدة

- في هذا الوضع تكون الربح عمودية على الشراع و تتبع الخطوات التالية :
- 1 تشد الأشرعة أقل من الوضع الذى يكون فيه القارب مواجه للريح بحيث تأخذ الشكل المطلوب
 - 2 جلوس الطاقم في الجهة المقابلة للشراع في المنتصف للمحافظة على الميل الطولي للقارب.
 - 3 ترفع لوحة الإتزان قليلا .

" وضع لوح الإتزان و الشراع في وضع المعامدة "





- في هذا الوضع تكون الربح بزاوية على مؤخرة القارب وتتبع الخطوات التالية :
 - ترخى الأشرعة بحيث تتعرض لكمية أكبر من الربح .
- 2 جلوس الطاقم في الجهة المقابلة للأشرعة وأقرب إلى مؤخرة القارب للمحافظة على الميل الطولي للقارب .
 - 3 ترفع لوحة الاتزان الى أكثر من منتصفها .



Runing خامسا : وضع الإبتعاد 👺

- في هذا الوضع تكون الربح خلف القارب تماما وتتبع الخطوات التالية :
- 1 ترخى الأشرعة ويمكن أن تحمل الأشرعة على جهتين مختلفتين لإستيعاب أكبر كمية من الريح .
 - 2 يجلس الطاقم أقرب إلى مؤخرة القارب ويمكن أن يجلس في جهتين مختلفتين للمحافظة على توازن القارب.
 - 3 ترفع لوحة الإتزان بالكامل ·







" مصطلحات مهمة "

- القارب يطلق علية مصطلح UPWIND في الأوضاع من Beam reach إلى Close hauled .
 - القارب يطلق علية مصطلح Down Wind في الأوضاع من Beam reach إلى Runing الى
 - جانب القارب المقابل للريح يسمى Windward Side.
 - . Leeward Side جانب القارب المعاكس للريح يسمى




🎖 سادساً: تغيير الإتجاه ·


• وهو تغيير الجهة التي تهب منها الربح على القارب من جهة اليمن Starboard Tack إلى جهة اليسار Port Tack والعكس وهناك حالتين لتغيير إتجاه القارب:

■ التغيير في مواجهة الربح Tacking.

للتغيير في إتجاه الربح إبتعد قليلا عن الربح حتى تزيد سرعة القارب ثم إدفع الدفة بلباقة حتى تضمن تغير الربح إلى الجهة الأخرى، في هذه اللحظة يجب على أفراد الطاقم تغيير أماكنهم إلى الجهة المقابلة لتحقيق التوازن ويجب عند إجراء هذه المناورة ملاحظة التالى:


- 1 إعطاء إيعاز استعد للتغيير ضد الريح من قبل الرايس.
- 2 التأكد من عدم وجود أي عائق في نطاق 360درجة حول القارب.
 - 3 إعطاء إيعاز التغيير Tack من قبل الرايس.
 - 4 المحافظة على شد الأشرعة حتى لا يتوقف القارب .
- 5 تحرك الطاقم إلى الجهة المقابلة يكون في الوقت المناسب وبانتظام .
 - 6 دفع الدفة دون مبالغة إذ يكفى أن تدفع بزاوية 45 درجة .
- 7 إرجاع الدفة إلى وضعها الطبيعي حتى لا يبتعد القارب عن خط السير الجديد .
- 8 شد الشراع الأمامي في الوضع الجديد يجب أن يكون في التوقيت السليم وإلا سوف يمتلئ بالريح بالعكس ويمنع القارب من الدوران -





Jibing التغيير مع إتجاه الربح

- الوضع هنا يختلف عن التغيير ضد الربح حيث يجب أن يكون الشراع الرئيسي
 تحت السيطرة لكي لا يصيب أحد أفراد الطاقم ويجب ملاحظة التالي:
 - إعطاء إيعاز إستعد للتغيير مع الريح من قبل الرايس.
 - 2 التأكد من عدم وجود أى عائق فى نطاق 360درجة حول القارب.
 - 3 إعطاء إيعاز التغيير Jibe من قبل الرايس.
 - 4 يجذب الرايس الشراع الرئيسي إلى الآخر.
 - 5 جذب الدفة دون مبالغة إذ يكفى أن تجذب بزاوية 45 درجة.
 - 6 تحرك الطاقم إلى الجهة المقابلة يكون في الوقت المناسب وبانتظام.



الشكل رقم 17

🥦 سابعاً: عند سقوط فرد من الطاقم البحر

- ألق إليه طوق نجاة .
- 2 أعط الأمر لأحد أفراد الطاقم بمراقبته .
- 3 جهز المعدات التي يتطلبها إنتشاله من الماء -
- 4 إحرص على أن يكون القارب في وضع مواجه للربح عند إقترابك منه -
 - 5 يجب أن ينتشل من الجانب المعاكس لوضع الأشرعة ·


🧣 ثامناً : الرجوع للرصيف ·



من المستحسن أن ترجع إلى الرصيف أو عوامة الربط في وضع مواجه للربح Close Hauled قدر الإمكان وإذا كان للقارب واقيات يأمر الرايس بإنزالها ثم يعطى إيعاز بإنزال الشراع الصغير في القوارب الكبيرة والمتوسطة ويأمر أحد أفراد الطاقم بأن يمنع إصطدام المقدمة بالرصيف ويترك الشراع الرئيسي في الوقت المناسب وهذا يتأتى بالتمرين والخبرة كما في الشكل 18



الشكل رقم 18



"الرسو على الرصيف "





- · في حالة إنقلاب القارب تتبع الخطوات التالية :
- التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.
 - 2 تحوير حبال الشواع .
 - 3 التأكد من ثبات الدفة ·

- 4 إخراج لوح الإتزان
- 5 توجیه القارب بحیث تکون المقدمة قریبا من وجه الربح
- 6 تمرير حبل الشراع الرئيسي من فوق القارب للمساعدة في الرفع كما في الصور التالية:















"في حالة الإنكفاء الكامل أو تحجر الصاري "









- 2 لاتخزن الحبال و الأشرعة إلا بعد أن تنشف تماما -
- 3 تنزع المساطر ويطوى الشراع الرئيسي كما الصورة 3.
 - 4 يطوى الشراع الصغير كما في الصورة الرابعة .







الإحدى عشر: إجراءات السلامة قبل الإبحار.

- 1 التأكد من سلامة كوابل الصاري و الأشرعة .
- 2 التأكد من معدات السلامة كمياه شرب و طوق نجاة و حبل و مجداف و إناء لتفريغ الماء .
- 3 التأكد من معدات لفت الإنتباه كصافرة و خرطوشة الدخان الملون و خرطوشة الشارات الضوئية -
 - 4 التأكد من ملخص الأحوال الجوية .
 - 5 إرتداء معطف النجاة و الملابس الواقية من البرد .
- 6 في الرحلات الطويلة يجب أخذ الإذن والإعلام عن مكان ووقت الوصول والإخطار عند الوصول.

