کد مدرک: HSEW-16 تاریخ تهیه: 1405/08/17 تاریخ بازنگری:	دستورالعمل ایمنی سیلندرهای تحت فشار	خوارزمی

۱- ایمنی فردی	• استفاده از لباس کار و کفش ایمنی الزامی می باشد.
۲- ایمنی عمومی	• سیلندرهای پر و خالی و همچنین انواع سیلندرها باید جدا از یکدیگر و در محل ایمن نگهداری گردد. • هنگام انبارش و یا استفاده از سیلندرهای تحت فشار در واحد حتما توسط زنجیر مهار شده باشند. • درپوش حفاظتی سیلندرهای تحت فشار باید در جای خود به طور محکم قرار گیرد مگر در مواردی که سیلندر گاز در حال استفاده می باشد. • سیلندر های گاز نباید در معرض صدمات فیزیکی، شیمیایی و تابش مستقیم نور خورشید و شرایط جوی نا مساعد قرار گیرند. • در صورت مشاهده هر گونه نقص در سیلندر از جمله: نشتی در سیلندر تحت فشار و اتصالات آن، بروز نقص در فلش بک (که با برگشت شعله همراه است)، خرابی مانومترها، زدگی شیلنگ های مورد استفاده و وجود آثار روغن بر روی سیلندر مراتب سریعاً به سرپرست مربوطه اطلاع داده شود. • اتصالات روی سیلندر یا رگلاتور نباید بیش از حد سست یا بیش از اندازه سفت شده باشد. • حمل سیلندرهای تحت فشار به همراه متعلقات و شیلنگ های آن توسط وسیله حمل کننده مناسب مجاز است. • جابجایی و حمل و نقل سیلندر های تحت فشار می بایست توسط 2 نفر انجام گردد.
۳- اقدامات احتیاطی در طول انجام کار	• استفاده از نوار تفلون یا هر ماده هوابندی دیگر برای هوابندی شیر سیلندر تحت فشار ممنوع می باشد و در صورت هوابند نشدن رگلاتور یا سیلندر تعویض گردد. • پیش از باز کردن شیر سیلندر می بایست منبع شعله آماده باشد. • در صورت برگشت شعله ضمن حفظ خونسردی ابتدا باید شیلنگ را خم کرده و شیر سیلندر بسته گردد. • روغن کاری شیر، فشارسنج و تنظیم کننده سیلندرهای اکسیژن و استیلن با مواد چرب، روغن و گریس ممنوع می باشد. • استفاده از شعله باز جهت نشت یابی ممنوع می باشد و جهت نشت یابی سیلندر می بایست از آب و صابون و برس مناسب استفاده گردد. • استفاده از سیلندر گاز بدون رگولاتور استاندارد ممنوع می باشد. • سیلندر های تحت فشار نبایستی به زمین انداخته و یا ضربه بخورند و رها کردن سیلندر از ارتفاع، برخورد و ضربه شدید سیلندرها به هم ممنوع می باشد. (همیشه هر سیلندر را باید پر فرض نموده و طبق مقررات سیلندرهای پر با آن رفتار کرد.) • اخذ مجوز کار گرم جهت انجام هر گونه کار گرم در محل نگهداری سیلندرها الزامی می باشد. • وضعیت ظاهری سیلندر و شیلنگها قبل از استفاده می بایست بررسی شوند تا سالم بوده و عاری از هرگونه بریدگی، شکنندگی، سوختگی باشد. • استفاده از آچار فرانسه و غیره جهت باز و بسته کردن شیر سیلندر ممنوع بوده و می بایست فقط از شیر فلکه استفاده کرد. • نباید شیر سیلندرها را ناگهانی و به سرعت باز کرد زیرا در این صورت بعلت آزاد شدن ناگهانی فشار داخل سیلندر، ممکن است به رگلاتور آسیب وارد شود.













تهیه‌کننده :	تأییدکننده :