



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد لاهیجان


جزوه کمک آموزشی

# زبان ماشین و اس梅بلی

برنامه سازی سد یستم

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار - سخت افزار)

مدرس : دلدار



ویرایش سوم زمستان ۱۳۹۰

## مراجع

- " زبان ماشین و اسambilی و کاربرد آن در کامپیوترهای شخصی " ، دکتر حسن سید رضی
- " مرجع کامل برنامه نویسی به زبان اسambilی از 8086 تا پنتیوم " ، عین ا... جعفر نژاد قمی
- " برنامه نویسی به زبان اسambilی برای کامپیوترهای شخصی " ، پیتر ایل ترجمه جابر هاشمی
- " برنامه نویسی سیستم برای کامپیوترهای شخصی (دو جلدی) " ، مایکل تیشر ترجمه امیر صادقی
- " مروری بر اسambilی " ، هوروش فلاٹی
- " اصول اساسی برنامه نویسی به زبان اسambilی ویژه کامپیوترهای IBM " ، ریچارد دتمر ترجمه جابر هاشمی
- " برنامه نویسی سیستمی " ، محمد عادلی نیا
- " زبان اسambilی طراحی و ارتباط کامپیوترهای آی بی ام 80X86 و سازگار با آن " ، محمد علی مزیدی
- " مدارهای واسط طراحی و ارتباط کامپیوترهای آی بی ام 80X86 و سازگار با آن " ، محمد علی مزیدی
- " زبان ماشین و اسambilی " ، حمید رضا مقسمی
- " ریزپردازنده ها سری ایتل " ، باری بری ترجمه جمال میرحسینی
- " اصول و مبانی ساخت افزار کامپیوترهای شخصی " ، استفن رومن ترجمه رضا خوش کیش

## فهرست

فصل ۱

فصل ۲

فصل ۳

فصل ۴

فصل ۵

فصل ۶

فصل ۷

فصل ۸

فصل ۹

فصل ۱۰

فصل ۱۱

فصل ۱۲

فصل ۱۳

فصل ۱۴

فصل ۱۵

## فصل ۱

## مقدمه

کامپیوترها و همه پردازشگرهای دیجیتال براساس منطق صفر و یک دیجیتال عمل می کنند.

اصولاً زبان های برنامه نویسی کامپیوتر به سه دسته کلی زبانهای سطح بالا ، زبانهای سطح میانه و زبانهای سطح پایین تقسیم می شوند .  
زبانهای سطح بالا شامل نرم افزارهایی هستند که با کاربر ارتباط بهتری برقرار می کنند مانند زبانهای برنامه نویسی پاسکال و VB در مقابل زبان های سطح پایین از لحاظ ساختار و ترجمه ، زبان هایی محسوب می شوند که با سخت افزار ارتباط نزدیکتری برقرار می کنند مانند زبان ماشین که به زبان صفر و یک معروف است .

## معایب و محسن زبان ماشین و زبان اسمنلی :

زبان اسمنلی اغلب هنگام ارتباط با سیستم عامل ، دسترسی مستقیم به خواص کلیدی ماشین و همچنین بهینه کردن قسمتهای حساس و مهم در یک برنامه کاربردی استفاده می شود . برنامه نویسی زبان اسمنلی نسبت به زبانهای سطح بالا دشوارتر است زیرا برنامه نویس بایستی به جزئیات توجه بیشتری نشان دهد و همچنین بایستی اطلاعات کافی نسبت به پردازنده داشته باشد . اما این برنامه سریع تر و با حافظه کمتری نسبت به زبانهای سطح بالا اجرا می شود .

## چرا بایستی اسمنلی بیاموزیم ؟

البته یادگیری این زبان بایستی همراه با مفاهیم سیستم عامل و سخت افزار CPU (معماری کامپیوتر) همراه باشد تا در کم بهتری از برنامه ها بدست آید . زبان اسمنلی وسیله خوبی جهت نحوه کار کامپیوتر ، کامپایلرها و زبانهای سطح بالا است . این گونه برنامه ها سریع تر ، کوچکتر و با توانایی هایی بیشتر از زبان های دیگر هستند و نیاز به حافظه و زمان کمتری برای اجرا دارند . برخی اعمال در زبان های سطح بالا همراه با محدودیتها مواجه هستند مانند دسترسی مستقیم به ثباتهای داخلی پردازنده و ... این محدودیتها در زبان اسمنلی جبران شده است . اکثر برنامه های سیستم عامل و همچنین برنامه های کامپیوترهای دستگاههای صنعتی و میکروکنترولرها به زبان اسمنلی می باشد .

## مبناه ها :

اکثر کامپیوترها دارای یک زبان مشترک می باشند . زبان ماشین که کامپیوتر با آن کار می کند از مجموعه ای از صفر ها و یک ها تشکیل شده است . به عنوان مثال دستورات زیر دو عدد را بایکدیگر جمع کرده و نتیجه را نشان می دهد .

10110001	→	IN
10110001	→	IN
00110011	→	ADD
00100010	→	OUT

از آنجایی که کار با زبان ماشین مشکل می باشد زبان اسمنلی توسط سازندگان کامپیوتر عرضه شد . یکی از موارد مهم در زبان اسمنلی چگونگی ذخیره اطلاعات است بنابراین نیاز به مبنای و تبدیل مبنای می باشد . کامپیوتر و حافظه آن قادر است فقط اعداد صفر و یک را در خود ذخیره کند . ( مبنای ۲ ) اما از آنجایی که کار با صفر و یک مشکل می باشد اغلب مبنای ۱۶ بکار برده می شود . بنابراین هرگاه سوالی در مورد چگونگی ذخیره داده ها در کامپیوتر بیان شود بایستی آنرا یا در مبنای ۲ و یا در مبنای ۱۶ بنویسیم ( برای راحتی در مبنای ۱۶ می نویسیم ) اصولاً یک سیستم اعداد در مبنای ۲ دارای ۷ رقم می باشد .

تبدیل مبنای هایی که باید بیاموزیم :

تبدیل ۱۰ به ۲ ، تبدیل ۱۰ به ۸ ، تبدیل ۱۰ به ۱۶ ، تبدیل ۲ به ۱۰ ، تبدیل ۸ به ۱۰ ، تبدیل ۲ به ۸ و برعکس ، تبدیل ۲ به ۱۶ و برعکس ، تبدیل ۸ به ۱۶ و برعکس


با یادگیری تبدیل های فوق می توان تبدیل های هر مبنای دیگری را نیز انجام داد .

مبنای ۱۰ :

در این مبنای اعداد از ارقام ۰ الی ۹ تشکیل شده اند ( ۱۰ رقم ) هر رقم به ضریبی از ۱۰ به توان عددی مشخص مرتبط است که آن عدد مشخص را مرتبه یا جایگاه و یا ارزش مکانی رقم گویند . به مثال زیر دقت کنید :

$$234 = 2 \times 10^2 + 3 \times 10^1 + 4 \times 10^0 = 200 + 30 + 4$$



مبنای ۲ ( BINARY ) : این سیستم تنها از دو وضعیت یا دو رقم ( ارقام ۰ و ۱ ) تشکیل شده است . همانطور که از گذشته می دانیم راحت ترین راه جهت تبدیل هر عدد صحیح از مبنای ۱۰ به مبنای ۲ از طریق تقسیم های متوالی بر عدد ۲ و نگهداری باقیمانده ها و آخرین خارج قسمت انجام می شود . در مثال روش تبدیل عدد ۳۴ از مبنای ۱۰ به مبنای ۲ نشان داده شده است .




**تعريف بیت :** به کوچکترین واحد اطلاعات در سیستم دودویی که می تواند یک یا صفر باشد بیت گویند.

**تعريف بایت :** به تعداد هشت بیت یک بایت گفته می شود. در یک بایت اعداد ۰ الی ۲۵۵ را می توان نوشت.

**تعريف نیبل :** به تعداد چهار بیت یک نیبل گفته می شود.



**تعريف کلمه :** به تعداد شانزده بیت یک کلمه گفته می شود.




سوال : به نظر شما DOUBLEWORD و QUADWORD به ترتیب دارای چند بیت و چند بایت هستند؟ ( کلمه مضاعف و چهار کلمه )

نکته ۱ :

EB	PB	TB	GB	MB	KB
$2^{60} B$	$2^{50} B$	$2^{40} B$	$2^{30} B$	$2^{20} B$	$2^{10} B$

نکته ۲ : به عدد دودویی ۱۱۰۱ توجه کنید. به کم ارزش ترین بیت آن LSB ( Least Significant Bit ) و به پر ارزش ترین بیت آن MSB ( Most Significant Bit ) گویند.




**نکته:** هر بایت ۲۵۶ وضعیت مختلف از صفرها و یکها ایجاد می‌کند بنابراین یک بایت اعداد ۰ الی ۲۵۵ را در بر می‌گیرد.

**تبدیل اعداد اعشاری از مبنای ۱۰ به مبنای ۲:** در این روش تبدیل بجای تقسیم از ضربهای متوالی استفاده می‌شود. به مثال زیر

توجه کنید:

در این مثال می‌خواهیم عدد  $10_{10}$  (0.6875) را به سیستم دو دویی تبدیل کنیم.



**تبدیل اعداد از مبنای ۱۰ به مبنای ۲:** این نوع تبدیل با استفاده از جایگاه یا وزن ارقام صورت می‌گیرد. ضرایب ۲ به توان جایگاه ارقام می‌باشد. به مثال‌های زیر دقت کنید:

شماره‌های بیت‌ها	مقدار بیت‌ها	وزن‌های بیت‌ها
۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱	۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ۰	$2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0$

3 2 1 0 ← جایگاه یا وزن ارقام

$$(1101)_2 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

3 2 1 0 -1-2-3 ← جایگاه یا وزن ارقام

$$(1010.101)_2 = (?)_{10}$$

$$= 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} = 8 + 0 + 2 + 0 + 0.5 + 0 + 0.125 = 10.625$$

نکته ۳ : جهت تبدیل اعداد دهدۀ به هر مبنای دیگری می‌توان از روش تقسیم‌های متوالی استفاده کرد فقط تقسیم مورد نظر بجای عدد ۲ همان عددی انجام می‌شود که قرار است تبدیل به آن مبنای انجام شود . ( تبدیل های ۱۰ ، ۲ ، ۱۰ به ۸ و ۱۶ به ۱۰ به همین روش انجام می‌شود )

نکته ۴ : جهت تبدیل یک عدد از یک مبنای مشخص به مبنای مشخص دیگری بهتر آن است که ابتداء عدد مورد نظر به مبنای ۱۰ تبدیل و سپس طبق نکته ۳ عمل کنیم .


نکته ۵ : مبنای ۱۶ یا HEX در واقع روش فشرده‌تری را برای نمایش اعداد باینری ارائه می‌دهد بعارت دیگر جهت ساده تر بیان کردن مبنای ۲ از مبنای ۱۶ استفاده می‌شود .

چند مثال مختلف :

$$(75)_{10} = (?)_8 \longrightarrow (113)_8$$

$$172 = (?)_8 \longrightarrow (254)_8$$

$$(0.35)_{10} = (?)_8$$



DEC	BIN	OCT	HEX
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12

مثال : تبدیل خواسته شده را انجام دهید ؟

$$(142)_5 = (?)_9$$

$$(142)_5 \longrightarrow (?)_{10} \longrightarrow (?)_9$$

$$(142)_5 = 1 \times 5^2 + 4 \times 5^1 + 2 \times 5^0 = 25 + 20 + 2 = (47)_{10} \longrightarrow (52)_9$$

نکته ۵ : از آنجایی که  $2^3 = 8$  بنابراین هر رقم در مبنای ۸ معادل ۳ بیت در مبنای ۲ است و برعکس .نکته ۶ : از آنجایی که  $2^4 = 16$  بنابراین هر رقم در مبنای ۱۶ معادل ۴ بیت در مبنای ۲ است و برعکس .

مثال مهم : به تبدیلات زیر به خوبی دقت کنید .

$$\left( \frac{10}{2} \frac{110}{6} \frac{001}{1} \frac{101}{5} \frac{011}{3} \cdot \frac{111}{7} \frac{100}{4} \frac{000}{0} \frac{110}{6} \right)_2 = (26153.7406)_8$$

$$\left( \frac{10}{2} \frac{1100}{C} \frac{0110}{6} \frac{1011}{B} \quad \frac{1111}{F} \frac{0010}{2} \right)_2 = (2C6BF2)_{16}$$

$$(673.124)_8 = \left( \frac{110}{6} \frac{111}{7} \frac{011}{3} \cdot \frac{001}{1} \frac{010}{2} \frac{100}{4} \right)_2$$

$$(306.D)_{16} = \left( \frac{0011}{3} \frac{0000}{0} \frac{0110}{6} \cdot \frac{1101}{D} \right)_2$$

0	A	B	C	D	Hexadecimal
0000	1010	1011	1100	1101	Binary

جمع در مبنای های مختلف :

a	b	a+b
0	0	00
0	1	01
1	0	01
1	1	10

مثال : عملیات جمع زیر را به صورت دودویی انجام دهید .

1101

+1001

10110

$$\begin{array}{r}
 13 \longrightarrow 00001101 \\
 + \underline{9} \longrightarrow 00001001 \\
 00001101 \\
 +\underline{00001001} \\
 00010110 \longrightarrow 22
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 & & 1 & 1 \\
 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 + & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}$$

نکته : جمع اعداد در مبنای ۱۶ به صورت زیر انجام می گیرد .

23D9<sup>H</sup>+94BE<sup>H</sup>B897<sup>H</sup>

$$9+E=23 \longrightarrow 23-16=7$$

$$1+D+B=25 \longrightarrow 25-16=9$$

$$1+3+4=8$$

$$2+9=B$$

$$\begin{array}{r}
 & & 1 & 1 \\
 & 7 & E & C & 6 \\
 + & 3 & 4 & 0 & A \\
 \hline
 B & 2 & D & 0 & 0
 \end{array}$$

$$6+A=6+10=16 \Rightarrow 10h$$


$$C+0+1=12+0+1=13 \Rightarrow Dh$$

$$E+4=14+4=18 \Rightarrow 12h$$

$$7+3+1=11 \Rightarrow Bh$$

$$\begin{aligned}
 7+3 &= A \\
 6+7 &= D \\
 F+1 &= 10 \\
 10+30 &= 40 \\
 F+F &= 1E \\
 38+18 &= 50 \\
 FF+1 &= 100
 \end{aligned}$$

روش نمایش اعداد:



اعداد صحیح دودویی به دو صورت نمایش داده می شوند:

۱- اعداد صحیح بدون علامت **UNSIGNED INTEGER** شامل اعداد صحیح مثبت : در این روش کلیه بیت ها به داده مورد نظر اختصاص می یابد .

۲- اعداد صحیح علامت دار **SIGNED INTEGER** شامل اعداد صحیح مثبت و منفی : در این روش یکی از بیت ها به علامت عدد مورد نظر اختصاص می یابد و سایر بیتها به داده مورد نظر اختصاص می یابد . معمولاً سه روش برای نمایش اعداد علامت دار وجود دارد :

الف ) مکمل ۱

ب ) مکمل ۲ ← کامپیوتر های امروزی

ج ) روش علامت مقدار ← کامپیوتر های اولیه

سوال مهم : چگونه می توان تشخیص داد یک عدد دودویی زوج هست یا فرد ؟

با استناد به بیت سمت راست داده نگاه کنید . اگر این بیت صفر باشد داده زوج و اگر یک باشد داده فرد است .

مکمل ها :

در کامپیوتر اعداد منفی به کمک مکمل ها نمایش داده می شوند . مخصوصاً کامپیوتر ها جهت محاسبه عمل تفاضل از مکمل ها استفاده می کنند . ( اعداد منفی در کامپیوتر به کمک مکمل ۲ نمایش داده می شوند )

الف ) مکمل ۱ : برای بدست آوردن مکمل ۱ بیت های آن عدد را معکوس می کنیم . ( تبدیل ۱ ها به صفر ها و تبدیل صفرها به ۱ ها )

ب ) مکمل ۲ : مکمل ۱ + ۱مثال : مکمل ۲ عدد دودویی  $(10011101)_2$  را بدست آورید .

$$10011101 \longrightarrow 01100011$$

$$10011101 \longrightarrow 01100010 + 1 : \text{مکمل ۱}$$

$$\begin{array}{r} 01100010 \\ + \quad \quad \quad 1 \\ \hline 01100011 \end{array}$$

نکته: اولین صفرها و اولین یک کم ارزش ثابت و الباقی تبدیل صفرها به یک ها و یک ها به صفرها

$$1111 \longrightarrow 0001$$

$$1101100 \longrightarrow 0010100$$

$$101101 \longrightarrow 010011$$

مکمل ۹: برای بست آوردن مکمل ۹ کافی است تمامی ارقام را از عدد ۹ کم کنید.

مکمل ۱۰: برای بدست آوردن مکمل ۱۰ باید رقم اول را از عدد ۱۰ کم کنید و الباقی ارقام را از عدد ۹ کم کنید.

مثال: مکمل ۹ و ۱۰ اعداد زیر را بدست آورید.


$$546700 \longrightarrow \text{مکمل ۱۰} \longrightarrow 453300 \longrightarrow \text{مکمل ۹} \longrightarrow 453299$$

$$012398 \longrightarrow \text{مکمل ۱۰} \longrightarrow 987602 \longrightarrow \text{مکمل ۹} \longrightarrow 987601$$

**اعداد دو دویی علامت دار ( علامت مقدار ) :** همانطور که گفته شد در کامپیوتر جهت مشخص کردن علامت مثبت و منفی از بیت علامت استفاده می شود . معمولاً سمت چپ ترین بیت ، به علامت اختصاص داده می شود . بزرگترین عدد بدون علامت زمانی است که همه بیت ها برابر ۱ باشد و کوچکترین عدد با نیزی برابر صفر است . بزرگترین عدد با نیزی  $n$  بیتی برابر  $2^n - 1$  است .

نوع	مقادیر بدون علامت	مقادیر علامت دار
Byte	۰ تا ۲۵۵	-۱۲۸ تا ۱۲۷
Word	۰ تا ۶۵۵۳۵	-۳۲۷۶۸ تا ۳۲۷۶۷
Double word	۰ تا $2^{32} - 1$	- $2^{31}$ تا $2^{31} - 1$

به سمت چپ ترین بیت ، بیت علامت می گویند که نشان دهنده نوع عدد است.



اگر بیت علامت صفر باشد عدد مثبت است  
اگر بیت علامت یک باشد عدد منفی است

مثال ۱: عدد  $+12$  و  $-12$  را به روشهای زیر نشان دهید:

الف) روش علامت مقدار

ب) روش مکمل ۱

ج) روش مکمل ۲

جواب: الف)

$$+12 = (00001100)_2 = 0C^H$$

$$-12 = (10001100)_2 = 8C^H$$

(ب)

$$+12 = (00001100)_2 = 0C^H$$

$$-12 = (11110011)_2 = F3^H$$

(ج)

$$+12 = (00001100)_2 = 0C^H$$

$$-12 = (11110100)_2 = F4^H$$

مثال: عدد ۲۰ در کامپیوتر به چه صورتی نمایش داده می شود؟

روش حل: ۱- ابتدا عدد را بدون در نظر گرفتن علامت به دو دویی تبدیل می کنیم.

$$-20 \longrightarrow 10100$$

۲- اگر تعداد ارقام کمتر از ۸ رقم باشد بایستی آنقدر رقم ۰ در سمت چپ اضافه کنیم تا ارقام ۸ رقم گردد.

$$00010100$$

۳- اگر تعداد ارقام بیشتر از ۸ رقم باشد بایستی آنقدر رقم ۰ در سمت چپ اضافه کنیم تا ارقام ۱۶ رقم گردد.

۴- سپس نتیجه حاصله را مکمل ۲ می گیریم.

$$11101100 \longrightarrow -20$$

مثال: عدد  $FC^H$  معادل چه مقداری در مبنای ده می باشد؟

از آنجایی که این عدد معادل عدد دو دویی ۱۱۱۱۱۱۰۰ می باشد و با در نظر گرفتن بیت علامت که منفی می باشد بنابراین از عدد مورد نظر مکمل ۲ می گیریم که نتیجه ۰۰۰۰۰۱۰۰ حاصل می شود که عدد ۴ را نشان می دهد بنابراین عدد  $FC^H$  معادل عدد ۴ می باشد.

تفریق در کامپیووتر:

از آنجایی که در کامپیووترهای امروزی برای نمایش اعداد منفی از مکمل ها استفاده می شود (مکمل ۲) و از آنجایی که در کامپیووتر از عمل جمع برای بدست آوردن حاصل تفریق استفاده می شود بنابراین بطور خلاصه تفریق در کامپیووتر عبارتست از جمع با مکمل بصورت زیر :

$$\text{حاصل تفریق} = \text{عدد دوم} - \text{عدد اول}$$

$$\text{حاصل تفریق} = \text{مکمل عدد دوم} (\text{عدد منفی}) + \text{عدد اول} (\text{عدد مثبت})$$

نکته مهم : عملیات محاسباتی مخصوصاً تفریق در هر مبنای و با هر مکملی حتماً و بایستی یک مقدار مشخص و ثابت بدست آید حاصل تفریق ۸-۱۲ در هر مبنای و با هر مکملی همیشه عدد ۴ می باشد . در هنگام محاسبات در نظر گرفتن نوع مکمل اختیاری است .

مثال : حاصل تفریق های زیر را به کمک مکمل ها بدست آورید .

(1) **72532-3250=**

می دانیم که حاصل تفریق فوق  $+69282$  می باشد . می خواهیم حاصل تفریق فوق را به کمک مکمل ۱۰ بدست آوریم :

$$03250 \quad \quad \quad 96750$$

$$72532+96750 = 169282 \quad \quad \quad +69282$$

حال همان تفرق را به کمک مکمل ۹ حل می کنیم :

$$03250 \quad \quad \quad 96749$$

$$72532+96749 = 169281$$

$$\begin{array}{r} 169281 \\ + \quad \quad \quad \quad \quad 1 \\ \hline 69282 \end{array}$$

همانطور که دیده می شود حاصل یک جواب مشترک و ثابت می باشد .

(2) **3250-72532=**

مکمل ۱۰ :

$$\begin{array}{r} 72532 \\ 3250+27468 = 30718 \end{array} \quad \begin{array}{r} 27468 \\ -(69282) \end{array}$$

مکمل ۹ :

$$\begin{array}{r} 72532 \\ 3250+27467 = 30717 \end{array} \quad \begin{array}{r} 27466 \\ -(69282) \end{array}$$


---

(3)  $1010100 - 1000011 =$

مکمل ۲ :

$$\begin{array}{r} 1000011 \\ 1010100+0111101 = 10010001 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0111101 \\ 0010001 \end{array}$$

مکمل ۱ :

$$\begin{array}{r} 1000011 \\ 1010100+0111100 = 10010000 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0111100 \\ 0010001 \end{array}$$


---

(4)  $1000011 - 1010100 =$

مکمل ۲ :

$$\begin{array}{r} 1010100 \\ 1000011+0101100 = 1101111 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0101100 \\ -(0010001) \end{array}$$

مکمل ۱ :

$$\begin{array}{r} 1010100 \\ 1000011+0101011 = 1101110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0101011 \\ -(0010001) \end{array}$$


---

(5)  $27 - 20 =$

مکمل ۹ :

$20 \longrightarrow 79$

$27 + 79 = 106 \quad 1 + 06 = 07$

مکمل ۱۰ :

$20 \longrightarrow 80$

$27 + 80 = 107 \longrightarrow 07$

مکمل ۱ :

$27 \longrightarrow 00011011$

$20 = (00010100)_2 \longrightarrow 11101011$

$$00011011 - 00010100 = 00011011 + 11101011 = 100000110$$

$$00000110 + 1 = 00000111 \longrightarrow (07)_{10}$$

: ۲ مکمل

$$20 = (00010100)_2 \longrightarrow 11101100$$

$$00011011 - 00010100 = 00011011 + 11101100 = 100000111 \quad 00000111 \quad (07)_{10}$$


---

$$(6) 20-27=$$

: ۹ مکمل

$$27 \longrightarrow 72$$

$$20 + 72 = 92 \longrightarrow -(07)$$

: ۱۰ مکمل

$$27 \longrightarrow 73$$

$$20 + 73 = 93 \longrightarrow -(07)$$

: ۱ مکمل

$$27 \quad 00011011 \longrightarrow 11100100$$

$$00010100 - 00011011 = 00010100 + 11100100 = 11111000 \quad -(0000111) \quad -(07)_{10}$$

: ۲ مکمل

$$27 \quad 00011011 \longrightarrow 11100101$$

$$00010100 - 00011011 = 00010100 + 11100101 = 11111001 \quad -(0000111) \quad -(07)_{10}$$


---

$$(7) 24F^H - 129^H =$$

$$F - 9 = 15 - 9 = 6$$

$$4 - 2 = 2$$

$$2 - 1 = 1$$

$$24F^H - 129^H = 126^H$$

: ۱۵ مکمل

$$129^H \longrightarrow ED6^H$$

$$24F^H + ED6^H = 1125^H \quad 125^H + 1^H = 126^H$$

مکمل ۱۶ :

$$129^H \longrightarrow ED7^H$$

$$24F^H + ED7^H = 1126^H \longrightarrow 126^H$$


---

### برخی کدهای دودویی :

کد BCD هرگاه به جای آنکه یک عدد مستقیماً به مبنای ۲ بردۀ شود ، تک تک ارقام جداگانه به مبنای ۲ بردۀ و مجموعه صفرها و یک‌ها به ترتیب جایگاهشان در کنار هم قرار گیرند که BCD حاصل می‌شود . در نمایش عدد ددهدی از آنجایی که ده رقم داریم بنابراین چهار بیت برای نمایش آن کافیست . از ترکیبات ۰ الی ۹ استفاده کرده و از شش ترکیب دیگر استفاده نمی‌شود .

	'1'	'2'	'3'
'123'	00110001	00110010	00110011
123	01111011		

$$395 \longrightarrow \text{دودویی} \rightarrow (110001011)_2$$

$$395 \longrightarrow BCD \longrightarrow (0011\ 1001\ 0101)_2$$

کد گری : هنگامی که از یک سیستم دیجیتال برای پردازش یک سیستم آنالوگ استفاده می‌شود بایستی که داده آنالوگ را به مقادیر دیجیتال تبدیل کنیم . در این تبدیل رشتۀ ای از اعداد صفر و یک پشت سرهم تولید می‌شود . استفاده کد گری که در آن بین هر دو عدد متوالی فقط وضعیت یک بیت تغییر می‌کند امکان وقوع خطای کاهش خواهد داد . این کد یک کد چهار بیتی می‌باشد که همانطور که در جدول زیر دیده می‌شود در گذر از یک عدد به عدد دیگر تنها وضعیت یک بیت تغییر می‌کند .

اعداد	کد گری
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
.	.
.	.
.	.

کد اسکی : ASCII

این روش برای نمایش حروف الفباء و کاراکترهای مختلف و همچنین نقل و انتقالات آنها در دستگاههای جانبی مختلف بکار رفته که از یک استاندار خاص تبعیت شده است . این کد معمولاً از هفت بیت و گاهی از هشت بیت تشکیل شده است . در مجموع شامل ۱۲۸ کاراکتر  $2^7=128$        $2^8=256$  به شرح زیر می باشد :

۲۶ کد شامل حروف کوچک انگلیسی

۲۷ کد شامل حروف بزرگ انگلیسی


۲۸ کد شامل اعداد ۰ الی ۹


۳۰ کد شامل کاراکترهای قابل چاپ مانند \* % @ \$ &

۳۴ کد شامل کاراکترهای غیر قابل چاپ (کنترلی) Ctrl Enter Delete

حروف	کد با پیتری	حروف	کد با پیتری
A	100 0001	0	011 0000
B	100 0010	1	011 0001
C	100 0011	2	011 0010
D	100 0100	3	011 0011
E	100 0101	4	011 0100
F	100 0110	5	011 0101
G	100 0111	6	011 0110
H	100 1000	7	011 0111
I	100 1001	8	011 1000
J	100 1010	9	011 1001
K	100 1011		
L	100 1100		
M	100 1101	space	010 0000
N	100 1110	.	010 1110
O	100 1111	(	010 1000
P	101 0000	+	010 1011
Q	101 0001	\$	010 0100
R	101 0010	*	010 1010
S	101 0011	)	010 1001
T	101 0100	-	010 1101
U	101 0101	/	010 1111
V	101 0110	,	010 1100
W	101 0111	=	011 1101
X	101 1000		
Y	101 1001		
Z	101 1010		

نکته ۱ : تفاوت حروف بزرگ با حروف کوچک فقط در بیت ششم است (بیت ۵) این بیت در حروف بزرگ صفر و در حروف کوچک یک است .





نکته ۲ : یک روش کد گذاری که اخیراً بجای اسکی استفاده می شود **UNICODE** می باشد . تنها تفاوت بین اسکی و **UNICODE** آن است که در کد اسکی برای هر کاراکتر ۱ بایت درنظر گرفته می شود در حالی که در **UNICODE** برای هر کاراکتر ۲ بایت درنظر گرفته می شود و در واقع کاراکترهای بیشتری توسط این کد می توانند نمایش یابد و این جهت نمایش کلیه کاراکترهای سایر زبانهای دنیا کاربرد دارد . در زیر نمایش حرف A در کدهای فوق نشان داده شده است :

A : ASCII  $\longrightarrow 41^H$

A : UNICODE  $\longrightarrow 0041^H$

#### بیت توازن :

اطلاعات دودویی در هنگام ارسال و دریافت توسط سیستمهای دیجیتال ممکن است دچار اختلال شود . هر پارازیت یا نویزی می تواند صفرها یا یک ها را معکوس کند . معمولی ترین روش جهت تشخیص خطابکار بردن بیت توازن است . این بیت از روی تعداد زوج یا فرد بودن یک ها در یک کد دودویی حاصل می شود .

	P توازن زوج	P توازن فرد
0000	0	1
0001	1	0
0010	1	0
0011	0	1
0100	1	0
0101	0	1
0110	0	1
.	.	.
.	.	.

تمرین های فصل ۱:

۱- تبدیل مبنای های زیر را انجام دهید :

$$421 = ( \dots )_2$$

$$153.513 = ( \dots )_2$$

$$589 = ( \dots )_{10}$$

$$3BA4^H = ( \dots )_{10} = ( \dots )_2$$

$$(10010000)_2 = ( \dots )_{10}$$

$$(927)_{10} = ( \dots )_8$$

$$(1637)_8 = ( \dots )_{10}$$

$$(A36)_{16} = ( \dots )_8$$

$$(753)_8 = ( \dots )_{16}$$

$$(111011.0101)_2 = ( \dots )_8 = ( \dots )_{16} = ( \dots )_{10}$$

۲- اعداد زیر در کامپیوتر به چه صورتی نمایش داده می شوند :

$$+1116$$

$$-97$$

۳- به نظر شما اگر عددی در حافظه کامپیوتر بصورت  $(11001000)_2$  ذخیره شده باشد آن عدد در مبنای ۱۰ چه عددی می باشد؟

۴- در حافظه کامپیوتر اعداد  $0D43^H$  و  $B2EB^H$  ذخیره شده است. معادل دهدهی آنها را پیدا کنید.

۵- حاصل عملیات‌های زیر را بدست آورید.

$$19+7 =$$

$$100011 + 1101011 =$$

$$F34H + 5D6H =$$

$$2CH + 3FH =$$

$$FE9H - 5CCH =$$

$$9FF25H - 4DD99H =$$

۶- حاصل تفریق زیر را به کمک مکمل ۲ بدست آورید.

$$31 - 14 =$$

۷- حاصل تفریق های زیر را با کمک مکمل ۱۰ بدست آورید.

5250	1753	20	1200
<u>-1321</u>	<u>-8640</u>	<u>-100</u>	<u>-250</u>

۸- اعمال ریاضی زیر را در سیستم دودویی با استفاده از مکمل ۲ علامت دار بصورت جداگانه انجام دهید.

42	16
<u>-13</u>	<u>-27</u>

۹- آیا می توانید کد اسکریپت رشته زیر را در مبنای شانزده بنویسید؟

"IRAN is a country"

۱۰- یک Paragraph چند بیت و چند بایت است؟

۱۱- یک قلم داده ۶۴ بیت چند کلمه است؟

۱۲- حاصل تفریق های زیر را با کمک مکمل ۲ بدست آورید.

1100101	1000100
<u>-1101111</u>	<u>-100000</u>

۱۳- یک عدد در مبنای شانزده در هر یک از حالات زیر چند رقم می باشد؟  
 الف) یک بایت      ب) یک کلمه      ج) یک کلمه مضاعف

**سوالات چهار گزینه‌ای:**

۱- عدد یک بایتی 129 در کامپیوتر چگونه ذخیره می‌شود؟

FF7F<sup>H</sup> (۴)FE<sup>H</sup> (۳)FF81<sup>H</sup> (۲)FFF1<sup>H</sup> (۱)

۲- حاصل عبارت  $(3260)_8 + (742)_8 = (?)_{16}$  کدام است؟

782 (۴)

882 (۳)

792 (۲)

892 (۱)

۳- حاصل تفریق دو عدد باینری 110000 و 100 کدام گزینه است؟

-11111 (۴)


-101100 (۳)

10011 (۲)

101100 (۱)

## فصل ۲

## ساختر کامپیوتر و ریزپردازنده های 80X86



واژه میکروپروسسور در صنعت نیمه هادی توسط شرکت ایتل ابداع شد . آنها این واژه را برای توصیف یک مدار مجتمع ماشین حساب چهار بیتی که تازه طراحی کرده بودند به کار بردن . امروزه میکروپروسسور به آی سی هایی گفته می شود که اساس یک میکرو کامپیوتر را تشکیل می دهند.

بعضی سازندگان به کار بردن چند میکروپروسسور در یک کامپیوتر را مفید تشخیص داده اند . یکی از میکروپروسسورها برای کنترل صفحه کلید ، دومی برای پرداختن به عملیات ورودی - خروجی ، سومی برای کنترل وسایل ذخیره سازی انبوه (دیسک گردنها) و چهارمی به عنوان پروسسور اصلی سیستم می توانند به کار روند . این تکنیک پردازش توزیع شده Distributed Processing نام دارد .

شاید بتوان علت ساخت پردازنده ها را در سادگی ، کم بودن حجم و برنامه پذیری خلاصه کرد اما در واقع هر سیستم کامپیوتری بر اساس نحوه دریافت و پردازش اطلاعات به صورتهای زیر تقسیم می شود :

**کامپیوتر آنالوگ** : دارای ورودی آنالوگ

**کامپیوتر دیجیتال** : دارای ورودی دیجیتال

**کامپیوتر ترکیبی** : دارای ورودی آنالوگ و دیجیتال (یک کاربرد در هواشناسی)

رايانه نسل اول	لامپ خلاء	زبان ماشین
رايانه نسل دوم	ترانزیستور	زبان اسambilی
رايانه نسل سوم	آی سی	زبان سطح بالا
رايانه نسل چهارم	VLSI	زبان سطح بالا
رايانه نسل پنجم		هوش مصنوعی
رايانه نسل ششم		شبکه های عصبی مصنوعی

ریز پردازنده مدار الکترونیکی بسیار گسترده و پیچیده ای میباشد که دستورات برنامه های ذخیره شده را انجام می دهد . پردازنده دو عمل مهم انجام می دهد:

۱-کنترل تمام محاسبات و عملیات

۲-کنترل قسمت های مختلف

پردازنده ها وظایف اصلی زیر را برای رایانه انجام می دهد:

۱-دریافت داده ها از دستگاه های ورودی

۲-انجام عملیات و محاسبات و کنترل و نظارت بر آنها


۳-ارسال نتایج عملیات با دستگاه های خروجی

همچنین عملکرد یک پردازنده از نظر فنی با دو ویژگی تعیین می شود :

۱- تعداد بیت هایی که یک پردازنده در هر لحظه پردازش می کند . طول این کلمات معمولاً ۶۴ و ۳۲ و ۱۶ بیتی می باشد .

۲- تعداد پالس های الکترونیکی که در یک ثانیه تولید شده است و با واحد مگاھertz سنجیده می شود.

### اجزای یک سیستم کامپیوتری



نکه ۱ : پردازنده بطور مستقیم با حافظه اصلی در ارتباط است .

نکه ۲ : ظرفیت حافظه های اصلی خیلی بالا نیست بنابراین لازم است از حافظه های کمکی نیز استفاده شود که دارای سرعت کمتری می باشد .

بخشهای داخلی یک ریزپردازنده CPU :


❖ ARITHMATIC LOGIC UNIT (ALU) : وظیفه این بخش انجام عملیاتهای محاسباتی (ریاضی) و منطقی است .



❖ CONTROL UNIT (CU) : این قسمت فرمانهای لازم جهت کنترل و نظارت بر سیستم را به قسمتهای مختلف ارسال و یا از قسمتهای مختلف دریافت می کند .

❖ REGISTER : ثباتها حافظه های کوچک و سریعی هستند که در درون پردازنده جهت ذخیره موقت اطلاعات بکار می روند و بسته به نوع ریزپردازنده می توانند ۸ بیتی ، ۱۶ بیتی ، ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی و ... باشند .

❖ CACHE : این قسمت جهت ذخیره اطلاعاتی که بطور مداوم استفاده می شود بکار می رود .




**ACCUMULATOR :** ثباتی است که از سایر ثباتها متمایز بوده و عمدها در متن اجرای برخی دستورات قرار دارد که جهت نگهداری نتجه مورد استفاده قرار می‌گیرد. (برگه کار موقت)

**INSTRUCTION REGISTER (IR) :** این قسمت معنای هر دستور و مرحلی که یک پردازنده بایستی برای اجرای آن در


پیش بگیرد را مشخص می‌کند. دستورات پس از دریافت از حافظه وارد این قسمت شده تا پس از رمزگشایی اجرا شوند. (فرهنگ لغت کامپیوتر)

**PROGRAM COUNTER (PC) :** از آنجایی که دستورات یک برنامه بایستی به ترتیب اجرا شوند پردازنده بایستی به طریقی بداند که دستور بعدی را که بایستی اجرا کند کدام است. وظیفه این ثبات نگهداری آدرس دستور بعدی است که قرار است اجرا شود. با اجرای هر دستور پردازنده به طور خودکار یک واحد به این ثبات اضافه می‌کند تا به دستور بعدی اشاره کند. (همان ثبات IP در برخی کامپیوترها)

**CP :** هر دستورالعمل در یک سری مراحل اجرا می‌شود. CPU برای همگام کردن سیکل اجرای دستور از یک سری پالس های ساعت استفاده می‌کند. (سیکل ساعت مجموعه ای از پالس های ساعت برای اجرای هر دستور است) مدارهای الکترونیکی کامپیوتر از این پالس های ساعت برای انجام صحیح عملیات خود استفاده می‌کنند. مثلاً وقتی یک کامپیوتر 2GHz می‌خرید در واقع فرکانس پالس های ساعت آن 2GHz است. یعنی در هر ثانیه ۲ میلیارد پالس تولید می‌کند. اصطلاح Milion Instruction Per Second (MIPS) مربوط به سرعت CPU در اجرای دستورالعمل ها است.





**BUS :** سیمهای ارتباطی بین عده‌ای وسایل در کامپیوتر باس یا گذرگاه نامیده می‌شود.



گذرگاه سیستم: داده، آدرس، کنترل

گذرگاه ورودی/خروجی



گذرگاه داده DATA BUS : تمامی اطلاعاتی که بایستی در یک سیستم کامپیوترا جابجا شود از این گذرگاه عبور می کند . هرچقدر تعداد پایه های این گذرگاه بیشتر باشد انتقال داده با سرعت بیشتری انجام می شود . این گذرگاه دو طرفه بوده و عرض آن برابر تعداد پایه های داخلی پردازنده می باشد . معمولاً بصورت D16 D15 D14 D13 .... D0

80x86 Processor Data Bus Sizes


Processor	Data Bus Size
8088	8
80188	8
8086	16
80186	16
80286	16
80386sx	16
80386dx	32
80486	32
80586 class/ Pentium (Pro)	64

گذرگاه آدرس ADDRESS BUS : این گذرگاه مشخص می کند که گذرگاه داده در هر لحظه بایستی در اختیار چه وسیله ای باشد . به منظور شناسایی یک وسیله ، پردازنده یک آدرسی به آن اختصاص می دهد . CPU این آدرس را روی گذرگاه آدرس قرار داده و یک مدار دیکد وسیله مورد نظر را پیدا می کند . هرچقدر تعداد پایه های این گذرگاه بیشتر باشد پردازنده تعداد وسایل بیشتری را می تواند آدرس دهی کند . (  $n$  پایه آدرس قابلیت آدرس دهی کردن  $2^n$  وسیله را دارد ) همچنین به کمک این گذرگاه ماکریسم حافظه قابل دسترس نیز مشخص می شود . معمولاً بصورت A16 A15 A14 A13 .... A0

Table 18: 80x86 Family Address Bus Sizes

Processor	Address Bus Size	Max Addressable Memory	In English!
8088	20	1,048,576	One Megabyte
8086	20	1,048,576	One Megabyte
80188	20	1,048,576	One Megabyte
80186	20	1,048,576	One Megabyte
80286	24	16,777,216	Sixteen Megabytes
80386sx	24	16,777,216	Sixteen Megabytes
80386dx	32	4,294,976,296	Four Gigabytes
80486	32	4,294,976,296	Four Gigabytes
80586 / Pentium (Pro)	32	4,294,976,296	Four Gigabytes

گذرگاه کنترل CONTROL BUS : ارتباط دو گذرگاه قبلی را کنترل و نظم می بخشد که شامل سیگنالهای کنترلی RD و WR و ... می باشد .



## سوال : منظور از L2 cache یا L1 cache چیست ؟

سوال تحقیقی : همانطور که می دانید نسل دوم پردازنده های جدید اینتل براساس معماری Sandy bridge Core2 با اسم رمز Sandy bridge است . مشخصه های پردازنده Ivy bridge را بنویسید . همچنین مشخصه کلی ریزپردازنده i7 extreme 965 intel Core 2 QuadCore می باشد را بنویسید .


## پردازنده های 80X86 اینتل

این پردازنده یک پردازنده ۴ بیتی بود که جهت ماشین حسابهای دستی طراحی شده بود و از ۲۳۰۰ ترانزیستور PMOS ساخته شده بود.	4004
این پردازنده یک پردازنده ۸ بیتی ۱۸ پایه بود که از ۳۰۰۰ ترانزیستور PMOS ساخته شده بود و دارای ۶۶ دستورالعمل بوده و قابلیت آدرس دهی ۱۶KB را دارا می باشد .	8008
این پردازنده ۴۰ پایه بود که از تکنولوژی NMOS ساخته شده بود و دارای ۱۱۱ دستورالعمل بوده و قابلیت آدرس دهی 64KB را دارا می باشد .	8080
اینتل ۳ پردازنده فوق را در یک تراشه تحت عنوان 8085 قرار داد .	8085
این پردازنده یک پردازنده ۱۶ بیتی بوده و قابلیت آدرس دهی 1MB حافظه را دارا بود .	8086
تا قبل از استفاده شرکت IBM از پردازنده های اینتل ، شرکت اینتل بعنوان تولید کننده تراشه های حافظه شناخته می شد . اینتل این پردازنده را برای کاهش هزینه های بوردهای 8085 طراحی نمود . پردازنده ای که در درون ۱۶ بیتی ولی دارای ۸ پایه گذرگاه داده بود و از ۲۹۰۰۰ ترانزیستور ساخته شده بود .	8088
تمامی پردازنده های قبلی بصورت بسته بندی DIP ساخته شده بودند . این پردازنده یک پردازنده ۱۶ بیتی ، دارای ۲۴ گذرگاه آدرس و بصورت بسته بندی LCC و از ۱۳۰۰۰۰ ترانزیستور ساخته شده بود که توانایی اجرای کلیه دستورات ۸۰۸۸ را دارا بود .	80286
قبل از ساخت این پردازنده اینتل تولید تراشه های حافظه را متوقف کرد . این پردازنده ۳۲ بیتی دارای ۳۲ گذرگاه آدرس و ۱۳۲ پایه که بصورت بسته بندی PGA و از ۲۷۵۰۰۰ ترانزیستور CMOS ساخته شده بود .	80386
قبل از ساخت این پردازنده اینتل مجوز تولید تراشه های ۸۰۸۶ و ۸۰۸۸ را برای سایر شرکت ها صادر و خود تنها به ساخت تراشه ۸۰۳۸۶ پرداخت . این تراشه اولین ریزپردازنده ای بود که شامل ۱/۲ میلیون ترانزیستور بود . یک پردازنده ۳۲ بیتی با ۱۶۸ پایه در بسته بندی PGA و قابلیت آدرس دهی 4GB حافظه .	80486
اولین پردازنده پنتیوم با بیش از ۳ میلیون ترانزیستور BiCMOS که با پردازنده های قبلی سازگار بود ساخته شد . این پردازنده دارای گذرگاه داده ۶۴ بیتی و ثباتهای داخلی ۳۲ بیتی بود . دارای دو عدد حافظه نهان داخلی ( یکی برای داده و یکی برای آدرس ) و مدارهای پیش بینی پرش و ۲۷۳ پایه ای و تقریباً دو برابر سریعتر از ۸۰۴۸۶ بود .	PENTIUM

## نوع RAM : به طور کلی دو نوع و گاهآ سه نوع RAM وجود دارد

- ۱ SRAM : در ساخت این نوع حافظه از فلیپ فلاپها استفاده می شود . جهت ساخت هر سلوک حافظه از ۶ ترانزیستور استفاده می شود ( امروزه ۴ ترانزیستور ) در ساخت حافظه های CACHE به دلیل سرعت بالاتر این نوع حافظه ها استفاده می شود .
- ۲ DRAM : در ساخت این نوع حافظه از خازن استفاده می شود . جهت ساخت هر سلوک حافظه از ۱ ترانزیستور استفاده می شود .
- ۳ NV-RAM : این نوع حافظه ترکیبی از مزایای RAM و ROM را دارا می باشد . دارای یک باطری لیتیوم داخلی بعنوان منع انرژی پشتیان جهت نگهداری داده می باشد به همین دلیل به آن RAM غیرفرار گویند .

## کار پردازندۀ :




## تکنیک خط لوله ای : PIPELINE

پردازنده ۸۰۸۵ و قبل از آن برای اجرای هر دستور سه مرحله دریافت ، رمزگشایی و اجرا را بطور مجزا و مستقل از دستورات قبلی و بعدی انجام می دادند . این موضوع باعث می شود که نتوانیم از امکانات یک پردازنده بطور بهینه استفاده کنیم . زیرا زمانی که پردازنده یک دستور را از حافظه دریافت می کند و آن را جهت رمزگشایی به بخش دیکد می سپارد در حین رمزگشایی واحد دریافت اطلاعات بیکار است . این در حالی است که دریافت دستور دوم هیچگونه ارتباطی به رمزگشایی دستور اول ندارد . بطور مشابه وقتی در ۸۰۸۵ دستور اول را به بخش اجرا می سپارد بخش‌های دریافت و رمزگشایی بیکار هستند . اما در ۸۰۸۶ و پردازنده های نسل های بعد هم‌زمان با رمزگشایی دستور اول از آنچایی که واحد دریافت اطلاعات بیکار است ، عمل دریافت دستور دوم و دریافت دستور سوم نیز بطور همزمان انجام می شود و این عمل سرعت پردازش را بالا می برد . به نحو مشابه هم‌زمان با اجرای دستور اول ، رمزگشایی دستور دوم و دریافت دستور سوم نیز انجام می شود . درواقع بجای آوردن آب بصورت سطل به سطل از چاه می توان یک خط لوله از چاه به منزل کشید تا آب بصورت جاری و پشت سر هم منتقل شود .



Fetch-Decompile-Execute without pinelining



Fetch-Decompile-Execute with pinelining

## انواع پردازنده از نظر نوع اجرای دستور:


**COMPLEX INSTRUCTION SET COMPUTER-CISC**: پردازنده هایی که مجموعه دستورالعمل های کاملی با پشتیبانی سخت افزاری برای انواع وسیعی از عملیاتها را دارا می باشد. در عملیاتهای علمی و مهندسی و ریاضی معمولاً اکثر کارها را در کوتاهترین زمان انجام می دهند. پردازنده ۸۰۸۶ و ۸۰۲۸۶ و ۸۰۴۸۶ از این نوع می باشد.

**REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER-RISC**: پردازنده هایی که مجموعه دستورالعمل فشرده و کوچکی دارند. در کاربردهای تجاری و برنامه هایی که توسط کامپایلر ایجاد می شود معمولاً اکثر کارها را در کوتاهترین زمان (یک پالس) انجام می دهند. اغلب پردازنده های کنترلی تک منظوره مانند میکروکنترولرها را شامل می شود.

**HYBRID CO-PROCESSOR**: ترکیبی از روش CISC و RISC را دارا هستند و سعی در برقراری تعادل بین هر دو روش دارند. و پنتیوم


**SPECIAL PURPOSE**: پردازنده هایی که برای وظایف خاص بهینه شده اند. DSP و

سوال: آیا می دانید چرا سرعت انتقال داده در پردازنده ۸۰۸۶ بیشتر از پردازنده ۸۰۸۸ است؟



## فصل سوم

## آشنایی با معماری پردازنده های ۸۰X۸۶



ثباتها :

ثباتهای پردازنده ۸۰۸۶ به شش دسته تقسیم می شوند که همه این ثباتها شانزده بیتی هستند:

۱- ثباتهای عمومی (همه منظوره) AX , BX , CX , DX


۲- ثباتهای قطعه ES , SS , CS , DS

۳- ثباتهای اشاره گرها BP , SP

۴- ثبات دستور IP


۵- ثباتهای شاخص (اندیس) SI , DI

۶- پرچم FR




8086/88 registers

ثبات‌های همه منظوره: این ثبات‌ها برای مقاصد مختلفی بکار می‌روند. ویژگی منحصر به فرد این ثبات‌ها قابلیت استفاده آنها بصورت ۸ بیتی و ۱۶ بیتی است. مثلاً ثبات ۱۶ بیتی AX شامل یک بخش AH (هشت بیت بالا) و AL (هشت بیت پایین) است.



ثبات AX (ACCUMULATOR): این ثبات در دستورالعملهای محاسباتی و ورودی/خروجی به عنوان ثبات نتیجه عملیات به کار می‌رود.



ثبات BX (BASE): این ثبات جهت نگهداری آدرس پایه حافظه به کار می‌رود. کاربرد دیگر آن در انجام محاسبات است.

ثبات CX (COUNTER): از این ثبات معمولاً برای شمارش دفعات تکرار یک حلقه و نیز محاسبات استفاده می‌شود.

ثبات DX (DATA): از این ثبات در عملیات‌های ورودی/خروجی به عنوان آدرس پورت استفاده می‌شود.

نکته: قسمت BIU (واحد ارتباط گذرگاه) وظیفه دارد دستورالعمل‌ها و داده‌های مورد نظر واحد اجرا (EU) را فراهم کند. واحد اجرا مسئول اجرای دستورات است. این دو قسمت بصورت موازی کار می‌کنند یعنی زمانی که EU در حال اجرای دستور جاری باشد BIU دستور دیگری را از حافظه واکشی می‌کند.


**قطعه:** هر برنامه اسambilی حداقل از سه قطعه تشکیل شده است. قطعه کد که دستورات برنامه در آن قرار دارد، قطعه داده که اطلاعات موجود در برنامه در آن قرار دارد و قطعه پشتہ که برای اطلاعات موقت بکار می‌رود. فرض کنید شما می‌خواهید عملیات ضرب زیر را انجام دهید: ابتدا ۵ را در ۷ ضرب کرده و از آنجایی که جواب آن ۳۵ می‌شود ۵ را نوشت و ۳ را در ذهن خود می‌سپارید سپس ۵ را در ۱ ضرب کرده و با ۳ ذهن جمع کرده و حاصل را که ۸ هست می‌نویسید. این الگو محاسبه در کامپیوتر به شکل قطعه بصورت زیر نوشته می‌شود:

۱۷

× ۵

قطعه کد	دستورات	اطلاعات	قطعه داده
	= × و + و	۸۵ و ۵ و ۱۷	قطعه کد
		۱۷ و ۵ و ۸۵	اطلاعات
		۳	قطعه پشتہ

تعریف محدوده قطعه : ناحیه ای از حافظه 64KB می باشد و از آدرس های قابل قسمت بر 10(16) آغاز می شود (آدرس هایی که سمت راست آن صفر باشد ) سایز قطعه 64KB می باشد زیرا ۸۰۸۵ به دلیل داشتن ۱۶ خط آدرس حداقل تا 64KB حافظه فیزیکی را پشتیبانی می کرد و این محدودیت به طراحی های ۸۰۸۶ و ۸۰۸۸ نیز جهت سازگاری منتقل گشت . از آنجایی که سمت راست آدرس های شروع محدوده قطعه عدد صفر می باشد یعنی چهار بیت پایین آن صفر می باشد بنابراین نیازی به ذخیره آن در ثبات های قطعه که خود ۱۶ بیت هستند نیست .



همانطور که در شکل فوق دیده می شود آدرس ابتداء قطعه در ثبات قطعه ذخیره می شود .

نکته : از آنجایی که ۸۰۸۶ دارای ییست خط آدرس می باشد بنابراین حداقل تا 1MB را پشتیبانی می کند این مقدار در واقع بیشترین حافظه قابل دسترس فیزیکی می باشد .

وظیفه ثبات CS : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه کد


وظیفه ثبات DS : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه داده

وظیفه ثبات SS : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه پشتہ


وظیفه ثبات ES : محل نگهداری آدرس ابتدای قطعه اضافی

انواع آدرس : در کاتالوگ ۸۰۸۶ سه نوع آدرس ذکر شده است : آدرس فیزیکی ، آدرس تفاوت مکان ، آدرس منطقی

آدرس فیزیکی : یک آدرس ییست بیتی است که دقیقاً روی پایه های گذرگاه آدرس ۸۰۸۶ قرار دارد . محدوده آن از 00000<sup>H</sup> الی FFFFF<sup>H</sup> می باشد ( 1MB )



آدرس تفاوت مکان (آفست) : این آدرس در محدوده 64KB قطعه قرار داشته و یک آدرس ۱۶ بیتی می باشد . معمولاً فاصله نقطه شروع قطعه تا مکانی که داده مورد نظر در آنجا قرار دارد را آفست گویند . محدوده آن از  $0000^H$  الى  $FFFF^H$  می باشد .



آدرس منطقی : جهت مشخص کردن یک خانه حافظه همزمان می باشد از یک جفت ثبات سگمنت و آفست استفاده نمود . از آنجایی که ثباتهای قطعه در ۸۰۸۶ شانزده بیتی می باشند و محدوده حافظه ۱MB (به دلیل داشتن ۲۰ خط آدرس ) بنابراین جهت اشاره به یک مکان بیست بیتی به کمک ثباتهای شانزده بیتی از آدرس منطقی استفاده می شود . آدرس منطقی در هر قطعه ای جداگانه تعریف می شود اما روال کلی یک آدرس منطقی بصورت زیر است :

### آدرس تفاوت مکان : محتوای ثبات قطعه


به عنوان نمونه ادرس منطقی در قطعه کد بصورت زیر است :

محتوای قطعه کد : CS

CS : IP

تفاوت مکان : IP


نکته : از انجایی که تفاوت مکان در محدوده 64KB قطعه قرار دارد بنابراین محدوده آدرس منطقی از  $0000$  : CS : FFFF $^H$  قرار دارد .



### بدست آوردن آدرس فیزیکی از روی آدرس منطقی :

حال نکه مهم آن است که ۸۰۸۶ چگونه می تواند به کمک یک آدرس ۱۶ بیتی ، مکان یک داده ۲۰ بیتی را بیابد . فرض کنید که داده مورد نظر در قطعه کد قرار دارد ( سایر قطعه ها نیز به شیوه مشابه بدست می آید )

۱- محتوای CS به سمت چپ شیفت پیدا کند با این کار آن چهار بیت پایین که صفر بود و در ثبات قطعه ذخیره نشده بود به محل خود باز می گردد . مثلاً فرض کنید محتوای قطعه کد برابر  $6A4C^H$  باشد نتیجه به صورت زیر است :



۲- سپس نتیجه بدست آمده را با محتوای تفاوت مکان IP جمع می کنیم . حاصل یک آدرس ۲۰ بیتی بدست می آید .

نکته : برای بدست آوردن محدوده آدرس فیزیکی کافیست نتیجه بدست آمده در مرحله ۱ را با  $0000^H$  ( محدوده پایین ) و با  $FFFF^H$  ( محدوده بالا ) جمع کنیم . و یا به مثال زیر نگاه کنید :

$$\begin{array}{r} 1000:1F00 \\ \downarrow \\ 10000 \\ + 1F00 \\ \hline 11F00 \end{array}$$

مثال : با توجه به آدرس منطقی  $2500:95F3$  موادر زیر را بدست آورید :

الف ) آدرس فیزیکی را بدست آورید .

ب ) محدوده آدرس فیزیکی را بدست آورید .

حل : الف )


$$\begin{array}{r} 25000 \\ + 95F3 \\ \hline 2E5F3 \end{array}$$

ب )

محدوده پایین آدرس فیزیکی :

$$\begin{array}{r} 25000 \\ + 0000 \\ \hline 25000 \end{array}$$

محدوده بالای آدرس فیزیکی :



مثال: اگر محتوای قطعه کد  $204E^H$  و آدرس تفاوت مکان  $2FOA^H$  باشد موارد خواسته شده را بدست آورید:

الف) آدرس منطقی را بدست آورید.

ب) آدرس فیزیکی را بدست آورید.

ج) محدوده آدرس منطقی را بدست آورید.

د) محدوده آدرس فیزیکی را بدست آورید.

حل : الف)

$$204E^H : 2FOA^H$$

(ب)

$$204E0^H + 2FOA^H = 233EA^H$$

(ج)

$$204E^H : 0000^H \quad \text{محدوده پایین}$$

$$204E^H : FFFF^H \quad \text{محدوده بالا}$$

(د)

$$204E0^H + 0000^H = 204E0^H \quad \text{محدوده پایین}$$

$$204E0^H + FFFF^H = 304DF^H \quad \text{محدوده بالا}$$


تمرین : مثال فوق را با  $CS=24F6^H$  و  $IP=634A^H$  تکرار کنید.

شاره گرها **POINTER** : ثباتهای اشاره گر ۱۶ بیتی نگهدارنده بخش آفست در آدرس دهی هستند و همراه یکی از ثباتهای قطعه به محلی از حافظه اشاره می کنند. ( قبله دیدیم که ثبات IP با ثبات CS اشاره به یک آدرس منطقی یک دستور در حافظه می کند.)

IP : همراه با ثبات CS به دستور العمل بعدی که بایستی توسط پردازنده اجرا شود اشاره می کند.

SS : SP      . SP : آفست مکانی از محدوده قطعه پشته است که عمل قرار گرفتن داده در پشته صورت می گیرد.

BP : برای دسترسی به متغیرهایی که در پشته قرار دارند استفاده می شود.





ثبات های شاخص INDEX : این دو ثبات ۱۶ بیتی اغلب به عنوان اشاره گر به همراه DS به کار می روند تا به داده های موجود در محدوده قطعه داده دسترسی شود. اما به منظورهای دیگری نیز استفاده می شوند مثلاً اگرچه نمی توانند به دو بخش هشت بیتی تجزیه شوند اما می توانند مانند ثباتهای همه منظوره به کار روند. (آفست قطعه اضافی ثبات DI می باشد)

SI : برای آدرس دهی و در عملیات های رشته ای به عنوان مبداء استفاده می شوند.

DI : برای آدرس دهی و در عملیات های رشته ای بعنوان مقصد استفاده می شوند.

ثبات پرچم **FLAG REGISTER** : بیتها این ثبات وضعیت CPU را بعد از انجام یک عمل نشان می دهند.





### 8086 Flags Register

**رقم نقلی C (Carry)** : در عملیات‌های محاسباتی و همینطور چرخش و شیفت این بیت جهت ذخیره رقم نقلی به کار می‌رود . (با ارزش ترین رقم نقلی در محاسبات ذخیره می‌شود) در واقع اگر نتیجه یک عمل محاسباتی بدون علامت آنقدر بزرگ باشد که در مقصد جا نشود این پرچم برابر یک خواهد شد .

**توازن P (Parity)** : این پرچم توازن بایت اول (۸ بیت کم ارزش) را چک می‌کند . اگر پس از انجام عملی تعداد زوجی از یک ها وجود داشته باشد این پرچم یک می‌شود (توازن فرد) در واقع این پرچم مخصوص تست انتقال دیتا می‌باشد .

**رقم نقلی کمکی A (Auxiliary Carry)** : در انجام عملیات ریاضی به صورت BCD اگر رقم نقلی از بیت d3 به d4 وجود داشته باشد این پرچم یک و در غیر این صورت صفر است .

**پرچم صفر Z (Zero)** : هرگاه نتیجه یک عملیات حسابی یا منطقی صفر گردد این پرچم یک می‌شود و در غیر این صورت صفر است .

**علامت S (Sign)** : این بیت مستقیماً به بیت پرارزش نتیجه عملیات (MSB) حاصل عملیات متصل است اگر نتیجه منفی باشد این پرچم برابر یک و اگر نتیجه عملیات مثبت باشد برابر صفر است .

**تله T (Trap/Trace)** : این پرچم برای اجرای برنامه بصورت گام به گام یا دستور به دستور کاربرد دارد . در واقع این پرچم مشخص می‌کند که آیا پردازنده پس از اجرای هر دستور متوقف می‌شود یا خیر . اگر این بیت ۱ باشد برنامه به صورت گام به گام اجرا می‌شود و اگر صفر باشد بصورت طبیعی اجرا می‌شود .

**وقفه I (Interrupt)** : جهت تشخض وقفه کاربرد دارد . اگر یک باشد فعال و اگر صفر باشد وقفه غیر فعال است .

**جهت D (Direction)** : جهت کنترل عملیات‌های رشته ای از قبیل انتقال یا مقایسه کاربرد دارد . اگر یک باشد عمل انتقال یا مقایسه از راست به چپ یا از پایین به بالا است و اگر صفر باشد عمل انتقال یا مقایسه از چپ به راست یا از بالا به پایین است .

**سرریز O (Overflow)** : اگر در حاصل یک عملیات (علامت دار) نتیجه ای بیش از ظرفیت بدست آید سرریز رخ داده است و این پرچم یک می‌شود .

مثلاً در عملیات جمع خطای سرریز زمانی رخ می دهد که علامت حاصلجمع دو عدد مثبت ، منفی شود و یا علامت حاصلجمع دو عدد منفی ، مثبت شود . برای برطرف کردن این خطا تعداد بیتها را افزایش می دهند مثلاً بجای هشت بیت از ده بیت استفاده می شود . در جمع دو عدد مختلف العلامت سرریز رخ نمی دهد .

$$OF = CF \oplus Cin$$

نکته مهم : تفاوت بین نقلی و سرریز

Cin : نقلی وارد شده به بیت علامت      CF : نقلی خارج شده از بیت علامت

اگر  $CF=1$  عدد در محدوده علامتدار نادرست است و اگر  $CF=0$  عدد در محدوده بدون علامت نادرست است .

	بدون علامت	علامتدار	
$0000\ 0100$ $+1111\ 1011$ $1111\ 1111$ $CF=0, Cin=0 \rightarrow OF=0$	$4$ $\underline{+251}$ $255$	$+4$ $-5$ $-1$	از آنجایی که هم CF و هم OF برابر صفر است نتیجه در محدوده علامتدار و بی علامت صحیح است .
$1111\ 1100$ $+0000\ 0101$ $0000\ 0001$ $CF=1, Cin=1 \rightarrow OF=0$	$252$ $\underline{+ 5}$ $1$	$-4$ $\underline{+ 5}$ $+1$	فقط محدوده علامتدار صحیح $OF=0$ است .
$0111\ 1001$ $+0000\ 1011$ $1000\ 0100$ $CF=0, Cin=1 \rightarrow OF=1$	$121$ $\underline{+ 11}$ $132$	$+121$ $\underline{+ 11}$ $-124$	فقط محدوده بدون علامت $CF=0$ صحیح است .
$1111\ 0110$ $+1000\ 1001$ $0111\ 1111$ $CF=1, Cin=0 \rightarrow OF=1$	$246$ $\underline{+132}$ $127$	$-10$ $\underline{-119}$ $+127$	از آنجایی که هم CF و هم OF برابر یک است هر دو نتیجه در محدوده علامتدار و بی علامت نادرست است .

مثال : ضمن بدست آوردن حاصل جمع های زیر مقادیر ثبات پرچم را نشان دهید .

$$38^H + 2F^H =$$

$$0011\ 1000 + 0010\ 1111 = 0110\ 0111 \longrightarrow 67^H$$

CF=0 PF=0 AF=1 ZF=0 SF=0 OF=0

$$2345^H + 3219^H =$$

$$0010\ 0011\ 0100\ 0101 + 0011\ 0010\ 001\ 1001 = 0101\ 0101\ 0101\ 1110 \longrightarrow 555E^H$$

CF=0 PF=0 AF=0 ZF=0 SF=0 OF=0

**صف دستورات INSTRUCTION QUEUE** : در ریزپردازنده ها یک صف دستور العمل وجود دارد که طول آن برای پردازنده های اولیه محدود بود و به تدریج در پردازنده های بعدی افزایش یافت که نهایتاً منجر به ایجاد CACHE می شود . (در  $8086$  طول صف دستور ۴ بایت) از این صف برای ذخیره تعدادی دستور العمل که از حافظه به ریز پردازنده منتقل می شوند استفاده می گردد . (به منظور افزایش سرعت CPU) در پردازنده های  $8085$  و ماقبل آن برای اجرای یک برنامه پردازنده می باشد دستور را از حافظه دریافت آنرا اجرا و سپس مجددآ به حافظه مراجعه کرده و دستور بعدی را به پردازنده منتقل نماید و این عمل بصورت پشت سر هم انجام می شد . اما در پردازنده  $8086$  با ایجاد صف دستور همزمان با اجرای یک دستور (بطور موازی) تا ۴ دستور بعدی نیز از حافظه دریافت و در این صف ذخیره می شد . این کار پردازنده برای اجرا مجبور نبود هر یار به حافظه مراجعه کند و در نتیجه زمان کلی اجرا کاهش و سرعت اجرا بالاتر خواهد رفت . بنابراین دو نوع واکنشی مختلف وجود دارد . واکنشی دستور از حافظه توسط BIU و واکنشی دستور از صف توسط EU که می تواند همزمان انجام شود

## STACK پشته


هر ثبات در ۸۰۸۶ (بجز ثباتهای قطعه و SP) قابل ذخیره سازی در پشته و دریافت از آن می باشد .

PUSH : ذخیره در پشته (درج)

POP : بار کردن (دریافت) از پشته (بازیافت)

پشته بصورت LIFO است یعنی آخرین داده ای که در آن قرار گرفته اول خوانده می شود مانند چند کتاب که روی هم قرار گرفته شده باشد . اطلاعات در حافظه پشته بصورت یک کلمه یک کلمه (دو بایت دو بایت) نوشته می شود و یا از آن خوانده می شود .

در ۸۰۸۶ ثبات SP به مکان حافظه جاری بکار رفته در بالای پشته اشاره می کند و به محض درج داده کاهش خواهد یافت ( ۲ واحد کاهش می یابد ) و بر عکس هنگام بازیافت این اشاره گر افزایش می یابد ( ۲ واحد افزایش )



برای آنکه سگمنت کد و سگمنت پشته همپوشانی نداشته باشند ( در غیر اینصورت برنامه به هم میریزد ) آنها را در دو انتهای مخالف هم در RAM قرار می دهند ( البته سگمنت پشته و دیتا می توانند همپوشانی داشته باشند )

مثال : با فرض AX=2486H, DX=5F93H, DI=85C2H, SP=1236H با اجرای دستورات زیر محتوای پشته و اشاره گر آن و همچنین محتوای ثبات BX و پرچم را نشان دهید .

PUSH AX



PUSH DI

PUSH DX

POP BX

POPF

جواب:



دستور PUSH با اعداد ثابت فقط در 286 به بعد قابل استفاده است.

دستور (PUSH ALL) PUSHA تمامی ۸ ثبات (AX, BX, CX, DX, SI, DI, BP, SP) را در پشت ذخیره می کند و

آنها را بازیافت می کند. این دو دستور نیز فقط در 286 به بعد قابل استفاده هستند.

## تمرین های فصل ۳:

۱- کدام یک از ثباتهای زیر نمی تواند به دو بایت بالا و پایین تقسیم شوند.

SI ( ج )      DX ( ج )      BX ( ث )      SS ( ت )      DS ( پ )      AX ( ب )      CS ( الف )

- ۲- اگر IP=7CC8H و CS=1298H باشد :

ج ) محدوده بالا و پایین آدرس منطقی      ب ) آدرس فیزیکی      الف ) آدرس منطقی

د ) محدوده بالا و پایین آدرس فیزیکی

- ۳- اگر SP=4578H و SS=2000H باشد ، پیدا کنید :

پ ) محدوده بالا و پایین قطعه پشتہ      ب ) آدرس منطقی      الف ) آدرس فیزیکی

- ۴- وضعیت CF,PF,AF,ZF,SF را برای اعمال زیر مشخص کنید .

MOV DX,10FF<sup>H</sup>      MOV BL,9F<sup>H</sup>      الف )

ADD DX,1<sup>H</sup>      ADD BL,61<sup>H</sup>

- ۵- ضمن بدست آوردن حاصل جمع های زیر وضعیت ثبات پرچم را در هر یک از حالات زیر نشان دهید .

$$5439^H + 456A^H =$$

$$FFCA^H + AA0B^H =$$

$$9C^H + 64^H =$$

### سوالات چهار گزینه‌ای:

۱- چنانچه  $CS=5FC2^H$  و  $IP=495B^H$  باشد آدرس فیزیکی در  $IP+50$  چیست؟

- ۴) هیچکدام       $6457^H$  (۳)       $645C^H$  (۲)       $645D^H$  (۱)

۲- ترکیب آدرس  $1234:5678$  :  $1234$  معادل کدامیک از آدرس‌های زیر است؟

- $1233:5688$  (۴)       $1236:5666$  (۳)       $1230:567B$  (۲)       $1240:557C$  (۱)

۳- در ریزپردازنده  $8086$  آخرین آدرس در محدوده  $640K$  چه آدرسی است؟

- ۴) به نحوه قرار گرفتن فایلهای سیستم در حافظه بستگی دارد.       $655359$  (۲)       $655360$  (۱)       $654720$

۴- آدرس پنج رقمی  $1F558H$  معادل کدام آدرس زیر است؟

- د)  $18A3:5B28$       ج)  $1E55:1008$       ب)  $1E00:5581$       الف)  $1055:1018$

## فصل ۴

**اصول برنامه نویسی اسambilی**

معمول‌اً هر برنامه زبان اسambilی از تعدادی دستور العمل ساخته شده است که بیانگر عملیاتی است که بایستی انجام شود. مجموعه دستور العملهای یک میکروپروسسور لیست تمام فرمانها یی است که CPU می‌تواند تشخیص دهد و اجرا کند.

شبه دستورات : اسambilر دارای فرمانهایی است که کاربر را در کنترل ترجمه و تهیه لیست‌های برنامه یاری می‌کند. این فرمان‌ها به شبه دستورات معروف هستند که کد زبان ماشین تولید نمی‌کنند.

شبه دستور : PAGE

**PAGE [ length ], [ width ]**

زمانی که length از برنامه اسambil شده و لیست گردید، کنترل لیست گرفتن به بالای صفحه بعد منتقل و یکی به شماره صفحه اضافه می‌شود. اگر جلوی PAGE عددی نویسیم لیست اسambil شده بطور خودکار پس از مواجه شدن با PAGE به صفحه جدید منتقل می‌شود.

شبه دستور TITLE : جهت قرار دادن یک نام برای برنامه استفاده می‌شود. (حداکثر ۶۰ حرف)

**TITLE 'ASM' . اسم برنامه**

شبه دستور END : نقطه انتهای یک برنامه یا یک سگمنت را برای اسambil مشخص می‌کند.

شبه دستور ORG : جهت مشخص کردن شروع آدرس تفاوت مکان بکار می‌رود.

انتخاب اسم : اسم با رقم شروع نمی‌شود و هرگاه از کاراکتر dat (.) در اسم استفاده شود این کاراکتر بایستی اولین کاراکتر اسم باشد. همچنین اسم نبایستی از کلمات ذخیره شده در اسambilی باشد.

انواع ثابت‌ها :

- ۱- باینری : شامل صفر و یک‌ها می‌باشد که در انتهای آن حرف B نوشته می‌شود.
- ۲- دسیمال : شامل ارقام صفر الی ۹ می‌باشد (اضافه کردن حرف D در انتهای آن اختیاری می‌باشد)
- ۳- هگزادسیمال : شامل ارقام ۰ الی ۹ و حروف A الی F که در انتهای آن حرف H نوشته می‌شود.
- ۴- اکتاو : شامل ارقام ۰ الی ۷ می‌باشد که در انتهای آن حرف O نوشته می‌شود. (به جای Q نیز استفاده می‌شود)
- ۵- کاراکتر : شامل هر کاراکتر از کدهای اسکی می‌باشد که بین علامت نقل قول ' یا " قرار می‌گیرد.
- ۶- ممیز شناور Floating Point : جهت نمایش اعشاری که بصورت نمایی نوشته می‌شود بکار می‌رود.

0.26E-2

نکته : هرگاه مقداری در مبنای شانزده با حروف A تا F شروع شود بایستی به اول آن یک ۰ اضافه شود تا کامپیوتر آنرا با یک برچسب یا متغیر اشتباہ نگیرد.

داده ها : معمولاً عرض یک داده برابر سایز ثباتهای داخلی پردازنده می باشد ( در اینجا شانزده بیتی ) شبه دستورهای داده ها برای همه خانواده 80x86 یکسان و استاندارد می باشد .

تعريف متغیرها : شامل آدرس ، نوع داده و اندازه آن می باشد . ( آدرس اطلاعات در حافظه )

شبه دستور DB : به متغیر مورد نظر یک بایت اختصاص می دهد .

شبه دستور DW : به متغیر مورد نظر دو بایت اختصاص می دهد .

شبه دستور DD : به متغیر مورد نظر چهار بایت اختصاص می دهد .

شبه دستور DQ : به متغیر مورد نظر هشت بایت اختصاص می دهد .

شبه دستور DT : به متغیر مورد نظر ده بایت اختصاص می دهد .

DB تنها شبه دستوری است که می تواند برای تعریف یک رشته اسکی بزرگتر از ۲ کاراکتر مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از شبه دستور DT,DQ,DD برای رشته اسکی بیش از ۲ بایت ، خطای اسambilی تولید خواهد کرد . همچنین شبه دستور DT معمولاً جهت ذخیره بسته های BCD بکار می رود .

شبه دستور EQU : جهت قرار دادن یک مقدار ثابت به یک متغیر بدون اشغال مکان حافظه بکار می رود . در واقع این شبه دستور هیچ محلی را برای ذخیره کنار نمی گذارد . مزیت استفاده از این شبه دستور در این است که هرگاه مقدار ثابتی در چند محل مورد استفاده قرار گیرد با بکار بردن این شبه دستور می توان به یکباره آنها را تغییر داد و نیازی به تغییر تک تک آنها به تنهایی نیست .

شبه دستور DUP ( کپی کردن ) : با این شبه دستور می توان اطلاعات مساوی را در متغیرهای مختلف کپی نمود .

M1 DB 4<sup>H</sup>, 4<sup>H</sup>, 4<sup>H</sup>, 4<sup>H</sup>      M1 DB 5DUP(4<sup>H</sup>)

مثال : ضمن رسم نقشه حافظه بنویسید که هر متغیر تعریف شده چند بایت حافظه اشغال می کند . به کل قطعه نوشته شده چند بایت حافظه اختصاص می یابد ؟

DATA0 DB 12

DATA1 DB 17<sup>H</sup>

DATA2 DB 10111110B

DATA3 DB ?

DATA4 DW 2761<sup>H</sup>


DATA5 DD 31A2C<sup>H</sup>

DATA6 DB 'REZA'

DATA7 DW '1', '7', 'Y'

DATA8 DB 8DUP(5)

DATA9 DW 2DUP3DUP('R')



همانطور که دیده می شود برای کل متغیرها ۴۰ بایت درنظر گرفته شده است

به کار بردن اپراتورهای ریاضی در هنگام تعریف داده ها :

```
LIST DB 2*25 DUP (?) ; 50 BYTE
L1    DB 53/50          ; L1=5
X     DB 53 MOD 10      ; X=3
```

/ تقسیم صحیح و MOD باقیمانده است .

قالب کلی هر دستورالعمل زبان اسمنلی :

[lable] op-code operand ; comment

برچسب : معمولاً از برچسب به عنوان آدرس دستورالعمل در برنامه استفاده می شود . (آدرس دستور در حافظه)

برخی از انواع برچسب :

-۱ - برچسب دستور

**BACK** :

MOV AL, 3C<sup>H</sup>

.

.

LOOP BACK

-۲ - برچسب متغیر

**ALI** DB 85

**DATA** DW ?

-۳ - برچسب روال

**START** PROC FAR

.

.

**START** ENDP

-۴ - برچسب قطعه

**CDSEG** SEGMENT

.

.

**CDSEG** ENDS

کد دستور : این قسمت حاوی عملی است که پردازنده بایستی آنرا انجام دهد .

عملوند : این قسمت حاوی اطلاعات مورد نیاز کد عمل می باشد . برخی از دستورات دارای دو عملوند و برخی شامل یک عملوند و برخی نیز بدون عملوند هستند . در شرایطی که دستور شامل دو عملوند باشد عملوند اول را مقصد و دومی را مبداء گویند .



**MOV AX, BX**

**ADD BL, CH**

توضیحات : این قسمت شامل توضیحات مورد نیاز دستور العمل یا برنامه می باشد که بوسیله ؛ جدا می شود .

**MOV AX, DATA1 ;move the first word into AX**

روشهای آدرس دهی :

روش دست یافتن پردازنده به عملوند را آدرس دهی گویند .

- آدرس دهی فوری : در این روش عملوند مبداء یک مقدار عددی ثابت است .

**MOV AL, 20**

نکته : جهت ثباتهای قطعه و پرچم از این روش آدرس دهی استفاده نمی شود .

- آدرس دهی ثباتی : این روش مربوط به عملیاتهای ثباتهای داخلی ریز پردازنده می باشد . ( سرعت آن از سایر روشهای آدرس دهی بالاتر است )

**MOV BX, CX  
MOV CL, DH**

- آدرس دهی مستقیم : در این روش عملوند مبداء یا داده مورد نظر در حافظه وجود دارد و آدرس آن داده موجود است .

**MOV AX, [2000H]  
MOV CX, DATA3**

نکته : ثباتهای شاخص SI , DI آدرس دهی مستقیم نمی شوند .

- آدرس دهی غیر مستقیم : در این روش آدرس داده مورد نظر در خود دستور نیست بلکه در یکی از ثباتهای BX , SI , DI , BP است .

**MOV AX, [BX]**

- آدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه : در این روش آدرس موثر اطلاعات در حافظه برابر محتوای یکی از ثباتهای پایه BX , BP بعلاوه مقداری جابجایی قرار دارد .

**MOV AX, [BX+5]  
MOV AX, [BX]+5  
MOV AX, 5 [BX]**

- ۶- آدرس دهی غیر مستقیم نسبی شاخص (اندیس) : در این روش آدرس موثر اطلاعات در حافظه برابر محتوای یکی از ثباتهای شاخص SI , DI بعلاوه مقداری جابجایی قرار دارد .
- ```
MOV AX, [SI+3]
```

- ۷- آدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه و شاخص : در این روش آدرس موثر اطلاعات در حافظه برابر مجموع محتوای یکی از ثباتهای شاخص DI , SI بعلاوه محتوای یکی از ثباتهای پایه BX , BP بعلاوه مقداری جابجایی قرار دارد .
- ```
MOV AX, 4[DI][BX]
```

- ۸- آدرس دهی ضمنی : به دستوراتی که به طور مشخص به یک آدرس اطلاعات یا عملوند اشاره نمی کنند گفته می شود .

```
STC  
NOP  
CLD
```

## تمرین فصل ۴ :

- ۱- شبیه دستور **DT** چیست و معمولاً برای چه منظوری بکار می رود ؟
- ۲- ضمن رسم نقشه حافظه جهت متغیرهای زیر با توجه به دستورالعمل های ذیل چند بایت حافظه اشغال می شود ؟

X DB 'PLEASEWAIT'

Y DW 4DUP (?)

Z DD 35000,42000

- ۳- به دستورالعمل ذیل چند بایت حافظه اختصاص می یابد .

TEMP DB 20DUP(2DUP('\*'),3DUP('1'))

- ۴- به دستورالعمل ذیل چند بایت حافظه اختصاص می یابد .

T5 DB 10DUP(5DUP(0),6,7,8,9,10)

- ۵- روشهای آدرس دهی را برای هر یک از موارد زیر تعیین کنید :

الف ) MOV [BP+6], AL

ب ) MOV DX,[BP+DI+4]

پ ) MOV [DI], BX

ت ) MOV CX,[3000<sup>H</sup>]

ث ) MOV BX, 5678<sup>H</sup>

ج ) MOV AL, CH

ج ) MOV AL,[BX]

ح ) MOV CX, DS

خ ) MOV BL,[SI]+10

د ) MOV [BP][SI]+12, AX

- ۶- در مورد آدرس شروع **SEGMENT** کدام گزینه صحیح است ؟

الف ) از هر آدرسی در حافظه شروع می شوند .

ب ) از آدرسهای قابل قسمت بر ۱۶ شروع می شوند .

ج ) از آدرسهای قابل قسمت بر ۸ شروع می شوند .

د ) بایستی آدرس فرد باشد .

## دستورات زبان اسambilی

اشکال مختلف دستورالعملها :

- ۱- انتقال اطلاعات
- ۲- محاسبات ریاضی
- ۳- مقایسه و پرش
- ۴- محاسبات منطقی
- ۵- ورودی و خروجی
- ۶- کنترل پرچم و توقف کامپیوتر
- ۷- زیر برنامه

۱- انتقال اطلاعات :

دستور MOV :

MOV مبدأ ، مقصد

با اجرای این دستور محتوای عملوند مبدأ به عملوند مقصد منتقل خواهد شد .



- هر دو عملوند بایستی از نوع بایت یا از نوع کلمه باشند .
- هر دو عملوند نمی توانند متغیر باشند .
- هیچکدام از عملوندها نمی توانند ثبات های IP و FR باشند .
- محتويات دو ثبات قطعه را نمی توان مستقيماً به همديگر منتقل نمود .

```
MOV CL, -50
MOV X, 34H
MOV AX, DATA1
MOV AL, BX
```

در مثال زیر دو دستور نوشته شده است . با توجه به نقشه حافظه نتيجه هر دستور چیست ؟

MOV BX, OFFSET\_Y

MOV BX, Y



دستور اول آدرس متغير Y را به ثبات BX منتقل می کند . از آنجایی که متغير Y دو بایت از حافظه را اشغال کرده است بنابراین آدرس BX=2004H آن برابر 2004H خواهد بود .

BX=300

دستور دوم محتوای متغیر 7 را به ثبات BX منتقل می کند . بنابراین

مثال : با توجه به قطعه برنامه زیر محتوای AX و BX را پس از اجرای دستورات زیر بنویسید .

ORG 1000


X DW 613, 248, 259, 398, 41

MOV BX, OFFSET\_X

MOV AX, [BX]+4

MOV DX, X+3

جواب : در خط اول آفست یا نقطه شروع از آدرس 1000 شروع شده است . در خط دوم یک متغیر به نام X تعریف شده است با 5 عدد دو بایتی که اگر بخواهیم برای این متغیر نقشه حافظه را رسم کنیم بصورت زیر می شود : ( البته در بسیاری از موارد رسم نقشه حافظه لازم نیست )



BX = 1000

در خط سوم آدرس متغیر X به ثبات BX منتقل می شود بنابراین :

در خط چهارم یک روش آدرس دهی غیر مستقیم نسبی پایه مشاهده می کنید . در این دستور محتوای آدرس 1000+4 به ثبات AX منتقل

AX = 259

می شود . در آدرس 1004 عدد 259 ذخیره شده است بنابراین :

DX=398

مثال : نتیجه برنامه زیر چیست ؟

TABLE DB 32, 47, 53, -12

MOV SI, 2

MOV AH, TABLE[SI] ; AH=53

برخی اپراتورهای بکار رفته در دستور العمل MOV:

## 1. POINTER (PTR)

EXAMPLE :

TOTAL DW 0F25BH

MOV AX, TOTAL ; AX=F25BH

MOV AH, TOTAL ; ERROR

MOV AL, BYTE PTR TOTAL ; AL=5BH

MOV AH, BYTE PTR TOTAL+1 , AH=F2H

تمرین : خروجی برنامه های زیر را بنویسید .

➤ SUM DB 4DH, 32H

MOV AX, WORD PTR SUM ; AX=324DH

➤ K DD 3ADE68B1H

MOV AX, WORD PTR K

MOV BX, WORD PTR K+2 ; AX=68B1H , BX=3ADEH

## 2. SEG,OFFSET

EXAMPLE :

LIST DB 100 ; IN ADDRESS 3F56:127B

MOV AH, LIST

MOV BX, SEG LIST ; BX=3F56

MOV CX, OFFSET LIST ; CX=127B

## 3. TYPE, LENGTH, SIZE

EXAMPLE:

**LIST DW 100 DUP (?)**

MOV AX, SIZE LIST ; AX=200

MOV AX, TYPE LIST ; AX=2

MOV AX, LENGTH LIST ; AX=100

نکته: در مثال فوق اپراتور SIZE کل تعداد بایتها را برمی گرداند. اپراتور TYPE تعداد بایتهای هر بلوک متغیر را برمی گرداند در اینجا ۲ تا ۱۰۰ تابی و اپراتور LENGTH تعداد بلوک های متغیر را برمی گرداند.

دستور LEA: با اجرای این دستور آدرس متغیر مبداء در یکی از ثباتهای SI, DI, BP, BX قرار می گیرد.

Lea      مبداء , مقصد

آفست مبداء ← مقصد

- مبداء می تواند یک متغیر از نوع بایت یا کلمه باشد.
- از نظر نتیجه و اجرا این دو دستور زیر با هم معادل هستند:

```
LEA BX, X
MOV BX, OFFSET X
```

مثال: محتوای ثبات AL پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست؟

```
ORG 100
DATA3 DB 23, 47, 35, 83
LEA SI, DATA3 + 1
MOV AL, [SI]
```

جواب: خط اول آفست برنامه یا نقطه شروع را برای متغیر DATA3 تعیین می کند.

خط دوم یک متغیر از نوع بایت می باشد با چهار رقم که هر رقم با توجه به نوع متغیر بایت می باشند. بدین ترتیب عدد 23 در آدرس 100 و عدد 83 در آدرس 103 ذخیره خواهد شد.

خط سوم آدرس 101 به ثبات SI منتقل خواهد شد. از آنجایی که آفست DATA3 آدرس 100 می باشد بنابراین آدرس SI=101 آدرس DATA3 + 1 می باشد.

خط چهارم محتوای SI یعنی محتوای آدرس 101 به ثبات AL منتقل می شود. با توجه به متغیر DATA3 نتیجه می شود که در آدرس AL=47 عدد 47 ذخیره شده است. بنابراین:

دستور مبادله XCHG : با اجرای این دستور محتوای عملوند های مبداء و مقصد با هم مبادله می شوند.

XCHG      مبداء , مقصد      ↔      مقصد , مبداء

- مبداء و مقصد نمی توانند ثابت باشند.
- عملوند ها بایستی از نوع بایت یا از نوع کلمه باشند.
- هر دو عملوند با هم نمی توانند متغیر باشند.

مثال : محتوای ثبات AX و متغیر X را پس از اجرای قطعه برنامه زیر بنویسید :

```
MOV AX, 1000
MOV X, 3000
XCHG X, AX
```

جواب : دو خط اول دستورهای انتقال است پس نتیجه :

AX=1000  
X=3000

در خط سوم دستور مبادله بین ثبات AX و متغیر X داده شده که محتوای این دو با هم عوض می شوند بنابراین نتیجه نهایی :

AX=3000  
X=1000

مثال : محتوای ثبات AL و متغیرهای X و Y را پس از اجرای دستورات زیر بنویسید .


```
X DB 65
Y DB 48
MOV AL, X
XCHG AL, Y
MOV X, AL
```

X=65	جواب : خط اول
Y=48	خط دوم
AL=65	خط سوم
AL=48 , Y=65	خط چهارم
X=48	خط پنجم

نتیجه : آخرین تغییرات

دستور انتقال آدرس LDS (Load Data Segment Register):

DS (جدید) بکار می رود.



مثال: با توجه به محتویات حافظه نشان داده شده نتیجه دستور LDS DI, [2000] را بنویسید.

12H	2000
17H	2001
4FH	2002
9BH	2003
00H	2004
ACH	2005

جواب: از دستور فوق نتیجه می شود که نتیجه دستور در ثبات DS و DI قرار دارد.

قسمت کم ارزش DS: 12H:DI 17H:DI: DS قسمت پر ارزش DS: 9BH:DI: 4FH:DI: DS

$$DI = 1712H$$

$$DS = 9B4FH$$

دستور انتقال آدرس LES: این دستور مانند LDS است فقط به جای سگمنت DS از سگمنت ES استفاده می شود.

دستور ورودی IN: با اجرای این دستور محتوای یک بایت یا یک کلمه از یک دستگاه ورودی به ثبات AL یا AX منتقل می شود.

یک بایت از پورت ورودی به قسمت کم ارزش آکومولاتور منتقل می شود.

یک کلمه از پورت ورودی به ثبات آکومولاتور منتقل می شود.

پورت: آدرس دستگاه یا واحد ورودی می باشد که عددی بین 00H الی FFH است.

بعنوان مثال در دستور  $IN AX, 12$  و  $13$  یک کلمه شانزده بیتی در ثبات  $AX$  قرار می‌گیرد و یا دستور  $IN AL, DX$  نشان می‌دهد که اطلاعات از پورت  $12$  آدرس آن در ثبات  $DX$  قرار دارد در ثبات  $AL$  ذخیره می‌شود و یا دستور  $IN AX, DX$  نشان می‌دهد که اطلاعات از پورتی که آدرس آن در ثبات  $DX$  و ثبات  $1$  قرار دارد در ثبات  $AX$  ذخیره شود.

دستور خروجی OUT: با اجرای این دستور محتوای ثبات های  $AL$  یا  $AX$  به دستگاههای خروجی منتقل می‌شود.

$OUT AL, \text{پورت}$

$OUT AX, \text{پورت}$

مثلاً در دستور زیر محتوای ثبات  $AX$  به پورت های خروجی شماره  $32$  و  $33$  منتقل می‌شود.

$OUT 32, AX$

تمرین: بنویسید که دستورات زیر به چه معنی است؟

$OUT DX, AX$

$OUT DX, AL$

## ۲- دستورات محاسبات ریاضی

دستور جمع ADD: با اجرای این دستور محتوای عملوند مبداء و مقصد با یکدیگر جمع و نتیجه در عملوند مقصد قرار می‌گیرد.

مبداء , مقصد ADD ← مبداء + مقصد

- دستور جمع بر همه بیتها حسابی ثبات پرچم اثر دارد.

مثال : در دو قطعه برنامه زیر نتیجه متغیر X را مشخص کنید :

X DB 18

MOV AL, -18

ADD X, AL

X DB 13

MOV AL, 10

ADD X, AL

X=0

X=23

تمرین : نتیجه ثبات CL و CF در دستور زیر را بنویسید :

MOV CL, 0F5H

ADD CL, 0BH

دستور جمع با رقم نقلی ADC : با اجرای این دستور محتوای عملوند مبداء با مقصد با رقم نقلی ( CF ) با یکدیگر جمع و در

عملوند مقصد قرار می گیرد .

ADC مبداء , مقصد

مبدأ + مقصد + رقم نقلی ← مقصد

مثال : نتیجه ثبات AX پس از اجرای قطعه برنامه زیر چقدر است ؟

X DW ?

MOV AX, 1000

MOV X, 3000

ADC AX, X

جواب : در خط چهارم محتوای ثبات AX=1000 با CF=X=3000 با همدیگر جمع شده و نتیجه در ثبات AX ذخیره می گردد .

If CF=0 → AX=4000

If CF=1 → AX=4001

نکته: تکنیکی جهت جمع ۲ عدد ۳۲ بیتی با ثبات های ۱۶ بیتی

$BX = 16$  بیت کم ارزش

$AX = 16$  بیت کم ارزش

کلمه مضاعف اول

$DX = 16$  بیت کم ارزش

$CX = 16$  بیت کم ارزش

کلمه مضاعف دوم

ADD AX, BX

ADC DX, CX

نتیجه جمع:

$DX = 16$  بیت پر ارزش

$AX = 16$  بیت کم ارزش

در مثال فوق ثباتهای AX, BX, CX, DX به عنوان نمونه قرار داده شده اند.

دستور تفریق SUB: با اجرای این دستور محتوای عملوند مقصد از مبداء کم شده و نتیجه در عملوند مقصد قرار می گیرد.

مبداء , مقصد SUB

مقداد - مقصد

مثال: محتوای ثبات AL و BL پس از اجرای قطعه برنامه زیر چقدر است؟

MOV AL, 10

MOV BL, 6

SUB AL, BL

جواب:

AL=4

BL=6

مثال: پس از اجرای دستورات زیر مقادیر نشان داده شده را بنویسید.

X DW 300


Y DW 613

Z DW ?

MOV AX, X

SUB AX, Y

MOV Z, AX



جواب :

$AX=-313, X=300, Y=613, Z=-313, SF=1$

تمرین : در قطعه برنامه زیر محتوای ثبات  $AX$  و متغیر  $X$  را پس از اجرای دستورات زیر نشان دهید .

$X\ DW\ 600$

$MOV\ AX, 248$

$SUB\ AX, 48$

$SUB\ X, AX$

تمرین : در برنامه زیر محتوای ثبات  $AL$  و پرچم  $SF$  را پس از اجرای دستورات زیر نشان دهید .

$ALI\ DB\ 26, 126, 64, 13, 40, 60$

$MOV\ SI, 4$

$MOV\ AL, 20$

$SUB\ AL, ALI[SI]$

دستور تفریق با رقم نقلی SBB : با اجرای این دستور محتوای عملوند مقصد از مبداء و از رقم نقلی  $CF$  کم شده و نتیجه در

عملوند مقصد قرار می گیرد .

$SBB$  - مبداء , مقصد  $\leftarrow$  مقصد -  $CF$

مثال : محتوای ثبات  $AX$  را یکبار با  $CF=0$  و بار دیگر با  $CF=1$  بنویسید .

$MOV\ AX, 1000$

$SBB\ AX, 800$

جواب :

If  $CF=0$        $AX=200$

If  $CF=1$        $AX=199$

دستور ضرب : دستور ضرب به دو صورت عملوندهای بدون علامت و عملوندهای علامتدار می باشد .

$MUL$  → بدون علامت

$IMUL$  → علامتدار

- در دستور ضرب عملوند می تواند از نوع بایت یا کلمه باشد .
- عملوند می تواند متغیر یا ثابت باشد .
- عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد .

ضرب بدون علامت :

❖ الف ) چنانچه عملوند بصورت بایت باشد :

عملوند بایت MUL

$$\text{AX} \leftarrow \text{AL} * \text{AL}$$

همانگونه که دیده می شود دستور العمل ضرب با یک عملوند نوشته می شود . برای انجام ضرب دو عدد هشت بیتی لازم است که یکی از ارقام از قبل در ثبات AL و دیگری را در دستور بعنوان عملوند بایت قرار دهیم . نتیجه این ضرب در ثبات AX ذخیره می شود .

❖ ب ) چنانچه عملوند بصورت کلمه باشد :

عملوند کلمه MUL

$$\text{AX} : \text{AX} \leftarrow \text{DX} * \text{AX}$$

همانگونه که دیده می شود ضرب دو کلمه می تواند جوابی بیش از شانزده بیت داشته باشد در نتیجه قسمت کم ارزش تر در ثبات AX و قسمت پر ارزش تر در ثبات DX ذخیره می گردد .

ضرب علامتدار : ضرب علامتدار نیز مانند ضرب بدون علامت می تواند عملوند بایت و کلمه داشته باشد . از نظر نوع اجرا و ذخیره سازی نتیجه این دو ضرب مانند هم می باشند با این تفاوت که در ضرب علامتدار ، علامت نیز در نظر گرفته می شود .

مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV BL, 11<sup>H</sup>

MOV AL, 0B4<sup>H</sup>

MUL BL

جواب : همانطور که در خط سوم دیده می شود دستور ضرب بدون علامت بکار برده شده است . از روی عملوند ضرب نتیجه می گیریم که ضرب از نوع عملوند بایت است ( ثبات BL ) که نتیجه این ضرب حتماً بایستی در ثبات AX باشد .

$$\text{AX} = \text{AL} * \text{BL}$$

$$\text{AX} = 0B4^H * 11^H$$

$$11^H \longrightarrow 17$$

$$0B4^H \longrightarrow 180$$

$$BF4^H \leftarrow 3060 = 17 * 180$$

$$\text{AX} = \boxed{0BF4^H} \quad \text{یا} \quad \boxed{0000\ 1011\ 1111\ 0100}$$

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

X DB ?

MOV X , 0A5<sup>H</sup>

MOV AL , 62<sup>O</sup>

MUL X

مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV AX , 2000

MOV BX , 15

MUL BX


جواب : در خط سوم دستور ضرب بدون علامت از نوع کلمه نوشته شده است .

در این ضرب نتیجه در دو مکان ذخیره می شود . قسمت کم ارزش تر در ثبات AX و قسمت پرارزش تر در ثبات DX قرار دارد .

$$DX : AX = AX * BX$$

$$DX : AX \leftarrow 30000 = 2000 * 15$$

DX : AX



مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG 2002<sup>H</sup>

X DW 5000

MOV AX , 3000

LEA BX , X

MUL [BX]

جواب:

خط اول تعیین آفست است برای متغیر X

خط دوم تعریف یک متغیر ۱۶ بیتی

خط سوم انتقال عدد 3000 به ثبات AX که در مبنای شانزده BB8<sup>H</sup>خط چهارم آفست متغیر X را که 2002<sup>H</sup> می باشد به ثبات BX منتقل می کند.

خط پنجم دستور ضرب بایت می باشد زیرا محتوای آدرس 2002<sup>H</sup> یک داده هشت بیتی می باشد که شامل قسمت کم ارزش عدد 5000 می باشد . در تبدیل زیر عدد 88<sup>H</sup> می باشد . پس عملیات ضرب بصورت زیر است :

$$AL * [BX] = AX$$

$$B8^H * 88^H \longrightarrow 184 * 136 = 25024 \longrightarrow 61C0^H$$

AX

0110 0001 1100 0000

مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV AL, 11<sup>H</sup>MOV BL, 0B4<sup>H</sup>

IMUL BL

جواب:

در خط سوم یک دستور ضرب بایت علامدار قرار دارد عملیات بصورت زیر می باشد :

$$AL * BL = AX$$

$$AL = 11^H = 0001\ 0001 = +17$$

$$BL = B4^H = 1011\ 0100 \longrightarrow 11001100 = -76$$

$$+17 * (-76) = -1292 \longrightarrow 1000\ 0101\ 0000\ 1100$$

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

X DW ?

MOV X , -300

MOV AX , 20

IMUL X

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

X DB 10110110B

MOV AL , 10010001B

IMUL X

دستور تقسیم : دستور تقسیم نیز مانند دستور ضرب به دو صورت عملوند های بدون علامت و عملوند های علامتدار می باشد .

DIV —————→ بدون علامت


IDIV —————→ علامتدار

- در دستور تقسیم عملوند می تواند از نوع بایت یا کلمه باشد .
- عملوند می تواند متغیر یا ثبات باشد .
- عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد .

تقسیم بدون علامت :

❖ الف ) چنانچه عملوند بصورت بایت باشد :


عملوند بایت DIV



نتیجه خارج قسمت و باقیمانده در ثبات AX ذخیره می شود .

❖ ب ) چنانچه عملوند بصورت کلمه باشد :

عملوند کلمه DIV



تقسیم علامتدار : تقسیم علامتدار نیز مانند تقسیم بدون علامت می تواند عملوند بایت و کلمه داشته باشد . از نظر نوع اجرا و ذخیره سازی نتیجه این دو تقسیم مانند هم می باشند با این تفاوت که در تقسیم علامتدار ، علامت نیز در نظر گرفته می شود .

مثال : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

MOV AX , 130

MOV BL , 5

DIV BL

جواب : در خط سوم دستور تقسیم بدون علامت با عملوند بایت نوشته شده است .

$$130 / 5 \quad \text{خارج قسمت} \quad 26 \longrightarrow 1A^H \longrightarrow AL$$

$$00 : \text{ باقیمانده} \quad 00 \longrightarrow 00^H \longrightarrow AH$$

$$AX = 001A^H$$

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG 1000<sup>H</sup>

X DB 10110100B

MOV AX , 400<sup>H</sup>

DIV X

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG 8008<sup>H</sup>

Y DW 5700

MOV AX , 00A2<sup>H</sup>

MOV DX , 0B1C<sup>H</sup>

DIV Y

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟


MOV BL , 0B4<sup>H</sup>

MOV AX , 400<sup>H</sup>

IDIV BL

convert word to double word , convert byte to word      :CWD و CBW

جهت تبدیل یک بایت به یک کلمه و یا تبدیل یک کلمه به یک کلمه مضاعف بکار می رود



مثال : محتوای ثبات AX پس از اجرای دستورات زیر چه مقداری است ؟

MOV AL, 86H

CBW

AX = FF86H      جواب :

CWD : بیت علامت ثبات AX را در ثبات DX کپی می کند .

مثال : محتوای ثبات AX و DX پس از اجرای دستورات زیر چه مقداری است ؟

MOV AX, E94FH

CWD

AX=E94FH : جواب

DX=FFFFH

نکته ۱ : جهت انجام ضرب یک بایت در یک کلمه از دستور CBW استفاده می کنیم .

نکته ۲ : جهت انجام تقسیم یک کلمه بر یک بایت از دستور CBW استفاده می کنیم .

نکته ۳ : جهت انجام تقسیم یک کلمه بر یک کلمه از دستور CWD استفاده می کنیم و یا

دستور کاهش : با اجرای این دستور یک واحد از محتوای عملوند کم شده و نتیجه در عملوند قرار می گیرد .

عملوند DEC      ۱ - عملوند ←

دستور افزایش : با اجرای این دستور یک واحد به محتوای عملوند اضافه شده و نتیجه در عملوند قرار می گیرد .

عملوند INC      + ۱ عملوند ←

- عملوند می تواند از نوع بایت یا از نوع کلمه باشد .
- عملوند نمی تواند یک عدد ثابت باشد .

مثال : نتیجه خط آخر در قطعه برنامه زیر چیست ؟

ORG  $2005^H$

Z DB 130

LEA BX, Z

DEC [BX]

جواب :

در خط سوم آدرس متغیر Z در ثبات BX ذخیره می شود  $BX = 2005^H$

در خط چهارم از محتوای آدرس  $2005^H$  یک واحد کم شده و نتیجه در آدرس  $2005^H$  ذخیره می گردد . بنابراین پس از اجرای دستورات فوق در آدرس  $2005^H$  عدد 129 ذخیره می گردد .

تمرین : نتیجه قطعه برنامه زیر چیست و مکان ذخیره نتیجه کجاست ؟

ORG  $3000^H$

X DB 10, 20, 26, 44, 6

MOV SI, 2

MOV BX, OFFSET\_X

INC [BX][SI]

دستور محاسبه مکمل ۲ : با اجرای این دستور مکمل ۲ عملوند محاسبه شده و نتیجه در عملوند قرار می گیرد .

عملوند NEG    مکمل ۲ عملوند  $\longleftrightarrow$  عملوند

۳- مقایسه و پرسش

عملیات مربوط به پرچم : این دستور العملها بدون عملوند هستند .

<b>CLC</b>	<b>CF=0</b>
<b>CMC</b>	Complement CF
<b>STC</b>	CF=1
<b>CLD</b>	DF=0
<b>STD</b>	DF=1
<b>CLI</b>	IF=0
<b>STI</b>	IF=1

دستور : LAHF

- این دستور بدون عملوند می باشد .
- با اجرای این دستور بایت کم ارزش ثبات پرچم به ثبات AH منتقل می شود . ( فقط بیتهاي 0 , 2 , 4 , 6 , 7 )

دستور : SAHF

- این دستور بدون عملوند می باشد .
- با اجرای این دستور محتواي ثبات AH به بایت کم ارزش ثبات پرچم منتقل می شود .

پرش غیر شرطی (JMP) : برای اجرای این دستور کامپیووتر آفست آدرس پرش را که جلوی دستور نوشته شده است در IP قرار می دهد .  
بدین ترتیب اجرای دستورات از این IP دنبال می شود . البته می توان شماره آدرس را نیز قرار داد .

JMP آدرس

به مثال زیر دقت کنید . در خط سوم دستور پرش غیر شرطی آورده شده است . با اجرای این دستور ادامه برنامه از خط ششم ادامه می یابد و خطوط چهارم و پنجم اجرا نمی شود .

```

MOV AL, 5
ADD AL, BL
JMP L1
MUL BL
INC BL
L1 : SUB CX, 2

```

دستور پرش معمولی شامل :

الف - پرش SHORT از 128-الى +127

ب - پرش NEAR ( در داخل سگمنت ) از 32768-الى +32767

JMP    FAR    ...

ج - پرش FAR ( از یک سگمنت به سگمنت دیگر )

دستورات پرش شرطی : تمامی دستورات پرش شرطی از نوع SHORT هستند.

الف - پرش شرطی مبتنی بر بیت های پرچم

ب - پرش شرطی مبتنی بر اعداد علامت دار

ج - پرش شرطی مبتنی بر اعداد بدون علامت

جدول پرش شرطی مبتنی بر بیت های پرچم

دستور	شرط پرش	توضیحات
JZ ( JE )	ZF=1	پرش روی صفر
JNZ ( JNE )	ZF=0	پرش روی غیر صفر
JS	SF=1	پرش روی علامت منفی
JNS	SF=0	پرش روی علامت مثبت
JO	OF=1	پرش روی سرریز
JNO	OF=0	پرش روی عدم سرریز
JP( JPE )	PF=1	پرش روی ایجاد توازن
JNP ( JJPO )	PF=0	پرش روی عدم ایجاد توازن
JC	CF=1	پرش روی ایجاد رقم نقلی
JNC	CF=0	پرش روی عدم ایجاد رقم نقلی

❖ دو دستور اول در پرش شرطی مبتنی بر اعداد علامت دار و بدون علامت نیز کاربرد دارند .

در مثال زیر دقت کنید :

```

MOV    AX, -100
ADD    AX, BX
SUB    AX, CX
JNZ    NEXT
MUL    BX
MOV    AX, BX
NEXT : MOV    CX, 10
  
```

در مثال فوق در خط چهارم یک دستور پرش شرطی آورده شده که می خواهیم بینیم آیا پرش انجام می شود یا خیر ؟ شرط پرش این دستور آن است که ZF=0 شود یعنی پرش را روی نتیجه غیر صفر انجام می دهد . برای کنترل پرچم ZF باستی به دستور قبل از پرش نگاه کنیم یعنی دستور SUB AX,CX از آنجایی که در این دستور نتیجه در ثبات AX ذخیره می شود بنابراین دستور پرش این ثبات را ملاک پرش خود قرار می دهد . اگر محتوای این ثبات پس از اجرای دستور SUB صفر نشود شود در نتیجه ZF=0 شده و پرش به برچسب NEXT انجام

می شود و ادامه برنامه از آن خط دنبال می شود . اما هرگاه پس از اجرای دستور SUB ثبات AX صفر شود آنگاه  $ZF=1$  شده و درنتیجه عمل پرس انجام نمی شود و ادامه برنامه از خط بعد از پرس یعنی MUL دنبال می شود .

مثال : محتوای متغیر PH و ثبات CX را پس از اجرای قطعه برنامه زیر بنویسید .

```

PH      DW      ?
MOV     PH, 0
MOV     CX, 10
Begin : ADD     PH, CX
DEC     CX
JNZ    begin

```

جواب :

همانطور که مشاهده می شود در خط آخر یک دستور پرس شرطی آورده شده ولی برچسب آن به خطوط ماقبل اشاره دارد یعنی اگر پرس انجام شود به خطوط ماقبل پرس انجام می پذیرد . شرط پرس نتیجه غیر صفر می باشد یعنی  $ZF=0$  و این نتیجه از دستور ماقبل پرس بدست می آید یعنی ثبات CX .

بار اول : PH=10 و CX=9 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار دوم : PH=19 و CX=8 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار سوم : PH=27 و CX=7 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار چهارم : PH=34 و CX=6 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار پنجم : PH=40 و CX=5 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار ششم : PH=45 و CX=4 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار هفتم : PH=49 و CX=3 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار هشتم : PH=52 و CX=2 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار نهم : PH=54 و CX=1 می بینیم که محتوای CX صفر نشده و در نتیجه  $ZF=0$  و پرس به برچسب begin انجام می شود .

بار دهم : PH=55 و CX=0 می بینیم که محتوای CX صفر شد و در نتیجه  $ZF=1$  و دیگر پرس به برچسب begin انجام نمی شود .

جدول پرس شرطی مبتنی بر اعداد علامت دار

دستور	توضیحات
JG ( JNLE )	اگر عملوند اول بزرگتر باشد پرس انجام می شود ( در صورت مساوی و کوچکتر پرس انجام نمی شود )

JGE ( JNL )	اگر عملوند اول بزرگتر یا مساوی باشد پرش انجام می شود ( در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود )
JL ( JNGE )	اگر عملوند اول کوچکتر باشد پرش انجام می شود ( در صورت مساوی و بزرگتر پرش انجام نمی شود )
JLE ( JNG )	اگر عملوند اول کوچکتر یا مساوی باشد پرش انجام می شود ( در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود )

در مثال زیر محتوای ثبات AL با عدد  $20H$  مقایسه می شود در صورتی که  $AL < 20H$  باشد پرش به برچسب مورد نظر انجام می شود :

CMP AL , 20H

JL      NEXT

جدول پرش شرطی مبتنی بر اعداد علامت دار

دستور	توضیحات
JA ( JNBE )	اگر عملوند اول بزرگتر باشد پرش انجام می شود ( در صورت مساوی و کوچکتر پرش انجام نمی شود )
JAE ( JNB )	اگر عملوند اول بزرگتر یا مساوی باشد پرش انجام می شود ( در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود )
JB ( JNAE )	اگر عملوند اول کوچکتر یا مساوی باشد پرش انجام می شود ( در صورت مساوی و بزرگتر پرش انجام نمی شود )
JBE ( JNA )	اگر عملوند اول کوچکتر یا مساوی باشد پرش انجام می شود ( در صورت کوچکتر بودن پرش انجام نمی شود )

#### دستور العمل مقایسه ( CMP )

عملوند ۲ , عملوند ۱

این دستور مانند دستور SUB عمل می کند با این تفاوت که نتیجه در جایی ذخیره نمی گردد بلکه مقادیر بیتهاي ثبات پرچم را تغییر می دهد . در این دستور عملوندها تغییر نکرده و عملوند مقصد نبایستی یک عدد ثابت باشد .

	CF	SF	ZF
عملوند ۲ > عملوند ۱	0	0	0
عملوند ۲ = عملوند ۱	0	0	1
عملوند ۲ < عملوند ۱	1	1	0

مثال : برنامه زیر چه عملی را انجام می دهد ؟

CMP AL, 20

JZ      NEXT

جواب : در برنامه ابتداء محتوای ثبات AL با عدد 20 مقایسه می شود . در صورت برابر بودن از آنجا که  $ZF=1$  شده و شرط پرش فراهم می شود ادامه برنامه از برچسب NEXT دنبال می شود . اما هرگاه محتوای AL با عدد 20 برابر نباشد آنگاه  $ZF=0$  شده و درنتیجه پرش انجام نمی شود .

دستور تکرار LOOP : گاهی یک حلقه می بایست به تعداد مشخصی تکرار شود و یا اگر به شرط مشخصی رسید متوقف شود .

آدرس (برچسب) LOOP

با اجرای این دستور یک واحد از ثبات CX کم شده و در صورت صفر نبودن این ثبات تکرار حلقه از برچسب (آدرس ) ادامه می یابد . معمولاً تعداد دفعات تکرار عملاً بایستی از قبل در ثبات CX ذخیره شود .

نکته : دستور LOOP معادل دستورات زیر است :

DEC CX

آدرس JNZ

دستور	اسم دیگر	شرط تکرار
LOOPZ	LOOPE	$CX <> 0 \text{ } \& \text{ } ZF = 1$
LOOPNZ	LOOPNE	$CX <> 0 \text{ } \& \text{ } ZF = 0$
JCXZ	-----	$CX = 0$

نکته : دستور LOOPZ و LOOPE هر دو یکی هستند ولی برای خوانایی برنامه زمانی که بخواهیم مساوی بودن یک نتیجه را بررسی کنیم از LOOPZ و زمانی که بخواهیم صفر بودن نتیجه ای را بدانیم از LOOPZ استفاده می کنیم .

تمرین : چگونه می توان با دستور LOOP در برنامه تاخیرهای مختلف ایجاد کرد ؟ کاربرد تاخیر را بنویسید .

چند مثال ساده :

- برنامه ای بنویسید که بتواند دو عدد 20 و 31 را بایکدیگر جمع نموده و نتیجه را در ثبات DL ذخیره نماید .

جواب :

روش اول

```
MOV AL, 20
MOV BL, 31
ADD AL, BL
MOV DL, AL
```

روش دوم

```
MOV AL, 20
MOV DL, 31
ADD DL, AL
```

روش سوم

```
MOV DL, 20
ADD DL, 31
```


- برنامه ای بنویسید که محتويات آدرسهاي  $300^H$  الی  $304^H$  حافظه را با یکدیگر جمع نموده و با فرض اينکه نتيجه اين عمل جمع از هشت بيت بيشتر نمي شود مجموع را در ثبات AL ذخیره نماید .

```
MOV AL, [0300H]
ADD AL, [0301H]
ADD AL, [0302H]
ADD AL, [0303H]
ADD AL, [0304H]
```

- برنامه ای بنویسید که بتواند دو عدد ۸ و ۱۵ را در هم ضرب کرده و قسمت پر ارزش نتيجه ضرب را از ۱۰ کم کند و نتيجه کل در ثبات DH ذخیره نماید .

```
MOV AL, 8
MOV BL, 15
MUL BL
SUB AH, 10
MOV DH, AH
```

تمرین : برنامه ای بنویسید که بتواند عملیات زیر را انجام دهد .



تمرین : برنامه ای بنویسید که ابتدا در ثبات AL عدد ۲۰ را قرار دهد . سپس ثبات BL را با عدد ۷ جمع و نتيجه را در BL قرار دهد . سپس محتويات AL را در BL ضرب و نتيجه را در DX ذخیره کند و سرانجام يك واحد از DX کم کند .

## ۴- دستورات منطقی

دستور NOT: این دستور مکمل ۱ عملوند را محاسبه و در عملوند قرار می دهد .

عملوند NOT

مثال : نتیجه ثبات DL در قطعه برنامه زیر چیست ؟

```
MOV  DL, 8AH
NOT  DL
```

جواب : در خط دوم از  $8A^H$  مکمل ۱ گرفته می شود و نتیجه در ثبات DL ذخیره می شود . برای بدست آوردن نتیجه ابتداء بایستی  $8A^H$  را به مبنای ۲ تبدیل و سپس مکمل ۱ بگیریم :

$$8A^H \longrightarrow 1000\ 1010^B \xrightarrow{\text{مکمل ۱}} 0111\ 0101 \longrightarrow 75^H$$

$$DL = 75^H$$

دستور AND:

عملوند ۲ ، عملوند ۱  $\xleftarrow{\quad}$  عملوند ۱ & عملوند ۲

X	Y	X . Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

مثال : نتیجه ثبات BL در قطعه برنامه زیر چیست ؟

```
MOV  BL, 35H
AND  BL, 0FH
```

جواب : در این برنامه بین  $35^H$  و  $0F^H$  عمل AND منطقی انجام و نتیجه در ثبات BL ذخیره می شود .

$$\begin{array}{r} 0011\ 0101 \\ 0000\ 1111 \\ \hline 0000\ 0101 \end{array} \longrightarrow 05^H \longrightarrow BL = 05^H$$

دستور OR:

عملوند ۲ ، عملوند ۱  $\xleftarrow{\quad}$  عملوند ۱ OR عملوند ۲

X	Y	X + Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

مثال : نتیجه ثبات AL در قطعه برنامه زیر چیست ؟

```
MOV BL, 0A5H
MOV AL, 2AH
OR AL, BL
```

جواب :

1010 0101	
0010 1010	
<hr/>	
1010 1111	→ AF <sup>H</sup> →
	AL=AF <sup>H</sup>

نکته : از دستور OR منطقی جهت تست صفر بودن یک ثبات استفاده می شود . مثلاً در دستور 0 OR BL صفر باشد مطمئناً ZF=1 می شود بنابراین با کنترل پرچم ZF می توان صفر بودن یک ثبات را تست نمود .

#### دستور XOR

XOR عملوند ۱ ، عملوند ۲ ← عملوند ۱ ← XOR عملوند ۲

X	Y	XOR
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

مثال : نتیجه ثبات AL در قطعه برنامه زیر چیست ؟

```
MOV CL, 2DH
MOV AL, 0C2H
XOR AL, CL
```

جواب :

0010 1101	
1100 0010	
<hr/>	
1110 1111	→ EF <sup>H</sup> →
	AL=EF <sup>H</sup>

نکته : جهت پاک کردن یک ثبات از XOR استفاده می شود ( هر ثباتی با خودش XOR شود صفر می شود )

نکته : کد اسکی حروف بزرگ انگلیسی از 65 الی 90 یا از 41<sup>H</sup> الی 5A<sup>H</sup> می باشد . حروف کوچک نیز دارای کد اسکی بین 97 الی 122 و یا از 61<sup>H</sup> الی 7A<sup>H</sup> می باشند . تنها تفاوت بین حروف بزرگ و کوچک در بیت 5 می باشد که این بیت در حروف کوچک برابر 1 و در حروف بزرگ برابر 0 است . بنابراین جهت تبدیل حروف کوچک به بزرگ و بلعکس از دستور زیر استفاده می شود :

XOR 0010 0000<sup>B</sup> , حرف کوچک ( یا بزرگ )

نکته : برای تبدیل حروف بزرگ به کوچک از دستور زیر نیز استفاده می شود :

OR 0010 0000<sup>B</sup> , حرف بزرگ

نکته: برای تبدیل حروف کوچک به بزرگ از دستور زیر نیز استفاده می شود:

AND 1101 1111<sup>B</sup>, حرف کوچک

نکته: اگر بخواهیم پنج بیت اول ثبات AX معکوس شود (مکمل) از دستور زیر استفاده می کنیم:

XOR AX, 001FH

نکته: اگر بخواهیم شش بیت کوچکتر ثبات AX را جدا کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم: (کنار گذاشتن تعدادی بیت)

AND AX, 003FH

به عبارتی دیگر دستور فوق فقط شش بیت کم ارزش باقی مانده و ده بیت دیگر صفر می شود.

نکته: با دستور OR می توان یک یا چند بیت ثباتی را برابر عدد ۱ قرار داد (صرفنظر از مقدار قبلی) دستور زیر بیت چهارم ثبات AL را برابر یک قرار می دهد:

OR AL, 10H

دستور TEST: این دستور مانند دستور AND منطقی عمل می کند بدون ذخیره نتیجه فقط بیتهاي ثبات پرچم را تغییر می دهد.

TEST عملوند ۲ , عملوند ۱

عملوند ۲ AND عملوند ۱

قطعه برنامه زیر مشخص می کند که آیا بیتهاي ۰ و ۲ و ۵ و ۷ ثبات AL برابر با یک است یا خیر؟ در صورت یک بودن پرسش انجام می شود.

TEST AL, 10100101<sup>B</sup>  
JZ NEXT

اگر بخواهیم بیتهاي ۰ و ۲ ثبات DL را یک کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم:  
OR DL, 0000 0101<sup>B</sup>

اگر بخواهیم بیتهاي ۳ و ۴ ثبات DL را صفر کنیم:  
AND DL, 1110 0111<sup>B</sup>

اگر بخواهیم بیتهاي ۱ و ۶ ثبات DL را مکمل کنیم:  
XOR DL, 0100 0010<sup>B</sup>

دستورات شیفت: این دستوراتها باعث تغییر مکان بیتها به سمت چپ یا راست می شوند.


SHL شیفت منطقی به چپ برای اعداد بدون علامت

SHR شیفت منطقی به راست برای اعداد بدون علامت


SAL شیفت ریاضی به چپ برای اعداد علامتدار

SAR شیفت ریاضی به راست برای اعداد علامتدار

شیفت به چپ :



شیفت به راست :



ثبات DL را ۳ بار به سمت چپ شیفت بده

ثبات AX را دو بار به سمت راست شیفت بده

همانطور که دیده می شود دو دستور فوق با دو عملوند بکار می رود که عملوند دوم تعداد دفعات شیفت را تعیین می کند . در این نوع دستورات اگر تعداد دفعات شیفت ۱ بار باشد در عملوند نوشته می شود در غیر اینصورت از ثبات CL استفاده می شود .

مثال : محتوای ثبات AL پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟

MOV AL, 14H

MOV CL, 3

SHR AL, CL

جواب : خط سوم نشان می دهد که محتوای ثبات AL که عدد  $14^H$  می باشد بایستی سه بار به سمت راست شیفت داده شود


$14^H \longrightarrow$	0001 0100	
	0000 1010	بار اول
	0000 0101	بار دوم
	0000 0010	بار سوم $\longrightarrow AL=02^H$

نکته : برای ضرب یک عدد در ۲ می توان آنرا به چپ شیفت داد .

نکته : هر بار شیفت به راست عدد را برابر ۲ تقسیم می کند .

دستور SAR و SAL

دستور SAL دقیقاً مانند SHL است و کد ماشین این دو دستور دقیقاً یکی است اما عملکرد دستور SAR بصورت زیر می باشد :



دستورات چرخش:


ROR      چرخش به راست بدون رقم نقلی

ROL      چرخش به چپ بدون رقم نقلی

RCR      چرخش به راست با رقم نقلی


RCL      چرخش به چپ با رقم نقلی

: ROR




Rotate Right Operation

: ROL




Rotate Left Operation

: RCR



: RCL



مثال : محتوای ثبات BL و CF پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟

MOV BL, 35<sup>H</sup>

MOV CL, 4

ROR BL, CL

جواب : خط سوم نشان دهنده ۴ بار چرخش بدون رقم نقلی محتوای ثبات BL می باشد .

BL 0011 0101

1001 1010 CF=1 بار اول

0100 1101 CF=0 بار دوم

1010 0110 CF=1 بار سوم

0101 0011 CF=0 بار چهارم BL=53<sup>H</sup>

مثال : محتوای ثبات AL و CF پس از اجرای قطعه برنامه زیر چیست ؟

MOV AL, 86<sup>H</sup>

STC

RCR AL, 1

جواب :

AL 1000 0110 CF=1

1100 0011 CF=0 AL=C3<sup>H</sup>

تمرین : در قطعه برنامه زیر تا مکانهای مشخص شده محتوای ثباتهای AX و BX را بدست آورید .

MOV AX, 22A0<sup>H</sup>

MOV BX, 180B<sup>H</sup>

MOV CL, 3

SHR AL, CL

**AX=**

SHR BH, 1

**BX=**

AND AL, BH

**AX=**

RCR AL, 1

**BX=**

ROL BL, 1

ADD BH, AL

**AX=**

SUB BH, BL

**BX=**

## تمرین های فصل ۵:

۱- دستوری معادل دستور LEA BX, TABLE بنویسید.

۲- اگر  $DH=F5^H$  باشد بعد از اجرای دستور NEG DH محتوای DH چقدر خواهد شد.

۳- اگر  $AX=0FF50^H$  و  $CX=0023^H$  باشد آنگاه بعد از اجرای دستور SBB AX, CX مقدار AX چقدر می شود؟

۴- پس از اجرای دستورات عمل های زیر DX حاوی چه مقداری خواهد شد؟

```
MOV  DX, FFFFH
ROR  DX, 1
MOV  CL, 3
ROL  DX, CL
NEG  DX
```

۵- دستور العملی معادل INC AX بنویسید.

۶- قطعه برنامه زیر را در نظر بگیرید:

```
MOV  AX, 1
MOV  CX, 10
P :
```

```
INC  AX
```

```
LOOP P
```

پس از اجرای قطعه برنامه مقدار AX چیست؟

۷- محتوای ثباتهای BH و AH و AL را پس از اجرای قطعه برنامه زیر بنویسید.

```
MOV  AL, 12H
MOV  BH, 8H
MUL  BH
NOT  AX
```

❖ برنامه زیر چه عملی انجام می دهد ؟

```
MOV DH, AH
MOV DL, AL
ADD AX, AX
ADD AX, AX
ADD AX, DX
```

(۱) AX در ۸ ضرب می شود.

(۲) AX با ۱۰ جمع می شود.

(۳) AX در DX ضرب می شود.

(۴) AX در ۵ ضرب می شود.

❖ محتوای پشته ، اشاره گر پشته و شمارنده برنامه را بعد از اجرای هر خط از برنامه بدست آورید . SP=100

PC	
	ORG 20
	PUSH 25
	PUSH 45
	CALL 50
	ORG 50
	POP AX
	POP DX
	RET

## اجزای یک برنامه زبان اسambilی و نمونه برنامه ها

قبل‌آگفتیم که هر برنامه اسambilی از چند سگمنت یا قطعه تشکیل شده است :

```
STACK    SEGMENT
DATA     SEGMENT
CODE     SEGMENT
EXTRA   SEGMENT
```

❖ قطعه اضافی شامل کلیه متغیرهای برنامه است که غالباً جهت پردازش دستورات رشته‌ای کاربرد دارد.

شبه دستور تعریف سگمنت : دستورات زیر به اسambilر شروع و پایان سگمنت را نشان می‌دهند.

NAME **SEGMENT** [align] [combine] [class]

محتویات قطعه

NAME **ENDS**

Align : (همترازی) عملوند مذکور اختیاری می‌باشد و در موقعی بکار می‌رود که چندین برنامه با هم پیوند داده می‌شود .  
به جای آن یکی از کلمات byte , word , para , page نوشته می‌شود .

Byte : سگمنت از هر آدرسی می‌تواند شروع شود .

Word : سگمنت از هر آدرس زوجی می‌تواند شروع شود .

Para : سگمنت از هر آدرس قابل قسمت بر ۱۶ شروع می‌شود (پیش‌فرض )

Page : سگمنت از هر آدرس قابل قسمت بر ۲۵۶ شروع می‌شود .

Combine : چگونگی ترکیب سگمنت در حال تعریف را با سایر سگمنت‌های همنام در سایر برنامه‌ها مشخص می‌کند .  
در واقع مشخص می‌کند که در موقع پیوند برنامه آیا سگمنت مورد نظر با سایر سگمنت‌ها پیوند داده شده است یا خیر )  
این قسمت عموماً یکی از کلمات public و یا stack می‌باشد .

Public : دو سگمنت همنام از دو برنامه را در موقع پیوند در حافظه بطور متوالی قرار می‌دهد و تشکیل یک قطعه بزرگتر می‌نماید . لذا در برنامه‌های معمولی که فقط یک سگمنت پشته و دیتا و کد دارند نیازی به این کلمه نیست .

Stack : فقط در سگمنت پشته استفاده می‌شود و بکار بردن آن در برنامه اجباری است .

NAME **SEGMENT** STACK

❖ در موقع پیوند برنامه، سگمنت پشته برنامه کاربر، با سگمنت پشته سیستم عامل ترکیب می شود و یک سگمنت پشته واحد برای اجرای برنامه درست می کند.

Class: این کلمه در موقع پیوند برنامه ها، برای ترکیب سگمنت های از یک نوع بکار می رود و عموماً یکی از کلمات 'STACK' ، 'DATA' ، 'CODE' می باشد.

```
NAME SEGMENT STACK 'STACK'
NAME SEGMENT 'DATA'
NAME SEGMENT 'CODE'
```

ASSUME: این دستور آدرس شروع قطعه کد را در ثبات CS، آدرس شروع قطعه دیتا را در ثبات DS، آدرس شروع قطعه پشته را در ثبات SS ذخیره می کند. این دستور به این دلیل استفاده می شود که یک برنامه اسمنبلی ممکن است چندین قطعه کد و یا چندین قطعه دیتا و ... داشته باشد ولی هر بار فقط یکی از آنها توسط CPU آدرس دهی می شود. این دستور در واقع ارتباط ثبات های قطعه و نام قطعه را برقرار می کند.

❖ سیستم عامل به ثبات های قطعه مقدار می دهد زیرا سیستم عامل می داند که چه مقدار حافظه در کامپیوتر نصب و چه مقداری از آن بوسیله سیستم مورد استفاده قرار گرفته است و چه مقداری باقی مانده است. کسی نمی تواند به DOS بگوید که حتماً یک مقدار خاصی از حافظه را از آدرس مشخصی اختصاص دهد. تخصیص ناحیه خاصی از حافظه و مقدار دقیق ثباتهای قطعه به عده DOS می باشد. ولی ثباتهای DS، ES توسط کاربر آدرس دهی می شوند زیرا یک برنامه ممکن است شامل چندین سگمنت دیتا و اضافی باشد و برنامه نویس بخواهد در حین اجرای برنامه بین آنها جابجا شود.

❖ طریقه آدرس دهی ثبات DS و ES توسط کاربر بصورت زیر است:

```
MOV AX, 命令名 DS
MOV AX, 命令名 ES
```

تعريف روال: روال گروهی دستور است که جهت انجام عملی خاص در نظر گرفته شده است. یک قطعه کد می تواند یک روال کامل و یا چند روال کوچکتر باشد. این کار جهت راحتی نوشتن برنامه ها است.

NEME PROC (FAR or NEAR)

محتویات روال (دستورات برنامه)

ENDP

- اگر صفتی در جلوی کلمه PROC قید نشود اسمبلي صفت NEAR در نظر می گیرد .

<u>NAME</u>	<u>PROC</u>	or	<u>NAME</u>	<u>PROCE</u>	<u>NEAR</u>
-------------	-------------	----	-------------	--------------	-------------

- در صورتی که برچسب از نوع FAR باشد استفاده از کلمه FAR اجباری می باشد .


- در صورتی که برچسب از نوع NEAR باشد بعد از اسم یا برچسب می توان علامت : استفاده کرد و دیگر نیازی به کلمه NEAR نیست .

<u>NAME</u> :	or	<u>NAME</u>	<u>PROC</u>	<u>NEAR</u>
---------------	----	-------------	-------------	-------------

دستور العمل CALL : جهت فراخوانی یک زیربرنامه از این دستور استفاده می شود .

اسم زیربرنامه CALL

معمولآ در زیربرنامه قبل از پایان روال از دستور RET استفاده می شود که کنترل برنانه را به خط بعد از CALL منتقل می کند .



دستور CALL دو عمل را نجام می دهد : آدرس PC را عوض می کند و آدرس RET را در STACK ذخیره می کند .

در مثال زیر چگونگی استفاده از ، قطعه ، روال و دستور CALL نشان داده شده است :

```
PAGE 100,110
TITLE 'CALL_SUB.ASM'
; -----
;           1- Define stack segment
; -----

```

```

STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
    DW 32 DUP (?)
STACKSG ENDS
;-----
;           2-Define data segment
;
DATASG SEGMENT 'DATA'
    X1 DB 19H
    X2 DW 3F48H
    Y DW ?
DATASG ENDS
;-----
;           3- Define code segment
;
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG, DS:DATASG, CS:CODESG
MAIN PROC FAR
    MOV AX, DATASG
    MOV DS, AX

    MOV CX, 16
    MOV SI, 4
    .
    .
    .
    CALL SUB1
    MOV DH, CL
    ADD CX, DX
    CALL SUB2
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
MAIN ENDP
;-----
SUB1 PROC NEAR
    MOV AH, 00
    MOV AL, 1
    RET
SUB1 ENDP
;-----
SUB2 PROC NEAR
    MOV AH, 07
    LEA DX, X1
    MOV DH, 0AH
    RET
SUB2 ENDP
;-----
END MAIN

```

برنامه های نمونه :

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد 40 ، 50 ، 100 را با هم جمع نموده و نتیجه را در یک متغیر از حافظه تحت عنوان NATIJE ذخیره نماید .

```
PAGE 100,150
TITLE 'EXAM_1.ASM'
;-----
;           1- Define stack segment
;
STACKSG SEGMENT STACK 'STACK'
        DW 32 DUP (?)
STACKSG ENDS
;-----
;           2-Define data segment
;
DATASG SEGMENT 'DATA'
        X1 DB 100
        X2 DB 40
        X3 DB 50
        NATIJE DB ?
DATASG ENDS
;-----
;           3- Define code segment
;
CODESG SEGMENT 'CODE'
ASSUME SS:STACKSG, DS:DATASG, CS:CODESG
MAIN PROC FAR
        MOV AX, DATASG
        MOV DS, AX
        MOV AL, X1
        ADD AL, X2
        ADD AL, X3
        MOV NATIJE, AL
        MOV AX, 4C00H
        INT 21H
MAIN ENDP
;-----
        END MAIN
```

ساختار ساده شده: اين ساختار فقط يك سگمنت ديتا و يك سگمنت کد دارد بنابراین نمی توان آنرا با برنامه های ديگر پيوند کرد و اکثر جهت برنامه های کوچک مناسب می باشد . برنامه زير مثال قبل به شيوه ساده شده می باشد .

```
PAGE 100,150
TITLE 'EXAM_2.ASM'
.MODEL SMALL ← ايجاد می کند ASSUME راهنمای اسمبلي می باشد که بطور خودکار دستور
.STACK DW 32 DUP (?)
.DATA X1 DB 100
X2 DB 40
X3 DB 50
NATIJE DB ?
.CODE
MAIN PROC FAR
MOV AX, @DATA
MOV DS, AX
MOV AL, X1
ADD AL, X2
ADD AL, X3
MOV NATIJE, AL
MOV AX, 4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

مثال : برنامه ای بنویسید که دو عدد ۴۰ و ۸۰ را در یکدیگر ضرب کرده و نتیجه در یک متغیر به نام RESULT ذخیره شود .

```
PAGE 70,120
TITLE 'EXAM_3.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
    DB 128 DUP (?)
.DATA
    DATA1    DB   40
    DATA2    DB   80
    RESULT   DW   ?
.CODE
MAIN    PROC FAR
        MOV AX, @DATA
        MOV DS, AX
        MOV AL, DATA1
        MUL DATA2
        MOV RESULT, AX
        MOV AX, 4C00H
        INT 21H
MAIN    ENDP
END MAIN
```

مثال : برنامه ای بنویسید که :

الف ) در ثبات AL عدد 10 قرار گیرد .

ب ) مقدار متغیر 20 NUMBER را در ثبات BL قرار دهد .

ج ) ثبات BL را با AL جمع کند و نتیجه را در ثبات AL قرار دهد .

د ) ثبات BL را در BX ضرب کند .

ه ) ثبات BX را از AX کسر نماید .

و ) نتیجه را بر ثبات BL تقسیم کند . خارج قسمت را در RESULT1 و باقیمانده را در RESULT2 ذخیره نماید .

```
PAGE 80, 60
TITLE 'EXAM_4.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
.DATAD 100H DUP (?)  

.DATA
    NUMBER DB 20
    RESULT1 DB ?
    RESULT2 DB ?  

.CODE
START PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV AL, 10
    MOV BL, NUMBER
    ADD AL, BL
    MUL BL
    SUB BX, AX
    MOV AX, BX
    DIV BL
    MOV RESULT1, AL
    MOV RESULT2, AH
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
START ENDP
END START
```

سوال : به نظر شما در متغیر RESULT1 و RESULT2 چه عددی ذخیره می شود ؟

تمرین مهم : برنامه ای بنویسید که مقدار متوسط اعداد 120 و 96 را محاسبه نماید .

مثال : برنامه ای بنویسید که محتويات خانه های حافظه را از آدرس 8000H الی 800FH را با هم جمع نموده و با فرض اينکه مجموع از هشت بیت بيشتر نمی شود نتيجه کل را در يك متغير به نام DATAK ذخیره نماید .

```
PAGE 70,120
TITLE 'EXAM_5.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
        DQ    10H DUP (?)
.DATA
        DATA1    DB    8000H
        DATAK    DB    ?
.CODE
START    PROC FAR
        MOV    AX, @DATA
        MOV    DS, AX
        MOV    DL, 16
        SUB    CX, CX
        MOV    BX, DATA1
Back:   ADD    CL, [BX]
        INC    BX
        DEC    DL
        JNZ    back
        MOV    DATAK, CL
        MOV    AH, 4CH
        INT    21H
START    ENDP
END    START
```

توضیحات برنامه :

تمرین : برنامه ای بنویسید که محتويات خانه های حافظه را از آدرس 8000H الی 800FH را با هم جمع نموده و نتيجه کل را در يك متغير به نام DATAK ذخیره نماید . وجود رقم نقلی در جمع در نظر گرفته شود .

مثال : برنامه ای بنویسید که یک بلوک از حافظه به نام DISK\_IN و به تعداد 20 بایت و آفست 100H را به محتويات یک بلوک دیگر از حافظه به نام DISK\_OUT به آفست 200H منتقل نماید .

```
PAGE 60,110
TITLE 'COPY.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
.DATA
    ORG 100H
    DISK_IN    DB 20 DUP(?)
    ORG 200H
    DISK_OUT   DB 20 DUP(?)

.CODE
MAIN PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV CX, 20
    LEA SI,DISK_IN
    LEA DI,DISK_OUT
Back : MOV AL, [SI]
    MOV [DI], AL
    INC SI
    INC DI
    LOOP back
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

توضیحات برنامه :

مثال : برنامه ای بنویسید که از بین اعداد ۲۲ و ۴۶ و ۱۸ و ۹۴ و ۱۱ و ۵۵ بزرگترین عدد را پیدا کرده و آنرا در یک متغیر از حافظه تحت عنوان MAX ذخیره نماید .

```
PAGE 60,130
TITLE 'MAXIMUM.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
DW 50H DUP (?)
.DATA
    DATA DB 22,46,18,94,11,55
    MAX DB ?
.CODE
MAIN PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV CX, 6
    MOV BL, DATA
    SUB AH, AH
Back : CMP BL, AH
        JS next
        MOV AH, BL
Next : INC DATA
        LOOP back
        MOV MAX, AH
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN
```

توضیحات برنامه :

تمرین : برنامه ای بنویسید که از بین محتويات آدرس های 700 الی 800 بزرگترین عدد را پیدا کرده و آنرا در یک متغیر از حافظه تحت عنوان MAX ذخیره نماید .

مثال : برنامه ای بنویسید که بتواند تعداد یک ها در یک بایت ( مثلاً 95H ) پیدا کرده و آنرا ذخیره کند .

```
PAGE 60,100
TITLE 'ONES.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
    DB 64 DUP (?)
.DATA
    DATA      DB 95H
    COUNT    DB ?
.CODE
START PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV DL, 8
    SUB BL, BL
    MOV AL, DATA
Again : ROL AL, 1
    JNC NEXT
    INC BL
NEXT : DEC DL
    JNZ again
    MOV COUNT, BL
    MOV AX, 4C00H
    INT 21H
START ENDP
END START
```

توضیحات برنامه :

تمرین : در برنامه زیر مقداری خطای تایپی و منطقی وجود دارد . خطاه را به همراه شماره خط مشخص و اصلاح کنید . این برنامه چهار کلمه را جمع کرده و نتیجه را ذخیره می کند .

```

1      STSEG    SEGMENT
2          DB      32 DUP (?) 
3      STSEG    END
4      ; -----
5      DTSEG    SEGMENT
6          DATA     DW      234DH, DE6H, 3BC7H, 566AH
7          ORG     10H
8          SUM     DW      ?
9      DTSG     ENDS
10     ; -----
11     CDSEG    SEGMENT
12     START:   PROC    FAR
13     ASSUME   CS:CDSEG, DS:DTSEG, SS:STSEG
14     MOV      AX , DTSEG
15     MOV      DS, AX
16     MOV      CX, 04
17     MOV      BX, 0
18     MOV      DI,OFFSET DATA
19     LOOP1:   ADD     BX , [DI]
20     INC      DI
21     DEC      BX
22     JNZ     LOOP1
23     MOV      SI,OFFSET RESULT
24     MOV      [SI],BX
25     MOV      AX, 4C00H
26     INT     21H
27     CDSEG : ENDS
28     START    ENDP
29     END     STRT

```

## تمرینات فصل ۶ :

- ۱- برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت و فاکتوریل آنرا محاسبه و ذخیره کند.
- ۲- برنامه ای بنویسید که دو عدد مثبت  $M$  و  $N$  را دریافت و  $M^N$  را محاسبه و ذخیره کند.
- ۳- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  $X$  را دریافت کرده و زوج بودن آنرا مشخص کند.
- ۴- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  $X$  را دریافت کرده و اول بودن آنرا مشخص کند.
- ۵- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت  $X$  را دریافت کرده و زوج بودن و اول بودن آنرا مشخص کند.
- ۶- برنامه ای بنویسید که یک کاراکتر را دریافت کرده اگر حرف کوچک بود آنرا به حرف بزرگ تبدیل کند.
- ۷- برنامه ای بنویسید که عبارت  $5 - 3X + 2X^2 = Y$  را محاسبه کند.
- ۸- برنامه ای بنویسید که اعداد ۴۷ و ۳۶ و ۱۵ و ۸۸ و ۵۹ را بصورت صعودی مرتب کرده و ذخیره کند.
- ۹- برنامه ای بنویسید که در متن ali MY NAME is ali حروف کوچک انگلیسی را به حروف بزرگ تبدیل کند.
- ۱۰- برنامه ای بنویسید که درجه حرارت ۱۰ روز را در متغیر TEMP ذخیره کند اگر درجه حرارت روزی به ۴۰ درجه برسد پیغام IT TOO HOT را روی مانیتور نمایش دهد.
- ۱۱- برنامه ای بنویسید که محتويات آدرس های 8000H الی 80FFH را تست نموده و اگر خانه ای با عدد صفر پر شده باشد به سیستم عامل برگردد.
- ۱۲- برنامه ای بنویسید که تعداد اعداد زوج را در 100 خانه از حافظه از آفست 50H پیدا و ذخیره نماید.
- ۱۳- برنامه ای بنویسید که اگر بیت پنجم متغیر X برابر یک بود ثبات DX یک واحد اضافه گردد و اگر صفر بود از ثبات BX یک واحد کم شود.
- ۱۴- برنامه ای بنویسید که یک رشته سه رقمی را بگیرد و یک واحد به آن اضافه کند و حاصل را نمایش دهد.
- ۱۵- برنامه ای بنویسید که دو عدد سه رقمی را دریافت کند و با هم جمع و نتیجه را نمایش دهد.
- ۱۶- برنامه ای بنویسید که یک عدد را دریافت و روز هفته معادل آنرا چاپ کند.
- ۱۷- برنامه ای بنویسید که معدل را بصورت عددی خوانده و بصورت حرفی (A-F) نشان دهد.
- ۱۸- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت N را دریافت و اعداد زوج کمتر از آن را نمایش دهد.
- ۱۹- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت N را بگیرد و در مبنای ۲ و ۸ و ۱۶ نمایش دهد.
- ۲۰- برنامه ای بنویسید که یک عدد مثبت N را بگیرد و لگاریتم در پایه دو آنرا نمایش دهد.

## فصل ۷

## عملیات پردازش رشته ای

طول رشته می تواند تا 64KB باشد.

## دستورات رشته ای

MOVS (MOVSB, MOVSW, MOVSD)	جابجایی
----------------------------	---------

CMPS (CMPSB, CMPSW, CMPSD)	مقایسه
----------------------------	--------

LODS (LODSB, LODSW, LODSD)	بارگذاری
----------------------------	----------

SCAS (SCASB, SCASW, SCASD)	جستجو
----------------------------	-------

STOS (STOSB, STOSW, STOSD)	ذخیره
----------------------------	-------

در بعضی از دستورالعمل های پردازش رشته ای استفاده از ES ضروری می باشد :

```
EXSEG SEGMENT PARA 'EXTRA'
```

```
.
```

```
.
```

```
EXSEG ENDS
```

مقدار فلگ DF مشخص کننده این است که عمل جابجایی از اولین عنصر به طرف آخرین عنصر می باشد یا بلعکس . چنانچه DF برابر با صفر باشد عمل جابجایی از اولین عنصر به طرف آخرین عنصر انجام می شود .

مثال : دستورالعمل هایی بنویسید که رشته ای را که در آدرس SOURCE\_STR قرار دارد را به DEST\_STR منتقل کند .

```
MOV SI,OFFSET SOURCE_STR
```

```
MOV DI,OFFSET DEST_STR
```

```
CLD
```

```
MOVSB
```

در برنامه فوق دستور MOVSB باعث می شود که یک عنصر از رشته مبدا که در آدرس DS:SI قرار دارد به آدرس ES:DI کپی شود و مقدار DI و SI یک واحد افزایش یابد.

جهت انجام انتقال سایر عناصر بایستی تعداد رشته را در ثبات CX قرار داد و از پیشوند REP استفاده نمود.

```
MOV SI,OFFSET SOURCE_STR
```

```
MOV DI,OFFSET DEST_STR
```

```
CLD
```

```
MOV CX,9
```

```
REP MOVSB
```

پیشوند REP تا مادامیکه مقدار CX مخالف صفر باشد باعث تکرار دستور MOVSB می گردد.

دستور STOS : این دستور باعث می گردد که یک بایت یا یک کلمه را از ثبات AL یا AX به یک عنصر رشته مقصد منتقل نماید.

مقداری که در رشته قرار می گیرد چنانچه از نوع بایت باشد در AL و اگر از نوع کلمه باشد در AX قرار داده می شود.

مثال : دستوراتی بنویسید که ۲۰ عنصر اول رشته ای به نام TEST را برابر کاراکتر @ قرار دهد.

```
TEST DB 20 DUP (?)
```

```
MOV CX,20
```

```
MOV AL,'@'
```

```
MOV DI,OFFSET TEST
```

```
CLD
```

```
REP STOSB
```

تمرین : دستوراتی بنویسید که صد کلمه اول رشته ای به نام AZMAYESH را معادل صفر قرار دهد.

دستور LODS : این دستور یک عنصر رشته مبدا را در AX یا AL قرار می دهد . دستورات زیر باعث می شود که اولین عنصر رشته

SOURCE\_STR در ثبات AL ذخیره شود.

LEA SI, SOURCE\_STR

LODSB

دستور CMPS : این دستور دو رشته مبدا و مقصد را با هم مقایسه می نماید ( عنصر رشته مبدا را از عنصر متاظر رشته مقصد کم می کند )

رشته مبدا را بایستی در data segment تعریف نمود و آدرس شروع آنرا در SI قرار داد . دستورات زیر دو رشته را با هم مقایسه می کند :

MOV SI,OFFSET SOURCE\_STR

MOV DI,OFFSET DEST\_STR

CMPSB

نکته : در این دستور می تواند از پیشوندهای REPZ (repeat zero) و REPE (repeat equal) استفاده نمود . شرط تکرار این پیشوندها  $CX > 0$  و  $ZF = 1$  است . ( همچنین REPNE و REPNZ )

دستور SCAS : از این دستور برای جستجوی یک رشته جهت وجود داشتن یا نداشتن یک عنصر رشته ای معین بکار می رود . رشته مورد نظر بایستی در data segment تعریف شده و آدرس شروع آن در DI قرار گیرد . عنصر مورد جستجو چنانچه از نوع بایت باشد در AL و چنانچه از نوع کلمه باشد در AX ذخیره می شود .

مثال : دستوراتی بنویسید که در رشته STR به جستجوی کاراکتر \* پردازد .

STR DB 50 DUP (?)

MOV AL, '\*'

MOV CX, 50

LEA DI, STR

CLD

REPNE SCASB

تمرین : برنامه ای بنویسید که رشته ای را دریافت کند و آنرا بصورت معکوس نشان دهد .

ساختار برنامه های رشته ای :

انتقال محتويات سگمنت دیتا به ثبات DS

انتقال محتويات سگمنت دیتا به ثبات ES

تعريف CX برای تعداد عملیات

مشخص کردن نوع حرکت (صعودی یا نزولی) با DF

مشخص کردن مرجع در SI

مشخص کردن مقصد در DI

REP

مثال : برنامه ای بنویسید که رشته SOURCE را از آفست DESTINATION در حافظه به آدرس This is a test به آفست 100H انتقال دهد .

```
PAGE 60,100
TITLE 'STRING_1.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK
        DW 32 DUP (?)
.DATA
        SOURCE DB "THIS IS A TEST"
        ORG 100H
        DESTINATION DB 14 DUP (?)
.CODE
START    PROC FAR
        MOV AX, @DATA
        MOV DS, AX
        MOV ES, AX
        MOV CX, 7 ( MOV CX, 14)
        CLD
        LEA SI, SOURCE
        LEA DI, DESTINATION
        REP MOVSW (REP MOVSB)
        MOV AX, 4C00H
        INT 21H
START    ENDP
        END START
```

برنامه نویسی سیستم

هدف : ارائه دانش تکمیلی در زبان ماشین و اسambilی و آشنایی با نحوه بکارگیری امکانات کامپیوتر

 مهمترین قسمتها :


- پرسهای شرطی و غیر شرطی
- مدهای آدرس دهی
- زیر برنامه ها
- محاسبات دودویی
- دستورات منطقی و بیتی و شیفت و چرخش
- برنامه های اجرای COM
- برنامه های مقیم حافظه TSR
- امکانات کامپیوتر و مدیریت آنها مانند مانیتور ، صفحه کلید ، تولید صوت ، ماوس ، مدیریت دیسک و فایل ، چاپ و ...
- آشنایی با پردازنده ها و مادربرد
- آشنایی با نحوه طراحی کارت های کامپیوتری PCI ، EISA ، ISA ، AGP
- آشنایی با برنامه ریزی پورت موازی
- آشنایی با مودم و تکنولوژی DSL
- برنامه ریزی پورت سریال و آشنایی با USB
- گذری بر پردازنده های 80286 به بعد و آدرس دهی حفاظت شده و برنامه نویسی مد حفاظت شده

## فصل ۸



## مقدمه مانیتور و کارت های گرافیکی

نوع اتصال دهنده : کانکتور D-15 ویدیویی


لامپ تصویر با صفحات انحراف دهنده



الکترونها توسط صفحات انحراف دهنده الکترومغناطیسی در جهت های افقی و عمودی هدایت می شوند . با برخورد این الکترونها به سطح مقابل مانیتور که توسط فسفر پوشانده شده است موجب درخشش آنها و در نتیجه ایجاد تصویر می شود . در مانیتورهای رنگی هر نقطه فسفری از سه رنگ ساخته شده اند در اینگونه مانیتورها سه نوار متفاوت برای حمل سه شعاع الکترونی لازم است (مانیتورهای قدیمی ) اما در مانیتورهای جدیدتر تنها یک نوار هر سه رنگ را ایجاد می کند . صفحه مانیتور دارای گروهی خطوط افقی نزدیک به هم است که raster نامیده می شود . هر خط شامل صدھا نقطه موسوم به پیکسل است که خود شامل سه نقطه فسفری قابل روشن شدن است .



شکل ۶-۱۱: عملکرد بیوشن مشک.




بسته به رزولوشن تصویر موجود هر پیکسل ممکن است چندین نقطه سه گانه را شامل شود.

رزولوشن مانیتور با دو عدد نشان داده می شود اولین عدد تعداد پیکسل های موجود در خطوط عمودی و دومی افقی است مثلاً برای یک

مانیتور با توجه به کارت گرافیک تعداد پیکسل ها  $720 * 350$  ذکر شده است یعنی در هر خط  $720$  پیکسل و در هر صفحه  $350$  خط وجود دارد که در کل  $252000$  پیکسل را دارا خواهد بود. تعداد پیکسل ها عامل مهمی در ارزیابی رزولوشن می باشد. رزولوشن مهم ترین

مشخصه مانیتور است.



اندازه صفحه نمایش مانیتور: بر حسب قطر صفحه نمایش لامپ تصویر

گام نقطه: عبارتست از فاصله بین پیکسل های مجاور یکدیگر بر حسب میلی متر که هر چقدر کمتر باشد وضوح تصویر بالاتر است. (این عامل همانند چاپگرهای لیزری بصورت تعداد نقاط در اینچ مربع  $300 \text{ dpi}$  داده می شود) همانطور که در اشکال فوق دیدیم گام نقطه در مانیتورهای رنگی بصورت فاصله بین دو نقطه همنزگ توصیف می شود.

$$^1(\text{گام نقطه} * \text{تعداد پیکسل های عمودی}) + ^2(\text{گام نقطه} * \text{تعداد پیکسل های افقی}) = ^3(\text{اندازه قطر تصویر})$$

رابطه فوق فیثاغورثی است که چون اندازه گام بر حسب میلی متر است بنابراین اندازه تصویر بدست آمده را بایستی در  $0.039$  ضرب تا بر حسب اینچ بدست آید.

مثال: سازنده ای رزولوشن مانیتوری را  $1024 * 768$  با گام  $0.28$  اعلام کرده است. اندازه قطر تصویر روی صفحه نمایش را محاسبه کنید. (اندازه قطر تصویر از اندازه قطر لامپ تصویر کمی کوچکتر است)

$$^3(\text{اندازه قطر تصویر}) = ^1(1024 * 0.28\text{mm}) + ^2(768 * 0.28\text{mm})$$

$$= 13.99 \text{ mm} \Rightarrow 14 \text{ inch}$$

نمایش تصویر RAM:


تبادل اطلاعات بین مادربرد و مانیتور از طریق کارت گرافیک صورت می گیرد. اطلاعاتی که روی مانیتور نمایش داده می شود در حافظه ای به نام RAM نمایش تصویر VDR که بافر تصویر هم خوانده می شود ذخیره می گردد.

جهت نمایش اطلاعات ابتدا بایستی CPU آنرا در RAM تصویر ذخیره و سپس بواسیله یک کنترلگر اطلاعات از RAM تصویر خوانده و آنرا به سیگنالهای لازم برای نمایش روی صفحه تبدیل کند. این کنترلگرها نوعی پردازنده محسوب می‌شوند و چون خصوصیات کارهای تصویری طراحی شده اند کارهای متعلق به تصویر را بسیار کاراتر از پردازنده‌های همچون خانواده ۸۰X۸۶ انجام می‌دهند.

RAM تصویر بایستی توسط هر دو پردازنده (CPU و کنترلگر) قابل دسترس باشد. (استفاده از RAM‌های دو پورتی البته کنترلگر تصویر اولویت بالاتری دارد) از ۱MB حافظه قابل آدرس دهی از آدرس A0000H الی BF0FFH برای RAM تصویر کنار گذاشته شده است.

(128KB)

مانیتور در دو حالت متن و گرافیک قرار می‌گیرد. در حالت متن حروف (مجموعه‌ای از پیکسل‌ها در شکل زیر) و در حالت گرافیک پیکسل‌ها در اختیار کاربر قرار می‌گیرد. این پیکسل‌های عمودی و افقی بصورت گروهی هایی که آنها را جعبه کاراکتر می‌خوانند در می‌آیند. در شکل زیر کلمه ONE از سه جعبه کاراکتر تشکیل شده است. ابعاد جعبه کاراکتر از کارت دیگر متفاوت است. جهت بدست اوردن کاراکترهای زیباتر اندازه جعبه کاراکتر باید افزایش یابد که بیانگر تعداد پیکسل‌های بیشتر خواهد بود.



وقتی مانیتور روشن می‌شود به طور پیش‌فرض در حالت متن قرار می‌گیرد. به عنوان مثال اگر یک مانیتور حداکثر  $80 \times 25$  حرف داشته باشد (مجموعاً ۲۰۰۰ حرف) و هر حرف  $8 \times 8$  پیکسل اشغال کند بنابراین مانیتور فوق حداکثر  $640 \times 200$  پیکسل خواهد داشت یعنی مجموعاً  $128000$  پیکسل برای ۲۰۰۰ حرف وجود دارد.

#### بررسی چند کارت آدپتور ویدئویی

کارت گرافیکی رنگی CGA: این کارت قادر به تهیه هر دو مد متن و گرافیک بود. جعبه کاراکتر آن  $8 \times 8$  بود و پسح متن به خوبی نبود (دارای جعبه کاراکتر  $14 \times 9$ ) با حداکثر  $80 \times 25$  ستون و سطر رزولوشنی برابر  $640 \times 200$  ایجاد می‌کرد

$$80 \times 8 = 640 \quad , \quad 25 \times 8 = 200$$

Color Graphic Adaptor

مدهای تصویری برای CGA

AL	پیکسل	کاراکتر	جعبه کاراکتر	گرافیک/متن	رنگ	صفحات بافر	شروع
00H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	متن	16*	8	B8000h
01H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	متن	16	8	B8000h
02H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	متن	16*	4	B8000h
03H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	متن	16	4	B8000h
04H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4	1	B8000h
05H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4*	1	B8000h
06H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	2	1	B8000h

\* روش تر شدن رنگ خاموش

CGA تصویر RAM از آدرس B8000H شروع و تا 16KB ادامه می یابد . با این وجود چون پیاده سازی 16KB به کمک استاتیک گران تمام می شود از DRAM استفاده می شود . جهت نمایش یک حرف ۲ بایت حافظه مورد نیاز است . یک بایت جهت کد اسکی و یک بایت جهت صفت حرف شامل رنگ و زمینه . در CGA آدرس های زوج کاراکتر مورد نمایش و آدرس های فرد صفت را ذخیره می کنند .

B8000 کاراکتر سطر ۱ ستون ۱

B8001 صفت برای کاراکتر سطر ۱ ستون ۱

B8002 کاراکتر سطر ۱ ستون ۲

B8003 صفت برای کاراکتر سطر ۱ ستون ۲

.....

.....

B87CE کاراکتر سطر ۲۵ ستون ۸۰

B87CF صفت برای کاراکتر سطر ۲۵ ستون ۸۰

در یک متن صفحه کامل  $2000 \times 25 = 80 \text{ KB}$  حرف تشکیل شده است . این ۲۰۰۰ حرف ۴KB حافظه مصرف می کند ( 2KB برای کاراکتر و 2KB برای صفت ) بنابراین با 16KB می توان ۴ صفحه از متن را در هر زمان نگهداشت . در هر زمان یک صفحه قابل رویت است و هر کس می تواند به هر یک از سه صفحه دیگر بدون تأخیر سوئیچ کند . صفحه ای که در هر زمان در هر حال نمایش است را صفحه فعال گویند .

سوال : با محاسبه نشان دهید که مد ۰۰ کارت CGA دارای ۸ صفحه فعال است .

بایت صفت حرف به شکل زیر می باشد :

		رنگ زمینه	رنگ حروف
صفت	BL	R G B	I R G B
شماره بیت	7	6 5 4	3 2 1 0

منظور از I در رنگ حرف Intensity به معنی شدت نور است و منظور از BL تنظیم چشمک زدن یا نزدن حرف می باشد (اگر این بیت یک باشد حرف چشمک زن و در صورتی که صفر باشد حرف غیر چشمک زن است )

اگر هر سه اشعه RGB فعال باشد (111) رنگ سفید و اگر هر سه غیر فعال باشد (000) رنگ سیاه بدست می آید . جدول زیر کلیه رنگ هایی که یک حرف می تواند داشته باشد را نشان می دهد :

رنگ	IRGB	رنگ	IRGB
سیاه	0000	خاکستری	1000
آبی	0001	آبی کمرنگ	1001
سبز	0010	سبز روشن	1010
آبی آسمانی <sup>۱</sup>	0011	آبی آسمانی کمرنگ	1011
قرمز	0100	قرمز روشن	1100
زرشگی <sup>۲</sup>	0101	زرشگی روشن	1101
قهوه‌ای	0110	زرد	1110
سفید	0111	سفید برآق	1111

جدول زیر نیز برخی از رنگ های زمینه جهت حروف را نشان می دهد :

رنگ زمینه	رنگ حروف	ترکیب رنگ زمینه		بایت صفت
		BLRGB	IRGB	
سیاه	سفید	0 0 0 0	0 1 1 1	07
سیاه	آبی	0 0 0 0	0 0 0 1	01
آبی	قرمز	0 0 0 1	0 1 0 0	14
سبز	آبی آسمانی	0 0 1 0	0 0 1 1	23
سفید	زرشگی روشن	0 1 1 1	1 1 0 1	7D
سبز	خاکستری چشمک زن	1 0 1 0	1 0 0 0	A8


همانطور که گفتیم جهت نمایش یک حرف دو بایت مورد نیاز است که یک بایت کد اسکی می باشد . اما برخی کد های اسکی حرفی را نمایش نمی دهند که به آنها کدهای تنظیم مطلب گویند . کد اسکی 0DH باعث می شود مکان نما به آغاز سطر بازگردد (Carriage Return) و یا کد اسکی 0AH مکان نما را به سطر بعدی می برد (Line Feed) و کد اسکی 09H مکان نما را به ستون بعدی می برد .

علامت	اسکریپت (هگتو)	دهدنه
CR	0D	13
LF	0A	10
TAB	09	09

### کارت گرافیکی تک رنگ Monochrome Display Adaptor : MDA

AL	پیکسل ها	کاراکترها	جعبه کاراکتر	متن/گرافیک	رنگ	صفحات بافر	آدرس شروع
07H	720*350	80*25	9*14	متن	MONO	8	B0000H

در این کارت گرافیک نیز آدرس های زوج کاراکتر و آدرس های فرد صفت را ذخیره می کنند.



MDA پایت خصیصه در

مثالاً کد 07H زمینه سیاه پیش زمینه معمولی بدون چشمک زدن را نشان می دهد.

صفت	مقدار
نشان داده نشود	00H
زیر خط	01H
پیش زمینه سفید معمولی بر روی پس زمینه سیاه	07H
پر رنگ و زیر خط	09H
پر رنگ	0FH
حالت معکوس (پیش زمینه سیاه روی پس زمینه سفید)	70H
چشمک زدن در حالت معمولی	87H
چشمک زدن در حالت پر رنگ	8FH
چشمک زدن در حالت معکوس	F0H

**کارت گرافیکی رنگی پیشرفته EGA:** این کارت بهترین مشخصات MDA و CGA را ارائه می‌دهد. این بورد می‌تواند 256KB حافظه

Enhanced Graphics Adaptor را بکار می‌برد. را دارد باشد ولی فقط 128KB از A000H الی BFFFFH

مدل‌های تصویری برای EGA							
AL	پیکسل ها	کاراکتر	جهیز کاراکتر	متن/گرافیک	رنگ	صفحات بافو	شروع
00H	320 x 350	40 x 25	8 x 14	متن	16*	8	B8000h
01H	320 x 350	40 x 25	8 x 14	متن	16	8	B8000h
02H	640 x 350	80 x 25	8 x 14	متن	16*	8	B8000h
03H	640 x 350	80 x 25	8 x 14	متن	16	8	B8000h
04H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4	1	B8000h
05H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4*	1	B8000h
06H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	2	1	B8000h
07H	720 x 350	80 x 25	9 x 14	گرافیک	4	1	B0000h
08H - 0CH					برای استفاده نشده		
0DH	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	16	2/4	A0000h
0EH	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	16	1/2	A0000h
0FH	640 x 350	80 x 25	9 x 14	گرافیک	Mono	1	A0000h
10H	640 x 350	80 x 25	8 x 14	گرافیک	16	2	A0000h

\* روش تر شدن رنگ خاموش  
! توجه: مدل‌های 08، 09 و 0A فقط بوسیله IBM PC Jr استفاده شده؛ و 0B و 0C بوسیله EGA Video BIOS بکار رفته و در دسترس نیست.

**آرائه گرافیکی چند رنگ MCGA:** این سیستم دارای وضوح اصلاح شده و انتخاب رنگ بیشتر نسبت به CGA است و تا 64 سطح روشنایی

در مانیتورهای تک رنگ و ۲۶۲۱۴۴ رنگ آن قابل انتخاب است را پشتیبانی می‌کند.

مدل‌های تصویری برای MCGA							
AL	پیکسل ها	کاراکترها	کاراکتر	جهیز کاراکتر	متن/گرافیک	رنگ	صفحات بافو
00H	320 x 400	40 x 25	8 x 16	متن	16*	8	B8000h
01H	320 x 400	40 x 25	8 x 16	متن	16	8	B8000h
02H	640 x 400	80 x 25	8 x 16	متن	16*	8	B8000h
03H	640 x 400	80 x 25	8 x 16	متن	16	8	B8000h
04H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4	1	B8000h
05H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4*	1	B8000h
06H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	2	1	B8000h
11H	640 x 480	80 x 30	8 x 16	گرافیک	2	1	A0000h
13H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	256	1	A0000h

\* روش تر شدن رنگ خاموش

**آرائه گرافیکی تصویری VGA:** این کارت قادر به پشتیبانی همه مدل‌های قبلی است. روی این بورد تا 1MB حافظه DRAM نصب شده

است. Video Graphics Array

مدل‌های تصویری برای VGA

AL	پیکسل ها	کاراکترها	جعبه کاراکتر	متن اگرافیک	رنتگ	صفحات بافر	شروع
00H	360 x 400	40 x 25	9 x 16	منت	16*	8	B8000h
01H	360 x 400	40 x 25	9 x 16	منت	16	8	B8000h
02H	720 x 400	80 x 25	9 x 16	منت	16*	8	B8000h
03H	720 x 400	80 x 25	9 x 16	منت	16	8	B8000h
04H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4	1	B8000h
05H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	4*	1	B8000h
06H	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	2	1	B8000h
07H	720 x 400	80 x 25	9 x 16	منت	تک رنگ	8	B0000h
08H - 0CH							
0DH	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	16	8	A0000h
0EH	640 x 200	80 x 25	8 x 8	گرافیک	16	4	A0000h
0FH	640 x 350	80 x 25	8 x 14	گرافیک	تک رنگ	2	A0000h
10H	640 x 350	80 x 25	8 x 14	گرافیک	16	2	A0000h
11H	640 x 480	80 x 30	8 x 16	گرافیک	2	1	A0000h
12H	640 x 480	80 x 30	8 x 16	گرافیک	16	1	A0000h
13H	320 x 200	40 x 25	8 x 8	گرافیک	256	1	A0000h

### کارت‌های گرافیک امروزی SVGA و AGP و PCI-Express

نکته: کارت‌های هیچ حافظه تصویری نیستند.

نکاتی پرامون مدل گرافیک:

مشخصه هر پیکسل شامل مکان پیکسل و صفت پیکسل است. این دو مشخصه بایستی در RAM تصویر ذخیره شود. تعداد رنگ‌های نمایش داده شده در هر زمان همیشه  $n^2$  است که  $n$  تعداد بیت‌های رنگ است مثلاً اگر ۴ بیت برای رنگ پیکسل در نظر گرفته شود در هر لحظه ۱۶ رنگ قابل نمایش است.

کارت گرافیک CGA: در مدل گرافیک تعداد رنگ‌های پشتیبانی شده بستگی به وضوح تصویر دارد مثلاً با مراجعه به جدول مدل این کارت می‌بینم که در مدل گرافیک دو وضوح مختلف وجود دارد  $320 \times 200$  و  $640 \times 200$ .

وضوح متوسط  $(320 \times 200) + (640 \times 200) = 64000$  پیکسل وجود دارد.

تعداد رنگ‌ها از تقسیم تعداد کل بیت‌های RAM تصویر کارت بر تعداد کل پیکسل‌ها بدست می‌آید.

مثالاً RAM تصویر کارت CGA دارای 16KB بود بنابراین  $16000 \times 8\text{bit} = 128000\text{bit}$

$$\frac{128000 \text{ bit}}{64000 \text{ pixel}} = 2 \text{ bit}$$

همانطور که دیده می شود ۲ بیت برای رنگ بدست آمده که میشود ۴ رنگ متفاوت .

وضوح بالا  $640 * 200$  : در این مجموعاً  $128000$  پیکسل وجود دارد  $(640 * 200 = 128000)$

$16000 * 8\text{bit} = 128000\text{bit}$  ۱۶KB دارای CGA تصویر کارت بود بنابراین

$$\frac{128000 \text{ bit}}{128000 \text{ pixel}} = 1 \text{ bit}$$

همانطور که دیده می شود ۱ بیت برای رنگ بدست آمده که میشود ۲ رنگ متفاوت .

نتیجه اینکه در قبال مقدار ثابتی از حافظه تصویر با افزایش وضوح تعداد رنگ های پشتیبانی شده کاهش می یابد .

## کاربردهای زبان اسambilی در نمایش اطلاعات بر روی مانیتور در مد متن و گرافیک ( INT 21H و INT 10H )

00H	Set Video Mode	تنظیم مد ویدئو
01H	Set Cursor size	تنظیم اندازه مکان نما
02H	Set Cursor Position	تنظیم محل استقرار مکان نما
03H	Return Cursor status	بازگرداندن وضعیت مکان نما
05H	Select Active Page	انتخاب صفحه فعال
06H	Scroll UP Screen	حرکت طوماری صفحه تصویر پبالا
07H	Scroll Down Screen	حرکت طوماری صفحه تصویر پائین
08H	Read Character/Attribute	نمایش کاراکتر / صفت
09H	Display Character/Attribute	نمایش کاراکتر / صفت
0AH	Display Character	نمایش کاراکتر
0BH	Set Color Palette	تنظیم جعبه رنگ
0CH	Write Pixel dot	نوشتن پیکسل
0DH	Read Pixel dot	خواندن پیکسل
0EH	Write in teletype mode	نوشتن در وضعیت تله تایپ
0FH	Get Current Video mode	أخذ مُد جاری ویدئو
10H	Access Palette Registers	دسترسی به ثباتهای مجموعه رنگها
11H	Access Character generator	دسترسی به تولیدکننده کاراکترها
12H	Select Alternative Routine	انتخاب روال جایگزین
13H	Display Character String	نمایش رشته کاراکتری
1BH	Return Video information	بازگرداندن اطلاعات ویدئو

❖ کاربرد سرویس های دستور INT 10H (سرویس های BIOS) برای حالت متن مانیتور

سرویس 00H دستور INT 10H : تغییر حالت یا مد مانیتور (دقت بحسب پیکسل = رزولوشن )

AH=00H

AL= شماره مد


INT 10H

حالاتی که رنگ حالت متن می باشند . اگر بخواهیم مانیتور حروف را بزرگتر بنویسد از محدودی استفاده می کنیم که تعداد حروف کمتری

داشته باشد مثلاً مد 00

سرویس 01H دستور INT 10H : تعیین اندازه مکان نما

مکان نما در حالت عادی به شکل یک خط تیره (—) است اما می توان آنرا به شکل یک مستطیل (■) حداً کثر تا ۱۵ سطر تنظیم کرد



AH=01H

CH= شروع مستطیل

CL= پایان مستطیل

INT 10H

سرویس ۰۲H دستور INT ۱۰H : تغییر محل مکان نما

AH=02H

شماره سطر (مختصات Y)

شماره ستون (مختصات X)

BH= شماره صفحه فعل

INT 10H

برخی محل های مکان نما :

محل مکان نما برای یک حرف در مانیتور	به صورت دهدزی		به فرم هنگرزا	
	سطر	ستون	سطر	ستون
گوش سمت چپ بالا	00	00	00H	00H
گوش سمت راست بالا	00	79	00H	4FH
وسط مانیتور	12	39,40	0CH	27H,28H
گوش سمت چپ پائین	24	00	18H	00H
گوش سمت راست پائین	24	79	18H	4FH

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که به ترتیب :

الف) مد مانیتور را به مد ۷ تغییر دهد .

ب ) مستطیل مکان نما را از سطر ۵ تا سطر ۱۲ تنظیم کند .

ج ) مکان نما را در مرکز صفحه نمایش مستقر سازد .

MOV AH, 00H

MOV AL, 07H

INT 10H

;-----

MOV AH, 01H

MOV CH, 05H

```

MOV CL, 0CH
INT 10H
;-----
MOV AH, 02H
MOV BH, 00
MOV DH, 0CH
MOV DL, 27H
INT 10H

```

مثال : برنامه ای بنویسید که با بکار بردن سرویس INT 10H دستور 02H مکان نما را به ترتیب در موقعیتهای  $A\{4\}^3$  و  $B\{8\}^5$  و  $C\{13\}^{10}$  و  $D\{20\}^6$  قرار دهد.

```

PAGE 50, 40
TITLE 'SET_4.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK DW 32DUP(0)
.DATA
    ROW DB 3,5,10,6
    CAL DB 4,8,13,20
.CODE
MAIN PROC FAR
    MOV AX, @DATA
    MOV DS, AX
    MOV CX, 4
    LEA SI, ROW
    LEA DI, CAL
BACK: SUB BH, BH
    MOV AH, 02
    MOV DH, DI

```

```

MOV DL, SI
INT 10H
INC SI
INC DI
LOOP BACK
MOV AX, 4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
END MAIN

```

سرویس 03H دستور INT 10H : بررسی موقعیت و اندازه مکان نما

با کمک این سرویس می توان مختصات مکان نما ( محل فعلی آن ) و همینطور اندازه آنرا بدست آورد .

AH=03H

INT 10H

پس از اجرای دستورات فوق نتایج زیر حاصل می شود :

محل ذخیره شماره سطر DH=

محل ذخیره شماره ستون DL=

محل ذخیره شروع مستطیل CH=

محل ذخیره پایان مستطیل CL=

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که با بکار بردن سرویس 03H محل و اندازه مکان نما خوانده شود و با بکار بردن سرویس 02H مکان نما به ستون بعدی رود .

MOV BH, 00

MOV AH, 03H

INT 10H

MOV AH, 02H

INC DL

INT 10H

سرویس ۰۵H دستور INT : انتخاب صفحه فعال برای نمایش اطلاعات روی مانیتور

جهت فعال کردن هر کدام از صفحه فعال ها از دستورات زیر استفاده می کنیم

AH=05H

AL=(0, 1, 2, 3) شماره صفحه فعال

INT 10H

سرویس ۰۶H دستور INT : پاک کردن و چرخش اطلاعات مانیتور رو به بالا

AH=06H

تعداد خطوطی که باید پاک شود یا چرخش یابد ( ۰۰ همه صفحه را پاک می کند ) AL=


رنگ زمینه و حروف = BH

شماره ستون گوشه سمت چپ بالا = CL

شماره سطر گوشه سمت چپ بالا = CH

شماره ستون گوشه سمت راست پایین = DL

شماره سطر گوشه سمت راست پایین = DH



مثال : زیر برنامه ای بنویسید که مانیتور را از گوشه سمت چپ به مختصات ( ۰ , ۰ ) به تعداد ۱۵ سطر پاک کند . از رنگ سیاه با زمینه سفید استفاده شود .

MOV AH, 06H

MOV AL, 0FH

MOV CX, 0000

MOV DX, 0F4F

MOV BH, 70H

INT 10H

سرویس ۰۷H دستور INT 10H : پاک کردن و چرخش اطلاعات مانیتور رو به پایین

❖ این سرویس مانند سرویس ۰۶H می باشد .

سرویس ۰۸H دستور INT 10H : خواندن حرف و رنگ مربوط به آن در محل فعلی مکان نما

AH=08H

INT 10H

با اجرای این دستور کد اسکی حرف در ثبات AL و شماره رنگ آن (بایت صفت) در ثبات AH ذخیره می شود .

سرویس ۰۹H دستور INT 10H : نوشن یک یا تعدادی حرف و رنگ مربوط به آنها در محل مکان نما بدون تغییر محل مکان نما

AH=09H

کد اسکی حرف = AL

کد رنگ = BL

شماره صفحه فعل = BH

تعداد دفعاتی که حرف بایستی تکرار شود = CX

INT 10H

مثال: زیربرنامه ای بنویسید که حرف Z را با رنگ قرمز و زمینه آبی در محل فعلی مکان نما ۱۰۰ بار پشت سرهم بنویسد .

MOV AH, 09H

MOV AL, 'Z'

MOV BL, 14H

MOV BH, 00

MOV CX, 100

INT 10H

سرویس ۰AH دستور INT 10H : نوشن یک یا تعدادی حرف در محل مکان نما بدون تغییر رنگ و بدون تغییر مکان نما

این سرویس مانند سرویس قبلی است اما از رنگ فعلی تنظیم شده استفاده می کند .

AH=0AH

کد اسکی AL=

شماره صفحه فعال BH=

تعداد دفعات تکرار حرف CX=

INT 10H

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که ۵۰ عدد کاراکتر ▲ را با رنگ قهوه ای و زمینه آبی روی مانیتور رسم کند .

MOV AH, 09H

MOV AL, 1EH

MOV BL, 16H

MOV CX, 50

INT 10H

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتداء صفحه نمایش را پاک کند . سپس حرف D را با رنگ فعلی نشان دهد .

MOV AH, 06H

MOV BH, 00

MOV AL, 00

MOV CX, 0000

MOV DX, 184FH

INT 10H

;-----

MOV AH, 0AH

MOV BH, 00

MOV AL, 44H

MOV CX, 1

INT 10H

سرویس INT 10H دستور : نوشتن یک حرف روی مانیتور و تغییر محل خودکار مکان نما

AH=0EH

کد اسکی AL=

کد رنگ BL=

شماره صفحه مانیتور BH=

INT 10H

مثال : حرف R را روی مانیتور با رنگ دلخواه نمایش دهید .

MOV AH, 0EH

MOV AL, 'R'

MOV BL, 07H

MOV BH, 00

INT 10H

نکته : کدهای خاص این سرویس عبارتند از

BEEP : 07H

BACKSPACE : 08H

LF : یک خط فاصله 0AH

CR : بازگشت به آغاز سطر 0DH

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که بلند گوی کامپیوتر را روشن کند .

MOV AH, 0EH

MOV AL, 07H

INT 10H

سرویس INT 10H دستور : تعیین حالت یا مد مانیتور

AH=0FH

INT 10H

با اجرای این دستورات نتایج زیر بدست می آید :

$AL =$  محل ذخیره شماره مد

$AH =$  محل ذخیره تعداد حروف مانیتور در ی سطر

$BH =$  محل ذخیره شماره صفحه

❖ کاربرد سرویس های دستور  $21H$  برای حالت متن مانیتور  $INT$

سرویس  $02H$  دستور  $21H$  : نمایش یک حرف روی مانیتور و تغییر محل خودکار مکان نما

$AH = 02H$

$DL =$  کد اسکی

$INT\ 21H$

نکته : کدهای خاص این سرویس

$LF : 0AH$

$CR : 0DH$

سرویس  $09H$  دستور  $21H$  : نمایش یک رشته اطلاعات یا یک پیغام روی مانیتور  $INT$

$AH = 09H$

$DX =$  آفست شروع رشته

$INT\ 21H$

نکته : در تعریف رشته مورد نمایش علامت ' $\$$ ' در پایان رشته لازم است در این صورت رشته از چپ به راست روی مانیتور نوشته می شود و نمایش حروف وقتی به علامت فوق می رسد متوقف می شود .

مثال : برنامه ای بنویسید که پیغام TEST را روی مانیتور نمایش دهد ( با استفاده از سرویس  $02H$  دستور  $21H$  )  $INT$

.DATA

PEG DB 'TEST'

.CODE

```

.
.
.

MOV AH, 02
MOV CX, 4
LEA DI, PEG
BACK: MOV DL, [DI]
INT 21H
INC DI
LOOP BACK
.
.
```

مثال : برنامه ای بنویسید که ابتدا مکن نما به خط بعدی رود و سپس به آغاز همان سطر بازگردد و سرانجام پیغام ENTER YOUR NAME روی مانیتور نمایش یابد .

```

.DATA
MSG DB 0AH, 0DH, 'ENTER YOUR NAME', '$'
.CODE
.
.
.

MOV AH, 09H
LEA DX, MSG
INT 21H
.
.
```

مثال : برنامه ای بنویسید که

الف ) مانیتور را پاک کند ( از رنگ قهوه ای با زمینه آبی استفاده شود )

ب ) مانیتور را در حالت  $40 \times 25$  تنظیم کند .

ج) مکان نما را به سطر ۱۰ ستون ۲۰ ببرد.

د) پیغام های زیر را روی مانیتور نمایش دهد:

MY NAME IS :

WHAT IS YOUR NAME :

PAGE 100,120

TITLE 'TEST\_2.ASM'

.MODEL SMALL

.STAK DW 32 DUP(0)

.DATA

MESSAGE DB 'MY NAME IS :'

'WHAT IS YOUR NAME :' , '\$'

.CODE

START PROC FAR

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

;-----

MOV AH, 07H

MOV AL, 00

MOV BH, 16H

MOV CX, 0000

MOV DX, 184FH

INT 10H

;-----

MOV AH, 00


MOV AL, 1

```

INT 10H
;-----
MOV AH, 02
MOV BH, 00
MOV DH, 10
MOV DL, 20
INT 10H
;-----
MOV BH, 09H
LEA DX, MESSAGE
INT 21H
;-----
MOV AH, 4CH
INT 21H
START ENDP
END START

```

مثال : برنامه ای بنویسید که ابتدا مانیتور را پاک کند . سپس مکان نما را در مختصات  $x=30$  و  $y=40$  قرار دهد . سپس عبارت `good` را روی مانیتور نمایش و سرانجام مکان نما را در سطر بعدی قرار دهد .



```

PAGE 70,100
TITLE 'TEST_B.ASM'
.MODEL SMALL
.STACK DW 128 DUP (?)

```

```

.DATA
MS DB 'GOOD BYE', '$'

.CODE
MAIN PROC FAR
MOV AX, @DATA
MOV DS, AX
MOV ES, AX
CALL CLEAR
CALL SETCUR1
CALL WRITE
CALL SETCUR2
MOV AX, 4C00H
INT 21H
MAIN ENDP
;-----
CLEAR PROC NEAR
MOV AX, 600H
MOV BH, 00
MOV CX, 0000
MOV DX, 184FH
INT 10H
RET
CLEAR ENDP
;-----
SETCUR1 PROC NEAR
MOV AH, 02
MOV DX, 281EH
INT 10H
RET

```

```

SETCUR1 ENDP

;-----

WRITE PROC NEAR

MOV AH, 09H

LEA DX, MS

INT 21H

RET

WRITE ENDP

;-----


SETCUR2 PROC NEAR

MOV AH, 02

MOV DL, 0AH

INT 21H

RET

SETCUR2 ENDP

;-----


END MAIN

```

رسم خطوط با استفاده از سرویس ۰۹H دستور INT ۱۰H و INT ۲۱H

## جدول (۱۲-۶) نمایش کدهای اسکی خطها و علامات

کد اسکی	طرز نمایش روی مانیتور
C4H	—
B3H	—
DAH	—
BFH	—
COH	—
D9H	—
C3H	—
B4H	—
C2H	—
C1H	—
C5H	—
BOH	::
B1H	■■■■
B2H	■■■■
DBH	■■■■
D6H	π
B7H	π
D3H	π
BDH	π
C7H	
B6H	
D2H	
D0H	
D7H	
CDH	=
BAH	=
C9H	FF
BBH	FF
C8H	FF
BCH	FF
CCH	#
B9H	#
CBH	#
CAH	#
CEH	#
DFH	■
DDH	■
DEH	■
DCH	■
DSH	—
B8H	—
D4H	—
BEH	—
C6H	—
B5H	—
D1H	—
CFH	—
D8H	—

کدهای اسکی ۸۰H الی FFH جهت حروف و علامات خاصی بکار می روند.

مثال: زیر برنامه ای بنویسید که بتواند یک خط افقی با ۲۰ خط تیره به رنگ زرد با زمینه سفیدرسم کند. کد اسکی خط تیره را C4H درنظر بگیرید.

```
MOV AH, 09H
MOV AL, 0C4H
MOV BL, 0EH
MOV BH, 00
MOV CX, 20
INT 10H
```

```
.DATA
LINE DB 20 DUP ('-'), '$'
```

.CODE

```
MOV AH, 09H
LEA DX, LINE
INT 21H
```

مثال: مساله قبل را با دستور INT ۲۱H تکرار کنید.

مثال: برنامه ای بنویسید که بتواند یک مستطیل با طول ۲۵ کاراکتر و عرض ۸ کاراکتر رسم کند. این مستطیل از سمت چپ ۱۰ کاراکتر با لبه مانیتور فاصله دارد. کد ۰DH مکان نما را به سطر بعدی و ۰AH مکان نما را به آغاز همان سطر باز می گردد.

**.DATA**

```

MOST   DB   10  DUP(' '),0DAH,25 DUP(0C4H),0BFH,0DH,0AH
DB     10  DUP(' '),0B3H,25 DUP(' '),0B3H,0DH,0AH
DB     10  DUP(' '),0C0H,25 DUP(0C4H),0D9H,0DH,0AH,'$'

```

تمرینات شکل با نوشتن در داخل آنها

❖ کاربرد سرویس های دستور INT 10H (سرویس های BIOS) برای حالت گرافیک مانیتور

در مد گرافیک مکان نما حذف می گردد

تعداد پیکسل ها بسته به وضوح و کارت گرافیک برای انواع مانیتورها متفاوت است.

سرویس ۰۰ دستور int 10H : قرار دادن مانیتور در حالت گرافیک

**AH=00**

**AL= شماره مد**

**INT 10H**

سرویس ۰C دستور int 10H : روشن کردن یک پیکسل

**AH=0CH**

**AL= شماره رنگ**

**CX= شماره ستون (X)**

**DX= شماره سطر (Y)**

**BH= شماره صفحه فعال**

**INT 10H**

رنگ پیکسل	شماره رنگ	هگزا	باينري
سیاه		0	0000
آبی		1	0001
سبز		2	0010
آبی آسمانی		3	0011
قرمز		4	0100
زرشکی		5	0101
قهوه‌ای		6	0110
سفید		7	0111
خاکستری		8	1000
آبی کمرنگ		9	1001
سبز روشن		0A	1010
آبی روشن		0B	1011
قرمز روشن		0C	1100
زرشکی روشن		0D	1101
زرد		0E	1110
سفید براق		0F	1111

نکته: در مد سیاه و سفید جهت روشن کردن یک پیکسل از مد فوق با  $AL=1$  پیکسل روشن و با  $AL=0$  پیکسل خاموش می شود.

مثال: پیکسل به مختصات  $\{30\}$  را با رنگ آبی کم رنگ روشن کنید.

```
MOV AH, 0CH
```

```
MOV AL, 09H
```

```
MOV CX, 20
```

```
MOV DX, 30
```

```
MOV BH, 00H
```

```
INT 10H
```

مثال: زیر برنامه ای بنویسید که در مد گرافیک بتواند یک خط افقی از مختصات  $\{30\}$  و به طول  $100$  پیکسل با رنگ قهوه ای رسم کند.

```
MOV CX, 15
```

```
MOV DX, 30
```

```
BACK : MOV AH, 0C
```

```
MOV AL, 06
```

```
INT 10H
```

```
INC CX
```

```
CMP CX, 115
```

```
JNZ BACK
```

مثال: زیر برنامه ای بنویسید که در مد گرافیک بتواند یک خط عمودی از مختصات  $\{120\}$  با رنگ قرمز روشن رسم کند.

```
MOV CX, 70
```

```
MOV DX, 120
```

```
BACK : MOV AH, 0C
```

```
MOV AL, 0C
```

```
INT 10H
```

```
INC DX
```

```
CMP DX, 220
```

```
JNZ BACK
```

مثال: زیر برنامه ای بنویسید که در مد گرافیک بتواند ده خط افقی از مختصات  $\left\{ \frac{15}{40} \right\}$  و به طول ۲۰ پیکسل زیر هم با رنگ قهوه ای رسم کند.

```

MOV CX, 15
MOV DX, 40
BACK : MOV AH, 0C
        MOV AL, 06
        INT 10H
        INC CX
        CMP CX, 35
        JNZ BACK
        MOV CX, 15
        SHL DX, 1
        CMP DX, 60
        JNZ BACK
    
```

توضیح برنامه :

جهت رسم یک خط افقی کافیست پیکسل های ستونهای یک ردیف را روشن کنیم (INC CX)

انتهای یک خط به طول ۲۰ پیکسل که از ستون ۱۵ شروع شده است ستون ۳۵ می باشد.

فاصله خطوط موازی از هم به فاصله دو پیکسل دو پیکسل می باشد دستور SHL DX ثبات DX را در عدد ۲ ضرب می کند.

تمرین: رسم خط ۴۵ درجه با طول و مختصات اختیاری

بررسی دستور INT 10H 0BH: تغییر صفحه نمایش به رنگ آبی

مثال: زیر برنامه ای بنویسید که مانیتور با کارت گرافیکی CGA را در مد گرافیکی با وضوح بالا تنظیم کند. سپس تمام صفحه را آبی کند.

```

MOV AH, 00
MOV AL, 06      ; 640*200 High resolution
INT 10H
;-----
```

```
MOV AH, 0BH
```

```
MOV BH, 00
```

```
MOV BL, 01
```

```
INT 10H
```

سرویس 0DH دستور INT 10H : خواندن مشخصات یک پیکسل در مد گرافیک

این سرویس دقیقاً عکس سرویس 0CH می باشد .

**AH=0DH**

**BH= شماره صفحه فعل**

**CX=ستون**

**DX=سطر**

**INT 10H**

با اجرای دستورات فوق شماره رنگ پیکسل مورد نظر در ثبات AL ذخیره می گردد .

تمرین ۱ : تابع AH=03 از وقفه INT 10H بکار رفته است . پس از آن نتایج DL=34 و DH=05 بدست آمده است . این به چه معناست ؟

تمرین ۲ : هدف از برنامه زیر برای مانیتور تک رنگ چیست ؟

```
MOV AH, 02
```

```
MOV BH, 00
```

```
MOV DX, 0000
```

```
INT 10H
```

```
MOV AH, 09
```

```
MOV BH, 00
```

```
MOV AL, 2AH
```

```
MOV CX, 80
```

```
MOV BL, 0F0H
```

```
INT 10H
```

تمرین ۳: برنامه زیر کل صفحه نمایش را در کارت CGA پاک می کند . خطای ها را اصلاح کنید .

```
MOV AX, 0600H
```

```
MOV BH, 07
```

```
MOV CX, 0000
```

```
MOV DX, 184F
```


```
INT 10H
```

تمرین ۴ :

## کاربردهای زبان اسambilی جهت عملیت بر روی صفحه کلید

مقدمه سخت افزاری

اسکن و شناسایی کلید: شکل زیر یک صفحه کلید ماتریسی  $4 \times 4$  می باشد که به دو پورت متصل است را نشان می دهد. ریزپردازنده صفحه کلید را دائمًا برای تشخیص و شناسایی کلید فشرده شده اسکن می کند.



برای تشخیص کلید فشرده شده ریزپردازنده همه سطرها را صفر کرده و سپس ستون ها را می خواند. اگر داده خوانده شده از ستون D3-D0=1111 باشد کلیدی فشرده نشده است.

اگر یکی از بیتهاستون حاوی صفر باشد مثلاً D3-D0=1101 فشرده شده است. پس از تشخیص فشردن کلید ریزپردازنده وارد فرایند شناسایی کلید می شود. ریزپردازنده ابتدا با صفر کردن سطر D0 و یک کردن مابقی سطرها و سپس خواندن ستون ها به دنبال پیدا کردن کلید فشرده شده در سطر می گردد. اگر داده خوانده شده تمامًا یک باشد کلید در آن سطر فشرده نشده و فرایند به سطر بعدی منتقل می شود. این عمل تا شناسایی سطروی که کلید در آن فشرده شده ادامه می یابد. پس از شناسایی سطروی یافتن ستونی که کلید به آن متعلق است کار بعدی می باشد.

مثال: در هر یک از حالات زیر کلید فشرده شده را بباید. (کدهای زیر کد اسکن می باشند)

الف: D3-D0=1110 برای سطر و D3-D0=1011 برای ستون

ب: D3-D0=0111 برای سطر و D3-D0=1101 برای ستون

جواب: کلید ۲ و کلید ۷


در PC IBM از یک میکروکنترولر (Intel 8042) برای تشخیص و شناسایی کلیدها استفاده می‌شود. در PC IBM فشردن کلید یک کد اسکن را که کردن کلید کد اسکن دیگری دارد (کد رها کردن همیشه  $128 +$  کد اسکن کلید فشرده شده است) مثلاً اگر کلیدی دارای کد اسکن ۰۶ باشد و فشرده شود کد قطع آن برابر  $86H = 80H + 06H$  خواهد شد.

صفحه کلیدهای امروزی دارای ۱۰۱ یا ۱۰۴ کلید هستند:

الف - کلیدهای  $Z-A$  و ارقام ۰-۹ و علاماتی مانند  $\$ \# % > ?$


ب - کلیدهای تابع Page UP Alt Shift Ctrl F1 - F12 بعلاوه و ...

ج - کلیدهای عملیاتی Enter, Esc و ....



رخداد فشردن کلید در IBM PC :

پس از فشردن کلید کد اسکن آن توسط میکروکنترولر صفحه کلید تولید می‌شود. همزمان بطور خودکار دستور  $INT 9$  فعال می‌شود. این وقفه کد اسکن کلید فشرده شده را خوانده و کد اسکن لازم را تولید می‌کند و سپس کد اسکن کلید را در مکانی از حافظه به نام بافر صفحه کلید که در محدوده داده BIOS قرار دارد ذخیره می‌کند. سپس می‌توان بوسیله دستورات  $INT 16H$  و  $INT 21H$  به این دو کد دست یافت.



Keyboard Scan Codes

توابع مربوط به INT 21H		توابع مربوط به INT 16H	
01H	خواندن یک حرف بدون نمایش	00H	خواندن یک حرف بدون نمایش
06H	تشخیص فشار دادن کلید	01H	بررسی فشار دادن کلید
07H	ورودی مستقیم از صفحه کلید بدون نمایش آن	02H	گزارش وضعیت برخی کلیدها
08H	ورودی از صفحه کلید بدون نمایش آن	03H	تنظیم نرخ کارکترهای تایپ (سرعت تایپ)
0AH	ورودی از بافر صفحه کلید	05H	نوشتن در بافر صفحه کلید
0BH	تست وضعیت صفحه کلید	10H	خواندن کاراکتر از صفحه کلید
0CH	پاک کردن بافر صفحه کلید و اجرای عمل ورودی	11H	تعیین وجود کاراکتر در بافر
		12H	باز گرداندن وضعیت کلیدهای شیفت صفحه کلید

سرویس های دستور INT 21H مربوط به صفحه کلید :

سرویس 01H دستور INT 21H : خواندن یک حرف از صفحه کلید و نمایش آن روی مانیتور (حساس به  $\text{ctrl}+\text{break}$ )

AH=01H

INT 21H

پس از اجرای دستورات فوق کامپیوتر منتظر می ماند تا کلیدی فشار داده شود . به محض فشار کلیدی کد اسکی آن در ثبات AL ذخیره می شود و همزمان حرف مربوطه روی مانیتور نمایش داده می شود . این سرویس با فشار  $\text{ctrl}+\text{break}$  از دستور فوق جلوگیری می کند .

سرویس 06H دستور INT 21H : تشخیص فشار دادن کلید

از این سرویس می توان برای تشخیص اینکه آیا کلیدی فشار داده شده است یا خیر استفاده نمود (بدون نمایش حرف )

AH=06H

DL=FFH

INT 21H

پس از اجرای دستورات فوق اگر کلیدی فشار داده شده باشد کد اسکی آن در ثبات AL ذخیره می شود ( $ZF=0$ ) ولی اگر کلیدی فشار داده نشده باشد ( $ZF=1$ )  $AL=0$  می شود .

سرویس 07H دستور INT 21H : خواندن یک حرف از صفحه کلید بدون نمایش آن روی مانیتور

این سرویس مانند سرویس 01 می باشد اما حرف را نشان نمی دهد معمولاً از این سرویس جهت وارد کردن Password که باید روی مانیتور نمایش داده شود استفاده می شود . پس از اجرای دستورات زیر کد اسکی کلید فشار داده شده در ثبات AL ذخیره می شود .

AH=07H

INT 21H

مثال : برنامه ای بنویسید که ابتدا مانیتور را پاک کند سپس مکان نما را در مرکز صفحه نمایش قرار دهد سپس پیغام This is a test of the display را روی مانیتور نمایش دهد سپس اگر کلید M روی کیبر فشرده شود ابتدا \* را با استفاده از سرویس ۰۲ دستور INT 21H نمایش دهد سپس \* را با استفاده از سرویس ۱۰H دستور INT 0EH نمایش دهد و سرانجام کامپیوتر بوق بزند .

.DATA

```
DATAS DB 'This is a test of display', '$'
```

.CODE

```
;-----
```

```
MOV AH, 06
```

```
MOV CX, 0000
```

```
MOV DX, 184F
```

```
INT 10H
```

```
;-----
```

```
MOV AH, 02
```

```
MOV BH, 00
```

```
MOV DH, 12
```

```
MOV DL, 39
```

```
INT 10H
```

```
;-----
```

```
MOV AH, 09H
```

```
LEA DX, DATAS
```

```
INT 21H
```

```
;-----
```

```
MOV AH, 07H
```

```

INT 21H

CMP AL, 'M'

JNZ QUIT ; end of program

;-----

MOV AH, 02

MOV DL, '*'

INT 21H

;-----

MOV AH, 0EH

MOV AL, '*'

INT 10H

;-----

MOV AH, 0EH

MOV AL, 07H

INT 10H ; beep

```

مثال: برنامه‌ای بنویسید که ابتداء مانیتور را پاک کند سپس پیغام HELLO را روی مانیتور نمایش دهد سپس اگر کلید C فشرده شود ابتداء حرف D را با استفاده از سرویس 02 INT 21H دستور نمایش دهد سپس حرف K را با استفاده از سرویس 0EH INT 10H دستور نمایش دهد در غیر اینصورت به سیستم عامل برگردد.

```

PAGE 70,100

TITLE 'salam.ASM'

.MODEL SMALL

.STACK DW 64 DUP(?) 

.DATA

SM DB 'HELLO, '$

.CODE

MAIN PROC FAR

MOV AX,@DATA

MOV DS,AX

```

```

MOV ES, AX

CALL CLR MON

CALL WRT MES

CALL C DETECT

MOV AX, 4C00H

INT 21H

MAIN ENDP

;-----

CLR MON PROC NEAR

MOV AX, 600H

MOV BH, 00

MOV CX, 0000

MOV DX, 184FH

INT 10H

RET

CLR MON ENDP

;-----

WRT MES PROC NEAR

MOV AH, 09

LEA DX, SM

INT 21H

RET

WRT MES ENDP

;-----

C DETECT PROC NEAR

MOV AH, 07

INT 21H

CMP AL, 43H

JNZ QUIT

```

```

CALL DISPLAY

QUIT : RET

C DETECT ENDP

;-----

DISPLAY PROC NEAR

MOV AH, 02

MOV DL, 'D'

INT 21H

MOV AH, 0EH

MOV AL, 'K'

INT 10H

RET

DISPLAY ENDP

;-----

END MAIN

```

سرویس 0AH دستور INT 21H : خواندن یک رشته اطلاعات از صفحه کلید و قرار دادن آن در محلی در بافر حافظه و نشان دادن آن روی مانیتور

با فشار دادن کلیدهای صفحه کلید ( مثلاً تایپ ) کدهای اسکی آن ها در محلی از حافظه که در سگمنت داده تعریف می شود قرار می گیرد و حرف های نظیر کلیدهای فشار داده شده نیز بر روی مانیتور نشان داده می شود

AH= 0AH

DX= آفست رشته اطلاعات

INT 21H

سرویس 0BH دستور INT 21H : تست بافر صفحه کلید ( حساس به Ctrl+Break )

AH=0BH

INT 21H

اگر در بافر صفحه کلید حرفی وجود داشته باشد آنگاه  $AL=FFH$  در غیر اینصورت  $AL=0$

سرویس  $0CH$  دستور  $21H$  INT : پاک کردن بافر صفحه کلید و فراخوانی یک سرویس صفحه کلید

این سرویس با سرویس های  $0AH$  ،  $01H$  ،  $06H$  ،  $07H$  دستور  $21H$  INT کار می کند

$AH=0CH$

$AL =$  شماره سرویس

$DX=$  آفست آدرس بافر ورودی

INT  $21H$

با اجرای این دستور بافر صفحه کلید پاک و سرویس وقفه ای که شماره آن در  $AL$  قرار دارد اجرا می شود.

### سرویس های دستور $16H$ INT مربوط به صفحه کلید

سرویس  $00H$  دستور  $16H$  INT : خواندن یک حرف از صفحه کلید بدون نمایش آن بر روی مانیتور

$AH=00$

INT  $16H$

اگر در بافر حرفی باشد کد اسکی آن در  $AL$  و کد اسکن آن در  $AH$  ذخیره می شود . اگر در بافر حرفی نباشد منتظر فشار کلید می ماند .  
جهت کلیدهای F1-F12 که کد اسکی ندارند  $AL=0$  است .

سرویس  $01H$  دستور  $16H$  INT : بررسی فشار دادن کلید کیبرد

$AH=01$

INT  $16H$

اگر کلیدی فشار داده شود  $ZF=0$  می شود در غیر اینصورت  $ZF=1$

می توان بعد از این سرویس از سرویس  $00$  استفاده کرد که اگر کلیدی فشار داده شده باشد آنرا پیدا کند .

سرویس 02H دستور INT 16H : گزارش وضعیت بعضی کلیدها (قبل از اجرا کلید بایستی فشار داده شود)

AH=02

INT 16H

در ثبات AL کدی قرار می گیرد که بیتهای آن بصورت زیر است :

اگر یک باشد Right+Shift فشار داده شده	بیت ۰
اگر یک باشد Left+Shift فشار داده شده	بیت ۱
اگر یک باشد Ctrl فشار داده شده	بیت ۲
اگر یک باشد Alt فشار داده شده	بیت ۳
اگر یک باشد Scroll Lock فشار داده شده	بیت ۴
اگر یک باشد Num LOCK فشار داده شده	بیت ۵
اگر یک باشد Caps Lock فشار داده شده	بیت ۶
اگر یک باشد Insert فشار داده شده	بیت ۷

مثال : برنامه ای بنویسید که تست کند آیا کلید Caps Lock فشار داده شده است یا خیر ؟ اگر کلید موردنظر فشار داده شده باشد به برچسب next پرش انجام شود .

MOV AH, 02

INT 16H

TEST AL, 00000010B

JNZ next

سرویس 11H دستور INT 16H : مشخص می کند آیا حرفی در بافر صفحه کلید وجود دارد یا خیر .

AH=11H

INT 16H

اگر حرفی در بافر وجود نداشته باشد ZF=1 ولی اگر حرفی وجود داشته باشد ZF=0

مثال : زیربرنامه ای بنویسید که تست کند آیا کلید فشار داده شده حرف B است یا خیر ؟

MOV AH, 00

INT 16H

CMP AL, 'B'

JZ NEXT

مثال : برنامه ای بنویسید که ابتدا تست کند آیا کلیدی فشار داده شده است یا خیر ؟ اگر کلید فشار داده شده باشد ابتدا پیغام ENTER YOUR PASSWORD را روی مانیتور نمایش دهد و اگر کلیدی فشار داده نشده باشد از برنامه خارج شود .

```

MOV AH, 01
INT 16H
JZ NEXT
LEA DX, PEG
MOV AH, 09
INT 21H
NEXT: MOV AX, 4C00H

```

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که با فشار کلید Alt بلندگوی کامپیوتر روشن شود و با فشار کلید Ctrl بلندگو خاموش شود .

دستور خروج باعث قطع بلندگو می شود ( تفاوت دستور TEST و CMP )

```

BACK1 : MOV AH, 02
INT 16H
CMP AL, 03H
JNZ BACK1
; -----
BACK2 : MOV AH, 0EH
MOV AL, 07
INT 10H
; -----
MOV AH, 02
INT 16H
CMP AL, 02H
JNZ BACK2
MOV AX, 4C00H

```

INT 21H

تمرین : برنامه ای بنویسید که با فشار یک کلید ، حرف مورد نظر بصورت زیر روی مانیتور نمایش داده شود .

حرف فشار داده شده : KEY

تمرین : برنامه ای بنویسید که ابتدا صفحه نمایش را پاک کند سپس مکان نما را در سطر ۱۵ و ستون ۲۰ قرار دهد سپس عبارت WHAT

IS YOUR NAME ? را نمایش دهد و سرانجام پاسخی را از صفحه کلید دریافت و آنرا در سطر ۱۷ و ستون ۲۰ نمایش دهد .

نکته : به کار بردن سرویس ۰AH دستور INT 21H می خواهیم فضایی تا ۵۰ کاراکتر برای رشته در نظر بگیریم

```
USE_STR DB 51,51 DUP(?)
```

```
LEA DX, USE_STR
```

```
MOV AH, 0AH
```


```
INT 21H
```

تمرین : برنامه ای بنویسید که جدول ضرب را چاپ کند .

## INTERRUPTS وقفه ها

هر گاه وسائل جانبی کامپیوتر نیاز به کمک داشته باشند این نیاز خود را از طریق سیگنالهایی به نام وقفه به پردازنده اعلام می کنند. هنگامی که یک وسیله جانبی اقدام به ارسال وقفه می کند، شماره شناسایی خود را که Type Code می باشد را نیز ارسال می کند. ریزپردازنده از این type code استفاده نموده و از آدرس محاسبه شده آدرس دیگری را می خواند. این آدرس جدید بردار وقفه نام دارد که در حقیقت آدرس برنامه ای است که کار آن وقفه را برعهده دارد. برنامه های سرویس دهنده وقفه در تراشه ROM ذخیره شده اند. در بسیاری از این کامپیوترها BIOS ROM به معروف است. اطلاعاتی که در این ناحیه حافظه قرار می گیرد عبارتست از آدرس پورت های سری و موازی، اندازه حافظه، تعداد درایو های نصب شده، مد کاری مانیتور، اندازه مکان نما و ... که سیستم عامل یا کاربر می تواند در موقع لزوم از آنها استفاده کند.

در کامپیوتر ها 1024 بایت اول حافظه (0 to 3FFH) اختصاص به جدولی به نام جدول بردار وقفه دارد. (از آدرس 400H به اندازه 256 بایت برای اطلاعات BIOS درنظر گرفته شده است) این جدول با آدرس های ۳۲ بیتی به روین های سرویس وقفه در کامپیوتر اشاره می کند. در مجموع 256 وقفه مختلف وجود دارد که از میان 256 وقفه موجود ۳۲ تای اول یعنی از ۰ الی ۳۱ (0 to 1FH) بوسیله Intel رزرو گردیده است و کامپیوتر آنرا برای خودش درنظر می گیرد و ۳۲ وقفه بعدی (20H to 3FH) برای استفاده در سیستم عامل DOS درنظر گرفته شده و مابقی برای سایر موارد استفاده می گردد. نمونه هایی از وقفه های رزرو شده:



وقفه را می توان از طریق دستورالعمل های وقفه و یا توسط تجهیزات خارجی فعال نمود. وقتی ریزپردازنده یک وقفه دریافت می کند شماره وقفه را در ۴ ضرب کرده تا آدرس بردار وقفه در جدول را بدست آورد. (هر ۴ بایت یا ۳۲ بیت مربوط به یک وقفه ۱۶ بیت IP و ۱۶ بیت CS) سپس محتوای آدرس بدست آمده را در ثبات IP و ثبات CS قرار می دهد و شروع به اجرای دستورالعمل ها در آن آدرس می نماید.

	CS	} INT FF
0003FC	IP	
	CS	} INT 06
00018	IP	
	CS	} INT 05
00014	IP	
	CS	} INT 04 سردیز علامت دار
00010	IP	
	CS	} INT 03 نقطه توقف
0000C	IP	
	CS	} INT 02 NMI تک مرحله(تک گام)
00008	IP	
	CS	} INT 01 خطای تقسیم
00004	IP	
	CS	} INT 00
00000	IP	

مثال: آدرس وقفه INT 21H را پیدا کنید؟

$$21H \rightarrow 33 \quad 33 * 4 = 132$$

آدرس های ۱۳۲ و ۱۳۳ مربوط به IP و آدرس های ۱۳۴ و ۱۳۵ مربوط به CS است.

به طور کلی عملیاتی که در هنگام اجرای وقفه صورت می گیرد به شرح زیر است:

- برنامه اصلی کاربر متوقف شده و در آن وقفه صورت می گیرد.
- محتویات ثبات های CS, IP, FR در پشته ذخیره و عملیات خواسته شده انجام می شود.
- زیربرنامه سرویس وقفه ایجاد و اجرا می شود.
- مقادیر اولیه ثبات های CS, IP, FR از پشته دریافت و اجرای برنامه اصلی دنبال می شود.

وقفه های خارجی: پایه های ۱۷ و ۱۸ پردازنده ۸۰۸۶ مربوط به INT و NMI است.

خط وقفه (NON MASKABLE INTERRUPT) NMI جهت تشخیص اشتباہات دستگاههای I/O و عملیات با اهمیت و فوری در نظر گرفته شده است.

خط وقهه (INTR) INTERRUPT REQUEST نیز از طریق آی سی کنترل کننده وقهه (8259A) توسط تایمر ، صفحه کلید ، پورت سری و موازی ، هارد دیسک و ... فعال می شود .

وقهه های نرم افزاری (داخلی) : این وقهه ها از طریق دستور INT یا توسط سیستم عامل و یا هنگام تقسیم بر صفر یا ایجاد سرریز و ... دستورالعمل های وقهه فعال می شوند .

#### دستورالعمل های وقهه :

INT

INTO

IRET

❖ دستور INT N

N عددی بین 0 الی 255 است . این دستور مقدار IF و TF را صفر می کند . محتوای ثباتهای IP ، FR ، CS وارد پشته می شوند و آدرس بردار وقهه محاسبه می شود . ( شماره وقهه ضرب در ۴ ) جهت اجرا محتوای دو بایت اول بردار وقهه در ثبات IP و محتوای دو بایت دوم آنرا در ثبات CS ذخیره می کند . این دستور شبیه به دستور CALL عمل می کند .

❖ دستور INTO

این دستور یک وقهه شرطی است و مخفف کلمات Interrupt Of Overflow می باشد . این دستور فاقد عملوند است و در صورتی که OF=1 شود ایجاد وقهه می کند . این دستور وقهه نوع ۴ را فعال و بیتهاي IF و TF را صفر می کند .

❖ دستور IRET

این دستور نیز فاقد عملوند بوده و مخفف Interrupt Return است . این دستور برای وقهه شبیه به RET عمل می کند و باعث می شود که سه مقدار شانزده بیتی از پشته خارج شده و به ترتیب در بیتهاي IP ، FR ، CS شود . در انتهای روتین وقهه این دستور قرار می گیرد (جهت بازگشت به برنامه اصلی کاربر و ادامه آن )

برخی از انواع وقفه های داخلی :

الف) وقفه شماره صفر ( تقسیم بر صفر ) هنگامی که CPU در شرایطی قرار می گیرد که نتواند کاری انجام دهد این وقفه فعال می شود .  
یکی از این حالتها تقسیم بر صفر است . در شرایط زیر کامپیوتر قفل می شود :

MOV AX, 70

SUB BL, BL

DIV BL

نکته : البته زمانی که جواب تقسیم ( خارج قسمت ) عددی بزرگ باشد نیز این حالت رخ می دهد .

MOV AX, 0FFFFH

MOV BL, 2

DIV BL

ب) وقفه شماره یک : اجرای یک دستور یک دستور ( اگر  $TF=1$  شود این وقفه فعال می شود بیت نهم FR )

دستورات زیر جهت یک کردن TF :

PUSHF

POP AX

OR AX, 0000000100000000B

PUSH AX

POPF

دستور AX POP محتویات پرچم از حافظه پشته را در ثبات AX قرار می دهد .

دستورات زیر جهت صفر کردن TF :

PUSHF

POP AX

AND AX, 1111111011111111B

PUSH AX

POPF

ج) وقفه شماره ۳ : توقف برنامه INT 3

شبیه به دستور `MOV AX, 4C00H`

`INT 21H`

د) وقه شماره ۴ : همان دستور `INTO`

`MOV AL, DATA1`

`MOV BL, DATA2`

`ADD AL, BL`

`INTO`


`MOV SUM, AL`

در دستورات فوق اگر در خط سوم سرریز بوجود آید برنامه به ۴ `INT` مراجعه و دستورات آن قسمت را اجرا می کند . اما اگر سرریز بوجود نیاید دستور `MOV SUM, AL` اجرا خواهد شد .

## فصل ۱۰

## پورت موازی

از پورت موازی جهت اتصال چاپگر، اسکنر، هارد دیسک های خارجی، کارت شبکه و... استفاده می شود. این پورت توسط شرکت IBM و به منظور اتصال یک چاپگر به کامپیوتر طراحی شده بود. زمانی که IBM در اندیشه طراحی و ارائه کامپیوترهای شخصی بود ضرورت استفاده از چاپگرهای شرکت centronics skd c نیز احساس گردید.




کانکتور DB-25

شماره پایه	نام پایهها
1	Strobe * سیگنال خروجی
2	D0 بیت صفر داده
3	D1 بیت ۱ داده
4	D2 بیت ۲ داده
5	D3 بیت ۳ داده
6	D4 بیت ۴ داده
7	D5 بیت ۵ داده
8	D6 بیت ۶ داده
9	D7 بیت ۷ داده
10	Acknowledge سیگنال تصدیق (ورودی) **
11	Busy سیگنال مشغول (ورودی)
12	Out of Paper کاغذ نیست (ورودی)
13	Select چاپگر انتخاب شده (ورودی)
14	Auto Feed کاغذ به طور خودکار باید (خروجی)
15	Error اشتباہ (ورودی)
16	Initialize Printer مقدار اولیه دادن به چاپگر (خروجی)
17	Select Input انتخاب ورودی
18	تا زمین
23	

از آنجایی که این پورت اطلاعات هشت بیتی را به صورت موازی برای دستگاهها ارسال می کند به پورت موازی مشهور است. پورت موازی استاندارد قادر است اطلاعات هشت بیتی را با نرخ ۵۰ تا ۱۰۰ کیلو بایت در هر ثانیه ارسال کند. همانطور که از جدول فوق مشاهده می گردد جهت کاهش نویز هر سیگنال دیتا یک زمین جدا و مخصوص به خود دارد.

## مراحل ارتباط بین کامپیوتر و چاپگر :

- کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات به چاپگر ابتدا سیگنال busy را بررسی می کند اگر این سیگنال صفر بود یعنی چاپگر اتصال دارد و آماده دریافت اطلاعات است (not busy) در غیر اینصورت چاپگر آماده نیست و کامپیوتر بایستی منتظر بماند.



- در صورتی که چاپگر آماده بود (busy=0) کامپیوتر یک بایت داده را روی پایه های D0 الی D7 قرار می دهد.
- کامپیوتر سیگنال strobe را فعال می کند که چاپگر اطلاعات را بگیرد.
- فعال سازی چاپگر موجب می شود که سیگنال busy=1 شود و این به معنی انتظار برای کامپیوتر است.
- بعد از اینکه چاپگر اطلاعات را دریافت کرد سیگنال تائید acknowledge را برای کامپیوتر فعال می کند که آمادگی خود را برای دریافت اطلاعات جدید به کامپیوتر اعلام کند. اگر چاپگر به دلایلی کار نکند سیگنال تائید را به کامپیوتر نخواهد فرستاد لذا پس از مدتی (حدود ۲۰ ثانیه) کامپیوتر سیگنال strobe را غیر فعال کرده و اعلام اشتباه time out خواهد کرد.

دستور وقفه INT 17H عموماً جهت کنترل و برنامه ریزی چاپگر به کار می رود. معمولاً کامپیوتر می تواند چهار پورت موازی داشته باشد (LPT1, LPT2, LPT3, LPT4) که چاپگرهای آنها متصل می شوند و دستور وقفه مورد نظر آدرس این پورت ها را با شماره های 3, 2, 1, 0 می شناسد.

سرویس ۰۰ دستور INT 17H : ارسال و چاپ یک حرف به چاپگر

AH=00

DX = شماره دستگاه چاپگر

AL = کد اسکی حرف

INT 17H

بعد از اجرای وقفه مورد نظر محتوای ثبات AH وضعیت چاپگر را نشان می دهد :

- بیت صفر خطای اشکال در ارسال اطلاعات (در صورتی که یک باشد)
- بیت ۱ و ۲ بدون استفاده
- بیت ۳ خطای انتقال اطلاعات I/O
- بیت ۴ فعال بودن چاپگر (انتخاب چاپگر)
- بیت ۵ نبود کاغذ

- بیت ۶ نشان دهنده ارسال سیگنال تایید acknowledge
- بیت ۷ نشان دهنده بودن چاپگر (busy=0 ، not busy=1)

مثال : زیر برنامه زیر حرف A را جهت چاپ به پرینتر ارسال کرده و پرینتر آنرا چاپ می کند :

```
MOV AH, 0
MOV DX, 0
MOV AL, 41H
INT 17H
```

سرویس ۰۱ دستور INT 17H : مقدار اولیه دادن به پورت چاپگر و تعیین آدرس پورت موازی

این دستور یک پورت را انتخاب کرده چاپگر را متناسب با تنظیمات آن برای چاپ داده ارزشدهی اولیه می کند معمولاً این عمل برای اغلب چاپگرها وقی که کامپیوتر روشن می شود به طور خود کار صورت می گیرد .

```
AH=01
DX=0
شماره پورت یادستگاه چاپگر ( می توان هر عددی گذاشت )
```

INT 17H  
با اجرای دستورات فوق چاپگر آماده کار می شود و وضعیت آن در ثبات AH مطابق سرویس ۰۰ ذخیره می شود .


سرویس ۰۲ دستور INT 17H : خواندن وضعیت چاپگر ( تست چاپگر )  
AH=02  
DX=0  
شماره دستگاه چاپگر=

INT 17H  
با اجرای دستورات فوق محتوای ثبات AH وضعیت چاپگر را نشان می دهد . ( مطابق قبل )

نکاتی پیرامون time out : این اصطلاح به معنی ان است که پورت چاپگر نصب شده ولی آماده چاپ نیست . BIOS پس از تشخیص نصب چاپگر مرتباً برای مدت ۲۰ ثانیه سعی در آماده یافتن آن برای چاپ داده می نماید . اگر باز هم چاپگر آماده نبود PC از آن صرفنظر می کند ( Time out ) و پیامی برای اعلام آن نمایش می دهد . مقدار زمانی که برای دریافت پاسخ از چاپگر در نظر گرفته شده در محدوده داده BIOS از ۰۰۴۰:۰۰۷۸ الی ۰۰۴۰:۰۰۷B قرار دارد . مکان ۰۰۷۸:۰۰۴۰ زمان time out برای شده در محدوده داده BIOS از ۰۰۴۰:۰۰۷۸ الی ۰۰۴۰:۰۰۷۹ زمان time out برای LPT1 و ... هستند . در زمان بوت این مکان ها با ۲۰ مقدار دهی اولیه می شود .

پورت موازی جهت ارسال اطلاعات

از پورت موازی می‌توان جهت ارسال اطلاعات جهت کارهای صنعتی استفاده نمود.



در این صورت کامپیوتر اطلاعات را به جای چاپگر به یک بافر می‌فرستد که می‌توان خروجی بافر را برای فرمان مدارهای منطقی، میکروپروسسورها، میکروکنترلرها و خلاصه ارتباط کامپیوتر با خارج استفاده نمود. جهت ارسال اطلاعات به پورت موازی بایستی آدرس آن را در اختیار داشت. این آدرس‌ها در ناحیه BIOS بطبق جدول زیر قرار دارند.

آدرس‌های ناحیه داده BIOS	پورت‌های موازی
0040:0008-0040:0009	LPT1
0040:000A-0040:000B	LPT2
0040:000C-0040:000D	LPT3
0040:000E-0040:000F	LPT4

زمانی که کامپیوتر روشن می‌شود برنامه بوتینگ کامپیوتر بررسی می‌کند که کدام پورت موازی در کامپیوتر نصب شده است. مثلاً وقتی کامپیوتر فقط پورت LPT2 را دارد باشد آدرس آنرا از ناحیه 0040:000A و 0040:000B حافظه برداشته و روی مانیتور می‌نویسد. حال با دستورات زیر و با کمک ثبات AL می‌توان اطلاعات را به پورت موازی ارسال نمود در این حالت سیگنال‌های کنترل acknowledge و Strobe تولید نمی‌شوند:


```

MOV AL, 15H
MOV DX, 3BCH
OUT DX, AL


```

با دستورات فوق عدد 15H به پورت موازی به آدرس 3BCH منتقل می‌شود.


مثال: بر طبق ساخت افزار زیر برنامه‌ای به زبان اسمنبلی بنویسید که برای مدتی مشخص اعداد 0 الی 9 را بر روی 7-segment کاتد مشترک نمایش دهد.




تمرین : بر طبق سخت افزار زیر برنامه ای به زبان اسembلی بنویسید که عدد ۵ را بر روی 7-segment کاتد مشترک نمایش دهد .



تمرین : بر طبق سخت افزار زیر برنامه ای به زبان اسembلی بنویسید که عبارت ErrOr را بر روی چهار عدد 7-segment کاتد مشترک نمایش دهد .






تمرین : برطبق شماتیک زیر برنامه ای بنویسید که چراغ راهنمایی و رانندگی را شبیه سازی کند .




تمرین : برنامه ای بنویسید که با فشار کلید R بر روی کیبرد هشت عدد LED که به پورت موازی کامپیوتر متصل شده اند به صورت یک در میان روشن و خاموش شوند و با فشار کلید P حالت روشن و خاموش بودن عوض شود و با فشار کلید Y همه LEDها روشن و با فشار کلید Z همه خاموش شوند .

تمرین : برنامه ای بنویسید که با فشار کلید enter dc موتوری motor که به پورت موازی کامپیوتر متصل شده در جهت عقربه های ساعت شروع به چرخش نماید و با فشار مجدد همان کلید در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخد .

سوال : آیا می توانید یک step motor را که به پورت موازی کامپیوتر متصل شده در جهت عقربه های ساعت بصورت نیم پله به چرخش در آورید . شماتیک سخت افزاری آنرا رسم کنید .



بافر کردن پورت داده LPT به عنوان ورودی با استفاده از مقاومت های بالاکش

PRINTER PORT ADDRESSES	
PRINTER PORT	BASE ADDRESS
LPT1	378H OR 3BC
LPT2	278H OR 378
LPT3	278H

## فصل ۱۱

برنامه ریزی ماوس

این وقه بخشی از نرم افزار راه انداز است که به هنگام بوت PC نصب می شود . BIOS-IBM PC و DOS اولیه ماوس را پشتیبانی نمی کردند . به همین علت وقه INT 33H بخشی از DOS نیست .

تغییر محل ماوس با واحدی به نام MIKEYS (میکی یا مایکی) اندازه گیری می شود (حساسیت ماوس) این واحد به تعداد پیکسل های جابجا شده در هر یونچ از مسیر گفته می شود . ماوسی که بتواند به ازاء هر یونچ مکان نما را به اندازه ۲۰۰ پیکسل جابجا کند دارای حساسیت ۲۰۰ میکی است . ماوسی که حساسیت بالایی دارد نسبت به ماوسی که حساسیت پایینی دارد فقط در تعداد تعداد پیکسل های جابجا شده در طی یک مسیر مشابه با یکدیگر اختلاف دارند . حساسیت بالا در واقع نشاندهنده این است که با اعمال حرکتی اندک به ماوس مکان نمای آن فاصله بیشتری را طی خواهد کرد .

سروریس ۰۰ دستور INT 33H : فعال کردن و پیدا کردن ماوس

AX=00

INT 33H

با اجرای دستورات فوق اگر ماوس وجود داشته باشد BX تعداد دکمه های ماوس را نشان می دهد در غیر اینصورت AX=0 خواهد شد .

سروریس ۰۱ دستور INT 33H : فعال یا غیرفعال کردن مکان نمای ماوس

مکان نما پنهان می شود

```
MOV AX,02  
INT 33H
```

مکان نما ظاهر می شود

```
MOV AX,01  
INT 33H
```

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا تست کند که آیا ماوس فعال است یا خیر ؟ در صورتی که ماوس فعال باشد تعداد کلیدهای ماوس را در متغیر KEY ذخیره کرده و سرانجام ماوس را روی صفحه مانیتور ظاهر کند .

**Again** : MOV AX, 00

INT 33H

CMP AX, 0

JZ **again**

MOV KEY, BX

MOV AX, 1

INT 33H

سرویس ۰۳ دستور INT 33H : تعیین محل مکان نمای ماوس

$AX=03H$

INT 33H

با اجرای دستورات فوق :

CX : محل ذخیره مختصات افقی بر حسب پیکسل

DX : محل ذخیره مختصات عمودی بر حسب پیکسل

BX : محل ذخیره وضعیت دکمه های ماوس ( بیت ۰ و ۱ و ۲ ثبات مذکور نشان دهنده کلیک چپ و راست و وسط ماوس می باشد اگر یک باشد کلیک فشار داده شده است )

مکان نما در مد متن مانیتور به شکل مستطیل و در مد گرافیک به شکل یک فلاش یا پیکان می باشد .

سرویس ۰۴ دستور INT 33H : قرار دادن مکان نمای ماوس در یک موقعیت مشخص

$AX=04$

CX = مختصات افقی بر حسب پیکسل

DX = مختصات عمودی بر حسب پیکسل

INT 33H

زیر برنامه ای بنویسید که مکان نمای ماوس را در سطر ۱۰ ستون ۲۰ قرار دهد .

MOV AX, 04

MOV CX, 160 ;  $8 \times 20$

MOV DX, 80 ;  $8 \times 10$

INT 33H

سرویس ۰۵ دستور INT 33H : تشخیص وضعیت کلیدهای فشار داده شده ماوس

$AX=05$

BX=0 or 1 or 2

INT 33H

نتیجه دستورات فوق به صورت زیر است :

- بیت صفر ثبات AX اگر یک باشد یعنی کلیک چپ فشار داده شده است .
- بیت یک ثبات AX اگر یک باشد یعنی کلیک راست فشار داده شده است .
- بیت دو ثبات AX اگر یک باشد یعنی کلیک وسط فشار داده شده است .
- ثبات CX محل ذخیره مختصات عمودی و ثبات DX مختصات افقی مکان نما برای آخرین باری که کلیک ماوس فشار داده شده است می باشد .
- ثبات BX محل ذخیره تعداد دفعات کلیک فشار داده شده می باشد .

سرویس 06 دستور INT 33H : تشخیص وضعیت کلیک های فشار داده نشده

این سرویس مانند سرویس قبلی می باشد .


سرویس 07 دستور INT 33H : محدود کردن حرکت افقی مکان نمای ماوس

AX=07


مختصات حداقل حرکت افقی = CX=

مختصات حداکثر حرکت افقی = DX=

INT 33H



محدود کردن حرکت افقی مکان نمای ماوس، در مانیتور



محدود کردن حرکت عمودی مکان نمای ماوس، در مانیتور

سرویس ۰۸ دستور INT ۳۳H : محدود کردن حرکت عمودی مکان نمای ماوس

AX=08

مختصات حداقل حرکت عمودی CX=

مختصات حداکثر حرکت عمودی DX=

INT ۳۳H

سرویس ۱۰ دستور INT ۳۳H : محدود کردن حرکت مکان نمای ماوس در یک محدوده

AX=10


مختصات حداقل حرکت افقی CX=

مختصات حداقل حرکت عمودی DX=

مختصات حداکثر حرکت افقی (ستون) SI=

مختصات حداکثر حرکت عمودی (سطر) DI=

INT ۳۳H



حرکت مکان نما در یک محدوده مخصوص مانیتور

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا ماوس را ظاهر کند . سپس محل مکان نمای ماوس را تعیین کند ( مختصات سطر را در متغیر RAW1 و ستون را در CAL1 قرار دهد ) سپس تست نماید که آیا کلیک وسط ماوس فشار داده شده است یا خیر ؟ در صورتی که این کلیک فشار داده شده باشد مختصات مکان نما را بحسب حرف ( مد متن ) تعیین کند و آنها را در RAW2 و CAL2 ذخیره کند و در صورتی که این کلیک فشار داده نشده باشد از برنامه خارج شود .

; -----

MOV AX, 01

INT ۳۳H

; -----

```

MOV AX, 03
INT 33H
MOV RAW1, CX
MOV CAL1, DX
TEST BX, 0004H
JZ NEXT
MOV AX, CX
MOV BL, 8
DIV BL
MOV ROW2, AL
MOV AX, DX
DIV BL
MOV CAL2, AL
NEXT :
MOV AX, 4C00H
INT 21H

```

زیر برنامه ای بنویسید که مشخص کند آیا کلیک سمت چپ ماوس فشار داده شده است یا خیر؟ اگر فشار داده شود بلندگو روشن شود.

```

MOV AX, 05
MOV BX, 0
INT 33H
;-----
TEST AX, 0
JZ NEXT
MOV AH, 0EH
MOV AL, 07
INT 10H
NEXT :

```

## فصل ۱۲

برنامه ریزی دیسک

وقتی فایلی ایجاد می شود DOS یک شماره شانزده بیتی به آن اختصاص می دهد که به آن شناسه فایل گویند (FILE HANDLE)

سرور 3CH دستور INT 21H : ایجاد فایل

جهت ایجاد و دستیابی فایل دو مرحله لازم است :

- ابتدا یک رشته ASCII Z را در سگمنت دیتا تعریف می کنیم (پسوند فایل باستی ASC\_. باشد) که شامل نام فایل ، نام درایو

و مسیر آن باشد و در انتهای ۰۰ قرار می دهیم .

- سپس در سگمنت کد از سرویس ذکر شده استفاده شود .

❖ اگر DOS بتواند فایل را ایجاد کند شناسه فایل ساخته شده و CF=0 می شود .

❖ اگر DOS نتواند فایل را ایجاد کند کد خطای ایجاد خواهد شد و CF=1 می شود .

AH=3CH

CX= نوع فایل

DX= آفست رشته تعریف شده

INT 21H

➤ نوع فایل ۰ برای NORMAL و ۱ برای READ ONLY و ۲ برای HIDDEN و ۴ برای سیستمی DOS و ...

➤ با اجرای دستورات فوق شناسه فایل به ثبات AX منتقل می شود .

مثال : فایلی پنهان در مسیر MY DOCUMENT NEW HANDLE متنقل کنید .

.DATA

```
NEW FOLDER DB 'C:\MY DOCUMENT\NEW FOLDER.ASC', 00
```

.CODE

```
MOV AH, 3CH
```

```
MOV CX, 2
```

```
LEA DX, NEW FOLDER
```

INT 21H

MOV HANDLE\_NEW, AX

سرویس 40H دستور INT 21H : ذخیره اطلاعات در فایل

AH=40H

تعداد بایت هایی که می خواهیم ذخیره کنیم CX=

شناسه فایل BX=

آفست اطلاعاتی که می خواهیم در فایل ذخیره شود DX=

INT 21H

- ❖ اگر CF=0 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است و AX برابر تعداد بایت های ذخیره شده می شود.
- ❖ اگر CF=1 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است و AX برابر کد خطأ می شود.

مثال : رشته THIS IS A TEST زیر را در پوشه NEW FOLDER ایجاد شده در مثال قبل ذخیره کنید .

.DATA

TEST\_A DB 'THIS IS A TEST\$'

.CODE

MOV AH, 40H

MOV BX, HANDLE\_NEW ; FROM LAST EXAMMPE

MOV CX, 14

LEA DX, TEST\_A

INT 21H

نکته : از دستور فوق جهت چاپ کاراکترها توسط چاپگر نیز استفاده می شود بطوری که CX حاوی تعداد کاراکترهایی که بایستی چاپ شود و DX حاوی آدرس داده هایی که بایستی چاپ شود می باشد .

مثال: رشته THIS IS A TEST را چاپ کنید.

.DATA

HEADING DB 'THIS IS A TEST', 0AH, 0DH

.CODE

MOV AH, 40H

MOV BX, HANDLE\_NEW

MOV CX, 14

LEA DX, HEADING

INT 21H

سرویس INT 21H دستور 3EH: بستن فایل

AH=3EH

BX= شناسه فایل

INT 21H

سرویس INT 21H دستور 3FH: خواندن فایل

AH=3FH

BX= شناسه فایل

CX= تعداد بایت‌هایی که بایستی خوانده شود

DX= آفست آدرس اطلاعاتی که بایستی خوانده شود

INT 21H

❖ اگر CF=0 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است و AX برابر تعداد بایت‌های خوانده شده می‌شود.

❖ اگر CF=1 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است و AX برابر کد خطا می‌شود.

سرویس 3DH دستور INT 21H : باز کردن فایل

AH=3DH

AL= حالت

آفست آدرس فایلی که می خواهیم باز شود=DX

INT 21H

❖ اگر CF=0 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز بوده است و AX برابر شناسه فایل می شود .

❖ اگر CF=1 شود عملیات نوشتن و ذخیره موفقیت آمیز نبوده است و AX برابر کد خطای خطا می شود .

➤ حالت 0 باز کردن فایل برای خواندن و حالت 1 باز کردن فایل برای نوشتن و حالت 2 باز کردن فایل برای نوشتن - خواندن

مثال : اطلاعات TEST\_A مثال قبل را بخوانید .

MOV AH, 3FH

MOV BX, HANDEL\_NEW

MOV CX, 14

MOV DX, TEST\_A

INT 21H

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که فایل NEW FOLDER برنامه قبل را برای نوشتن باز کند .

MOV AH, 3DH

MOV AL, 1

MOV DX, OFFSET\_NEW FOLDER ; or lea dx,new folder

INT 21H

## فصل ۱۳

روشهای تولید صوت و بررسی و دستیابی به ساعت و تاریخ

همانطور که می دانید کامپیوتر دارای پالس هایی از ساعت می باشد جهت عملکرد ریزپردازنده ولی برخی قسمتها مانند تاریخ ، بوق ، صدا و .... به فرکانس کمتری نیاز دارند . لذا سازنده در کامپیوترهای شخصی با هر فرکانسی ، فرکانس ثابت  $1.9\text{MHz}$  را تولید کرده و در ورودی یک تایمر ۸۲۵۴ به نام PIT قرار داده است .

این تایمر دارای ۳ شمارنده ۱۶ بیتی می باشد که هر کدام می توانند فرکانس ثابت ورودی را بر اعداد ۱ الی ۶۵۵۳۶ نمایند و در خروجی OUT خود قرار دهند .

## فصل ۱۴

برنامه نویسی ۳۲ بیتی جهت کامپیوترهای ۴۸۶ و ۳۸۶

راهنمای اسambilر ۴۸۶ . و ۳۸۶ . و ....

پردازنه های ۳۸۶ و ۴۸۶ می توانند در دو مد واقعی و حفاظت شده کار کنند . در مد واقعی همه آنها همانند ماشین های ۸۰۸۶/۲۸۶ عمل می کنند با این استثنای که ثباتها بصورت ۳۲ بیت در دسترس هستند . ( حداکثر ۱ مگابایت حافظه قابل دسترس ) اما در مد حفاظت شده می توانند حداکثر تا ۴ گیگابایت از حافظه را دستیابی کنند ولی نیاز به یک سیستم عامل پیچیده دارند که سیستم عامل های UNIX و IBM OS/2 قابلیت مد حفاظت شده را دارا می باشند . ( امروزه ویندوز مد حفاظت شده است ) توان واقعی این پردازنده ها هنگامی ارائه می شوند که در مد حفاظت شده کار کنند .


چند کاربره به سیستمی گفته می شود که قادر به پشتیبانی بیش از یک صفحه کلید را در هر زمان داشته باشد .

چند کاره به سیستمی گفته می شود که قادر به اجرای بیش از یک برنامه را در یک زمان داشته باشد ( مد حفاظت شده )

مد واقعی : قابلیت اجرای یک برنامه در یک زمان

ثبات ها

گروه	بیت	نام ثبات
همه منظوره	32	EAX, EBX, ECX, EDX
	16	AX, BX, CX, DX
	8	AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL
اشاره گر	32	ESP, EBP
	16	SP, BP
اندیس	32	ESI, EDI
	16	SI, DI
قطعه	16	CS, DS, SS, ES FS, GS
دستور	32	EIP
پرچم	32	EFR
کنترل	32	CR0, CR1, CR2, CR3



از مجموع شش ثبات قطعه در مجموع ، دستیابی به 384KB فضای قطعه فراهم می شود . ( فضای هر قطعه همچنان جهت سازگاری 64KB در نظر گرفته می شود )

گرچه ثبات پرچم و IP به ۳۲ بایت توسعه یافته اند اما در مد واقعی تنها ۱۶ بیت پایین در دسترس هستند . جهت دستیابی به همه ۳۲ بیت پردازنده بایستی به مد حفاظت شده سوئیچ شود .

بیت ۰ ثبات CR0 همان بیت فعال ساز حفاظت است ( تنها این بیت در مد واقعی در دسترس است . سایر ثبات های کنترل در مد حفاظت در دسترس می باشند . ) وقتی کامپیوتر روش می شود به طور خودکار بیت ۰ ثبات CR0 برابر صفر قرار گرفته و مد واقعی انتخاب می شود . جهت رفعن به مد حفاظت این بیت بایستی یک شود .

ثبات های AX, CX, DX در پردازنده های ۱۶ بیتی نمی توانستند نقش اشاره گر را داشته باشند ( فقط ثبات BX, SI, DI, CL, [AX] می توانستند ) مثلاً نوشتمن دستوری مانند MOV CL, [AX] تولید خطأ می کرد . این قابلیت در پردازنده های 386/486 کاملاً مجاز است :

MOV AX, [ECX]

ADD SI, [EDX]

OR EBX, [EAX] +20

محاسبه آدرس فیزیکی در مد واقعی همانند 86/286 است .

ثبات SS قطعه پیشفرض برای EIP است .

ثبات CS قطعه پیشفرض برای EIP است .

ثبات DS قطعه پیشفرض برای سایر ثبات ها است .

سعی کید آدرس فیزیکی را از روی آدرس منطقی ( FS:ECX ) 12E0:00000120 را بدست آورید .

دستور MOV بايت اول ثبات EAX (ثبات AL) در محل RESULT حافظه و بايت دوم (ثبات AH) در محل RESULT+1 و بايت سوم در محل RESULT+2 و بالاخره بايت چهارم در محل RESULT+3 حافظه ذخیره می شود.

مثال : برنامه ای بنویسید که با استفاده از ثباتهای ۳۲ بیتی مقادیر ۱۰۰۰۰۰ و ۲۰۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰۰ را با یکدیگر جمع نماید و حاصل را در result ذخیره نماید .

```
PAGE 50,100
```

```
TITLE 'EX_32.ASM'
```

```
.MODEL SMALL
```

```
.586
```

```
.STACK 64
```

```
.DATA
```

```
RESULT DD ?
```

```
.CODE
```

```
MAIN PROC FAR
```

```
MOV AX, @DATA
```

```
MOV DS, AX
```

```
MOV EAX, 0
```

```
ADD EAX, 100000
```

```
ADD EAX, 200000
```

```
ADD EAX, 300000
```

```
MOV RESULT, EAX
```

```
MOV AX, 4C00H
```

```
INT 21H
```

```
MAIN ENDP
```

```
END MAIN
```

مثال: برنامه‌ای بنویسید که دو عدد اسکی '۲' و '۵' را بصورت ۳۲ بیتی با هم جمع و روی مانیتور نمایش دهد.

PAGE 70,100

TITLE 'EX\_32.ASM'

.MODEL SMALL

.586

.STACK 64

.DATA

RESULT DD ?

.CODE

MAIN PROC FAR

MOV AX, @DATA

MOV DS, AX

MOV EAX, 00000032H

MOV EBX, 00000034H

ADD EDX, EBX

; SHOW IN MONITOR

SUB DL, 30H

MOV AH, 02H

INT 21H

MOV AX, 4C00H

INT 21H

MAIN ENDP

END MAIN

تمرین : محتواهای ثباتهای خواسته شده را بدست آورید .

```
MOV EAX, 9823F4B6H      AL , AH , AX , EAX
MOV ESI, 120000H        SI , ESI
```

تمرین : نتیجه دستورات زیر چیست .

```
MOV EBX, 9FE35DH
XOR EBX, 0F0F0F0H
```

## فصل ۱۵

## (TERMINATE AND STAY RESIDENT) TSR برنامه های

فلسفه اقامت در حافظه آن است که پس از اجرای برنامه ، برنامه مورد نظر در حافظه باقی مانده و سیستم عامل آنرا در حافظه نگه می دارد که در صورت نیاز مجدد به آن نیاز به فرآخوانی مجدد از هارد دیسک نباشد. از آنجا که برنامه در حافظه قرار دارد سریعتر اجرا خواهد شد ( بخشی از حافظه نیز اشغال می شود ) برنامه ساعت در ویندوز و ماشین حساب و ... از اینگونه برنامه ها هستند .

## روش مقیم کردن برنامه در حافظه

کافیست در انتهای برنامه به جای دستورات خروج و بازگشت به سیستم عامل از سرویس 31H دستور INT 21H استفاده شود به شرطی که اندازه برنامه کاربر برحسب تعداد پاراگراف ( هر پاراگراف شانزده بایت ) قبل از ثبات DX قرار داده شود .

AH=31H

DX=تعداد پاراگراف

INT 21H

چگونگی فرآخوانی برنامه های TSR

برای انجام این عمل آدرس برنامه TSR را جایگزین آدرس وقفه سخت افزاری می نماییم . بدین ترتیب هر موقع که وقفه مورد نظر فعال شود به جای روتین وقفه ، برنامه TSR اجرا می شود .

برای اینکه وقفه سخت افزاری نیز دچار اشکال نشود آدرس آن در محل دیگری از حافظه ذخیره می گردد که در انتهای برنامه TSR به آن مراجعه می شود .

وقفه های سخت افزاری 09 INT مربوط به فشار دادن کلید کیبرد و یا 08 INT وقفه تایмер بکار برده می شود .

روش جایگزین کردن آدرس برنامه TSR با آدرس بردار وقفه

۱. سرویس 25H دستور INT 21H : جایگزینی آدرس برنامه TSR با آدرس وقفه

AH=25H

AL=شماره وقفه

DX=آفست آدرس برنامه مقیم در حافظه

INT 21H

با اجرای دستورات فوق آدرس برنامه TSR در محل بردار وقفه قرار می گیرد .

۲. سرویس 35H دستور INT 21H : پیدا کردن آدرس وقفه (که می خواهیم TSR را جایگزین آن کنیم)

AH=35H

AL= شماره وقفه

INT 21H

با اجرای دستورات فوق آدرس سگمنت کد روتین وقفه در ES و آدرس تفاوت مکان آن در BX ذخیره می شود . یعنی آدرس CS:IP وقفه در ES:BX قرار می گیرد .

مثال : زیر برنامه ای بنویسید که ابتدا برنامه TEST را در محل آدرس دستور وقفه 09 INT قرار دهد و سپس آدرس منطقی این وقفه را پیدا و در متغیرهای X و Y حافظه ذخیره نماید .

MOV AH, 25H

MOV AL, 09H

MOV DX, OFFSET TEST ; or LEA DX, TEST

INT 21H

;-----

MOV AH, 35H

MOV AL, 09H

INT 21H

MOV X, ES

MOV Y, BX

نکته مهم : برنامه های TSR باید به صورت COM نوشته شود .

یادآوری برنامه COM :

نوشتن این روتین جهت برنامه هایی که کمتر از 64KB حافظه مصرف می کنند بکار می رود ( برنامه های EXE بصورت استاندارد به هر اندازه ای می توانند باشند )

- ۱- فقط یک سگمنت کد برای متغیرها و دستورات تعریف می شود ( سگمنت کد و داده یکسان است )
- ۲- سگمنت پشته بصورت مجزا تعریف نمی شود ( سیستم عامل بطور خودکار از انتهای سگمنت کد برای پشته استفاده می کند )
- ۳- در شبه دستور ASSUME تمام ثبات های قطعه را به سگمنت کد نسبت می دهیم
- ۴- دستورات و اطلاعات از آدرس 100H شروع می شوند .

- ۵ برنامه حتماً بایستی با یک دستور (JMP) شروع شود.
- ۶ تمام متغیرها معمولاً بعد از اولین دستور (JMP) نوشته می‌شوند.
- ۷ تمام روال‌ها با صفت NEAR تعریف می‌شوند.
- ۸ مقابله دستور END برچسب اولین دستور برنامه نوشته می‌شود.

```

PAGE 60 , 132
TITLE A07COM1 COM program to move and add
CODESG SEGMENT PARA 'Code'
ASSUME CS:CODESG, DS:CODESG, ES:CODESG
ORG 100H ;Start at end of PSP
BEGIN: JMP A10MAIN ;Jump past data
;-----
FLDD DW 175 ;Data definitions
FLDE DW 150
FLDF DW ?
;-----
A10MAIN PROC NEAR
MOV AX , FLDD ;move 0175 to AX
ADD AX , FLDE ;add 0150 to AX
MOV FLDF , AX ;store sum in FLDF
MOV AX , 4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP
CODESG ENDS
END BEGIN

```

نمونه مثالی از یک برنامه COM با پیش‌پردازنده‌های سگمنت

```

PAGE 60 , 132
TITLE A07COM2 COM program to move and add
.CODE
ORG 100H ;Start at end of PSP
BEGIN: JMP A10MAIN ;Jump past data
;-----
FLDD DW 175 ;Data definitions
FLDE DW 150
FLDF DW ?
;-----
A10MAIN PROC NEAR
MOV AX , FLDD ;move 0175 to AX
ADD AX , FLDE ;add 0150 to AX
MOV FLDF , AX ;store sum in FLDF
MOV AX , 4C00H ;End processing
INT 21H
A10MAIN ENDP
END BEGIN

```

نمونه مثالی از یک برنامه COM با پیش‌پردازنده‌های segment ساده شده

مثال: برنامه‌ای بنویسید که هر لحظه کلیدهای Alt و F7 با هم فشار داده شوند بلندگوی کامپیوتر برای مدتی روشن شود و این برنامه در حافظه مقیم شود.

```

PAGE 110,100
TITLE 'alt_f7.asm'
.MODEL SMALL
.CODE
;-----
ORG 100H
START: JMP MAIN

```

```

;-----

OLDINT9 DD ?

;-----PART1-----

KEY PROC NEAR

    PUSH AX
    MOV AH, 02
    INT 16H
    TEST AL, 00001000B
    JZ QUIT
    IN AL, 60H      ; GET SCAN CODE
    CMP AL, 41H      ; SEE IF IT IS F7
    JNZ QUIT
    MOV CX, 00FFH

AGAIN: MOV AH, 0EH
    MOV AL, 07
    INT 10H
    LOOP AGAIN

QUIT: POP AX
    JMP CS:OLDINT9

KEY ENDP

;-----PART2-----

MAIN PROC NEAR

    MOV AH, 35H
    MOV AL, 09H
    INT 21H
    MOV WORD PTR OLDINT9, BX
    MOV WORD PTR OLDINT9+2, ES
;

    MOV AH, 25H

```

```

MOV AL, 09H
LEA DX, KEY
INT 21H
;-----
MOV DX, (OFFSET MAIN-OFFSET CODSEG)
ADD DX, 15
MOV CL, 4
SHR DX, CL


MOV AH, 31H
INT 21H
MAIN ENDP
END START

```

توضیحات برخی از قسمت های برنامه :

قسمت ? OLDINT9 DD آدرس وقفه INT 09H را ذخیره می کند .

برنامه TSR با استی بصورت زیر نوشته شود :



در قسمت PART2 ابتدا آدرس وقفه 9 در OLDINT9 ذخیره می شود و سپس آدرس برنامه TSR جایگزین آن می شود .

یادآوری:


TOTAL DW 0F25BH

```

MOV AX, TOTAL           ; AX=F25BH
MOV AL, BYTE PTR TOTAL ; AL=5BH
MOV AH, BYTE PTR TOTAL+1 ; AH=F2H

```

همانطور که قبلاً اشاره شد برای اقامت در حافظه باید از سرویس INT 31H استفاده نمود فقط باستی تعداد پاراگراف محاسبه و در DX قرار گیرد . معمولاً اختلاف آدرس CODSEG و MAIN اندازه برنامه TSR را بر حسب بایت تعیین می کند



که این اختلاف را می توان بصورت تفریق دو آدرس به شکل زیر در DX ذخیره کرد :

```
MOV DX, (OFFSET MAIN-OFFSET CODSEG)
```

از آنجایی که هر پاراگراف شانزده بایت است اکنون محتوای ثبات DX را بعد ۱۶ تقسیم می کنیم تا جواب بر حسب پاراگراف بدست آید  
بدین منظور از دستورات زیر استفاده می کنیم :

```
MOV CL, 4
```

```
SHR DX, CL
```

اگر محتوای DX را چهار بار به سمت راست شیفت دهیم عمل تقسیم بر ۱۶ انجام می شود (هر شیفت به راست تقسیم بر ۲ است)

اما ممکن است اندازه TSR دقیقاً مضرب ۱۶ نباشد و تعداد پاراگراف در DX کمتر از مقدار واقعی گردد لذا برای اطمینان بیشتر قبل از دستورات فوق از دستور زیر استفاده می شود :

```
ADD DX, 15
```

دستور فوق ۱۵ بایت به DX اضافه می کند تا پس از تقسیم تعداد پاراگراف کمتر از مقدار واقعی بدست نیاید.


همچنین بجای دستورات زیر :

```
MOV AH, 02
INT 16H
TEST AL, 00001000B
JZ QUIT
IN AL, 60H      ; GET SCAN CODE
CMP AL, 41H      ; SEE IF IT IS F7
JNZ QUIT
```

می توان از دستورات زیر استفاده نمود : (با مراجعه به کد اسکن (ALT+F7

```
IN AL, 60H
CMP AL, 6EH
JNZ QUIT
```

## توصیف پایه های ریزپردازنده



- .۱ ADDRESS BUS .۱
- .۲ DATA BUS .۲
- .۳ GND .۳
- .۴ VCC .۴
- .۵ WR : هنگامی که بخواهیم اطلاعات موجود در یک حافظه یا یک چیپ O/I بنویسیم این پایه صفر می گردد
- .۶ RD : این پایه به حافظه یا چیپ O/I می فهماند که پردازنده آماده خواندن اطلاعات است و آنها نیز اطلاعات را روی باس دیتا قرار می دهند.
- .۷ RESET .۷
- .۸ INTR : در خواست وقفه برای تقاضای وقفه سخت افزاری است. (دستوراتی برای ممانعت از این وقفه وجود دارد)
- .۹ NMI : شبیه به INTR است با این تفاوت که هیچ وقت قابل سد کردن نیست. (شبیه به CTRL+ALT+DELETE)
- .۱۰ CLK .۱۰
- .۱۱ INTA : سیگنال تصدیق وقفه در پاسخ به ورودی INTR است. این پایه معمولاً برای بارگذاری شماره بردار وقفه در باس داده بکار می رود.
- .۱۲ ALE : این پایه جهت دی مولتی پلکی کردن آدرس/داده بکار می رود.
- .۱۳ A19/S6 الی A16/S3 .۱۳
- .۱۴ : BHE/S7 .۱۴
- .۱۵ : MN/MX .۱۵
- .۱۶ : RQ/GT0 (HOLD) .۱۶
- .۱۷ : RQ/GT1 (HLDA) .۱۷
- .۱۸ : LOCK .۱۸
- .۱۹ : S2 (M/IO) .۱۹
- .۲۰ : S1 (DT/R) .۲۰

:S0 (DEN) .۲۱

:QS0 , QS1 .۲۲

:TEST .۲۳

:READY .۲۴

## ❖ نکات مفیدی پیرامون BIOS

مهمترین وظیفه آن استقرار سیستم عامل در لحظه روشن شدن در حافظه است.

زمانی که کامپیوتر روشن می شود BIOS عملیات متفاوتی را انجام خواهد داد:

- برسی محتويات CMOS (این قسمت شامل اطلاعات جزئی در رابطه با سیستم بوده و در صورت بروز هرگونه تغییر در سیستم اطلاعات فوق نیز تغییر خواهد کرد).
- لود کردن درایورهای استاندارد و INTERRUPT HANDLERS (این قسمت نوع خاصی از نرم افزار بوده که به عنوان یک مترجم بین عناصر سخت افزاری و سیستم عامل ایفای نقش می کند. مثلاً زمانی که شما کلیدی را بر روی صفحه کلید فعال می کنید سیگنال مربوطه برای INTERRUPT HANDLERS صفحه کلید ارسال شده تا از این طریق به پردازنده اعلام گردد که کدامیک از کلیدهای صفحه کلید فعال شده اند).
- مقدار دهی اولیه ثبات ها و مدیریت POWER
- اجرای برنامه POST به منظور اطمینان از صحت عملکرد سخت افزار
- تشخیص درایوی که سیستم می بایست از طریق آن راه اندازی گردد
- مقدار دهی اولیه برنامه مربوط به استقرار سیستم عامل در حافظه

با توجه به اینکه BIOS به طور دائم با سیگنال های ارسالی توسط سخت افزار مواجه است معمولاً یک نسخه از آن در RAM تکثیر خواهد شد.

## راه اندازی کامپیوتر BOOTING

پس از روشن کردن کامپیوتر BIOS بلافاصله عملیات خود را شروع می کند. در اغلب سیستم ها BIOS در زمان انجام عملیات مربوطه پیام هایی را نیز نمایش می دهد ( میزان حافظه ، نوع هارد دیسک و ...). پس از برسی CMOS و استقرار INTERRUPT HANDLER در حافظه RAM کارت گرافیکی بررسی می شود. اغلب کارت های گرافیکی دارای BIOS اختصاصی بوده که حافظه و پردازنده مربوط به کارت گرافیکی را مقدار دهی اولیه می نماید. درصورتیکه BIOS اختصاصی برای کارت گرافیکی وجود نداشته باشد از درایور استانداردی که در ROM ذخیره شده است استفاده و درایور مربوطه فعال خواهد شد. در ادامه BIOS نوع راه اندازی مجدد REBOOT یا راه اندازی اولیه را تشخیص خواهد داد. برای تشخیص موضوع فوق از محتويات آدرس 0472:0000 حافظه استفاده خواهد شد. درصورتی که در آدرس فوق مقدار 123H موجود باشد به منزله راه اندازی مجدد بوده و برنامه BIOS بررسی صحت عملکرد حافظه را انجام نخواهد داد. در غیر اینصورت یک راه اندازی اولیه تلقی می گردد. در این حالت بررسی صحت عملکرد و سالم بودن حافظه انجام خواهد شد. در ادامه پورت های سریال و USB برای اتصال به صفحه کلید و ماوس بررسی خواهد شد. در مرحله بعد کارت های PCI نصب شده بر روی سیستم بررسی می گردد. در صورتی که در هر یک از مراحل فوق BIOS با اشکالی برخورد نماید با نوختن چند BEEP معنی دار مورد خطا را اعلام خواهد کرد. خطای اعلام شده اغلب به موارد سخت افزاری مربوط می شود.

## پیکربندی BIOS

برای پیکربندی CMOS در زمان راه اندازی سیستم کلیدهای خاصی را فعال تا زمینه استفاده فراهم گردد (کلید F2 یا DEL یا ...) پس از فعال شدن برنامه پیکربندی با استفاده از مجموعه ای از گزینه می توان اقدام به تغییر پارامترهای مورد نظر کرد . تنظیم تاریخ و زمان ف مشخص نمودن اولویت درایو بوت ، تعریف رمز و ... در این تکنولوژی یک باطری کوچک لیتیوم انژی لازم برای نگهداری اطلاعات به مدت چندین سال را فراهم می کند .

## ارتقاء برنامه BIOS

پس از اخذ فایل (برنامه) مربوطه آنرا بر روی دیسک قرار داده و سیستم را از طریق درایوی که فایل روی آن ذخیره شده راه اندازی کرده در این حالت برنامه موجود بر روی دیسک BIOS قدیمی را پاک و اطلاعات جدید را در BIOS می نویسد .

## علل به روز رسانی BIOS

- استفاده از هارد بیش از 8GB
- استفاده از درایور هارد IDE Ultra DMA
- استفاده از بوت کردن سیستم با درایو CD-ROM
- تصحیح خطای سال ۲۰۰۰ و کبیسه
- استفاده از پردازنده های جدید

اگر شما یک سخت افزار جدید نصب کرده اید و حتی دستورات نصب را به درستی انجام داده اید اما نمی توانید با آن کار کنید این خطای ممکن است از BIOS باشد و لازم است به روز رسانی شود . بسیاری از سیستم های قدیمی نیاز به به روز رسانی BIOS دارند تا به طور کامل از ویژگی های PLUG-AND-PLAY استفاده کنند .

جهت به روز رسانی :

سازنده و مدل مادربرد ۲- نسخه فعلی BIOS مادربرد

## بعضی گزینه های BIOS:

Viruse warning : اگر این گزینه بر روی بخش راه انداز boot sector باشد کاربر پیغام دریافت می کند پس از دریافت پیغام بایستی یک گزینه ضد ویروس را اجرا کنید . فعال بودن این گزینه موجب می شود که پیغام هشدار را تنها وقتی در مرحله راه اندازی قرار دارید دریافت کنید و نه وقتی ویندوز در حال اجرا شدن است .

در هنگام نصب یک سیستم عامل جدید بایستی این گزینه غیرفعال شود.

Cpu internal cache : این انتخاب فعال بودن حافظه نهان را نشان می دهد.

Processor number feature : شماره سریال پردازنده می تواند توسط نرم افزار مخصوصی خوانده شود.

Boot from lan first : اگر این انتخاب فعال باشد در ان صورت BIOS سعی می کند به جای راه اندازی شدن از طریق درایو موجود بر روی آن سیستم از طریق درایو سرویس دهنده شبکه محلی راه اندازی شود.

Boot sqence : اگر این انتخاب بر روی تنظیمات پیش فرض خود باشد در آن صورت BIOS در ابتدا تلاش می کند که سیستم را از درایو a راه اندازی کند اگر موفق نشد سپس به سراغ درایو C می رود.

Vga boot from : اگر در سیستم شما دو کنترل کننده تصویری وجود داشته باشد با استفاده از این انتخاب می توانید کنترل کننده ای که سیستم باید انتخاب کند را معین کنید.

Boot up numlock status : با این انتخاب شما می توانید تصمیم بگیرید که آیا کلید numlock با روشن شدن سیستم فعال شود یا خیر.

Dual bios : بعضی مادربردها دو BIOS دارند یکی اصلی و دیگری ذخیره است. در برخی موارد ممکن است اطلاعات BIOS از بین برود در این صورت اگر مادر برد دارای دو بایوس باشد نیازی به تعویض بایوس نیست و میتوان از بایوس دوم جهت راه اندازی سیستم و انتقال اطلاعات به بایوس اول استفاده کرد.

عوامل پیدایش ویروسهای کامپیوتری :

۱. گسترش کامپیوترهای شخصی
۲. استفاده از اینترنت و بوجود آمدن اسب تروجان
۳. فلاپی دیسک

DEC	HEX	ASCII	Key	DEC	HEX	ASCII
0	0x00	NUL	Ctrl @	64	0x40	@
1	0x01	SOH	Ctrl A	65	0x41	A
2	0x02	STX	Ctrl B	66	0x42	B
3	0x03	ETX	Ctrl C	67	0x43	C
4	0x04	EOT	Ctrl D	68	0x44	D
5	0x05	ENQ	Ctrl E	69	0x45	E
6	0x06	ACK	Ctrl F	70	0x46	F
7	0x07	BEL	Ctrl G	71	0x47	G
8	0x08	BS	Ctrl H	72	0x48	H
9	0x09	HT	Ctrl I	73	0x49	I
10	0x0A	LF	Ctrl J	74	0x4A	J
11	0x0B	VT	Ctrl K	75	0x4B	K
12	0x0C	FF	Ctrl L	76	0x4C	L
13	0x0D	CR	Ctrl M	77	0x4D	M
14	0x0E	SO	Ctrl N	78	0x4E	N
15	0x0F	SI	Ctrl O	79	0x4F	O
16	0x10	DLE	Ctrl P	80	0x50	P
17	0x11	DC1	Ctrl Q	81	0x51	Q
18	0x12	DC2	Ctrl R	82	0x52	R
19	0x13	DC3	Ctrl S	83	0x53	S
20	0x14	DC4	Ctrl T	84	0x54	T
21	0x15	NAK	Ctrl U	85	0x55	U
22	0x16	SYN	Ctrl V	86	0x56	V
23	0x17	ETB	Ctrl W	87	0x57	W
24	0x18	CAN	Ctrl X	88	0x58	X
25	0x19	EM	Ctrl Y	89	0x59	Y
26	0x1A	SUB	Ctrl Z	90	0x5A	Z
27	0x1B	ESC	Ctrl [	91	0x5B	[
28	0x1C	FS	Ctrl \	92	0x5C	\
29	0x1D	GS	Ctrl ]	93	0x5D	]
30	0x1E	RS	Ctrl ^	94	0x5E	^
31	0x1F	US	Ctrl _	95	0x5F	_
32	0x20	SP			96	0x60
33	0x21	!			97	0x61
34	0x22	"			98	0x62
35	0x23	#			99	0x63

36	0x24	\$		100	0x64	d
37	0x25	%		101	0x65	e
38	0x26	&		102	0x66	f
39	0x27	'		103	0x67	g
40	0x28	(		104	0x68	h
41	0x29	)		105	0x69	i
42	0x2A	*		106	0x6A	j
43	0x2B	+		107	0x6B	k
44	0x2C	,		108	0x6C	l
45	0x2D	-		109	0x6D	m
46	0x2E	.		110	0x6E	n
47	0x2F	/		111	0x6F	o
48	0x30	0		112	0x70	p
49	0x31	1		113	0x71	q
50	0x32	2		114	0x72	r
51	0x33	3		115	0x73	s
52	0x34	4		116	0x74	t
53	0x35	5		117	0x75	u
54	0x36	6		118	0x76	v
55	0x37	7		119	0x77	w
56	0x38	8		120	0x78	x
57	0x39	9		121	0x79	y
58	0x3A	:		122	0x7A	z
59	0x3B	;		123	0x7B	{
60	0x3C	<		124	0x7C	
61	0x3D	=		125	0x7D	}
62	0x3E	>		126	0x7E	~
63	0x3F	?		127	0x7F	DEL



Instruction	Meaning	Assembler Format	
AAA	ASCII Adjust after Add	AAA	
AAD	ASCII Adjust before Divide		
AAM	ASCII Adjust after Multiply	AAM	
AAS	ASCII Adjust after Subtract	AAS	
ADC	Add with Carry	ADC	Dest,src
ADD	Add	ADD	Dest,src
AND	Logical AND	AND	Dest,src
ARPL	Adjust RPL Field of Selector	ARPL	Sel,reg
BOUND	Check Array Bounds	BOUND	Reg,bound
BSF	Bit Scan Forward	BSF	Dest,src
BSR	Bit Scan Reverse	BSR	Dest,src
BT	Bit Test	BT	Base,offset
BTC	Bit Test and complement	BTC	Base,offset
BTR	Bit Test and Reset	BTR	Base,offset
BTS	Bit Test and Set	BTS	Base,offset
CALL	Call Procedure	CALL	Dest
CBW	Convert Byte to Word	CBW	
CDQ	Convert Double Word to Quad Word	CDQ	
CLC	Clear Carry Flag	CLC	
CLD	Clear Direction Flag	CLD	
CLI	Clear Interrupt Flag	CLI	
CLTS	Clear Task-Switched Flag	CLTS	
CMC	Complement Carry Flag	CMC	
CMP	Compare	CMP	Dest,src

CMPS	Compare Strings	CMPS	Dest,src
CWD	Convert Word to Double Word*	CWD	
CWDE	Convert Word to Double Word*	CWDE	
DAA	Decimal Adjust after Add	DAA	
DAS	Decimal Adjust after Subtract	DAS	
DEC	Decrement by 1	DEC	Dest
DIV	Unsigned Divide	DIV	Acc,src
ENTER	Make Stack Frame for Procedure	ENTER	Storage,level
ESC	Escape	ESC	
HLT	Halt	HLT	
IDIV	Signed Divide	IDIV	Acc,src
IMUL	Signed Multiply	IMUL	Acc,src
IN	Input from Port	IN	Acc,port
INC	Increment by 1	INC	Dest
INT	Software Interrupt (Trap)	INT	Inttype
INTO	Interrupt If Overflow	INTO	
IRET	Interrupt Return	IRET	

Instruction	Meaning	Assembler Format	
JA	Jump If Above	JA	Dest
JAE	Jump If Above or Equal	JAE	Dest
JB	Jump If Below	JB	Dest
JBE	Jump If Below or Equal	JBE	Dest
JC	Jump If Carry	JC	Dest
JCXZ	Jump If CX Is Zero	JCXZ	Dest
JE	Jump If Equal	JE	Dest
JECXZ	Jump If ECX Is Zero	JECXZ	Dest
JG	Jump If Greater	JG	Dest
JGE	Jump If Greater or Equal	JGE	Dest
JL	Jump If Less	JL	Dest
JLE	Jump If Less or Equal	JLE	Dest
JMP	Jump Unconditionally	JMP	Dest
JNA	Jump If Not Above	JNA	Dest
JNAE	Jump If Not Above or Equal	JNAE	Dest
JNB	Jump If Not Below	JNB	Dest
JNBE	Jump If Not Below or Equal	JNBE	Dest
JNC	Jump If No Carry	JNC	Dest
JNE	Jump If Not Equal	JNE	Dest
JNG	Jump If Not Greater	JNG	Dest
JNGE	Jump If Not Greater or Equal	JNGE	Dest
JNL	Jump If Not Less	JNL	Dest

JNLE	Jump If Not Less or Equal	JNEL	Dest
JNO	Jump if No Overflow	JNO	Dest
JNP	Jump if Parity Odd	JNP	Dest
JNS	Jump if Sign Positive	JNS	Dest
JNZ	Jump if Not Zero	JNZ	Dest
JO	Jump if Overflow	JO	Dest
JP	Jump if parity Even	JP	Dest
JPE	Jump if parity Even	JPE	Dest
JPO	Jump if parity Odd	JPO	Dest
JS	Jump if Sign Negative	JS	Dest
JZ	Jump if Zero	JZ	Dest
LAHF	Load Flags into AH Register	LAHF	
LAR	Load Access Rights Byte	LAR	Reg,src
LDS	Load DS Register	LDS	Reg,src
LEA	Load Effective Address	LEA	Reg,src
LEAVE	Leave Procedure	LEAVE	
LES	Load ES Register	LES	Reg,src
LFS	Load FS Register	LFS	Reg,src
LGS	Load GS Register	LGS	Reg,src
LGDT	Load GDT Register	LGDT	Src
LIDT	Load IDT Register	LIDT	Src

Instruction	Meaning	Assembler Format	
LLDT	Load LDT Register	LLDT	Src
LMSW	Load Machine Status Word	LMSW	Src
LOCK	Lock Bus	LOCK	
LODS	Load String	LODS	Src
LOOP	Loop with CX Counter	LOOP	Dest
LOOPE	Loop If Equal	LOOPE	Dest
LOOPNE	Loop If Not Equal	LOOPNE	Dest
LOOPNZ	Loop If Not Zero	LOOPNZ	Dest
LOOPZ	Loop If Zero	LOOPZ	Dest
LSL	Load Segment Limit	LSL	Reg,src
LSS	Load SS Register	LSS	Reg,src
LTR	Load Task Register	LTR	Src
MOV	Move Data	MOV	Dest,src
MOV	Move to/from Special Regs	MOV	Dest,src
MOVS	Move String	MOVS	Dest,src
MOVSX	Move with Sign-Extend	MOVSX	Reg,src
MOVZX	Move with Zero-Extend	MOVZX	Reg,src
MUL	Unsigned Multiply	MUL	Acc,src
NEG	2's Complement Negation	NEG	Dest
NOP	No Operation	NOP	
NOT	1's Complement Negation	NOT	Dest
OR	Logical Inclusive OR	OR	Dest,src

OUT	Output to Port	OUT	Port,acc
OUTS	Output String	OUTS	DX,src
POP	Pop Operand off Stack	POP	Dest
POPA	Pop All General Registers	POPA	
POPF	Pop Flags off Stack	POPF	
PUSH	Pop Operand Onto Stack	PUSH	Src
PUSHA	Push All General Registers	PUSHA	
PUSHF	Push Flags onto Stack	PUSHF	
RCL	Rotate Left through Carry	RCL	Dest,count
RCR	Rotate Right through Carry	RCR	Dest,count
REP	Repeat	REP	
REPE	Repeat while Equal	REPE	
REPNE	Repeat while Not Equal	REPNE	
REPNZ	Repeat while Not Zero	REPNZ	
REPZ	Repeat while Zero	REPZ	
RET	Repeat from Procedure	RET	
ROL	Rotate Left	ROL	Dest,count
ROR	Rotate Right	ROR	Dest,count
SAHF	Store AH Register in Flags	SAHF	
SAL	Shift Arithmetic Left	SAL	Dest,count
SAR	Shift Arithmetic Right	SAR	Dest,count

<b>Instruction</b>	<b>Meaning</b>	<b>Assembler Format</b>	
SBB	Subtract with Borrow	SBB	Dest,src
SCAS	Compare String	SCAS	Dest
SETcc	Set Byte on Condition	SETcc	Dest
SGDT	Store GDT Register	SGDT	Dest
SHL	Shift Logical Left	SHL	Dest, count
SHLD	Double Precision Shift Left	SHLD	Dest, src,count
SHR	Shift Logical Right	SHR	Dest,count
SHRD	Double Precision Shift Right	SHRD	Dest,src,count
SIDT	Store IDT Register	SIDT	Dest
SLDT	Store LDT Register	SLDT	Dest
SMSW	Store Machine Status Word	SMSW	Dest
STC	Set Carry Flag	STC	
STD	Set Direction Flag	STD	
STI	Set Interrupt Flag	STI	
STOS	Store String	STOS	Dest
STR	Store Task Register	STR	Dest
SUB	Subtract	SUB	Dest,src
TEST	Logical Compare	TEST	Dest,src
VERR	Verify Segment for Reading	VERR	Sel
VERW	Verify Segment for Writing	VERW	Sel
WAIT	Wait until BUSY#Negated	WAIT	
XCHG	Exchange Operand, Register	XCHG	Dest,src
XLAT	Table Lookup	XLAT	Source-table
XOR	Logical Exclusive OR	XOR	Dest,src

DEC	Subtract 1
INC	Add 1
NOT	Logical NOT (complement or invert)
ROL	Rotate left
ROR	Rotate right
SBB	Subtract with borrow
SHL	Shift logical left
SHR	Shift logical right
SUB	Subtract
TEST	Bit test
Program control	
CALL	Call subroutine
INT	Interrupt (trap)
JA	Jump if above
JAE	Jump if above or equal
JB	Jump if below
JBE	Jump if below or equal
JC	Jump if carry
JE	Jump if equal
JMP	Jump unconditionally
JNC	Jump if not carry
JNE	Jump if not equal
JNS	Jump if not sign
JNZ	Jump if non zero
JS	Jump if sign
JZ	Jump if zero
RET	Return from subroutine

ADC	Add with carry
ADD	Add
AND	Logical AND
CALL	Call subroutine
CMP	Compare
DEC	Subtract 1
IN	Input
INC	Add 1
INT	Interrupt (trap)
JA	Jump if above
JAE	Jump if above or equal
JB	Jump if below
JBE	Jump if below or equal
JC	Jump if carry
JE	Jump if equal
JMP	Jump unconditionally
JNC	Jump if not carry
JNE	Jump if not equal
JNS	Jump if sign positive
JNZ	Jump if not zero
JS	Jump if sign negative
LEA	Load effective address
MOV	Move
NOT	Logical NOT (complement or invert)
OUT	Output
POP	Load from stack
PUSH	Store on stack
RET	Return from subroutine
ROL	Rotate left
ROR	Rotate right
SBB	Subtract with borrow

<b>Instruction</b>		<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
AAA		3	1
AAD		14	2
AAM		16	1
AAS		3	1
ADC	Register, Register	2	2
ADC	Register, memory	7*	2-4
ADC	Memory, register	7*	2-4
ADC	Register, immediate	3	3-4
ADC	Memory, immediate	7*	3-6
ADC	Accumulator; immediate	3	2-3
ADD	Register, register	2	2
ADD	Register, memory	7*	2-4
ADD	Memory, register	7*	2-4
ADD	Register, immediate	3	3-4
ADD	Memory, immediate	7*	3-6
ADD	Accumulator; immediate	3	2-3
AND	Register, register	2	2
AND	Register, memory	7*	2-4
AND	Memory, register	7*	2-4
AND	Register, immediate	3	3-4
AND	Memory, immediate	7*	3-6
AND	Accumulator; immediate	3	2-3
BOUND reg16,source		13*	2
CALL	Near-proc	7+m	3
CALL	Far-proc	13+m	5
CALL	Memptr16	11+m*	2-4
CALL	Regptr16	7+m	2
CALL	Memptr32	16+m	2-4

<b>Instruction</b>		<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
CBW		2	1
CLC		2	1
CLD		2	1
CLI		3	1
CMC		2	1
CMP	Register, register	2	2
CMP	Register, memory	6*	2-4
CMP	Memory, register	7*	2-4
CMP	Register, immediate	3	3-4
CMP	Memory, immediate	6*	3-6
CMP	Accumulator; immediate	3	2-3
CMPS	Dest-string, source-string	8	1
CMPS	(repeat)dest-string,source-string	5+9(rep)	1
CWD		2	1
DAA/DAS		3	1
DEC	Register	2	1-2
DEC	Memory	7*	2-4
DIV	Reg8	14	2
DIV	Reg16	22	2
DIV	Mem8	17*	2-4
DIV	Mem16	25*	2-4
ENTER	Immed16,0	11	4
ENTER	Immed16,1	15	4
ENTER	Immed16,level	12+4(L)	4
ESC	Immediate, memory	9-20*	2-4
ESC	Immediate, register	2	2
HLT		2	1
IDIV	Reg8	17	2
IDIV	Reg16	25	2

<b>Instruction</b>		<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
IDIV	Mem8	20*	2-4
IDIV	Mem16	28*	2-4
IMUL	Reg8	13	2
IMUL	Reg16	21	2
IMUL	Mem8	16*	2-4
IMUL	Mem16	24*	2-4
IMUL	Dest-reg,reg16,immediate	21*	3-4
IMUL	Dest-reg, memory, immediate	24*	3-4
IN	Accumulator, immed8	5	2
IN	Accumulator, DX	5	1
INC	Register	2	1-2
INC	Memory	7*	2-4
INS	Dest-string, DX	5	1
INS	(rep) dest-string,DX	5+4(rep)	1
INT	Immed8	23+m	1-2
INTO		24+m or 3	1
IRET		17+M	1
All conditional jump instructions except JCXZ:			
Jcc	Short-label	7+m or 3	2
JCXZ	Short-label	8+m or 4	2
JMP	Short-label	7+m	2
JMP	Near-label	7+m	3
JMP	Far-label	11+m	5
JMP	Memptr16	11+m*	2-4
JMP	Regptr16	7+m	2
JMP	Memptr32	15+m*	2-4
LAHF		2	1
LDS	Reg16, mem32	7*	2-4
LEA	Reg16,mem16	3*	2-4

Instruction		Clocks	Bytes
LEAVE		5	1
LES	Reg16, mem32	7*	2-4
LOCK		0	1
LODS	Source-string	5	1
LODS	(repeat)source-string	5+4(rep)	1
LOOP	Short-label	8+m or 4	2
LOOPE/LOOPZ	Short-label	8+m or 4	2
LOOPNE/LOOPNZ	Short-label	8+m or 4	2
MOV	Memory, accumulator	3	3
MOV	Accumulator, memory	5	3
MOV	Register, register	2	2
MOV	Register, memory	5*	2-4
MOV	Memory, register	3*	2-4
MOV	Register, immediate	2	2-3
MOV	Memory, immediate	3*	3-6
MOV	Seg-reg,reg16	2	2
MOV	Seg-reg-mem16	5*	2-4
MOV	Reg16,seg-reg	2	2
MOV	Memory, seg-reg	3*	2-4
MOVS	Dest-string,source-string	5	1
MOVS	(repeat)dest-string,source-string	5+4(rep)	1
MUL	Reg8	13	2
MUL	Reg16	21	2
MUL	Mem8	16*	2-4
MUL	Mem16	24*	2-4
NEG	Register	2	2
NEG	Memory	7*	2-4
NOP		2	1
NOT	Register	2	2
NOT	Memory	7*	2-4
OR	Register, register	2	2
OR	Register, memory	7*	2-4

<b>Instruction</b>		<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
OR	Memory, register	7*	2-4
OR	Register, immediate	3	3-6
OR	Memory, immediate	7*	3-6
OR	Accumulator; immediate	3	2-3
OUT	Immed8, accumulator	3	2
OUT	DX, accumulator	3	1
OUTS	DX,source-string	5	1
OUTS	(rep)DX, source-string	5+4(rep)	1
POP	Register	5	1
POP	Memory	5*	2-4
POPA		19	1
POPE		5	1
PUSH	Register	3	1
PUSH	Memory	5*	2-4
PUSH	Immediate	3	2-3
PUSHA		17	1
PUSHF		3	1
RCL/RCR/ROL/ROR register,l		2	2
RCL/RCR/ROL/ROR register, CL		5+1/bit	2
RCL/RCR/ROL/ROR memory,l		7*	2-4
RCL/RCR/ROL/ROR memory, CL		8*+1/bit	2-4
RCL/RCR/ROL/ROR reg, count		5+1/bit	3
RCL/RCR/ROL/ROR memory, count		8*+1/bit	3-5
REP		0	1
REPE/REPZ		0	1
REPNE/REPNZ		0	1
RET	(near, no pop)	11+M	1
RET	(near, pop)	11+M	3
RET	(far, no pop)	15+M	1
RET	(far, pop)	15+M	3
SAHF		2	1

<b>Instruction</b>		<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
SAL/SHL/SAR/SHR register, l		2	2
SAL/SHL/SAR/SHR register, CL		5+1/bit	2
SAL/SHL/SAR/SHR memory, l		7*	2-4
SAL/SHL/SAR/SHR memory, CL		8*+1/bit	2-4
SAL/SHL/SAR/SHR reg, count		5+1/bit	3
SAL/SHL/SAR/SHR memory, count		8*+1/bit	3-5
<hr/>			
SBB	Register, register	2	2
SBB	Register, memory	7*	2-4
SBB	Memory, register	7*	2-4
SBB	Register, immediate	3	3-4
SBB	Memory, immediate	7*	3-6
SBB	Accumulator; immediate	3	2-3
<hr/>			
SCAS	Dest-string	7	1
SCAS	(repeat) dest-string	5+8(rep)	1
<hr/>			
STC/STD/STI		2	1
<hr/>			
STOS	Dest-string	3	1
STOS	(repeat) dest-string	4+3(rep)	1
<hr/>			
SUB	Register, register	2	2
SUB	Register, memory	7*	2-4
SUB	Memory, register	7*	2-4
SUB	Register, immediate	3	3-4
SUB	Memory, immediate	7*	3-6
SUB	Accumulator; immediate	3	2-3
<hr/>			
TEST	Register, register	2	2
TEST	Register, memory	6*	2-4
TEST	Register, immediate	3	3-4
TEST	Memory, immediate	6*	3-6
TEST	Accumulator; immediate	3	2-3
<hr/>			
WAIT		3	1
<hr/>			
XCHG	Accumulator, reg16	3	1
XCHG	Memory, register	5*	2-4
XCHG	Register, register	3	2
<hr/>			
XLAT	Source-table	5	1

**Instruction**

			<b>Clocks</b>	<b>Bytes</b>
XOR	Register, register		2	2
XOR	Register, memory		7*	2-4
XOR	Memory, register		7*	2-4
XOR	Register, immediate		3	3-4
XOR	Memory, immediate		7*	3-6
XOR	Accumulator; immediate		3	2-3

**ASCII Character Sets**

		<b>MSD</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>LSD</b>		<b>000</b>	<b>001</b>	<b>010</b>	<b>011</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>111</b>	
0	0000	NUL	DLE	SP	0	@	P		p	
1	0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q	
2	0010	STX	DC2	"	2	B	R	b	r	
3	0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s	
4	0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t	
5	0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u	
6	0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v	
7	0111	BEL	ETB	,	7	G	W	g	w	
8	1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x	
9	1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y	
A	1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z	
B	1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{	
C	1100	FF	FS	,	<	L	\	i		
D	1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}	
E	1110	SO	RS	.	>	N	↑	n	~	
F	1111	SI	US	/	?	O	←	o	DEL	



