(1

A) مقدار آنالوگ یک کمیت پیوسته بوده و هر مقداری میتواند داشته باشد درصورتی که مقدار دیجیتال گسسته بوده. یک سیگنال آنالوگ به صورت سینوسی است در حالی که سینگال های دیجیتال به صورت time separated هستند. سنسور های دما، موج های رادیویی، سنسور نور و... امواج آنالوگ هستند و cd ها نمونه از سیگنال های دیجیتال هستند. پهنای باند سیگنال های آنالوگ کم است در حالی که سیگنال های دیجیتال یهنای باند بالایی دارند.

B) برای تبدیل مقدار آنالوگ به دیجیتال از مبدل ADC استفاده میکنیم که در واقع این مبدل ولتاژ آنالوگ سر یک پین را به اعداد دیجیتال تبدیل میکند. تمام پینهای میکروکنترلرها امکان تبدیل سیگنال آنالوگ به دیجیتال را ندارند. در بردهای آردوینو، پینهایی که امکان خواندن سیگنالهای آنالوگ را دارند، با یک حرف A در کنارشان (AD تا AD) مشخص شده اند. مبدلهای آنالوگ به دیجیتال در میکروکنترلرهای متفاوت، بسیار متنوع هستند. مبدلی که برروی آردوینو قرار دارد، یک مبدل ۱۰ بیتی است، یعنی که میتواند ۱۰۲۲ را تشخیص دهد. برخی دیگر مبدل های ۸ بیتی و بعضی دیگر ۲۱ بیتی هستند.

c) مقادیر آنالوگ بین ۰ تا ۳.۳ هر مقداری میتواند بگیرد در حالی که دیجیتال حتما مقادیر گسسته را اختیار میکند. هر بخواهیم مثلا مقدار دیجیتال را در ۴ بیت نمایش دهیم داریم:

 $\frac{1\Delta}{\Delta} = \frac{analog\ value}{digital\ value}$