Wärme- und Stoffübertragung I

Beispiel: Rohr im Heizungssystem


Prof. Dr. -Ing. Reinhold Kneer Dr. -Ing. Dr. rer. pol. Wilko Rohlfs





Beispiel: Rohr im Heizungssystem

Erlernen der Vorgehensweise und "Trainieren" des Bauchgefühls beim Wärmedurchgang durch eine Rohrwand





Fragestellung

Heizungsrohr ohne Isolation:

Innendurchmesser: $D_i = 40 \ mm$

Wandstarke: $\delta = 3 \, mm$

Wärmeleitfähigkeit des Rohres: $\lambda = 50 \frac{W}{mK}$


Wärmeübergangskoeffizient von Luft: $\alpha_L = 10 \frac{W}{m^2 K}$

Wärmeübergangskoeffizient von Wasser: $\alpha_W = 1000 \frac{W}{m^2 K}$

Temperatur auf der Luftseite: $T_L = 22^{\circ}C$

Wassertemperatur: $T_W = 50^{\circ}C$






https://www.ikz.de/ikz-praxis-archiv/p0403/040303.php






Temperaturprofil








Temperaturprofil





Wärmeabgabe vom Heizungsrohr in den Raum:



Wärmestrom

$$\dot{Q} = \frac{1}{\sum W_i} (T_W - T_L)$$

Wärmewiderstände

$$\sum W_i = \frac{1}{A_w \alpha_w} + \frac{1}{2\pi L} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{r_a}{r_i} + \frac{1}{A_L \alpha_L}$$


$$A_w = 2 \cdot \pi \cdot r_i \cdot L$$

$$A_L = 2 \cdot \pi \cdot r_a \cdot L$$





Wärmeabgabe vom Heizungsrohr in den Raum:



Wärmestrom

$$\dot{Q} = \frac{1}{\sum W_i} (T_W - T_L)$$

Wärmewiderstände


$$\sum W_i = \frac{1}{A_w \alpha_w} + \frac{1}{2\pi L} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot \ln \frac{r_a}{r_i} + \frac{1}{A_L \alpha_L}$$

dünnwandig?





Vereinfachung der Gleichung unter Verwendung einer geeigneten Annahme:



Wärmestrom

$$\dot{Q} = \frac{1}{\frac{1}{A_W \alpha_W} + \frac{1}{2\pi L} \cdot \frac{1}{\lambda} \cdot ln \frac{r_a}{r_i} + \frac{1}{A_L \alpha_L}} (T_W - T_L)$$

$$ln\frac{r_a}{r_i} = ln\left(\frac{r_i + \delta}{r_i}\right) = ln\left(1 + \frac{\delta}{r_i}\right) = ln\left(1 + \frac{3}{20}\right)$$

$$0,15$$

$$ln(1,15) = 0,14$$


Dünnwandiges Rohr ⇒

$$ln\left(\frac{r+\delta}{r}\right) \approx \frac{\delta}{r}$$





Wärmeström für ein dünnwandiges Rohr:



Wärmestrom


$$\dot{Q} = rac{1}{rac{1}{lpha_w} + rac{\delta}{\lambda} + rac{1}{lpha_L}} \cdot (A(T_W - T_L))$$
 mittlere Fläche

Wärmestromdichte

$$\dot{q}'' = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_W} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_L}} \cdot (T_W - T_L)$$



Berechnung von Wärmedurchgangskoeffizient k:



Wärmestromdichte

$$\dot{q}'' = \frac{\dot{Q}}{A} = \underbrace{\frac{1}{1}}_{\alpha_W} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_L} \cdot (T_W - T_L)$$


Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_w} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_l}$$





Berechnung von Wärmedurchgangskoeffizient k:




Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_w} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_L}$$

$$= \frac{1}{1000} + \frac{3 \cdot 10^{-3}}{50} + \frac{1}{10} = 0,10106 \frac{m^2 K}{W}$$



Berechnung von Wärmedurchgangskoeffizient k:



Wärmedurchgangskoeffizient

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{\alpha_W} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_L}$$

$$= \frac{1}{1000} + \frac{3 \cdot 10^{-3}}{50} + \frac{1}{10} = 0,10106 \frac{m^2 K}{W}$$


größter Widerstand bestimmt ${\bf k}$

$$k pprox 10 rac{W}{m^2 K}$$





Berechnung der Wärmeabgabe pro Rohrlänge:



Wärmestromdichte

$$\dot{q}'' = \frac{\dot{Q}}{A} = \frac{1}{\frac{1}{\alpha_W} + \frac{\delta}{\lambda} + \frac{1}{\alpha_L}} \cdot (T_W - T_L)$$

$$\dot{q}^{"} = \frac{1}{0,10106} \cdot (50-22) \left[\frac{W}{m^2} \right]$$


$$\dot{q}^{\prime\prime}=277\;\frac{w}{m^2}$$





Berechnung von Temperaturen

Unbekannte Temperaturen aus Einzelbilanzen:



Rohrtemperatur auf der Innenseite $(T_{R,i})$

$$\dot{q}^{\prime\prime}=\alpha_w(T_w-T_{R,i})$$

$$T_{R,i} = T_w + \frac{1}{\alpha_W} \cdot \dot{q}^{\prime\prime}$$

 $T_{R,i} = 49,723 \, ^{\circ}C$

Rohrtemperatur auf der Außenseite $(T_{R,a})$

$$\dot{q}^{\prime\prime} = \alpha_L (T_{R,a} - T_L)$$

$$T_{R,a} = T_L + \frac{1}{\alpha_L} \cdot \dot{q}^{"}$$

 $T_{R,a} = 49,706 \,{}^{\circ}C$













Temperaturprofil





Wärmestrom-Vergleich

Wärmeabgabe pro m Rohrlänge



Wärmestromdichte

$$\dot{q}'' = rac{\dot{Q}}{A} = rac{1}{rac{1}{lpha_W} + rac{\delta}{\lambda} + rac{1}{lpha_L}} \cdot (T_W - T_L)$$
 $\dot{q}'' = 277 - rac{\dot{Q}}{\dot{Q}} = 277 - 277 - rac{\dot{Q}}{\dot{Q}} = 277 - 27$

Wärmeabgabe pro m Rohrlänge

$$\dot{q} = \dot{q} \frac{A}{L}$$

$$\dot{q}'=37,4\;\frac{W}{m}$$





Verständnisfragen

Welche vereinfachende Annahme kann bei der Berechnung des Wärmeflusses durch eine Rohrwand getroffen werden?

Welcher Widerstand bestimmt den Wärmedurchgang (-skoeffizienten)?



