


میزان آب ورودی به مخزن به مدت یک سال همانطور که مشاهده میکنید مقادیر ورودی آب از اپریل تا اوگست مقدار ناچیزی است به علت تمام شدن سال ابی و شروع تابستان



میزان دما در روز های مختلف سال همانطور که مشاهده میکنید میزان دما به علت شروع شدن تابستان از اپریل مقدار سعودی به خود گرفته پس انتظار میرود میزان تبخیر آب در این زمان بیشتر باشد



حجم مخزن در روز های مختلف سال

همانطور که مشاهده میکنید حجم مخزن از یک مقدار اولیه شروع میشود ور در اواخر ماه جان به مقدار مینیموم کار کرد توربین ها میرسد. از شروع اپریل دما افزایش پیدا میکند و به علت افزایش تبخیر و کم شدن میزان ورودی آب شیب تندی از تخلیه مخزن داریم . میزان حجم مخزن در جولای برابر صفر قرار میگیرد. از شروع اوگست میزان ورودی آب افزایش یافته و شیب سعودی به خود میگیرد. در اواخر نوامبر میزان حجم آب مخزن به حالت ماکس خود میرسد و به علت شروع به کار شدن سرریز های سد حجم مخزن در حالت ماکس خود قرار میگیرد




حجم خروجی آب از توربین ها در روز های مختلف سال همانطور که مشاهده میکنید هر زمان که حجم مخزن از حالت مینیموم کمتر بوده (خط نارنجی در مخزن) توربین ها به حالت غیر فعال در آمدند




میزان تبخیر در روز های مختلف

همانطور که مشاهده میکنید میزان تبخیر آب به علت دمای پایین با میزان کمی شروع شده و رفته رفته در اپریل به علت افزایش دما میزان تبخیر بیشتر شده تا جولای به مقدار صفر رسیده به این علت که دیگر آبی در مخزن وجود ندارد و در اوایل اگوست به علت شروع سال آبی و کاهش دما افزایش یافته




سرریز های سد همانطور که مشاهده میکنید در اواخر نوامبر به علت رسیدن حجم آب مخزن به ارتفاع کنترل سیلاب ها از مقدار صفر افزایش یافته




ارتفاع مخزن در روز های مختلف همانطور که مشاهده میکنید نمودار ارتفاع تابعی از حجم مخزن هست و نمودار آن فرقی با نمودار حجم مخزن ندارد



توان توربین همانطور که مشاهده میکنید توان توربین تابعی از حجم خروجی آب از توربین ها است و نمودار آن فرقی ندارد و تنها تفاوت نمایش میزان توان تولیدی توربین هاست



نمودار کمبود فشار بخار در دما و رطوبت های مختلف



اطلاعات ارتفاعی، حجمی، خروجی های توربین و سریزها و توان و تعداد توربین ها همانند اطلاعات در دسترس سد کرخه در نظر گرفته شده اند

```
min_vol=Length_and_width*min_Height; % کمترین حجم مخزن برای کار کرد توربین ها
mow Vol=Length and width*now Height; حجم اولیه مخزن%
////////نوربین سد همانند توربین های سد کرخه در نظر گرفته شده//////////
%kind=(HLA696-LJ-450)Francis with vertical axis
تعداد توربین% ;Number=3
max Had=106.5; کرد%
ارتفاع نامی کار کرد% ; Ratd Had=93
min Had=62; کمترین ارتفاع کارکرد%
بیشترین خروجی اب از توربین بر ثانیه % max Tur out=159.54
خروجي نامي اب از توربين برثانيه %;Ratd Tur out=158.42
مترین خروجی اب از تووبین بر ثانیه % min_Tur_out=127.95
Ratd Power=136; "توان نامى توربين
بیشترین توان توربین%;Max Power=156
min Power=70; کمترین توان توربین%; min Power=70
به دلیل نداشتن اطلاعات نموداری ارتفاع و خروجی اب برای محاسبه دقیق تر از اطلاعات موجود استفاده گرفتیم و میانیگن انها رو به دست اور دیم برای
واقعی تر کردن خروجی توربین ها
محاسبه ارتفاع بين بيشترين ارتفاع و نامي %;Bet_max_and_rat_had=((max_Had-Ratd_Had)/2)+Ratd_Had
محاسبه ارتفاع بين ارتفاع و نامي و كمترين ارتفاع %Bet rat and min had=((Ratd Had-min Had)/2)+min Had
////////محاسبات خروجی توبین در حال های مختلف//////////
محاسبه میزان خروجی سریز های سد در روز m3 ; m3 محاسبه میزان خروجی سریز های سد در روز
تبدیل لازم برای محاسبه ۳ توربین در روز % ; 86400
max Turbine out=159.54*xx بیشترین خروجی توربین ضرب در ۳ توربین و تعداد ثانیه های یک روز جهت تبدیل به روز پز
Ratd Turbine out=158.42*xx; خروجي نامي اب سه توربين بر روز %
min Turbine out=127.95*xx; کمترین خروجی اب سه توربین بر روز %
هماسبه خروجي % Bet max and rat out=(((max Turbine out-Ratd Turbine out)/2)+Ratd Turbine out); محاسبه خروجي
اب بین حالت بیشترین و نامی
محاسبه خروجي % Bet rat and min out=(((Ratd Turbine out-min Turbine out)/2)+min Turbine out); محاسبه خروجي
اب بین حالت نامی و کمترین
فرمول استفاده شده ; (E=0.35*(e s-e d)*(0.5+U 2/100)
%E=Evaporation mm
سرعت باد در نظر گرفته شده از سطح ۲ متری اب بر ثانیه %3=3 سرعت باد در
فشار بخار اشباع=s %
فشار بخار=d %
کمبود فشار بخار =e_s-e_d%
متوسط سالانه رطوبت هوا در اندیمشک ; Relhum=50.3
e_s_e_d_betwin_10_14= 0.7; %٥٠ رطوبت ٩٠٠ تا ١۴ در جه در رطوبت ٥٠٠ الله عند در دما ١٠ تا ١٩ در جه در
e_s_e_d_betwin_15_19 =1; %٥٠ رطوبت ١٥٠ تا١٩ در جه در رطوبت ١٥٠ الله عند در دما ١٥ تا١٩ در جه در رطوبت
e_s_e_d_betwin_20_24=1.3; % مبود فشار بخار در دما ۲۰ تا ۲۴ در جه در رطوبت ۵۰%
e_s_e_d_betwin_25_29=1.8; %٥٠ رطوبت ٢٥ تا ٢٩ در جه در رطوبت ٥٠ الله ودار در دما ٢٥ تا ٢٩ در جه در رطوبت
e_s_e_d_betwin_30_34=2.4; % مبود فشار بخار در دما ۳۰ تا ۳۴ در جه در رطوبت ۵۰%
e_s_e_d_betwin_35_39=3.1; %٥٠ رطوبت ٣٥٠ در جه در رطوبت ٣٥٠ وقت در دما ٣٥ تا ٣٩ در جه در رطوبت
e_s_e_d_betwin_40_44=4.1; % مبود فشار بخار در دما ۴۰ تا ۴۴ در جه در رطوبت ۵۰ شار بخار در دما ۴۰ تا ۴۴ در جه در رطوبت
e s e d betwin 45 49=5.3; %٥٠ مبود فشار بخار در دما ۴۵ تا ۴۹ در جه در رطوبت
e_s_e_d_betwin_50_abov=6.5; %مبود فشار بخار در دمای بالاتر از ۵۰ درجه
%///////Database////////
data= 'dam data365.mat'; %ادرس دهي ديتا بيس
فرخواني ديتا بيس% (load(data)
```

```
///////اطلاعات برگشتی برای حلقه و رسم نمودار //////////
ماتریسی از صفر به سایز زمان مون برمیگر دونه zeros %
vol_reservoir = zeros(size(time)); حجم مخزن%
vol reservoir1 = zeros(size(time)); هخزن رو بدست بیارم مخزن برای محاسبه برخی اطلاعات مجبور شدم دوبار حجم مخزن رو بدست بیارم
outflow discharge = zeros(size(time)); خروجي کلي اب%
vap per def = zeros(size(time)); مبود فشار بخار%
تبيخر سطى اب% ; (Evaporation = zeros(size(time));
min vol tur=zeros(size(time)); کمترین حجم کارکرد مخزن%
max_Vol_res=zeros(size(time)); بیشترین حجم مخزن%
ارتفاع لحظه ای % (Height=zeros(size(time));
خروجی اب از توربین ها%; ((Overflow=zeros(size(time)
Power=zeros(size(time)); توان هر توربین%
////////تعریف مقادریر اولیه ///////////
vol reservoir(1)=mow Vol; % حجم اولیه مخزن
vol reservoir1(1)=mow Vol; % حجم اولیه مخزن
مجم اولیه خروجی از توربین % min vol tur(1)=min vol; %
مقدار بیشترین حجم اولیه مخزن % max_Vol_res(1)=max_Vol; %
Height(1)=now_Height; % ارتفاع اولیه
///////فرخواني اطلاعات از ديتابيس///////فرخواني
inflow discharge=inflow; % حجم ورودی اب
temp=Temperature; % لما
///////حلقه//////////////
%%
حلقه به طول زمان در نظر گرفته شده که به صورت دیتابیس هستش . ما از اطلاعات روز دوم برای شروع به % (for i = 2:length(time
كار سد استفاده ميكنيم روز اول اطلاعات اوليه ما براي محاسبات هستن
vap_per_def(i)=temp(i);
    if vap_per_def(i)<=9</pre>
         vap per def(i)=0.5;
    elseif vap per def(i)>=10 && vap per def(i)<=14
         vap per def(i)=0.7;
    elseif vap per def(i)>=15 && vap per def(i)<=19</pre>
         vap_per_def(i)=1;
    elseif vap_per_def(i)>=20 && vap_per_def(i)<=24</pre>
         vap per def(i)=1.3;
    elseif vap per def(i)>=25 && vap per def(i)<=29</pre>
         vap per def(i)=1.8;
    elseif vap per def(i)>=30 && vap per def(i)<=34</pre>
         vap_per_def(i)=2.4;
    elseif vap per def(i)>=35 && vap per def(i)<=39</pre>
         vap_per_def(i)=3.1;
    elseif vap_per_def(i)>=40 && vap_per_def(i)<=44</pre>
        vap per def(i)=4.1;
    elseif vap per def(i)>=45 && vap per def(i)<=49
         vap per def(i)=5.3;
    elseif vap_per_def(i)>=50
         vap per def(i)=6.5;
    end
```

```
Evaporation(i)=((0.35*(\text{vap per def(i)}))*(0.5+(U 2/100)))*Length and width;
محاسبه میزان تبخیر اب در روز مورد نظر%
%Evaporation calculation E=0.35*(e s-e d)*(0.5+U 2/100)
    vol_reservoir(i)=vol_reservoir(i-1)+inflow_discharge(i)-outflow_discharge(i-1)-
محاسبه میزان حج اب مخزن. حجم روز قبل بعلاوه حجم روز جاری منهای خروجی اب روز قبل ، (Evaporation(i);
    محاسبه ميزان ارتفاع لحظه اي با توجه به طول و عرض و ميزان % Height(i)=(vol_reservoir(i))/Length_and_width;
حجم اب پشت سد
    ////////انتخاب ميزان خروجي اب از توربين ها با توجه به ارتفاع بدست امده /////////
    if Height(i)<=0</pre>
         outflow discharge(i)=0;
    elseif Height(i)<=min Had</pre>
         outflow discharge(i)=0;
    elseif Height(i)>min Had && Height(i)<=Bet rat and min had</pre>
         outflow discharge(i)=min Turbine out;
    elseif Height(i)>Bet rat and min had && Height(i)<=Ratd Had</pre>
         outflow_discharge(i)=Bet_rat_and_min_out;
    elseif Height(i)>Ratd Had && Height(i)<=Bet max and rat had</pre>
         outflow_discharge(i)=Ratd_Turbine_out;
    elseif Height(i)>Bet max and rat had && Height(i)<=max Had</pre>
         outflow discharge(i)=Bet max and rat out;
    elseif Height(i)>max Had
         outflow discharge(i)=max Turbine out;
    end
فرمول توان P=n*p*g*h*q%
    n=0.9; بازده%
    چگالی اب%; p=997
    شتاب گرانشی% ; g=9.82
    h=Height(i); %ارتفاع
    q=(outflow_discharge(i-1)/xx)*0.000001; ميزان خروجي اب روز قبل%
    Power(i)=n*p*g*h*q; محاسبه توان توبین%
if vol_reservoir(i) <=Evaporation(i)</pre>
         اگر ارتفاع اب کوچک تر میزان تبخیر شد . میزان تبیخر اب را برابر با میزان % ; (Evaporation(i)=inflow_discharge
اب و رودی قرار بده اگر اینکار نکنیم مقدار پر منفی بدست میاد
    end
    if vol reservoir(i) <=0</pre>
         اگر حجم اب مخزن کمتر یا برابر با صفر % ; vol reservoir(i)=vol reservoir(i-1)+inflow discharge(i)
شد حجم مخزن برابر با حجم قبلی بعلاوه میزان اب ورودی قرار بده
    end
    محاسبه میزان اب سریز شده % (i)=vol reservoir(i)-res vol fol
    if Overflow(i)<=0</pre>
          اگر میزان سریز کوچک تر یا برابر با صفر قرار گرفت مقدار ان را برابر با صفر قرار بده این شرط برای % Overflow(i)=0;
جلوگیری از مقادیر منفی قرار داده شده
    end
```

```
if Overflow(i)>Ove for Flo
                        اگر میزان سیلاب بیشتر از مقادیر سریز شد هشدار بده و بوق بزن% beep
           end
           if vol_reservoir(i) >res_vol_fol
                      vol reservoir(i)=vol reservoir(i-1)+inflow discharge(i)-outflow discharge(i)-
اگر حجم مخزن بزرگ تر از میازن حجم نگهداری سیلاب شد محاسبات حجم مخزن تغییر بده و به ان میزان خروجی سریز ها را %
اضافه کن
                          end
           if vol_reservoir(i) >=max_Vol
                      اگر میزان اب بزرگتر از بیشتر حجم مخزن شد میزان حجم مخزن را برابر با حالت ماکس % vol reservoir(i)=max Vol;
قرار بده
           end
           if Height(i)<=0</pre>
                     اگر ارتفاع کمتر از صفر شد ان را برابر صفر قرار بده این شرط برای جلوگیری از مقدایر منفی قرار داده شده % ;elight
           end
مترین حجم مخزن برای رسم خطو نشان دادن از در نمودار % min vol tur(i)=min vol; کمترین حجم مخزن برای رسم خطو
max_Vol_res(i)=max_Vol; ابیشترین حجم مخزن برای رسم خط و نشان دادن از در نمودار از 
end
%%
subplot(6,1,1)
plot(time, vol_reservoir, 'r-', time, min_vol_tur, time, max_Vol_res)
vlabel('reservoir volume')
legend('reservoir volume')
subplot(7,1,2)
plot(time, Overflow, 'g-')
ylabel('Overflow volume')
legend('volume')
subplot(7,1,3)
plot(time,outflow discharge,'c--')
ylabel('outflow')
legend('outflw volume')
subplot(7,1,4)
plot(time, Evaporation, 'b-')
ylabel('Evaporation')
legend('Evaporation volume')
subplot(7,1,5)
plot(time, Height, 'b-')
ylabel('real-time Height')
legend('Height m')
subplot(7,1,6)
plot(time, Power, 'b-')
ylabel('Power')
legend('Power MW')
```

```
subplot(7,2,13)
plot(time,temp,'-.')
ylabel('Temperature')
legend('Temperature °C')
subplot(7,2,14)
plot(time,inflow_discharge,'-.')
ylabel('inflow')
legend('inflow volume')
```

```
%mohamad deris shalhe
%970092552
%University:Islamic Azad ahwaz
%Number:09034568778
%emile: mohder1379@gmail.com
%my website:mohder.com
clear
clc
%////////%Dam specification////////
max Height=127;% maximum Reservoir Height from the foundation
max_Height_Floodwater=124; %between max_Height_Floodwater & max_Height , for control
Floodwater
min_Height=62; % minimum Reservoir Height from the foundation Height if
min Height<now Height Turbines not working
now Height=130; % initial Reservoir Height from the foundation
Length_and_width=12000*3872; %Length and width of the Reservoir
%///////Dam volume////////
max Vol=Length and width*max Height; %maximum reservoir volume m3
res vol fol=Length and width*max Height Floodwater; %Floodwater reservoir
min_vol=Length_and_width*min_Height; %minimum reservoir volume m3. if min.vol<mow_Vol
Turbines not working
mow Vol=Length and width*now Height; %initial reservoir volume m3
%//////Turbine specifications like Karkheh Dam////////
%kind=(HLA696-LJ-450)Francis_with_vertical_axis
Number=3; %devices
max Had=106.5;
Ratd Had=93;
min Had=62;
max_Tur_out=159.54; %maximum turbine outflow
Ratd Tur out=158.42; %Ratd turbine outflow
min_Tur_out=127.95; %minimum turbine outflow
Ratd_Power=136; %megawatt
Max Power=156; % megawatt
min Power=70;%megawatt
Runaway speed=288; %per min. wikipedia description: The runaway speed of a water turbine
is its speed at full flow, and no shaft load. The turbine will be designed to survive the
mechanical forces of this speed. The manufacturer will supply the runaway speed rating.
%direction rotation=Clockwise from above The direction of rotation of the turbine
%i found this information from http://www.esig.blogfa.com/post/7 for more
%information visit blog
Bet max and rat had=((max Had-Ratd Had)/2)+Ratd Had; %berween max Had & Ratd Had
Bet rat and min had=((Ratd Had-min Had)/2)+min Had; berween Ratd Had & min Had
%////////Discharge specifications of 3 turbine and overflow/////////
Ove for Flo=18260*86400; %m3 Overflow for Floodwater
xx=3*86400; % 3 turbine * 1 day . change per second to per day
max_Turbine_out=159.54*xx ;%m3 per day outflow
Ratd Turbine out=158.42*xx; %m3 per day outflow
min Turbine out=127.95*xx; %m3 per day outflow
```

```
Bet max and rat out=(((max Turbine out-Ratd Turbine out)/2)+Ratd Turbine out); %berween
max Turbine out & Ratd Turbine out
                                     m3 per day outflow
Bet_rat_and_min_out=(((Ratd_Turbine_out-min_Turbine_out)/2)+min_Turbine_out); %berween
Ratd_Turbine_out & min_Turbine_out m3 per day outflow
%///////Evaporation IN Andimeshk Khuzestan////////
E=0.35*(e s-e d)*(0.5+U 2/100);
%E=Evaporation mm
U 2=3;% Wind speed m/s IN Andimeshk now
%e s=Vapour pressure of water
%e_d=Vapor pressure
%e s-e d=Vapour-pressure deficit
%Relhum=50.3; Relative humidity IN Andimeshk Khuzestan
e s e d betwin 10 14= 0.7;
e_s_e_d_betwin_15_19 =1;
e s e d betwin 20 24=1.3;
e s e d betwin 25 29=1.8;
e_s_e_d_betwin_30_34=2.4;
e_s_e_d_betwin_35_39=3.1;
e_s_e_d_betwin_40_44=4.1;
e_s_e_d_betwin_45_49=5.3;
e s e d betwin 50 abov=6.5;
%i found this informations from
%https://waterse.ir/methods-of-estimating-evaporation-free-surface-water/
%https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AF %D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1 %D8
%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1
%https://medium.com/fasalapp/vapour-pressure-deficit-vpd-a-powerful-weapon-for-smart-
farming-30753b42cd52
%http://khzmet.ir/image/climakh.pdf
%https://poweren.ir/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-
%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-
%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF
%///////Database/////////
data= 'dam data365.mat';
load(data)
%///////initialize return values for loop/////////
vol_reservoir = zeros(size(time)); %reservoir volume
vol_reservoir1 = zeros(size(time)); %reservoir volume vol_reservoir1 like vol_reservoir.
I need calculate reservoir volume twice
outflow_discharge = zeros(size(time)); %total outflow
vap per def = zeros(size(time)); %Vapour-pressure deficit
min_vol_tur=zeros(size(time)); %minimum volume to turbine working
max Vol res=zeros(size(time)); %%maximum volume reservoir
Height=zeros(size(time)); %real-time Height
Overflow=zeros(size(time));%Overflow from turbine
Power=zeros(size(time)); %Power for each turbine
%///////initial conditions reservoir for loop////////
vol_reservoir(1)=mow_Vol; % initial reservoir volume m3
vol reservoir1(1)=mow Vol; % initial reservoir volume m3
min vol tur(1)=min vol; % initial minimum volume to turbine working
```

```
max_Vol_res(1)=max_Vol; % initial maximum volume reservoir
Height(1)=now Height; % initial dam Height
%///////Calling information from Database////////
inflow discharge=inflow; % inflow Discharge
temp=Temperature; % Temperature
%//////for loop///////
%%
for i = 2:length(time)
%///////Choose the right temperature for Evaporation////////
    vap per def(i)=temp(i);
    if vap_per_def(i)<=9</pre>
        vap per def(i)=0.5;
    elseif vap_per_def(i)>=10 && vap_per_def(i)<=14</pre>
        vap per_def(i)=0.7;
    elseif vap_per_def(i)>=15 && vap_per_def(i)<=19</pre>
        vap_per_def(i)=1;
    elseif vap_per_def(i)>=20 && vap_per_def(i)<=24</pre>
        vap per def(i)=1.3;
    elseif vap per def(i)>=25 && vap per def(i)<=29</pre>
        vap per def(i)=1.8;
    elseif vap_per_def(i)>=30 && vap_per_def(i)<=34</pre>
        vap_per_def(i)=2.4;
    elseif vap per def(i)>=35 && vap per def(i)<=39</pre>
        vap_per_def(i)=3.1;
    elseif vap per def(i)>=40 && vap per def(i)<=44
        vap per def(i)=4.1;
    elseif vap per def(i)>=45 && vap per def(i)<=49
        vap per def(i)=5.3;
    elseif vap_per_def(i)>=50
        vap per def(i)=6.5;
    end
    %///////calculation////////
    Evaporation(i)=((0.35*(vap_per_def(i)))*(0.5+(U_2/100)))*Length_and_width;
%Evaporation calculation E=0.35*(e s-e d)*(0.5+U 2/100)
    vol_reservoir(i)=vol_reservoir(i-1)+inflow_discharge(i)-outflow_discharge(i-1)-
Evaporation(i); %reservoir volume calculation
    Height(i)=(vol_reservoir(i))/Length_and_width; %real-time Height calculation
    %////////Choose the right outflow for turbine////////
    if Height(i)<=0</pre>
        outflow_discharge(i)=0;
    elseif Height(i)<=min Had</pre>
        outflow_discharge(i)=0;
    elseif Height(i)>min_Had && Height(i)<=Bet_rat_and_min_had</pre>
        outflow discharge(i)=min Turbine out;
    elseif Height(i)>Bet rat and min had && Height(i)<=Ratd Had</pre>
        outflow discharge(i)=Bet rat and min out;
```

```
elseif Height(i)>Ratd Had && Height(i)<=Bet max and rat had</pre>
        outflow discharge(i)=Ratd Turbine out;
    elseif Height(i)>Bet max and rat had && Height(i)<=max Had</pre>
        outflow_discharge(i)=Bet_max_and_rat_out;
    elseif Height(i)>max_Had
        outflow discharge(i)=max Turbine out;
    end
%///////Power calculation////////
    %P=n*p*g*h*q
    n=0.9; %Efficiency
    p=997; %Density
    g=9.82; %Gravitational acceleration
    h=Height(i);
    q=(outflow_discharge(i-1)/xx)*0.000001;
    Power(i)=n*p*g*h*a;
if vol reservoir(i) <=Evaporation(i)</pre>
        Evaporation(i)=inflow discharge(i); %if Evaporation(i)=!inflow discharge(i) ,
Evaporation(i)>inflow discharge(i) & vol reservoir(i)<0</pre>
    end
    if vol reservoir(i) <=0</pre>
        vol reservoir(i)=vol reservoir(i-1)+inflow discharge(i); % cant be
vol reservoir(i)<0</pre>
    end
    Overflow(i)=vol reservoir(i)-res vol fol; %reservoir volume calculation
    if Overflow(i)<=0</pre>
         Overflow(i)=0; %Overflow1 cant be <0
    end
    if Overflow(i)>Ove_for_Flo
         beep %when floodwater>Ove for Flo We hear this warning
    end
    if vol_reservoir(i) >res_vol_fol
        vol reservoir(i)=vol reservoir(i-1)+inflow discharge(i)-outflow discharge(i)-
Overflow(i); % if vol_reservoir(i) >res_vol_fol we change vol_reservoir(i) calculation
for Dnot allow more than res_vol_fol
    end
    if vol_reservoir(i) >=max Vol
        vol reservoir(i)=max Vol; % we change vol reservoir(i) calculation for Dnot allow
more max Vol
    end
    if Height(i)<=0</pre>
        Height(i)=0;
    end
```

```
min vol tur(i)=min vol;
                         %minimum volume to turbine working
                         %maximum volume reservoir
max_Vol_res(i)=max_Vol;
end
%%
%///////plot////////
subplot(6,1,1)
plot(time, vol_reservoir, 'r-', time, min_vol_tur, time, max_Vol_res)
ylabel('reservoir volume')
legend('reservoir volume')
subplot(7,1,2)
plot(time,Overflow,'g-')
ylabel('Overflow volume')
legend('volume')
subplot(7,1,3)
plot(time,outflow_discharge,'c--')
ylabel('outflow')
legend('outflw volume')
subplot(7,1,4)
plot(time, Evaporation, 'b-')
ylabel('Evaporation')
legend('Evaporation volume')
subplot(7,1,5)
plot(time, Height, 'b-')
ylabel('real-time Height')
legend('Height m')
subplot(7,1,6)
plot(time, Power, 'b-')
ylabel('Power')
legend('Power MW')
subplot(7,2,13)
plot(time,temp,'-.')
ylabel('Temperature')
legend('Temperature °C')
subplot(7,2,14)
plot(time,inflow_discharge,'-.')
ylabel('inflow')
legend('inflow volume')
```