

دانشگاه تهران دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر



سیستمهای نهفتهی بیدرنگ

تمرین اول راه اندازی انواع موتور با آردوئینو

> طراحان: روزبه بستاندوست شهاب نیکخو علی شهیدی

اساتید: دکتر مهدی کارگهی دکتر مهدی مدرسی

1897-69

۱. مقدمه

در این تمرین قصد داریم چند نوع موتور مختلف (Stepper motor، DC motor، Servo motor) را روی بورد آردوینو راهاندازی کنیم و با تعدادی کلید، سرعت آنها را تنظیم کنیم.

برای شبیه سازی این تمرین، از ابزار های Proteus و Arduino Studio استفاده می کنیم.


هدف از انجام این تمرین آشنایی با بورد آردوینو(Arduino)، یادگیری کارکرد موتورها و آشنایی با 'PWM و ADC^۲ است.

۲. پیش زمینه

بورد استفاده شده در این تمرین بورد آردوئینو خواهد بود. این بورد در انواع مختلف با اندازهها و کاربردهای مختلف با نامهای Uno, Due, Mini, Nano و ... تولید شدهاند. در این تمرین از Arduino Uno استفاده خواهیم کرد که از میکروکنترلر AVR ATmega328P استفاده می کند. این بورد توسط درگاههای مختلف از جمله تعدادی پورت ADC و GPIO ارتباط میکروکنترلر با دنیای بیرون را برقرار می سازد. این بورد هم چنین لایههایی از Abstraction برای برنامهنویسی میکروکنترلر ارائه می کند. برای آشنایی بیشتر با قواعد برنامهنویسی آردوینو می توانید به این لینک مراجعه کنید.

کنترل بیشتر موتورهای مورد استفاده در سیستم های نهفته با تغییر ولتاژ ورودی آن ها انجام میشود. مسئلهای که در تعیین شدت ولتاژ ورودی موتورها مطرح میشود، این است که خروجی پورتهای GPIO به صورت دیجیتال است و ولتاژ ثابتی دارد (۰ و ۱

منطقی). به این ترتیب به نظر می رسد نمی توان با استفاده از پورتهای متداول، شدت یک سیگنال ورودی را تغییر داد. برای رفع این مشکل از مفهومی به نام PWM برای ارسال سیگنال به موتور استفاده می کنیم. در روش PWM برای این منظور، از همان سطوح ولتاژ صفر و یک منطقی استفاده می شود، اما کنترل سرعت موتور توسط درصد زمانی که مقدار خروجی در یک بازه زمانی در سطح یک منطقی قرار دارد انجام می گیرد. برای مثال در قسمت دوم شکل مقابل، مقدار سیگنال در ۲۵٪ از کل یک بازه زمانی یک است و موتور سیگنال در ۲۵٪ بیشینه سرعت خود، کنترل شده توسط این سیگنال با ۲۵٪ بیشینه سرعت خود، کار خواهد کرد.




Pulse width modulation \(^{Y}\)
Analog to digital converter \(^{Y}\)

معمولا برای نمایش بهتر، عدد اعشاریِ به دستآمده را در یک عدد مبدا (مثلا ۲۵۶) ضرب می کنند تا خروجی یک عدد صحیح باشد. در دومین قسمت از شکل مقابل، ۲۵ درصد از زمان هر دوره خروجی برابر یک است. از آنجایی که ۰٫۲۵ × ۲۵۶=۶۴، عددی که توسط PWM نشان داده می شود برابر ۶۴ است.

در این تمرین با سه نوع مختلف از موتورهای متداول آشنا خواهیم شد. ساده ترین نوع آنها موتورهایی موسوم به DC در این تمرین با سه نوع مختلف از موتورهای متداول آشنا خواهیم شد. با توجه به شدت و جهت ولتاژ ورودی به این موتورها، می توان سرعت حرکت و جهت حرکت موتور را تعیین کرد.

نکتهی مهمی که باید برای کار با این موتور در نظر گرفت، نحوهی اتصال آنها به بورد آردوینو است. آردوینو برای برقراری ارتباط با ابزارهای جانبی از درگاههای GPIO استفاده می کند. اما به دلیل پایین بودن جریان این درگاهها امکان اتصال مستقیم آنها به موتور وجود ندارد. برای حل این مشکل از قطعهای به نام driver استفاده می شود که هم به منبع تغذیه وصل می شود (برای دریافت جریان کافی) و هم به میکروکنترلر(برای اطلاع از چگونگی کنترل جریان خروجی). خروجی آن نیز به موتور موردنظر وصل خواهد شد. در این تمرین، از درایور ۲۹۳L استفاده خواهید کرد.

در تصویر زیر نمونهای اتصال درایور به موتور DC را مشاهده می کنید.



Stepper motor یکی دیگر از انواع موتورهایی است که در این تمرین با آن کار خواهیم کرد. در این موتور حرکت به جهتهای چپ و راست تنها با اندازههای معینی ممکن است و کاربر میتواند با ارسال دستور به موتور، آن را در یکی از موقعیتهای از پیش تعیین شده ی موتور قرار دهد. در این تمرین این از حالت Bipolar این موتور استفاده می شود.

این موتورها کاربردهای زیادی در صنعت دارند. به عنوان مثال موتوری که سنسور دستگاه اسکنر را جابهجا می کند از این نوع است. هم چنین موتورهایی که کاغذ پرینتر را دریافت و جابجا می کنند نیز از این نوع هستند. این موتورها در سرعتهای بالا نیز قابل استفادهاند. به عنوان مثال stepper motorی که در دستگاههای سی دی خوان استفاده شدهاند تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه سرعت چرخش دارند.

نوع دیگری از موتورها که در این تمرین با آن آشنا میشویم، Servo motor نام دارد. این نوع موتور با کمک سنسورهای تعبیه شده، توانایی چرخش به هر زاویهی دلخواه که در ورودی به آن داده شود را دارد.

این نوع موتورها کاربرد گستردهای در صنعت رباتیک دارند. همچنین از این نوع موتورها در اندازههای بزرگتر در خطوط تولید کارخانهها برای حرکت نقالهی تولید استفاده میشود. یکی از کاربردهای جالب این نوع موتورها نیز در دربهای اتوماتیک

است. همانطور که می توان حدس زد، این موتورها در محیطهایی که دقت و موقعیت ابتداییِ موتور اهمیت دارد، استفادهی پررنگ تری دارند.

٣. شرح تمرين

این تمرین سه مرحله دارد که شامل کار با سه نوع مختلف موتور خواهد بود.

ابتدا با DC motor کار خواهیم کرد. در این قسمت لازم است که موتور را با کمک درایور ۲۹۳L به بورد متصل کنید. در ابتدا موتور در جهت ساعت گرد و با حداکثر سرعت چرخش می کند. سپس باید با کمک چهار کلید که به پورتهای بورد آردوئینو متصل شدهاند، دستوراتی را به بورد ارسال کنید که در نتیجه ی آن، تغییرات زیر در رفتار موتور دیده شود.

- ۱) قطع یا ادامهی حرکت موتور
- ۲) افزایش سرعت حرکت موتور
- ۳) کاهش سرعت حرکت موتور
- ۴) تغییر جهت حرکت موتور از ساعتگرد به پادساعتگرد و برعکس

برای تغییر سرعت حرکت موتور لازم است که از PWM استفاده کنید. اگر حداکثر مقدار PWM برابر با ۲۵۵ و حداقل آن صفر در نظر گرفته شود، برای افزایش یا کاهش سرعت باید مقدار PWM را ۱۰ واحد تغییر دهید. همچنین توجه کنید که مقدار PWM از صفر کمتر یا از ۲۵۵ بیشتر نشود.

در مرحلهی بعد کار با Servo motor را تجربه خواهیم کرد. در این مرحله نیاز است که با فشردن دو دکمه بتوانید موتور را ۱۰ درجه در جهت ساعت یا خلاف آن به حرکت درآورید. در این مرحله موتور همواره در حال حرکت نیست و تنها با فشردن دکمه جابجا می شود.

در سومین مرحله از تمرین به سراغ Stepper motor میرویم. در این قسمت موتور در ابتدا در حال حرکت در جهت عقربههای ساعت در فاصلههای ۱۰ درجهای است. کاربر باید بتواند با کمک سه دکمه ی جانبی، فعالیتهای زیر را انجام دهد:

- ۱) جهت چرخشهای موتور همجهت با عقربههای ساعت شود.
- ۲) جهت چرخشهای موتور مخالف با عقربههای ساعت شود.
- ۳) حرکت موتور متوقف شود تا زمانی که کاربر یکی از دکمههای قبلی را فشار دهد.
- شما باید کد هر مرحله را برای آردوینو تولید کرده و با کمک ابزار Proteus آن را شبیهسازی کنید.

راه اندازی انواع موتور با آردوئینو

۴. سؤالات


- ۱- نحوهی ساخت PWM را شرح دهید.
- ۲- استفاده از PWM در DC motor با servo motor چه تفاوتی دارد؟
- ۳- تفاوت servo motor و stepper motor را شرح دهید و یک مورد کاربرد برای هر کدام بیان کنید.

۵. طراحی مفهومی

طراحی مفهومی یا conceptual design کمک میکند که بدون در نظر گرفتن جزئیات و نحوهی اتصالات و مشکلات پیش روی طراحی، توصیفی کلی از عملکرد کلی سیستم و همچنین ارتباطات سطح بالای اجزا با هم ارائه شود.

طراحی مفهومی جزئی مهم در ارائهی پروژههاست. برای آشنایی بیشتر شما با کلیت این مفهوم، در این پروژه نمونهای از آن برای اتصال DC motor به آردوئینو برای شما آورده شده است. بدیهی است که این مثال بسیار ساده است و طراحی مفهومی پیچیدهای نخواهد داشت؛ و صرفا کاربرد آشنایی شما با این مفهوم را دارد.

ار تباطات اجزا در این پروژه در تصویر زیر به نمایش درآمده است. دقت کنید که جزئیات معماری سیستم و جزییات اتصالات (مانند نحوه سیگنالینگ)، موضوع بحث در طراحی مفهومی نیست.



این تصویر به صورت کلی به شما نشان می دهد که از \ref{power} کلید برای کنترل وضعیت موتور استفاده می شود. و برای کنترل سرعت و جهت موتور، از یک درایور ۲۹۳L که به پورتهای PWM بورد متصل است استفاده شده است. نکاتی مثل ۲۹۳L و جهت موتور، از یک درایور \ref{pull} که به پورتهای PWM بورد متصل است استفاده شده است. نکاتی مثل \ref{pull} و pull up resistor جزئیات اتصالات – مانند مدار \ref{pull} up resistor که برای کلیدها ضروری است – و نیز پروتوکل ارتباطی قطعات به یکدیگر در این طراحی نمایش داده نخواهند شد.


هم به pseudocode هم به pseudocode هم به از سختافزار و نرمافزار است، نوشتن یک pseudocode هم به درک بهتر عملکرد سیستم کمک خواهد کرد.

```
main function definition{
    Initialization for motor state and pins;
    while(true){
        if (pause_resumption_button)
            stop or begin the rotation of motor;
        if (increase_speed_button)
            increase speed of motor;
        if (decrease_speed_button)
            decrease speed of motor;
        if (change_direction_button)
            change the direction of rotation;
        update state;
    }
}
```

۵. نرمافزارهای مورد نیاز

برای برنامهنویسی برای آردوینو نیاز به نصب برنامهی Arduino IDE دارید که از این لینک قابل دریافت است.

برای استفاده از شبیه ساز Arduino در Proteus نیاز به نصب کتابخانه ی مربوط به آن را دارید. دانلود این کتابخانه و مراحل نصب آن را می توانید در این لینک پیگیری کنید. بعد از نصب این کتابخانه، می توانید همانند عکس زیر، بلاک مربوط را به proteus اضافه کنید.



۶. نکات مهم

- این تمرین باید در قالب گروههای سه نفره انجام شود.
 - تمرین تحویل حضوری خواهد داشت.
- برای ما مهم است که حاصل کار خود را تحویل دهید به همین دلیل به شدت با تقلب برخورد خواهد شد و به طرفین نمره -۱۰۰ تعلق خواهد گرفت .
 - کدهای خود را به همراه گزارش کار تا واپسین ساعات روز یکشنبه ۵ اسفند در صفحه درس بارگذاری کنید.
- گزارش کار باید شامل جواب سوالات و تصاویر کافی برای هر بخش باشد همچنین نوشتن موارد اضافی و بیشاز حد مشمول نمره منفی خواهد شد.