منابع کلاك در AVR به طور کلی به دو بخش داخلی و خارجی طبقه بندي میشود. منبع داخلی همان اسیلاتور RC است که کالیبره شده و ثبات تقریباً خوبی نیز دارد. در اکثر میکروکنترلر های خانواده AVR این اسیلاتور در فرکانس های مربوطه فیوزبیتهای توسط و داشته وجود Mhz 4، Mhz 2،Mhz 19Mhz 8 مربوطه فیوزبیتهای توسط و داشته وجود و اسیلاتور داخلی کاربر را از اسیلاتور در زمان برنامه ریزی قابل انتخاب است. این اسیلاتور داخلی کاربر را از اسیلاتور خارجی بی نیاز میکند. قابل ذکر است که معمولاً به طور پیشفرض اسیلاتور داخلی با فرکانس Mhz1 از سوی کارخانه سازنده در زمان تولید انتخاب میشود.در صورتی که دقت بسیار بالا مورد نیاز نباشد می توان از کلاك داخلی استفاده کرد.

جريان عبوري مقاومت ها

وقتی به ال اي دي ولتاژ مورد نیاز را اعمال می کنید جریان الکتریکی در آن جاري می شود و این امر باعث متصاعد شدن نور از آن می گردد.

جريان عبوري از ال اي دي ها بسته به نوع آنها متفاوت است و ممكن است دو ال اي دي با ولتاژ كاري يكسان، جريان عبوري متفاوتى داشته باشند. اما تقريبا در مورد همه ال اي دي هاي كلاهى و اوال مى توان گفت كه جريان مصرفى شان بين 15 تا 20 ميلى آمپر است.

از حاصلضرب ولتاژ ال اي دي در جريان عبوري از آن توان مصرفی بدست می آيد. مثلاً اگر از يک ال اي دي با ولتاژ کاري V 3 ،جريان mA20 عبور کند توان مصرفی آن برابر خواهد بود با0mw60

برای محاسبه مقاومت مورد نیاز از فرمول زیر استفاده میشود:

R=

Vs - Vf

که در آن Vs ولتاژ منبع و Vf و If به ترتیب ولتاژ و جریان عبوري هستند.