سوالات تحليلي:

:1

در پردازنده 8086 ، رجیستر ها معمولا به 4 بخش تقسیم بندی می شوند :

1_ رجیستر های عمومی : ÁX,BX,CX,DX که هر کدام به دو بخش L,H دارد که این بخش ها 8 بیتی هستند(رجیستر های 16 بیتی که هر کدام به دو بخش هشت بیتی تقسیم شده اند)، از این رجیستر ها برای ذخیره داده های موقت استفاده می شود.


2_رجیستر های 4: Segment تا از این نوع رجیستر ها در پردازنده داریم : CS (برای DS ، (code segment (برای DS ، (ج)، SS (برای ES ، (stack segment (برای extra segment) ، هر کدام از این رجیستر ها 16 بیت هستند که کد و دستور ها در این سگمنت ها ذخیره می شوند.

قر رجیستر های pointer: pointers, index ها همیشه آدرس یا مکان حافظه را ذخیره می کنند ، در 8086 آنها معمولا آفستی را ذخیره می کنند که به کمک آن آدرس محاسبه می شود. (رجیستر CS نیز عمل می کنند که به کمک آن آدرس محاسبه می شود. (رجیستر CS نیز عمل می کند ،، رجیستر Base pointer: BP : آدرس پایه اجرا شود را ذخیره می کند همچنین به عنوان یک آفست برای SS عمل می کند ،، رجیستر stack pointer: SP : به مقدار بالایی stack اشاره می کند ، همچنین به عنوان یک آفست برای BP عمل می کند ،، رجیستر source index: SI را ذخیره میکند ، وجیستر Source index: SI و destination و شخیره میکند ، رجیستر destination index: DI تأفست آدرس destination نخیره می کند .

4_رجیستر flag یا status : یک رجیستر 16 بیتی است که شامل Flag 9 است و مابقی بیت ها در آن بیکارند، این flag ها وضعیت ycale است و مابقی بیت ها در آن بیکارند، این flag ها وضعیت بردازنده را بعد از هر عملیات حسابی یا منطقی نشان می دهد ، اگر مقدار Flag یک باشد ، set ، flag می شود و اگر صفر باشد ، می شود.

:2

ما به طور مستقیم نمی توانیم segment register ها را مقداردهی کنیم و برای انتقال باید از یک segment register ها و وجود استفاده کنیم (همانطور که در شکل میبینیم راه مستقیمی برای مقدار دهی segment register ها در طراحی میکرو پروسسور ها وجود ندارد ، دلیل آن نیز می تواند کمتر مورد استفاده قرار گرفتن آن ها باشد و اینکه معماری آ «ساده تر باشد.)



انواع آدرسدهی در پردازنده 8086:

: register mode _1

هر دو عملوند رجیستر هستند (مثال :mov AX,BX)

: immediate mode 2

عملوند منبع دیتای 8 یا 16 بیتی است ، عملوند مقصد نمی تواند داده ی immediate باشد(باید رجیستر باشد)(مثال :

(mov AX,1000h

: direct mode 3

در این آدرسدهی ، آدرس effective مستقیما در instruction به عنوان displacement داده می شود (مثال :

(mov AX,[0500]

: register indirect mode _4

در این حالت ، آدرس effective در DI ، SI یا BX است آدرس فیزیکی = آدرس Segment + آدرس effective)

(mov AX,[DI] : مثال)

: based relative addressing mode 5

از رجیستر های پایه (BX یا BP برای محاسبه effective address استفاده می شود(بخش های پیش فرض برای محاسبه ی آدرس فیزیکی bx برای st و ss برای Bp است.)

(mov AX,[BX]+20 : مثال)

: indexed relative addressing mode 6

مانند حالت relative addressing mode کار می کند با این تفاوت که رجیستر های DI و SI آدرس offset را نگهداری می کنند.

(مثال: 10 + 10) (مثال)

: based indexed addressing mode 7

تركيبي از حالت هاي 5 و6 (مثال :5+mov AL,[BX][DI]+5)

برنامه نویس می تواند control flag ها را مقدار دهی کند ، که رجیستر DF (direction flag) برای کنترل مسیر عملیات های رشته که می شود ، (IF (interrupt enable flag) که برای فعال یا غیر فعال کردن درخواست های وقفه قابل پوشش خارجی استفاده می شود ، می شود ، یا که برای فعال یا غیر فعال کردن درخواست های وقفه قابل پوشش خارجی استفاده می شود ، یک برای دیباگ شدن ، یک دستور را در یک زمان اجرا کند.