

Guia Completa de OpenSCAD

Del Cubo al Robot Cuadrupeo

Basada en el diseno del USS SpiderBot

Robot cuadrupeo de 8 grados de libertad

Taller de Programacion I

Universidad San Sebastian

<https://github.com/moises-inc/USS-SPIDERBOT-solemne-3>

2026

Índice general

Introduccion	4
1. Fundamentos Geometricos	6
1.1. Formas primitivas 3D	6
1.2. Sistema de coordenadas	6
1.3. El parametro center	7
1.4. Resolucion de curvas: \$fn , \$fa , \$fs	7
1.5. Caso Real: Primitivas en el SpiderBot	7
2. Transformaciones Geometricas	9
2.1. translate([x, y, z])	9
2.2. rotate([x, y, z])	9
2.3. scale([x, y, z])	9
2.4. mirror([x, y, z]) — Reflejo especular	10
2.5. color("nombre") — Color para preview	10
2.6. resize([x, y, z]) — Redimensionar	10
2.7. Composicion: se lee de adentro hacia afuera	10
2.8. Caso Real: Rotaciones y traslaciones	10
2.9. Caso Real 2:Codigo de colores	11
3. Operaciones Booleanas (El Corazon del Diseno)	12
3.1. union()	12
3.2. difference()	12
3.3. intersection()	12
3.4. Anidamiento	13
3.5. Caso Real: El soporte de servo	13
4. Variables y Parametros	15
4.1. Declaracion y asignacion	15
4.2. Variables parametricas	15
4.3. let() — Variables locales	15

4.4.	<code>assert()</code> — Validacion	15
4.5.	<code>function</code> — Funciones definidas por el usuario	16
4.6.	Funciones de string y lista	16
4.7.	Operador ternario	16
4.8.	Constantes especiales	16
4.9.	Caso Real: Variables parametricas del SpiderBot	16
5.	Modulos — Funciones del Diseno Parametrico	18
5.1.	Sintaxis basica	18
5.2.	Ejemplo: tornillo parametrico	18
5.3.	<code>children()</code> — Modulos que envuelven geometria	18
5.4.	DRY en CAD	19
5.5.	Caso Real: Los modulos del SpiderBot	19
6.	Iteracion y Simetria — El Bucle <code>for</code>	20
6.1.	Sintaxis	20
6.2.	Distribucion radial	20
6.3.	<code>intersection_for()</code>	20
6.4.	List Comprehensions	20
6.5.	Caso Real: Las 4 patas del SpiderBot	21
7.	Operaciones Avanzadas	22
7.1.	<code>hull()</code> — Envolverte convexa	22
7.2.	<code>minkowski()</code> — Suma de Minkowski	22
7.3.	<code>linear_extrude()</code> — Extrusion de 2D a 3D	22
7.4.	<code>text()</code> — Texto 2D	22
7.5.	<code>offset()</code> — Desplazamiento 2D	23
7.6.	<code>projection()</code> — Proyeccion 3D a 2D	23
7.7.	<code>polygon()</code> — Perfiles 2D	23
7.8.	<code>rotate_extrude()</code> — Revolucion	23
7.9.	Caso Real: El femur con <code>hull()</code>	23
8.	Archivos Multiples — <code>use</code> e <code>include</code>	25
8.1.	<code>use <archivo.scad></code>	25
8.2.	<code>import()</code> — Importar STL/SVG/DXF	25
8.3.	<code>include <archivo.scad></code>	25
8.4.	Organizacion de proyectos	25
8.5.	Caso Real: El ensamble del SpiderBot	26
9.	Renderizado, Debug y Exportacion a STL	27
9.1.	Preview (F5) vs Render (F6)	27
9.2.	Modifier Characters — Debug visual	27

9.3. <code>render()</code> — Forzar CGAL en preview	28
9.4. <code>\$t</code> y animacion	28
9.5. <code>\$preview</code> — Diferenciar preview de render	28
9.6. Exportar a STL (F7)	28
9.7. CLI de <code>OpenSCAD</code>	28
9.8. Parametros de calidad	28
9.9. Caso Real: Comandos CLI para el SpiderBot	29
10. Proyecto Final — Replica el USS SpiderBot desde Cero	30
10.1. Paso 1: El chasis circular	30
10.2. Paso 2: El soporte de servo parametrico	30
10.3. Paso 3: Integrar soportes en el chasis	31
10.4. Paso 4: El femur con <code>hull()</code>	31
10.5. Paso 5: La tibia	31
10.6. Paso 6: Ensamblar todo	31
10.7. Paso 7: Exportar a STL	31
Apéndice A: Hoja de Referencia Rapida	32
Apéndice B: Recursos y Documentacion Oficial	34

Introduccion

OpenSCAD es un modelador CAD 3D basado exclusivamente en código (CSG — Constructive Solid Geometry). A diferencia de herramientas como Fusion 360 o TinkerCAD, aquí no arrastras mouse: escribes instrucciones y el programa las evalúa para generar geometría.

Por que OpenSCAD para robotica?

- **Totalmente paramétrico:** cambias un número y todo el modelo se actualiza.
- **Versionable:** los archivos `.scad` son texto plano, ideales para Git.
- **Preciso:** las operaciones booleanas son exactas, no hay errores de manifold.
- **Gratuito y open-source.**
- **CLI headless:** puedes exportar STLs desde scripts.

Instalacion

Sistema	Comando / Enlace
Windows	Descargar installer desde https://openscad.org
macOS	<code>brew install openscad</code> o descargar .dmg
Linux	<code>sudo apt install openscad</code> (Debian/Ubuntu) <code>sudo pacman -S openscad</code> (Arch)

Interfaz

Al abrir OpenSCAD ves tres paneles:

1. **Editor de código** (izquierda) — aquí escribes.
2. **Vista 3D** (derecha) — aquí ves el resultado.

3. **Consola** (abajo) — muestra errores, advertencias y outputs.

Flujo de trabajo

1. Escribes código en el editor.
2. Presionas **F5** — *Preview* (vista rápida, usa OpenCSG).
3. Presionas **F6** — *Render* (cálculo CGAL completo, geometría exacta).
4. Archivo > Exportar > Exportar como STL (o **F7**) — obtienes el archivo para impresión 3D.

Capítulo 1

Fundamentos Geometricos

1.1 Formas primitivas 3D

OpenSCAD tiene cuatro formas solidas basicas:

```
1 // Cubo: cube([ancho, fondo, alto], center);
2 cube([10, 20, 30]);           // Esquina en el origen
3 cube([10, 20, 30], center=true); // Centrado en el origen
4
5 // Esfera: sphere(r);
6 sphere(r = 10);              // Radio 10mm
7
8 // Cilindro: cylinder(r, h);
9 cylinder(r = 5, h = 20);      // Radio 5mm, altura 20mm
10
11 // Cilindro con radios distintos (cono truncado):
12 cylinder(r1 = 5, r2 = 3, h = 10);
```

1.2 Sistema de coordenadas

OpenSCAD usa coordenadas cartesianas diestras:

- **Eje X:** horizontal (derecha = positivo)
- **Eje Y:** profundidad (atras = positivo)
- **Eje Z:** vertical (arriba = positivo)

1.3 El parametro center

Por defecto, `cube()`, `cylinder()` y `sphere()` se posicionan con una esquina o base en el origen.

```
1 // Sin center: el cubo crece desde (0,0,0) hacia (10,20,30)
2 cube([10, 20, 30]);
3
4 // Con center=true: el cubo se centra en (0,0,0)
5 cube([10, 20, 30], center=true);
```

1.4 Resolucion de curvas: \$fn, \$fa, \$fs

Las formas curvas se aproximan con poligonos:

```
1 // $fn controla el numero de fragmentos (lados)
2 cylinder(r = 10, h = 20, $fn = 6); // Hexagono - baja calidad
3 cylinder(r = 10, h = 20, $fn = 50); // Calidad media
4 cylinder(r = 10, h = 20, $fn = 100); // Muy suave - render lento
5
6 // Tambien se puede definir globalmente
7 $fn = 50; // Todas las curvas usaran 50 fragmentos
```

Regla practica: `$fn = 30` para preview rapido, `$fn = 50--80` para exportacion a STL.

1.5 Caso Real: Primitivas en el SpiderBot

En `cad/cuerpo_cuadruepdo.scad`, la placa base se define con `cylinder()`:

```
1 // Archivo: cad/cuerpo_cuadruepdo.scad
2 $fn = 50;
3
4 cuerpo_r = 65.0; // Radio del chasis circular
5 cuerpo_t = 3.0; // Grosor de las placas
6
7 module placa_base_cuadruepodo() {
8     difference() {
9         // Placa inferior solida: cilindro de 65mm de radio, 3mm de grosor
10        cylinder(r = cuerpo_r, h = cuerpo_t, center=true);
11        // Agujeros para los 4 pilares espaciadores M3
12        for (a = [0, 90, 180, 270]) {
13            rotate([0, 0, a])
14                translate([spacer_r, 0, 0])
15                    cylinder(r=1.6, h=cuerpo_t+2, center=true);
16        }
17    }
```


18 }

Capítulo 2

Transformaciones Geometricas

Las transformaciones mueven, rotan y escalan objetos. **No crean geometria nueva**, sino que modifican la existente.

2.1 `translate([x, y, z])`

Desplaza el objeto hijo en el espacio:

```
1 translate([20, 10, 5])  
2   cube([10, 10, 10]);
```

2.2 `rotate([x, y, z])`

Rota alrededor del origen en grados:

```
1 // Rota 45 grados alrededor de Z  
2 rotate([0, 0, 45])  
3   cube([20, 5, 5]);  
4 // Rota 90 grados alrededor de X (pone el cubo vertical)  
5 rotate([90, 0, 0])  
6   cube([20, 5, 5]);
```

2.3 `scale([x, y, z])`

Escala en cada eje:

```
1 // No uniforme: estira en X  
2 scale([2, 1, 1]) sphere(r = 10);  
3 // Uniforme: agranda todo al doble  
4 scale(2) sphere(r = 10);
```

2.4 mirror([x, y, z]) — Reflejo especular

Refleja el objeto como si lo miraras a traves de un plano:

```
1 // Reflejar en X (plano YZ)
2 mirror([1, 0, 0]) cube([10, 20, 5]);
3 // Reflejar en diagonal
4 mirror([1, 1, 0]) cube([10, 20, 5]);
```

2.5 color("nombre") — Color para preview

Asigna color a los hijos (solo Preview F5):

```
1 color("RoyalBlue") cube([10, 10, 10]);
2 color([1.0, 0.5, 0]) sphere(r = 5); // RGB [0-1]
3 color("LightGray", 0.5) cube([20, 5, 5]); // Semitransparente
```

2.6 resize([x, y, z]) — Redimensionar

Fuerza dimensiones absolutas, a diferencia de scale():

```
1 // Esfera de radio 10 -> elipsoide de 30x60x10
2 resize([30, 60, 10]) sphere(r = 10);
```

2.7 Composicion: se lee de adentro hacia afuera

```
1 translate([30, 0, 0])
2   rotate([0, 0, 45])
3     cube([10, 10, 10]);
```

2.8 Caso Real: Rotaciones y traslaciones

En cad/cuerpo_cuadruepdo.scad:

```
1 for (a = [45, 135, 225, 315]) {
2   rotate([0, 0, a])
3     translate([cuerpo_r - 7, 0, cuerpo_t/2])
4       rotate([0, 0, -90])
5         soporte_servo_cadera();
6 }
```

2.9 Caso Real 2: Codigo de colores

En cad/ensamble_cuadruepodo.scad:

```
1 module dummy_servo() {  
2     color("RoyalBlue") {  
3         cube([12.5, 23.0, 22.5], center=true);  
4     }  
5     color("White") {  
6         translate([0, 5.5, 14])  
7             cylinder(r=6, h=1.5, center=true);  
8     }  
9 }
```

Capítulo 3

Operaciones Booleanas (El Corazon del Diseno)

Las operaciones booleanas combinan solidos para crear formas complejas.

3.1 union()

Fusiona todos los hijos en un solo solido:

```
1 union() {  
2     cube([10, 10, 10]);  
3     translate([5, 5, 0])  
4         cylinder(r = 5, h = 10);  
5 }
```

3.2 difference()

Resta los hijos subsiguientes del primero:

```
1 difference() {  
2     cube([20, 20, 10], center=true);  
3     translate([0, 0, -1])  
4         cylinder(r = 3, h = 12);  
5 }
```

3.3 intersection()

Devuelve solo el volumen compartido:

```
1 intersection() {
2     sphere(r = 10);
3     cube([10, 10, 10], center=true);
4 }
```

3.4 Anidamiento

Las booleanas se anidan sin limite:

```
1 difference() {
2     union() {
3         cylinder(r = 20, h = 5);
4         translate([15, 0, 0])
5             cube([10, 10, 5], center=true);
6     }
7     cylinder(r = 3, h = 10, center=true);
8 }
```

3.5 Caso Real: El soporte de servo

El modulo soporte_servo_cadera() en cad/cuerpo_cuadruepdo.scad:

```
1 module soporte_servo_cadera() {
2     difference() {
3         // SOLIDO BASE
4         translate([0, 0, 7.5])
5             cube([36, 28, 15], center=true);
6         // 1. Cavidad dual-depth para servo SG90
7         translate([0, 0, 2.9])
8             cube([30.0, 24.2, 4.2], center=true);
9         translate([0, 0, 9.5])
10            cube([25.0, 24.2, 9.0], center=true);
11        // 2. Ranura para bridas
12        translate([0, 5.5, 7.5])
13            cube([34.5, 3.2, 13.5], center=true);
14        // 3. Agujeros pasantes para tornillos M2
15        translate([-14.25, 0, 7.5])
16            rotate([90, 0, 0])
17                cylinder(r=1.0, h=35, center=true);
18        translate([14.25, 0, 7.5])
19            rotate([90, 0, 0])
20                cylinder(r=1.0, h=35, center=true);
21        // 4. Abertura para corona de salida
22        translate([5.5, 12.0, 7.5])
23            rotate([90, 0, 0])
```

```
24         cylinder(r=6.2, h=15, center=true);
25         // 5. Rebaje para rotacion del femur
26         translate([6.5, 12.0, 7.5])
27             cube([23, 5, 16], center=true);
28     }
29 }
```

Dual-depth pocket: la cavidad tiene dos anchos (30mm abajo para cables, 25mm arriba para rosca de tornillos M2).

Capítulo 4

Variables y Parametros

4.1 Declaracion y asignacion

En OpenSCAD las variables se asignan con = y son **inmutables**:

```
1 ancho = 20; profundidad = 30; alto = 10;  
2 cube([ancho, profundidad, alto]);
```

4.2 Variables parametricas

```
1 longitud = 50; ancho = 20; altura = 10;  
2 pared = 2.0; tornillo_r = 1.5;  
3  
4 difference() {  
5     cube([longitud, ancho, altura]);  
6     translate([pared, pared, -1])  
7         cube([longitud - 2*pared, ancho - 2*pared, altura + 2]);  
8 }
```

4.3 let() — Variables locales

```
1 let (ancho = 30, largo = ancho * 1.5) {  
2     cube([ancho, largo, 5]);  
3 }
```

4.4 assert() — Validacion


```

1 module soporte(alto, ancho) {
2     assert(alto > 0, "El alto debe ser positivo");
3     assert(ancho > 0, "El ancho debe ser positivo");
4     cube([ancho, ancho, alto]);
5 }

```

4.5 function — Funciones definidas por el usuario

```

1 function area_circulo(radio) = PI * radio * radio;
2 function volumen_cilindro(radio, alto) = area_circulo(radio) * alto;
3 echo(volumen_cilindro(10, 20)); // 6283.19

```

4.6 Funciones de string y lista

```

1 // str() - convertir a string
2 etiqueta = str("Pieza-", 3, ".stl"); // "Pieza-3.stl"
3 // concat() - unir listas
4 c = concat([1, 2, 3], [4, 5]); // [1, 2, 3, 4, 5]
5 // len() - longitud
6 largo = len([10, 20, 30]); // 3

```

4.7 Operador ternario

```

1 usar_agujeros = true;
2 resolucion = (usar_agujeros ? 50 : 20);

```

4.8 Constantes especiales

```

1 radio = 10;
2 circunferencia = 2 * PI * radio; // 62.8318
3 echo(circunferencia);

```

4.9 Caso Real: Variables parametricas del SpiderBot

En cad/eslabon_pata_cuadripedo.scad:

```

1 link_len = 55.0; // Longitud entre cadera y rodilla
2 link_h = 25.0; // Altura extremo de rodilla
3 link_t = 16.0; // Grosor bloque servo rodilla
4 servo_w = 23.0; servo_t = 12.5;
5 servo_h = 22.5; ear_dist = 28.5;

```

Si cambias `link_len = 55` a `70`, el bolsillo del servo y la abertura del engranaje se desplazan automaticamente.

Capítulo 5

Modulos — Funciones del Diseno Parametrico

5.1 Sintaxis basica

```
1 module nombre(param1, param2 = valor_defecto) {  
2     // Geometria aqui  
3 }
```

5.2 Ejemplo: tornillo parametrico

```
1 module tornillo(longitud, diametro = 4) {  
2     radio = diametro / 2;  
3     cylinder(r = radio, h = longitud);  
4     translate([0, 0, longitud])  
5         cylinder(r = radio * 1.5, h = 3);  
6 }  
7 tornillo(20);                // L=20, D=4  
8 tornillo(30, 6);             // L=30, D=6  
9 tornillo(diametro=5, longitud=15); // Argumentos nombrados
```

5.3 children() — Modulos que envuelven geometria

```
1 module envolvente(radio_borde = 2) {  
2     minkowski() {  
3         children(); // Toma lo que se pase entre llaves  
4         sphere(r = radio_borde);  
5     }  
6 }  
7 envolvente(3) {
```

```
8     cube([20, 20, 5], center=true);
9 }
```

5.4 DRY en CAD

```
1 // MAL: codigo duplicado
2 cube([10, 20, 5]);
3 translate([15, 0, 0]) cube([10, 20, 5]);
4
5 // BIEN: con modulo
6 module bloque() { cube([10, 20, 5]); }
7 bloque();
8 translate([15, 0, 0]) bloque();
```

5.5 Caso Real: Los modulos del SpiderBot

```
1 module soporte_servo_cadera() { ... } // bracket de cadera
2 module placa_base_cuadrupodo() { ... } // chasis inferior
3 module placa_superior() { ... } // chasis superior con cunas
4 module eslabon_completo() { ... } // femur completo
5 module tibia() { ... } // pierna inferior
6
7 // Composicion en ensamble_cuadrupodo.scad:
8 module pata_articulada(angulo_cadera=0, angulo_rodilla=0) {
9     dummy_servo();
10    rotate([0, angulo_cadera, 0])
11        eslabon_completo();
12    translate([55, 2.75, 0])
13        rotate([0, angulo_rodilla, 0])
14            tibia();
15 }
```

Capítulo 6

Iteracion y Simetria — El Bucle for

6.1 Sintaxis

```
1 for (i = [0 : 1 : 5]) {                               // Rango [inicio:incremento:fin]
2     translate([i * 10, 0, 0])
3     cube([5, 5, 5]);
4 }
5 for (i = [10, 20, 30, 50]) { ... } // Lista explicita
```

6.2 Distribucion radial

```
1 for (angulo = [0 : 60 : 300]) {
2     rotate([0, 0, angulo])
3     translate([40, 0, 0])
4     cylinder(r = 2, h = 10, center=true);
5 }
```

6.3 intersection_for()

```
1 intersection_for(n = [0 : 5]) {
2     rotate([0, 0, n * 60])
3     translate([5, 0, 0])
4     cylinder(r = 3, h = 10);
5 }
```

6.4 List Comprehensions

```
1 cuadrados = [for (i = [0:10]) i * i];
2 pares = [for (i = [0:20]) if (i % 2 == 0) i];
```

6.5 Caso Real: Las 4 patas del SpiderBot

```
1 // Distribuye 4 soportes en 45, 135, 225, 315 grados
2 for (a = [45, 135, 225, 315]) {
3     rotate([0, 0, a])
4     translate([cuerpo_r - 7, 0, cuerpo_t/2])
5     rotate([0, 0, -90])
6     soporte_servo_cadera();
7 }
8
9 // Agujeros de pilares (0, 90, 180, 270 grados)
10 for (a = [0, 90, 180, 270]) {
11     rotate([0, 0, a])
12     translate([spacer_r, 0, 0])
13     cylinder(r=1.6, h=cuerpo_t+2, center=true);
14 }
15
16 // For anidado para pasacables
17 for (x = [-40, 40]) {
18     for (y = [-39, 39]) {
19         translate([x, y, 0])
20         cylinder(r=7.0, h=30, center=true);
21     }
22 }
```

Capítulo 7

Operaciones Avanzadas

7.1 hull() — Envolverte convexa

```
1 hull() {  
2     sphere(r = 10);  
3     translate([30, 0, 0])  
4         sphere(r = 8);  
5 }
```

7.2 minkowski() — Suma de Minkowski

```
1 // Redondear bordes de un cubo con una esfera  
2 minkowski() {  
3     cube([10, 10, 1]);  
4     cylinder(r=2, h=1);  
5 }
```

7.3 linear_extrude() — Extrusion de 2D a 3D

```
1 linear_extrude(height = 10) { circle(r = 5); }  
2 linear_extrude(height = 20, twist = 90) { square([10, 10]); }
```

7.4 text() — Texto 2D

```
1 text("SpiderBot", size = 10);  
2 linear_extrude(height = 2)  
3     text("USS SpiderBot", size = 8, halign = "center");
```

7.5 offset() — Desplazamiento 2D

```

1 // Expandir con esquinas redondeadas
2 offset(r = 3) square([20, 20], center = true);
3 // Contraer y expandir para filete interno
4 offset(r = -2) offset(delta = 2)
5   square([20, 20], center = true);

```

7.6 projection() — Proyeccion 3D a 2D

```

1 projection(cut = false) sphere(r = 10); // Sombra
2 projection(cut = true) sphere(r = 10); // Corte transversal

```

7.7 polygon() — Perfiles 2D

```

1 polygon(points = [[0, 0], [10, 0], [5, 10]]);
2 linear_extrude(height = 3) {
3   polygon(points = [[0, 0], [20, 0], [0, 10]]);
4 }

```

7.8 rotate_extrude() — Revolucion

```

1 rotate_extrude(angle = 360, convexity = 10) {
2   translate([20, 0, 0]) circle(r = 5);
3 }

```

7.9 Caso Real: El femur con hull()

```

1 union() {
2   hull() {
3     cylinder(r = 9, h = 6, center=true);
4     translate([link_len/2, -3, 1])
5       cube([12, 12, 8], center=true);
6   }
7   translate([link_len - 12, -8, 0])
8     cube([30, 28, link_t], center=true);
9 }

```

Gussets triangulares con polygon() + linear_extrude():

```

1 translate([-22.25, cuerpo_r - 5.0, 5.5]) {
2   rotate([0, -90, 0])

```



```
3     linear_extrude(height = 2.0)
4         polygon(points = [[0, 0], [11, 0], [0, 5]]);
5 }
```

Capítulo 8

Archivos Multiples — use e include

8.1 use <archivo.scad>

Importa solo los modulos:

```
1 // main.scad
2 use <tornillo.scad>
3 tornillo(20); // El modulo esta disponible
```

8.2 import() — Importar STL/SVG/DXF

```
1 import("pieza_externa.stl");
2 linear_extrude(height = 3) import("logo.svg");
3 import("perfil.dxf");
```

8.3 include <archivo.scad>

Importa todo (menos usado):

```
1 include <tornillo.scad>
2 // Todo el codigo de tornillo.scad se ejecuta aqui
```

8.4 Organizacion de proyectos

```
robot/
+-- cuerpo.scad      // Chasis y soportes
+-- femur.scad       // Eslabon de pata
+-- tibia.scad        // Pierna inferior
+-- ensamble.scad    // Ensamble completo (solo use)
```

8.5 Caso Real: El ensamble del SpiderBot

```
1 // cad/ensamble_cuadruepodo.scad
2 use <cuero_cuadruepodo.scad>
3 use <eslabon_pata_cuadrupedo.scad>
4 use <tibia_pata.scad>
5 $fn= 20; // Prevalece para render mas rapido
6
7 // Archivos "instanciadores":
8 // placa_base_inferior.scad:
9 use <cuero_cuadruepodo.scad>
10 placa_base_cuadruepodo();
```

Capítulo 9

Renderizado, Debug y Exportacion a STL

9.1 Preview (F5) vs Render (F6)

Aspecto	Preview (F5)	Render (F6)
Motor	OpenCSG (GPU)	CGAL (CPU)
Velocidad	Instantaneo	Puede tomar minutos
Precision	Aproximada	Exacta (manifold)
Exportable STL	No	Si

9.2 Modifier Characters — Debug visual

Caracter	Nombre	Efecto
%	Background	Gris translucido, excluido de booleanas
#	Debug	Rosa translucido, incluido
!	Root	Solo este sub-arbol
*	Disable	Ignorado completamente

```
1 difference() {
2     cube([30, 30, 10], center=true);
3     #translate([0, 0, -1])           // Rosa = debug
4         cylinder(r = 5, h = 12);
5     %translate([10, 0, -1])         // Gris = background
6         cylinder(r = 3, h = 12);
7     *translate([-10, 0, -1])        // Ignorado
8         cylinder(r = 3, h = 12);
9 }
```

9.3 render() — Forzar CGAL en preview

```

1 render(convexity = 4)
2     difference() {
3         cube([20, 20, 10], center=true);
4         sphere(r = 8);
5     }

```

9.4 \$t y animacion

Vista > Animacion > FPS=10, Steps=100:

```

1 translate([0, 0, 10 * sin($t * 360)]) sphere(r = 5);
2 rotate([0, 0, $t * 360]) cube([20, 5, 5], center=true);

```

9.5 \$preview — Diferenciar preview de render

```

1 $fpreview12 : 72;
2 cylinder(r = 10, h = 20);

```

9.6 Exportar a STL (F7)

Con F6 renderizado: Archivo > Exportar > Exportar como STL, o F7.

9.7 CLI de OpenSCAD

```

# Exportar pieza individual
openscad -o placa_base.stl cad/placa_base_inferior.scad
# Con parametros personalizados
openscad -o femur_largo.stl -D "link_len=70" cad/eslabon_pata_cuadripedo.scad
# Calidad especifica
openscad -o pieza.stl -D "$fn=100" archivo.scad

```

9.8 Parametros de calidad

Parametro	Por defecto	Recomendado STL
\$fn	(automatico)	50–80
\$fa	12 grados	6–2 grados
\$fs	2mm	0.5–1mm

9.9 Caso Real: Comandos CLI para el SpiderBot

```
openscad -o placa_base_inferior.stl -D "$fn=60" cad/placa_base_inferior.scad
openscad -o femur.stl -D "$fn=50" cad/eslabon_pata_cuadripedo.scad
openscad -o tibia.stl -D "$fn=50" cad/tibia_pata.scad
openscad -o placa_superior.stl -D "$fn=60" cad/placa_base_superior.scad
openscad -o spiderbot_ensamble.stl -D "$fn=30" cad/ensamble_cuadripedo.scad
```

Capítulo 10

Proyecto Final — Replica el USS SpiderBot desde Cero

Ejercicio guiado. Las soluciones completas estan en cad/.

10.1 Paso 1: El chasis circular

Crea `mi_spiderbot.scad`:

1. Define `$fn = 50`.
2. Variables: `cuerpo_r = 65.0`, `cuerpo_t = 3.0`, `spacer_r = 55.0`.
3. Modulo `placa_base()` con `cylinder(r = cuerpo_r, h = cuerpo_t)`.
4. Con `difference()`, agrega 4 agujeros en 0, 90, 180, 270 grados a radio `spacer_r`.
5. Agrega 4 ranuras tipo velcro de `[4, 15, cuerpo_t+2]` en `(+-20, +-10)`.

10.2 Paso 2: El soporte de servo parametrico

Modulo `soporte_servo()`:

1. Base: `cube([36, 28, 15], center=true)` en `Z=7.5`.
2. Cavidad dual-depth: inferior a `Z=2.9`, superior a `Z=9.5`.
3. Ranura para bridas en `Y=5.5`.
4. Agujeros M2 con `rotate([90,0,0]) cylinder` en `X=+-14.25`.
5. Abertura delantera para corona en `(5.5, 12.0, 7.5)`.

10.3 Paso 3: Integrar soportes en el chasis

Dentro de `placa_base()`, agrega:

```
1 for (a = [45, 135, 225, 315]) {  
2     rotate([0, 0, a])  
3     translate([cuerpo_r - 7, 0, cuerpo_t/2])  
4     rotate([0, 0, -90])  
5     soporte_servo();  
6 }
```

10.4 Paso 4: El femur con `hull()`

Crea `femur.scad`. Define `link_len`, `link_h`, `link_t`. Usa `hull()` para conectar cilindro de cadera con bloque de rodilla.

10.5 Paso 5: La tibia

Crea `tibia.scad`. Define `tibia_h`, `tibia_t`. Usa tres `hull()` consecutivos. Agrega `sphere(r=5.5)` para el pie.

10.6 Paso 6: Ensamblar todo

Crea `ensamble_final.scad`:

1. use para importar tus 3 archivos.
2. Crea `dummy_servo()` y `pata_articulada()`.
3. `ensamble_completo()` con placa base, 4 patas y placa superior.

10.7 Paso 7: Exportar a STL

```
openscad -o mi_placa_base.stl -D "$fn=60" mi_spiderbot.scad  
openscad -o mi_femur.stl -D "$fn=50" femur.scad  
openscad -o mi_tibia.stl -D "$fn=50" tibia.scad
```


Apéndice A: Hoja de Referencia Rápida

Comando/Funcion	Sintaxis	Descripcion
cube	cube([w,d,h], center)	Cubo o prisma rectangular
sphere	sphere(r)	Esfera
cylinder	cylinder(r,h) / (r1,r2,h)	Cilindro o cono
polyhedron	polyhedron(points,faces)	Poliedro arbitrario
translate	translate([x,y,z])	Desplazar
rotate	rotate([x,y,z])	Rotar (grados)
scale	scale([x,y,z])	Escalar
mirror	mirror([x,y,z])	Reflejo especular
resize	resize([x,y,z])	Redimensionar exacto
color	color("nombre")	Color (solo preview)
union	union() { }	Fusionar solidos
difference	difference() { A; B; }	Restar B de A
intersection	intersection() { }	Interseccion
hull	hull() { }	Envolvente convexa
minkowski	minkowski() { }	Suma Minkowski
linear_extrude	linear_extrude(h)	Extruir 2D a 3D
rotate_extrude	rotate_extrude()	Revolucion 2D
text	text("str", size)	Texto 2D
polygon	polygon(points=[...])	Poligono 2D
offset	offset(r) / delta	Desplazar contorno 2D
projection	projection(cut)	Proyectar 3D a 2D
for	for(i=[inicio:fin])	Bucle (union)
intersection_for	intersection_for(...)	Bucle (interseccion)
if	if(cond){}else{}	Condicional
let	let(v=val){}	Variables locales
assert	assert(cond,"msg")	Validacion
module	module nom(p){}	Definir modulo
function	function nom(p)=expr	Funcion (devuelve valor)
children	children(i)	Hijos del modulo
use	use <archivo.scad>	Importar modulos
include	include <archivo.scad>	Importar todo
import	import("arch.stl")	Importar STL/SVG/DXF

Comando/Funcion	Sintaxis	Descripcion
echo	echo(valor)	Imprimir en consola
str	str(a,b,...)	Concatenar a string
concat	concat(a,b,...)	Concatenar listas
len	len(lista)	Longitud
[for]	[for(i=[0:N]) expr]	List comprehension
\$fn	\$fn = N	Fragmentos resolucion
\$fa	\$fa = ang	Angulo minimo
\$fs	\$fs = tam	Tamano minimo
\$t	\$t (lectura)	Animacion (0 a 1)
\$preview	\$preview	true en F5, false en F6
render	render(convexity=N)	Forzar malla CGAL
%	% { }	Background (gris)
#	# { }	Debug (rosa)
!	! { }	Root (solo esto)
*	* { }	Disable (ignorar)

Apéndice B: Recursos y Documentación Oficial

- Documentación oficial de OpenSCAD: <https://openscad.org/documentation.html>
- Cheat Sheet oficial: <https://openscad.org/cheatsheet/>
- Manual de usuario (Wikibooks): https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual
- Reddit: <https://reddit.com/r/openscad>
- GitHub: <https://github.com/openscad/openscad>
- Librería MCAD: <https://github.com/openscad/MCAD>
- dotSCAD (utilidades): <https://github.com/JustinSDK/dotSCAD>
- Repositorio USS SpiderBot: <https://github.com/moises-inc/USS-SPIDERBOT-solemne-3>

Guía generada para el proyecto USS SpiderBot — Taller de Programación I, Universidad San Sebastian. 2026.

*Los archivos de referencia están en **cad/** del repositorio.*