



Robots E IoT

Programación y control de un móvil usando protocolos de IoT

Moises Stevend Meza Rodriguez







Temario

Introducción:

- 1) ¿Qué es un robot?.
- 2) Internet of things.

Hardware:

- 3) Tipos de robots móviles.
- 4) Componentes del Móvil.
- 5) Ensamblado.
- 6) Electrónica del Móvil.

Software:


- 7) Programación en arduino.
- 8) Usando Apps





Introducción

¿Qué es un Robot?









¿Qué es un Robot?

Los robots son máquinas que se pueden usar para hacer trabajos forzados y repetitivos. Algunos robots pueden trabajar autónomamente. Otros robots siempre deben tener una persona que les diga qué hacer. En cualquier caso siempre deben de contar con una parte Electrónica, Mecánica y Programación.

















Internet of Things

Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet.



En la actualidad existen un montón de servicios en la nube.











Envío a la nube






Tecnologías de transmisión

Internet:

- MQTT.
- aREST.
- COAP

Otras:

- LoRa
- SigFox.
- NBlot



Temario

Introducción:

- 1) ¿Qué es un robot?.
- 2) Internet of things.

Hardware:

- 3) Tipos de robots móviles.
- 4) Componentes del Móvil.
- 5) Ensamblado.
- 6) Electrónica del Móvil.

Software:


- 7) Programación en arduino.
- 8) Usando Apps






Hardware

Tipos de Robots móviles



a) Ackerman



d) Skid steer



b) Triciclo clásico



e) Síncrona



c) Diferencial



f) Omnidireccional

Componentes del móvil



Motores



BallCaster




Llantas



Rueda loca



Chasis



L298D




Baterias





NodeMcu


Ensamblado




Electrónica del móvil.









Temario

Introducción:

- 1) ¿Qué es un robot?.
- 2) Internet of things.

Hardware:

- 3) Tipos de robots móviles.
- 4) Componentes del Móvil.
- 5) Ensamblado.
- 6) Electrónica del Móvil.

Software:

- 7) Programación en arduino.
- 8) Usando Apps





Software

Programación en arduino

1) Descargar el IDE de Arduino desde:


https://www.arduino.cc/en/Main/Software

2) Instalar el plugin de NODEMCU, copiando el siguiente enlace:


http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json


en preferencias que se encuentra en el menú "File" del IDe de Arduino, pegar en la opción que dice: "Additional Boards Manager URLS"

3) En TOOLS/BOARD/MANAGER BOARDS, podremos instalar los paquetes para la NODEMCU, ingresando "NODEMCU" o "ESP8266" e instalar.




Adicionar el plugin





Explicación del código



```
'O⊟void setup_wifi() {
□□void setup() {
     pinMode (PWM1, OUTPUT);
                                                                       delay(10):
     pinMode (PWM2, OUTPUT);
                                                                       Serial println():
                                                                       Serial.print("Connecting to ");
     pinMode(DA, OUTPUT);
                                                                       Serial println(ssid);
     pinMode(DB, OUTPUT);
                                                                       WiFi.begin(ssid, password);
     analogWrite(PWM1,0);
                                                                       while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
     analogWrite(PWM2,0);
                                                                         delay (500);
                                                                         Serial print(".");
     Serial begin (115200);
     setup wifi(); -
     client.setServer(mqtt server, 1883);
                                                                       Serial.println("");
                                                                       Serial println("WiFi connected");
     client.setCallback(callback);
                                                                       Serial println("IP address: ");
                                                                       Serial.println(WiFi.localIP());
                                                         114⊟ void reconnect() {
                                                                while (!client.connected()) {
                                                         115E
.29⊟void loop() {
                                                         116
                                                                  Serial.print("Attempting MQTT connection...");
30
                                                         117⊡
                                                                  if (client.connect("Ubuntul6 MATE")) {
31 ⊟
       if (!client.connected()) {
                                                                    Serial.println("connected");
                                                         118
32
         reconnect();
                                                         119
                                                                    client.publish("outTopic", "hello world");
33
                                                         120
                                                                    client.subscribe("robot/labotec/1"):_
34
       client.loop();
                                                         121
                                                                  } else {
.35 }
                                                         122
                                                                    Serial.print("failed, rc=");
                                                         123
                                                                    Serial.print(client.state());
                                                         124
                                                                    Serial.println(" try again in 5 seconds");
                                                         125
                                                                    delay (5000);
                                                         126
                                                         127
                                                         128 }
```

continua

```
analogWrite(PWM1,pwm);
 90⊡void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
                                                                                     analogWrite(PWM2,pwm);
 91
       Serial.print("Message arrived [");
                                                                                     digitalWrite(DA, HIGH);
 92
       Serial .print(topic);
                                                                                     digitalWrite(DB, HIGH);
 93
       Serial.print("] ");
       for (int i = 0; i < length; i++) {
 94⊟
 95
         Serial.print((char)payload[i]);
                                                                                2⊟void retroceder() {
 96
                                                                                     analogWrite(PWM1,pwm);
 97
       Serial .println();
                                                                                     analogWrite(PWM2,pwm);
 98
                                                                                     digitalWrite(DA, LOW);
                                                                                     digitalWrite(DB, LOW);
 99⊟
       if ((char)payload[0] == 'A') {
100
         avanzar();
       } else if ((char)payload[0] == 'R'){
101
102
         retroceder():
                                                                                √⊟void izquierda(){
103
       } else if ((char)payload[0] == 'I'){
                                                                                    analogWrite(PWM1,pwm);
104
         izquierda();
                                                                                    analogWrite(PWM2,pwm);
105
       } else if ((char)payload[0] == 'D'){
                                                                                    digitalWrite(DA, LOW);
106
         derecha():
                                                                                    digitalWrite(DB, HIGH);
107
       } else if ((char)payload[0] == 'S'){
108
         stop();
109
110
       delay (200);
                                                                                9⊟void derecha(){
111
       stop();
                                                                                     analogWrite(PWM1,pwm);
112
                                                                                     analogWrite(PWM2,pwm);
                                                                                     digitalWrite(DA, HIGH);
                                                                                     digitalWrite(DB, LOW);
                                       65⊟void stop(){
                                              analogWrite(PWM1,0);
                                              analogWrite (PWM2, 0);
```

35⊟void avanzar() {



Gracias

https://labotec.pe/