命令格式说明

命令功能	格式	举例	说明	
写字节	wb [addr] [data]	wb 00 aa	向 00 地址写入字节 aa,无返回消息	
读字节	rb [addr]	rb 10	从 10 地址读取一个字节,并以 ASCII 码格式	
			显示在串口终端内。	
其它			无效命令,串口终端内打印"ERROR!"字样	

说明:本测试程序对命令格式有严格要求,命令、地址、数据之间有且只有一个空格。 地址空间分配:

读地址空间			写地址空间	
00	8 个拨动开关所表示的字节数据	00	8 个 LED 所对应的字节数据	
10	数码管 1~0 位所表示的字节数据	10	数码管 1~0 位所表示的字节数据	
11	数码管 3~2 位所表示的字节数据	11	数码管 3~2 位所表示的字节数据	
12	数码管 5~4 位所表示的字节数据	12	数码管 5~4 位所表示的字节数据	
13	数码管 7~6 位所表示的字节数据	13	数码管 7~6 位所表示的字节数据	

实测演示截图

