Martin Weisenhorn 30. April 2020

# Lernübung 2.1 – Skizzieren von Bodediagrammen

# Aufgabe 1. Gegeben ist der Frequenzgang

$$\underline{H}(\omega) = \frac{j\omega \, 4 \, L/R}{1 + j\omega L/R} \tag{1}$$

eines Zweitors, mit  $R=1.592\,\mathrm{k}\Omega$  und  $L=253\,\mathrm{mH}$ . Der Frequenzgang kann durch die elementaren Frequenzgangfunktionen

$$\underline{H}_1(\Omega) = j\Omega$$
 bzw.  $\underline{H}_1(\omega) = \frac{j\omega}{\omega_0},$   $\underline{H}_2(\Omega) = 1 + j\Omega$  bzw.  $\underline{H}_2(\omega) = 1 + \frac{j\omega}{\omega_0},$   $\underline{H}_3(\Omega) = k$ 

dargestellt werden. Das Bodediagramm kann mit Hilfe der folgenden Schritte bestimmt werden:


# **Normierung**

a) Die Übertragungsfunktion (1) soll durch die elementaren Frequenzgangfunktionen  $\underline{H}_1(\omega)$ ,  $\underline{H}_2(\omega)$  bis  $\underline{H}_3(\omega)$  ausgedrückt werden. Die Zahlenwert für  $\omega_0$  und k sollen durch einen Koeffizientenvergleich bestimmt werden.


#### Skizzieren des Bodediagramms

- b) Skizzieren Sie separat die Amplitudengänge und die Phasengänge der Elementarfunktionen in den Hilfsskizzen.
- c) Addieren bzw. subtrahieren Sie die Amplitudengänge und Phasengänge zum Amplitudenund Phasengang des Gesamtfrequenzgangs  $H(\omega)$ , siehe Tabelle C.1 und C.2 des Skripts.
- d) Vergleichen Sie Ihr Bodediagramm mit dem des Hochpassfilters.
- e) Welchen numerischen Werte haben der Amplitudengang  $20 \log_{10} |\underline{H}(f)|$  und der Phasengang angle $(\underline{H}(f))$  bei der Kreisfrequenz  $\omega = 0.01 \cdot \omega_0$ ?


#### ${\bf Hilfsskizze} \ {\bf Amplitudengang}$




#### Amplitudengang



## Hilfsskizze Phasengang



#### Phasengang



#### Lösung 1.

#### Normierung

a) Die Übertragungsfunktion  $\underline{H}(\omega)$  kann auf zwei verschiedene Weisen normiert werden:

## Variante 1

$$\underline{H}(\omega) = \frac{j\omega/\omega_1}{1 + j\omega/\omega_0},$$

wobei  $\omega_0=R/L$  und  $\omega_1=R/(4L)$ . Der Faktor k erhält den Wert k=1 und kann deshalb ignoriert werden. Einsetzen der numerischen Werte für R und L liefert die beiden Kreisfrequenzen  $\omega_0=6.292\,\mathrm{MHz}$  und  $\omega_1=1.573\,\mathrm{MHz}$ .

#### Variante 2

$$\underline{H}(\omega) = 4 \frac{j\omega L/R}{1 + j\omega L/R}$$
$$= k \frac{j\omega/\omega_0}{1 + j\omega/\omega_0}$$


wobei k = 4, und  $\omega_0 = R/L = 6.292 \,\mathrm{MHz}$ .

**Vergleich der beiden Varianten** Beide Varianten sind zulässige Normierungen der Übertragungsfunktion  $\underline{H}(\omega)$ . Letztere hat die Eigenschaft, dass nur die eine Eckfrequenz  $\omega_0$  auftritt. Das ist ein Vorteil beim Zeichnen des Bodediagramms.


#### Skizzieren des Bodediagramms

- b) Zum skizzieren des Bodediagramms wird die Normierung aus Variante 2 verwendet, siehe nächste Seite.
- c) siehe nächste Seite.
- d) Das Bodediagramm entspricht dem eines Hochpassfilters. Der Faktor k=4 resultiert in einer Verstärkung von  $12\,\mathrm{dB}$ .
- e) Bei einer Kreisfrequenz  $\omega = 0.01 \cdot \omega_0$  hat der Amplitudengang den Wert  $12 \, \mathrm{dB} 40 \, \mathrm{dB} = -28 \, \mathrm{dB}$ . Der Phasengang besitzt die Phase  $\varphi = 90^{\circ}$ .


# ${\bf Hilfsskizze} \ {\bf Amplitudengang}$



#### Amplitudengang



## Hilfsskizze Phasengang



#### Phasengang

