Martin Weisenhorn 29. März 2020

## Komplexe Darstellung von Sinusfunktionen

**Aufgabe 1. (Addition sinusförmiger Spannungen)** Gegeben sind die beiden sinusförmigen Spannungsverläufe

$$u_1(t) = \hat{u}_1 \cos(2\pi f t + \pi/3) \tag{1}$$

und

$$u_2(t) = \hat{u}_2 \cos(2\pi f t - \pi),$$

wobei  $\hat{u}_1 = 14\,\mathrm{V}$  und  $\hat{u}_2 = 10\,\mathrm{V}$  und  $f = 100\,\mathrm{Hz}$ . Es soll die Summe

$$u_3(t) = u_1(t) + u_2(t)$$

berechnet werden. In den folgenden Teilaufgaben werden Sie schrittweise zur Lösung geführt.

- a) Geben Sie für die Spannungen  $u_1(t)$  und  $u_2(t)$  die feststehenden komplexen Zeiger  $\underline{\hat{u}}_1$  und  $\underline{\hat{u}}_2$  an.
- b) Zeichnen Sie die beiden komplexen Zeiger in die komplexe Zahlenebene. Wählen Sie als Maßstab 1 V/cm. Addieren Sie nun die beiden Zeiger geometrisch mit Hilfe der Parallelverschiebung.
- c) Geben Sie die beiden komplexen Zeiger  $\hat{\underline{u}}_1$  und  $\hat{\underline{u}}_2$  in kartesischen Koordinaten an und berechnen Sie die Summe  $\hat{\underline{u}}_3 = \hat{\underline{u}}_1 + \hat{\underline{u}}_2$ . Stimmt das Ergebnis mit dem aus Aufgabe (b) überein? Geben Sie nun die komplexe Zahl  $\hat{\underline{u}}_3$  in Polarkoordinaten an, verwenden Sie dazu die beiden MATLAB Befehle abs() und angle().
- d) Geben Sie zu dem komplexen Zeiger  $\underline{\hat{u}}_3$  die Zeitfunktion  $u_3(t)$  in derselben Form wie in (1) an. Alternativ können Sie den Zusammenhang  $u(t) = \Re \{\underline{\hat{u}} \cdot e^{j\omega t}\}$  nutzen. Der Realteiloperator  $\Re\{\}$  lautet in MATLAB real().
- e) Überprüfen Sie das Ergebnis, indem Sie das folgende MATLAB-Skript mit Ihrem Ergebnis ergänzen und ausführen:

```
f = 100;
                            % Wahl der Frequenz
t=0:0.0001:0.02;
                            % Wahl von Zeitintervall und Stützstellen
u_1=14*cos(2*pi*f*t+pi/3); % Definition von u1(t)
u_2=10*cos(2*pi*f*t-pi);
                           % Definition von u2(t)
                        \% <-- Geben Sie hier Ihr Ergebnis für u3(t) ein
u_3=
                            % Neues Fenster für Bild darstellen
figure
                            % u1(t) plotten, blave Punktlinie
plot(t,u_1,'b:');
                            % Graph bleibt, wenn neuer Graph hinzukommt
hold on;
plot(t,u_2,'b--');
                            % u2(t) plotten, blau strichliert
plot(t,u_1+u_2,'b');
                           % Summe u2(t) + u1(t), blaue Linie
                 % Ihr Rechenergebnis, rot strichliert
plot(t,u_3,':r');
```




Abbildung 1: Addition der komlexen Zeiger.

## Lösung 1. (Addition sinusförmiger Spannungen)

a)  $\underline{u}_1 = 14 \, \mathrm{V} \cdot e^{j\pi/3}$   $\underline{u}_2 = 10 \, \mathrm{V} \cdot e^{-j\pi}$ 

- b) Siehe Abb. 1.
- **c**)

```
14*exp(1i*pi/3)+10*exp(-1i*pi)
ans =
-3.0000 +12.1244i
```

Betrag und Phase erhält man durch die Befehle

```
abs(14*exp(1i*pi/3)+10*exp(-1i*pi))
ans =
    12.4900
>> angle(14*exp(1i*pi/3)+10*exp(-1i*pi))
ans =
    1.8134
```

Dementsprechend gilt:


$$\underline{u}_3 = 12.49 \,\mathrm{V} \cdot e^{j \cdot 1.8134}$$

**d**)

$$u_{3}(t) = \operatorname{Re} \left\{ \underline{u}_{3} \cdot e^{j2\pi f t} \right\}$$

$$= \operatorname{Re} \left\{ 12.49 \, \mathbf{V} \cdot e^{j(2\pi f t + 1.8134)} \right\}$$

$$= 12.49 \, \mathbf{V} \cdot \cos(2\pi f t + 1.8134) \tag{2}$$



**Abbildung 2:** Sinusförmige Spannung  $u_3(t)$ .

## e) Siehe Abb. 2.

Im folgenden ist noch ein interessantes Skript zu finden das die Summe der Sinussignale direkt und zum Vergleich mit Hilfe von komplexen Zahlen rechnet

```
%% Berechnung der Summe von zwei Cosinus schwingungen
% über den Umweg komplexer Zahlen
% Definition der komplexen Zahlen für u1(t) und u2(t)
u1_=14*exp(1i*pi/3)
u2_=10*exp(1i*(-pi))
% Summ der komplexen Zahlen
u3_=u1_+u2_
% Wahl von f und der Abtastzeitpunkte
f = 100;
T=1/f;
t=0:T/50:T;
w=2*pi*f;
%Bestimmung der Zeitsignale zu den komplexen Zahlen
u1t=real(u1_*exp(1i*w*t));
u2t=real(u2\_*exp(1i*w*t));
u3t=real((u1_+u2_)*exp(1i*w*t));
%Plotten der Zeitsignale
figure
plot(t,u1t,'b','linewidth',2); hold on
plot(t,u2t,'b--','linewidth',2);
plot(t,u3t,'r','linewidth',2);
% Überprüfung des Ergebnisses durch direkte Addition
% der sinusförmigen Signale.
plot(t,u1t+u2t,'.','linewidth',2);
legend('u1(t)','u2(t)','u3(t)','Probe: u3(t)')
```

```
xlabel('t [s]')
ylabel('[V]')
grid on
```