Assembly Top TK2560

Version = V1I1

LCD DISPLAY 1602

LED1 LED2 LED3 LED4 LED5 LED6 LED7 LED8

JDVCC

RELAY

RV1

SIM800L

ESP1

U9

POTENTIOMETER

J13

J3

U4

U3

BUZZER

FB1

U1

U5

DHT11

U2

KEYPAD1

GPIO

J12

U6

J6

U7

U8

U11

U10

BH1

ISP HEADER

SEVEN SEGMENT