## Seminario de Electrónica: Sistemas Embebidos - Trabajo Práctico N° 2

## LPC43xx Entradas y Salidas (Digitales) de Propósito General (GPIO)

## Objetivo:

- Uso del IDE (edición, compilación y depuración de programas)
- Uso de GPIO (manejo de Salidas y de Entradas Digitales)
- Documentar lo que se solicita en c/ítems

Referencias (descargar del Campus Vitual del curso a fin de usarlas durante la realización del TP):

- LPCXpresso-Intro: <a href="http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/155949/mod-resource/content/4/Sistemas Embebidos-2016-2doC-LPCXpresso-Intro-Cruz.pdf">http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/155949/mod-resource/content/4/Sistemas Embebidos-2016-2doC-LPCXpresso-Intro-Cruz.pdf</a>
- LPCXpresso-Salidas: <a href="http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156011/mod\_resource/content/4/Sistemas\_Embebidos-2016">http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156011/mod\_resource/content/4/Sistemas\_Embebidos-2016</a> 2doC-LPCXpresso-Salidas-Cruz.pdf
- LPCXpresso-Entradas: <a href="http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156013/mod\_resource/content/4/Sistemas\_Embebidos-2016\_2doC-LPCXpresso-Entradas-Cruz.pdf">http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156013/mod\_resource/content/4/Sistemas\_Embebidos-2016\_2doC-LPCXpresso-Entradas-Cruz.pdf</a>
- LPCXpresso-Systick: <a href="http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156031/mod-resource/content/5/Sistemas Embebidos-2016-2doC-LPCXpresso-Systick-Cruz.pdf">http://campus.fi.uba.ar/pluginfile.php/156031/mod-resource/content/5/Sistemas Embebidos-2016-2doC-LPCXpresso-Systick-Cruz.pdf</a>
- LPC435X\_3X\_2X\_1X Product Data Sheet: <a href="http://campus.fi.uba.ar/mod/resource/view.php?id=28519">http://campus.fi.uba.ar/mod/resource/view.php?id=28519</a>
- LPC43XX User Manual (Chapter 1, 18 & 19): <a href="http://campus.fi.uba.ar/mod/resource/view.php?id=77765">http://campus.fi.uba.ar/mod/resource/view.php?id=77765</a>
- EDU-CIAA-NXP (web site): http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/doku.php?id=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp
- EDU-CIAA-NXP (esquemático): <a href="http://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/lib/exe/fetch.php?media=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp:edu-ciaa-nxp color.pdf">http://www.proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/lib/exe/fetch.php?media=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp:edu-ciaa-nxp color.pdf</a>
- EDU-CIAA-NXP (pinout): <a href="http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/lib/exe/fetch.php?media=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp-pinout-a4-v4r2\_es.pdf">http://proyecto-ciaa.com.ar/devwiki/lib/exe/fetch.php?media=desarrollo:edu-ciaa:edu-ciaa-nxp-pinout-a4-v4r2\_es.pdf</a>
- 1. Uso del IDE (Integrated Development Environment) GNU MCU Eclipse (p/Linux o p/Windows)
  - a. Previo a éste TP ya se Descargó, Instaló, Ejecutó, Configuró y Licenció todo lo necesario para desarrollar éste TP
    - i. Instaló CIAA-LAUCHER, ejecutó GNU MCU Eclipse, agregó firmware\_v3, configuró Debug para EDU-CIAA-NXP, agregó el plug-in de eGIT, agregó Yakindu StateChart Tools (STC), gestionó la licencia respectiva y al recibirla la cargó
    - ii. Antes de ejecutar asegúrese tener conectada la placa **EDU-CIAA-NXP** a su PC (recuerde conectarla **siempre al mismo puerto USB**) a través de la interfaz **Debug** 
      - 1. Seleccionar el Workspace: C:\CIAA\CIAA\_Software\_1.1-Win\workspaces\eclipse-ws
      - 2. En el archivo **program.mk** podrá configurar el **programa** en el que se trabajara:

```
PROGRAM_PATH = examples/c
PROGRAM_NAME = app
```

3. En el archivo **board.mk** podrá configurar la **placa** a utilizar:

```
BOARD = edu_ciaa_nxp
```

- 4. Verifique tener en carpetas examples/c/app/, examples/c/app/inc/ y examples/c/app/src/ los archivos:
  - a. config.mk Compile options & Libraries file
  - b. inc, out y src folder
  - c. app.h y app.c Source & Include files

5. Para Editar el fuente: Doble clic sobre app.c

6. Para Compilar el fuente: Clic derecho sobre firmware\_v3 -> Clean Project

Clic derecho sobre firmware v3 -> Build Project

7. Para Debug el fuente: Clic derecho sobre firmware v3 -> Debug As -> 2 Local C/C++ Application

- 8. **Identificar** la estructura de **archivos**, su tipo/contenido (especialmente **readme.txt**) de c/proyecto **examples/c/app**
- 9. Ejecutar la secuencia de comandos: Clean firmware\_v3 -> Build firmware\_v3 -> Debug firmware\_v3 -> Ejecutar app (ejemplo de aplicación)
  - a. Completo (Resume), detener (Suspend) y resetear (Restart)
  - b. Por etapas colocando breakpoints (Resume)
  - c. Por línea de código (Step Into, Step Over, Step Return)
  - d. Recuerde siempre abandonar Debug (**Terminate**) antes de Editar o Compilar algún archivo, o Abandonar el IDE (**Exit**)

- b. Migrar el proyecto examples/c/app (parpadeo del LEDs c/sAPI) a: examples/c/projects/TP2
  - i. Documentar los pasos a seguir para concretar una migración exitosa
  - ii. Identificar funciones de librería sAPI útiles para el parpadeo de un led y printf (UART\_DEBUG)
    - 1. Identificar la secuencia de funciones invocadas durante la ejecución del ejemplo de aplicación, en qué archivo se encuentran, su descripción detallada, qué efecto tiene la aplicación sobre el hardware (identificar circuitos, puertos, pines, niveles, etc.) así como la interacción entre las mismas (tanto en ResetISR() como en main())
    - 2. Idem c pero con datos (definiciones, constantes, variables, estructuras, etc.) (tanto en ResetISR() como en main())
  - iii. Para facilitar la corrección de su trabajo se le ha pedido previamente:
    - 1. Ingresar a <a href="https://github.com/">https://github.com/</a>
    - 2. Crear una cuenta si no dispone de una
    - 3. **Informar** su nombre de usuario al docente (para ser agregado al *team* correspondiente a su grupo, o lo que hayan recomendado los ayudantes)
    - 4. **Crear** un **repositorio** denominado **TP2**. (La URL del mismo será parecida a <a href="https://user...name/TP2">https://user...name/TP2</a>, o lo que hayan recomendado los ayudantes)
    - 5. Realizar un commit/push inicial del modelo actual.
    - 6. De ahora en adelante, actualizar su repositorio mediante commit/push
- El objetivo a continuación es crear las funciones **gpiolnit**, **gpioWrite** y **gpioRead**, las cuales implementan completamente el uso de los GPIOs de la placa en una manera simple y general:
  - a. gpiolnit: Inicializa el pin utilizado como GPIO. En la familia de chips LPC43xx esta instrucción consiste en dos partes:
    - i. Configurar eléctricamente el pin a utilizar a través del periférico System Control Unit (SCU).
    - ii. Configurar el modo de uso del GPIO a través de sus propios registros en el memory mapping.
  - b. gpioWrite: Escribe un valor binario en el pin del GPIO cuando está configurado como salida.
  - c. gpioRead: Lee el valor del pin utilizado como GPIO
  - d. Documentar los pasos a seguir para mantener en el archivo app.c los fuentes del TP1-1 y TP1-2 (compilación condicional)
    - i. Para implementar correctamente estas funciones, primero hay que hacer varias cosas:
      - Identificar las estructuras que representan los periféricos SCU y GPIO y las funciones implementadas para manejarlas, provistos por el fabricante. En el caso de la EDU-CIAA, las librerías del chip LPC4337 se encuentran en la carpeta firmware\_v3/libs/lpcopen/lpc\_chip\_43xx
      - 2. Enumerar los diferentes tipos de configuraciones que puede adoptar el pin GPIO (output, pullup, etc.) a partir de la información provista por la hoja de datos, y crear un tipo enumerativo gpiolnit\_t que contenga los nombres de cada uno de ellos.
      - 3. Crear una estructura que contenga los siguientes campos:
        - a. el **puerto** y el **pin** a configurar por el **SCU**,
        - b. la función para que el pin anterior se configure como GPIO, y
        - c. el puerto y el pin del GPIO utilizado
      - 4. Luego, crear un vector global de estas estructuras que contenga todas las posibles configuraciones que pueden adoptar los GPIOs que quiero configurar. Por ejemplo, si tengo que configurar un conjunto de leds (LED1, LED2 y LED3), voy a crear un vector gpioPinsInit de (en este caso 3) estructuras que contengan la información de configuración de cada led. Es decir, que sí el LED1 se conecta al puerto 2, pin 10 del SCU, la función para configurarlo como GPIO tiene un valor igual a 0, y el GPIO configurado es el GPIO0[14], entonces la configuración correspondiente al LED1 en este vector tiene la forma:

donde conf\_t es una estructura (la del punto 3) de la siguiente forma:

```
typedef struct {
    int8_t scu_port;
    int8_t scu_pin;
    int8_t func;
    int8_t gpio_port;
    int8_t gpio_pin;
} conf_t;
```

- 5. También resulta muy conveniente **crear** un tipo enumerativo **gpioMap\_t** con todos los posibles **GPIOs** (en el ejemplo anterior serían **LED1**, **LED2**, **LED3**).
- ii. Con todo esto, ya es posible hacer las funciones gpiolnit, gpioWrite y gpioRead:

```
void gpioInit( gpioMap_t pin, gpioInit_t conf );
void gpioWrite( gpioMap_t pin, bool_t value );
void gpioRead( gpioMap_t pin );
```

Dentro de cada una de ellas se pretende que se utilicen las funciones de la librería Chip de **LPCOpen** analizadas en el punto **2.d.i.1.** 

- 3. Implementación para el chip utilizado en el TPF.
  - a. Luego de haber completado los pasos del ítem 2, se pretende que estas funciones sirvan para la implementación del trabajo final. En el caso de no utilizar un chip de la familia **LPC43xx** o equivalentes, va a ser necesario buscar las funciones provistas por el fabricante correspondiente y realizar un trabajo similar al del apartado anterior.
  - b. Mediante compilación condicional, mantener en el archivo app.c los fuentes del TP1-1, TP1-2 y TP1-3