## Микроконтроллеры STM32

Домашнее задание №5

Евгений Зеленин

13 марта 2025 г.

## 1. Постановка задачи

Условия задачи. Если микроконтроллер, имеющейся у вас в наличии платы Nucleo, имеет в составе прериферийных устройств HRTIM, то создайте в STM32CubeMX проект под имеющуюся у вас плату Nucleo. Если такого таймера в вашем микроконтроллере нет, используйте микроконтроллер STM32G474CET. В созданном проекте настройте микроконтроллер на использование внешнего источника тактирования — кварцевый резонатор частотой 25 МГц (HSE). Необходимо настроить тактирование микроконтроллера и таймер HRTIM таким образом, чтобы получить на любом выбранном вами выходе таймера высокого разрешения PWM сигнал частотой 100 кГц и коэффициентом заполнения 50%. Целью домашней работы является получение учащимся опыта по конфигурированию таймера высокого разрешения HRTIM, а также по вычислению требуемых параметров тактирования. В качестве результата домашнего задания прислать файл проекта STM32CubeMX (файл с расширением .ioc).

## 2. Создание проекта в CubeMX

Сначала, настроим внешний резонатор и тактовые частоты. Для этого включим HSE и настроим множители в Clock Configuration (Рисунок 1).




Рис. 1: Настройка частот

Системную частоту настроим на максимально возможные 170Мгц. Далее, произведем настройку таймера HRTIM. Запустим HRTIM на множителе 32. Тогда тактовая частота таймера составит  $5.44~\Gamma$ гц.

По заданию, требуется обеспечить частоту ШИМ в 100к $\Gamma$ ц. Для этого рассчитаем значение счетчика: 5440М $\Gamma$ ц/0.1М $\Gamma$ ц=54400=0хD480 и запишем его в соответствующее поле в настройках проекта CubeMX (Рисунок 2).

Далее, чтобы обеспечить 50% заполнение, необходимо произвести настройку Compare Unit и применить соответствующие источники событий для формирования выходного сигнала в секции Output 1 Configuration. Compare Value =  $0 \times D480 / 2 = 0 \times 6A40$ . Установка переднего фронта будет осуществляться по событию сброса основного таймера, а сброс заднего фронта по событию сравнения в Compare Unit 1.

Timer Idx Timer A

Basic/Advanced Configuration Advanced (using HAL\_Waveform methods)

✓ Time Base Setting

Prescaler Ratio HRTIM Clock Multiplied by 32 (HRTIM Clock is set in Clock ...

FHRCK Equivalent Frequency 5.44E9 Hz
Period 0xD480
Resulting PWM Frequency 100000 Hz

∨ Compare Unit 1

Compare Unit 1 Configuration Enable
Compare Value 0x6A40

Greater-than comparison Timer Compare 1 event is generated when counter is equal

∨ Output 1 Configuration

Output1 Configuration TA1

Polarity Output is active HIGH

Set Source Selection: Please enter the number o... 1

1st Set Source Timer period event forces the output to its active state

Reset Source Selection: Please enter the numbe... 1

1st Reset Source Timer compare 1 event forces the output to its inactive state

Рис. 2: Настройка Timer A

Конечно, тема таймеров высокого разрешения HRTIM очень обширна и требует глубокого погружения. Количество всевозможных вариантов и потенциальных сфер применения сложно вообразить!

## 3. Дополнительные материалы

Материалы к отчету расположены в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ №05