Микроконтроллеры STM32

Домашнее задание №4

Евгений Зеленин

10 марта 2025 г.

1. Постановка задачи

Условия задачи. Создайте проект в среде разработки STM32CubeIDE с имеющейся в наличии платой Nucleo. Инициируйте перезагрузку микроконтроллера по нажатию на клавишу Reset и по срабатыванию сторожевого таймера IWDG. Считайте состояние регистра RCC_CSR и определите причину перезагрузки микроконтроллера. Целью домашней работы является получение учащимися опыта по определению источника перезагрузки микроконтроллера, использованию и конфигурированию сторожевых таймеров. В качестве результата выполнения ДЗ представьте файл таin.c созданного проекта. В комментарии укажите, какие биты были выставлены в регистре RCC_CSR при различных типах перезагрузки микроконтроллера.

2. Статусы регистра CSR при перезагрузке

Код, используемые в этой работе, приведен в файле main.c в материалах к занятию. В этом разделе будут показаны флаги, полученные во время перезагрузки МК разными способами (Рисунки 1, 2, 3).



Рис. 1: Перезагрузка кнопкой reset

```
struct {...}
                                                                                                                                        {...}
 /* USER CODE BEGIN 3 */
                                                                                                       ⇔ sIWDG
                                                                                                                                        0 '\0'
                                                                                                                           uint8 t
      HAL Delay(400);
                                                                                                       ⋈: sLPWRST
                                                                                                                                        0 '\0'
      HAL GPIO WritePin (LED2 GPIO Port, LED2 Pin, GPIO PIN SET);
                                                                                                                           uint8 t
                                                                                                                                        1 '\001'
                                                                                                       ⋈ sPINRST
                                                                                                                           uint8 t
      HAL NVIC SystemReset();
                                                                                                       ⋈= sPORST
                                                                                                                           uint8 t
                                                                                                                                        0 '\0'
                                                                                                       ⋈- sSFTRST
                                                                                                                                        1 '\001
                                                                                                                           uint8 t
* USER CODE END 3 */
                                                                                                       ⋈= sWWDGRST
                                                                                                                           uint8 t
                                                                                                                                        0 '\0'
                                                                                                     ⊚ Status
                                                                                                                           uint32 t
                                                                                                                                        3
```

Рис. 2: Программный сброс




Рис. 3: Перезагрузка с помощью watchdog

Как видно из рисунка 1, в случе сброса с помощью кнопки (внешний reset), в регистре CSR установлен только флаг sPINRST. В случае программного сброса (рисунок 2), установлены флаги sPINRST и sSFRST. При сбросе с помощью watchdog, в регистре CSR будут установлены флаги sPINRST и sIWDG.

Исходя из полученных флагов, можно сделать вывод, что флаг sPINRST появляется в любом случае после сброса МК.

3. Интересные наблюдения

Также, во время работы было потрачено некоторое время на эксперименты с watchdog и отладкой. Оказалось, что установка breakpoint вне области выполнения (допустим, за бесконечным циклом), приводит к некоторым задержкам в выполнении программы. В то же время, watchdog работает независимо и продолжает считать. Может возникнуть ситуация, когда счетчик watchdog не успеет сброситься из-за этой задержки и МК перезагрузится. Подробно этот эффект показан в видео к занятию.

Проверим на практике. Подключим к плате два светодиода: первый загорается сразу после инициализации до бесконечного цикла, гаснет только в конце основного цикла и больше не загорается. Второй светодиод все время моргает, но только когда выполнение дойдет до основного цикла. Задержка в цикле такая же - 450мс. Сброс watchdog производится в начале пикла.

Далее, если установить breakpoint до бесконечного цикла while(), когда выполнение уже дошло до работы основного цикла (т.е. когда первый диод потух, а второй моргает), то в этот момент контроллер перезагружается по watchdog, и устанавливается флаг sLWDG. При сбросе через кнопку reset все аналогично - будет флаг sLWDG. Визуально определить это просто - после запуска МК загорается первый светодиод, потом начинает моргать второй и при установке breakpoint эта последовательность повторяется.


Затем, если изменить задержку в основном цикле, допустим, на 350мс, то все работает как и должно, во время "мигания" установка breakpoint до бесконечного цикла while() не сбрасывает мк. Теперь по сбросу через reset устанавливается только флаг sPINRST.

Чтобы избежать такого неопределенного поведения, есть возможность остановить watchdog во время отладки. Для этого можно воспользоваться двумя способами:

- Включить настройку "Suspend watchdog while halted" (Рисунок 4)
- \bullet Использовать команду __HAL_DBGMCU_FREEZE_IWDG()

При использовании любого из этих методов, описанное выше неопределенное поведение исчезает.

Также отмечу, что для МК STM32F401CCU6 задержка на установку первого брейкпоинта составляет 76мс, а второго и последующих - 60мс.



Puc. 4: Остановка watchdog во время отладки

4. Дополнительные материалы

Демонстрация работы и материалы к отчету расположены в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ №04