## Проектирование устройств

Домашнее задание №7

Евгений Зеленин

8 декабря 2024 г.

## 1. Работа с прерываниями

**Условия задачи.** Задание 1.Воспользуйтесь аппаратным прерыванием и "поймайте" сигнал с кнопки. Другими словами, ваша программа будет что то делать, например мигать светодиодом, но когда вы нажмете на кнопку, это значение будет выведено в Serial. Также это может быть звуковой сигнал, или любая индикация, которая вам по душе.

Задание 2\*. Необходимо сделать прерывание по таймеру, и при этом, чтобы каждый таймер "ловил" свое событие. Программа должна взаимодействовать как минимум с двумя таймерами. Можно использовать любые доступные библиотеки.

## Описание эксперимента

Объединим условия двух заданий в одно. Сделаем устройство, для управления режимами работы светодиодов, работающее по следующему принципу: нажатия двух кнопок обрабатываются с помощью аппаратных прерываний по нисходящему фронту импульса. В обработчике прерываний устанавливается или сбрасывается флаг, отвечающий за работу светодиода. Далее, первый светодиод управляется с помощью программного таймера через счетчик, а второй с помощью аппаратного через прерывание.

Схема подключения показана на рисунке 1. При нажатии на кнопку, статус соответствующего флага выводится в терминал из обработчика прерывания.




Рис. 1: Схема подключения

Для работы с таймерами использовалась библиотека GyverTimers.h. Ниже представлен код реализации проекта:

```
#include <GyverTimers.h>
#define BT1 2
#define BT2 4
#define LED1 11
#define LED2 12
//флаги разрешения на запуск диодов
bool led1_on = 0;
bool led2_on = 0;
//счетчик для второго светодиода
uint32_t cnt_2 = 0;
void setup() {
  // подключаем последовательный порт
  Serial.begin(9600);
  //подключение кнопок
  pinMode(BT1, INPUT);
  pinMode(BT2, INPUT);
  //подключение диодов
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  //запускаем таймер 1
  Timer1.setFrequency(4); // таймер для первого прерывания, частота 4 Гц
  Timer1.enableISR();
  //добавляем обработчики прерываний на кнопки
  attachInterrupt(0, bt1_interrupt, FALLING);
  attachInterrupt(1, bt2_interrupt, FALLING);
}
void loop() {
  //мигание диодом по программному таймеру
  if (led2_on && millis() - cnt_2 > 600) {
    cnt_2 = millis();
    digitalWrite(LED2, !digitalRead(LED2));
  }
}
//обработка прерывания по нажатию кнопки 1 с выводом статуса в терминал
void bt1_interrupt() {
  led1_on = !led1_on;
  Serial.println((String) "led1_on = " + led1_on);
};
```

```
//обработка прерывания по нажатию кнопки 2 с выводом статуса в терминал void bt2_interrupt() {
  led2_on = !led2_on;
  Serial.println((String) "led2_on = " + led2_on);
};

//обработчик прерывания таймера
ISR(TIMER1_A) {
  //моргаем светодиодом, если флаг взведен
  if (led1_on) {
    digitalWrite(LED1, !digitalRead(LED1));
  }
}
```

В программе реализован функционал для вывода статуса нажатий в терминал прямо из обработчика прерывания (рисунок 2).

```
11:55:17.437 -> led2_on = 0
11:55:21.514 -> led2_on = 1
11:55:21.637 -> led2_on = 0
11:55:25.896 -> led2_on = 1
11:55:26.018 -> led2_on = 0
11:55:26.143 -> led2_on = 1
11:55:27.516 -> led2_on = 0
11:55:30.509 -> led2_on = 1
11:55:30.682 -> led2_on = 0
11:55:30.682 -> led2_on = 1
11:55:30.682 -> led2_on = 1
11:55:32.075 -> led1_on = 1
11:55:36.078 -> led1_on = 0
11:55:37.772 -> led2_on = 0
```

Рис. 2: Вывод статуса из обработчика прерываний в терминал

## 2. Материалы к занятию

Демонстрация работы расположена в папке на google диск по следующей ссылке: Материалы к ДЗ №7