Найти

Q






Окружающий нас мир по своей природе *аналоговый*. Это значит непрерывный, все окружающие процессы и величины меняются с течением времени постепенно, непрерывно. Например освещенность солнцем может быть сильнее или слабее и меняется она постепенно. Звук может быть громче или тише, причем между «громче» и «тише» есть бесконечное количество разных уровней громкости.

Однако в современной электронике очень часто применяются *цифровые* сигналы. Их главное отличие от аналоговых в том, что они могут принимать лишь четко определенные значения, называемые *логическими уровнями*.

Цифровые устройства оперируют с сигналами двух типов - «высокий логический уровень» (1) и «низкий логический уровень» (0). Полное напряжение питания схемы принимается в качестве уровня «логической единицы», а нулевое напряжение - в качестве уровня «логического нуля».

Понятие нуля и единицы, это понятие совершенно условное, так как фактически нет никакого «нуля» и нет никакой «единицы», есть лишь уровни напряжения – высокий и низкий, а также некий порог после которого данный уровень напряжения принято считать высоким или низким. Скажем все, что ниже 0.5 вольт считаем за низкий уровень, т.е. «Логический ноль», а все что выше 2.7 вольт высоким, т.е. «логическая единица». Между 0.5 и 2.7 вольта, когда не ясно какой уровень, это состояние совершенно неопределенное его нельзя оценивать как входную величину, иначе на выходе системы в таком случае будет непредсказуемый результат.



 theory/logic_1_0.txt · Последнее изменение: 2020/05/12 19:27 — 127.0.0.1

Показать исходный текст

История страницы

Ссылки сюда

Наверх

Войти