

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

I. QUÉ SE NECESITA

- Una Raspberry Pi. A ser posible, el último modelo (3 B+).
- Una tarjeta micro SD (mínimo recomendado: 16GB, clase 10).
- Un adaptador de microSD a SD, o de microSD a USB (suelen venir en packs con la tarjeta microSD).
- Un pendrive (mínimo 8GB).
- Al menos un mando compatible con Direct Input (D-Input). Los de Retro-bit, Retroflag y 8bitdo son compatibles con D-input.

2. PASO A PASO

2.1. Instalación

- I. Ve a www.blast16project.com, haz clic en Downloads y descarga la imagen ("SD Card Image").
- 2. Extrae el contenido del zip. El fichero .img (la imagen) es lo que meteremos en la tarjeta microSD.
- 3. Para flashear la imagen en la microSD usaremos el programa Balena Etcher. Descárgalo de <u>aquí</u> e instálalo.
- 4. Mete la tarjeta microSD, o bien en el adaptador a SD, o bien en el adaptador USB, y conéctala a tu ordenador.
- 5. Abre Etcher. Verás tres botones de izquierda a derecha: Select Image, Select Drive y Flash.

- 6. Pulsa el primer botón (Select Image) y busca la imagen (el fichero .img) que extrajiste en el paso 2.
- 7. Cuando hayas seleccionado la imagen, te permitirá pulsar el segundo botón para seleccionar la unidad donde quieres flashear la imagen, que sería la tarjeta microSD, que estará metida en el adaptador a SD o a USB. Si no tienes ningún dispositivo de almacenamiento USB conectado al ordenador, seleccionará automáticamente la microSD.
- 8. Por último, dale a "Flash!" y espera unos minutos. Primero flasheará la imagen y luego la validará.
- 9. Cuando termine, desconecta la la tarjeta microSD del ordenador, métela en la Raspberry Pi y enciéndela. Puede que te encuentres en pantalla algo como esto:

```
L/O size (ninimun/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Dishlobel type: dos
Dishlobel type: Boot Start End Sectors Size 14 Type
//deu/mncbliOpl 0132 5663 88472 43.2n c 055 FNT32 (LBA)
//deu/mncbliOpl 0132 5663 88472 43.2n c 055 FNT32 (LBA)
//deu/mncbliOpl 20304 7705620 7505605 3.7c 69 Linux

Command (n for help): Partition number (1.2, default 2):
Partition 2 has been deleted.

Command (n for help): Partition type
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2040-30924799, default 2040): Last sector, *sectors or *size(K,M,G,T,P) (98304-30924799, default 3054799);
Crosted a new partition 2 of type 'Linux' and of size 14.7 GiB.

Command (n for help):
Dishlobel size 1512 512 bytes
[1 4.512437] Sector size (Ingical/physical): 512 bytes / 512 bytes
[2 4.512437] Sector size (Ingical/physical): 512 bytes / 512 bytes
[3141: Disklobel type: dos
Partition 22 contains a cert signature Bisk identifier: Out1097A

Bevice Name Start End Sectore Size 14 Type
//decv/mcbliOp/2 98304 30924799 30926493 61.7C 63 Linux

Command (n for help): The partition table has been altered.
Calling loct() to re-read partition table as seen altered.
Calling loct() to re-read partition table will be used at the next reboot or after you run partyrobe(0) or kpartx(0).

[1 4.599551] rc. local[3154]:
Devending the partition table has cent able will be used at the next reboot or after you run partyrobe(0) or kpartx(0).

[2 4.599551] rc. local[3154]:
Devending the partition table has cent able will be used at the next reboot or after you run partyrobe(0) or kpartx(0).
```

No pasa nada. Simplemente desconecta la alimentación USB y conéctala otra vez. Suele ocurrir en el primer arranque tras flashear la imagen en la tarjeta microSD.

2.2. Primer arrangue

A los pocos segundos de arrancar, aparecerá el logo de Blast 16 y tras eso se mostrará el interfaz, y saldrá un mensaje con una cuenta atrás diciendo que está buscando mandos. Por tanto, vamos a ver cómo se conectan los mandos en Blast 16.

IMPORTANTE: Blast I 6 solo es compatible con mandos con Direct Input (D-input). Los mandos de 8bitdo se encienden en modo D-input pulsando B+Start. Los de

Retroflag, manteniendo "Y" antes de enchufarlos (tras enchufarlos puedes soltar "Y", y no tienes que hacerlo nunca más).

CONECTAR UN MANDO USB

Blast I 6 detectará tu mando en cuanto lo conectes. Si está en la base de datos de mandos conocidos, asignará los botones automáticamente. Si no, se iniciará el proceso de mapeo (explicado más abajo).

CONECTAR UN MANDO BLUETOOTH

Si tu Raspberry Pi tiene un receptor bluetooth integrado o por USB, enciende tu mando en modo D-input y ponlo en modo de emparejamiento. Espera hasta que sea detectado. Saldrán mensajes en pantalla explicando el progreso. Una vez conectado el mando, en el futuro sólo tendrás que encenderlo tras encender la Raspberry Pi, y se conectará automáticamente pasados unos segundos. Es decir, no necesitas emparejarlo nunca más.

Como con los mandos USB, si tu mando está en la base de datos de mandos conocidos, asignará los botones automáticamente. Si no, se iniciará el proceso de mapeo (explicado más abajo).

Una vez conectado el mando, puedes ir al menú de opciones pulsando Start. Dentro de él, en Settings-General, puedes cambiar el idioma.

PROCESO DE MAPEO DE BOTONES

Cuando conectes un mando que aún no está en la base de datos de mandos conocidos de Blast I 6, se te pedirá que pulses los botones de tu mando uno tras otro: A, B, C, X, Y, Z, Start, Select, L, R y Hotkey.

Si no tienes alguno de esos botones (por ejemplo Select, o L o R), deja que pasen los 5 segundos de timeout.

"Hotkey" puede ser cualquier botón de tu mando. Sirve para realizar ciertas acciones mientras juegas:

- Hotkey + Izquierda/Derecha: disminuir/aumentar número de slot de partida guardada.
- Hotkey + Arriba/Abajo: subir/bajar volumen.
- Hotkey + A: guardar partida.

- Hotkey + B: cargar partida.
- Hotkey + C: terminar partida y volver al menú.
- Hotkey + X: resetear juego.
- Hotkey + Y: activar/desactivar velocidad rápida.

CONECTAR MÁS MANDOS BLUETOOTH

Si ya has conectado el primer mando bluetooth y quieres añadir más, tienes dos opciones:

- I. Conectar el mando nada más arrancar Blast 16 (como cuando emparejaste el primer mando). Para ello, deja el primer mando bluetooth apagado y enciende la Raspberry. Tras mostrar el logo, aparecerá el menú y se pondrá a buscar mandos. Enciende tu segundo mando y ponlo en modo de emparejamiento igual que con el primer mando.
- 2. Con el primer mando bluetooth conectado, enciende el segundo mando y ponlo en modo de emparejamiento. Con el primer mando, pulsa Start para abrir el menú de opciones, ve a General→Mandos→Conectar mando y pulsa A. El proceso es igual al de detección de mandos bluetooth en el arranque. Espera a que sea detectado y emparejado.

2.3. Meter juegos, portadas, etc

IMPORTANTE: aunque Blast 16 permite meter alrededor de 1000 juegos en una Raspberry Pi de IGB de RAM, se recomienda encarecidamente no hacerlo. Con entre 100 y 200 juegos el rendimiento y los tiempos de carga son adecuados, y la navegación aún es cómoda. Con 500 o 1000 juegos la experiencia empeora (tarda más en arrancar, puedes encontrarte con que la pantalla parpadea porque la memoria gráfica está sobrecargada, etc).

Otros frontends permiten añadir hasta 8000 juegos sin problema, pero Blast I 6 no está diseñado para meter las colecciones completas de Mega Drive, Master System, Game Gear, Mega CD y 32X, sino para convertir tu Raspberry Pi en una Mega Drive Mini en la que puedas meter tus juegos preferidos. Y además tiene una lista de favoritos para poner los que más te gusten de la lista completa de juegos.

Crea los siguientes directorios en un pendrive:

- games
 - o md: aquí irán las ROMs de Mega Drive/Genesis.

- boxarts: aquí irán las portadas de Mega Drive/Genesis.
- cd: aquí irán las ROMs de Mega CD/Sega CD.
 - boxarts: aquí irán las portadas de Mega CD/Sega CD.
- gg: aquí irán las ROMs de Game Gear.
 - boxarts: aquí irán las portadas de Game Gear.
- o ms: aquí irán las ROMs de Master System.
 - boxarts: aquí irán las portadas de Master System.
- o 32x: aquí irán las ROMs de Mega Drive 32x.
 - boxarts: aquí irán las portadas de Mega Drive 32x.
- bios (opcional): Aquí irán las BIOS de Mega CD/Sega CD.

Tu pendrive debería verse así.



IMPORTANTE: los juegos de Mega CD que sean varios ficheros .bin y un ficherro .cue hay que meterlos en su propio directorio dentro de "games/cd" del resto de juegos.

Ahora, mete tus juegos y portadas en la carpeta que corresponda. Se recomienda meter sólo los juegos que realmente se quieran jugar. Por poder, se pueden meter hasta 1000 juegos, pero la navegación será más incómoda, y el menú tardará más en arrancar.

IMPORTANTE: para que la portada de un juego sea reconocida, ésta debe tener el mismo nombre que el juego. Ejemplo: si tengo un juego con el nombre "Sonic the hedgehog.bin" en la carpeta "games/md", la portada que metas en "games/md/boxarts"

debería llamarse "Sonic the hedgehog.png" o "Sonic the hedgehog.jpg" (valen tanto pngs como jpgs), con las mismas mayúsculas y minúsculas, espacios, símbolos, etc. En los juegos de Mega CD que sean varios ficheros .bin y un fichero .cue, la portada debe llamarse como el .cue (pero cambiando la extensión .cue por .jpg o .png).

Para copiar los juegos, con la Raspberry apagada, conéctale el pendrive y enciéndela. Tras unos segundos, en pantalla se verán mensajes indicando el copiado de juegos y portadas. Una vez terminado, puede que Blast I 6 tarde un poco en arrancar ya que tiene que procesar todas las portadas (convierte todas las imágenes a jpg y las redimensiona al tamaño necesario).

Si metes los juegos por FTP en lugar de por USB, ten en cuenta que desde la versión I.O.II las portadas no aparecerán a su tamaño correcto al arrancar, ya que el redimensionado se realiza tras copiar por USB. Tienes que ir a Opciones-Herramientas-Redimensionar caráctulas para que se vean bien.

IMPORTANTE: para que funcionen las BIOS, tienen que tener exactamente estos nombres: "bios_CD_E.bin", "bios_CD_J.bin" y "bios_CD_U.bin". Si no tienen ese nombre (incluso si son iguales pero en mayúscula, "BIOS_CD_E.bin", etc) el emulador no las detectará.

2.4. Actualizaciones. Copia de seguridad y restauración de sistema

Cuando salga una actualización, ésta puede ser en forma de **imagen** (la mayoría de las veces) o de **USB update** (no siempre).

ACTUALIZACIÓN CON IMAGEN

Para instalar la imagen hay que seguir el mismo proceso explicado al principio de este tutorial, pero ello supone el borrado de todos tus juegos, portadas, partidas guardadas, configuración... Para no perder todo eso, antes de actualizar, puedes hacer una copia de seguridad que podrás restaurar tras flashear la nueva imagen.

Para realizar la copia de seguridad:

- I. Conecta un pendrive a la Raspberry Pi.
- 2. Ve al menú de opciones-Herramientas-Copia de seguridad y pulsa A.
- 3. Espera unos segundos a que se haga toda la copia de seguridad y desconecta el pendrive cuando te avise el sistema.

Con la copia de seguridad ya en tu pendrive, puedes volver a flashear la microSD con la última imagen tal como se explicó al principio del tutorial.

Una vez instalada la nueva versión, para restaurar tu copia de seguridad:

- I. Arranca la Raspberry Pi.
- 2. Conecta el pendrive que tenía la copia de seguridad.
- 3. Ve al menú de opciones-Herramientas-Restaurar sistema y pulsa A. Tras unos segundos, el sistema se reiniciará y todos tus juegos, partidas guardadas y configuración estará como antes de flashear la última versión.

INSTALACIÓN DE USB UPDATE

Estos son más fáciles de instalar:

- 1. Baja el fichero "USB update" de <u>www.blast16project.com</u> y cópialo a tu pendrive.
- 2. Conecta el pendrive a la Raspberry Pi y enciéndela. La actualización se instalará automáticamente.
- 3. Desconecta el pendrive cuando veas el logo de Blast I 6. Si lo dejas conectado, el update se aplicará cada vez que enciendas la Raspberry.