Capteurs/actionneurs

Polytech Nice Sophia - SI4

B. Miramond

Progression des notions d'embarqué

 SI3 – Principes d'exécution, micro-contrôleur, architecture

SI4 – Capteurs/actionneurs, traitement temps réel

 SI5 – Conception conjointe logicielle/matérielle, SoC, FPGA, Parallélisme

Les mots clés

Systèmes embarqués

Systèmes temps réel

- Micro-contrôleurs
 - ARM / MIPS / ATmega / PIC / AVR / x86


Capteurs / actionneurs

Organisation du module

- 12 séances de cours de 1 heure
- 12 séances de TD de 3 heures

• 3 notes : contrôle 1, TP, contrôle 2

Des systèmes embarqués aux objets connectés



http://www.gartner.com/technology/research/hype-cycles/

L'IoT, l'enjeu des capteurs autonomes



Kit de développement embarqués



BeagleBoard

Architecture

ARMv7l Cortex-A8

Processor

TI OMAP 3530 720MHz

RAM

256MB

Raspberry Pi

Architecture

ARMv6I

Processor

Broadcom BCM2835 700MHz

RAM

512MB



Raspberry Pi 2

Architecture

ARMv7l Cortex-A7


Processor

Broadcom BCM2836 900MHz

RAM

1024MB

Kits de développement embarqués



ATmega 328 32 KB Flash 2KB SRAM

FPGA Cyclone II 4MB Flash 8MB SRAM Integrated peripherals

les cartes Arduino à base de ARM



Arduino Due

Architecture

ARMv7 Cortex-M3

Processor

Atmel SAM3X8E – 84MHz

RAM

96KB

Arduino Zero

Architecture

ARMv7 Cortex-M0

Processor

Atmel SAMD21 - 48MHz

RAM

32 KB



CARTE Intel Genuino 101

Main page : https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoard101

Microcontroller	Intel Curie
Operating Voltage	3.3V (5V tolerant I/O)
Input Voltage (recommended)	7-12V
Input Voltage (limit)	7-20V
Digital I/O Pins	14 (of which 4 provide PWM output)
PWM Digital I/O Pins	4
Analog Input Pins	6
DC Current per I/O Pin	20 mA
Flash Memory	196 kB
SRAM	24 kB
Clock Speed	32MHz
Features	Bluetooth LE, 6-axis accelerometer/gyro
Length	68.6 mm
Width	53.4 mm



Objectifs du module

- Comprendre les mécanismes logiciels et matériels en jeu dans les réseaux de capteurs
- Formaliser la notion de temps réel
- Etudier les différents types de capteurs et d'actionneurs
- Comprendre les principes de traitement embarqués et de communications sans-fils associés
- Prototyper les premiers projets

En pratique


- Programmer les périphériques de micro-contrôleur SoC
- S'initier à la programmation sur OS temps réel
- Réaliser des systèmes capteurs / actionneurs à base d'Arduino
- Programmer des capteurs sans fils

Quelques liens sur l'embarqué


- Embedded linux
 - http://elinux.org/
- ARM micro-contrôleurs
 - https://www.arm.com/markets/internet-of-things-iot.php
- Magazine en ligne l'embarqué
 - http://www.lembarque.com/
- Boutique en ligne et projets DIY libres
 - Adafruit : https://www.adafruit.com/

PREMIÈRE PARTIE -LES PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME EMBARQUÉ

Organisation du système embarqué





a) Le micro-contrôleur



Intel Edison / Curie SoC

- 22 nm SoC design
- Dual Core Atom @500MHz
- Quark MCU @ 100MHz
- BLE
- Curie : Arduino 101







What will you make?




Famille Cortex M3 (cf. Cours SI3, PEP)

ISA Support	Thumb® / Thumb-2
Pipeline	3-stage
Performance Efficiency	1.25 / 1.50 / 1.89 DMIPS/MHz**
Memory Protection	Optional 8 region MPU
Interrupts	1 to 240 physical interrupts
Interrupt Priority Levels	8 to 256 priority levels





Micro-contrôleur PIC



Programmation d'un système embarqué

- Compilation croisée
- Cible à ressources limitées (mémoire, processeur, MMU...)
- Installation sur PC d'un compilateur dédié à l'architecture cible
- Code ELF non interprétable par le PC => téléchargement sur la cible
 - Transfert direct par liaison JTAG (debugger)
 - Transfert indirect : connexion réseau, SD card...
- Sortie standard redirigée sur liaison série (JTAG, UART...)

Les périphériques du micro-contrôleur

- Le système embarqué est avant tout
 - Un micro-contrôleur
 - Avec sa mémoire (flash + RAM)



- Pour l'exécution du code et donc la programmation
- Mais pour interagir avec le monde extérieur, il nécessite des périphériques
 - Capteurs, actionneurs sont des périphériques
- Le MCU communique avec eux par différentes liaisons
 - On board
 - Des bus de communications
 - Des interruptions
 - Off board
 - Réseaux de terrains filaires (S2I, SPI, I2C, CAN...)
 - Réseaux de terrains sans-fils (Bluetooth, Zigbee, Wifi, LoRA, SigFox...)

Premier cas : périphériques on-board


- Carte: Terasic DE1 SoC
- Processeur : Soft-Core Nios2 (sur FPGA Altera)



- Outil: Quartus 16.1 Lite edition (IDE Eclipse)
- Exécution Bare-metal ou
- Exécution avec RTOS uC/OS-II


Périphériques : LEDs, 7-segments, boutons, switches,
 LCD ...

SoC micro-contrôleur sur FPGA




Etapes de conception

- 1. Configuration du FPGA
- 2. Analyse des adresses des périphériques mappés mémoires
- 3. Préparation du code en langage C
 - Accès aux périphériques par adresses mémoire
- 4. Cross-compilation sous IDE
- 5. Téléchargement par JTAG-USB
- 6. Debug par UART



Etapes du compilateur GNU



Format des modules objets (.o)

- De manière à pouvoir utiliser des compilateurs, assembleurs et éditeurs de liens provenant de vendeurs différents (interopérabilité), 2 formats de fichiers objets (sections) ont été standardisés
 - COFF (Common Object File Format)
 - ELF (Executable and Linker Format)

Structure d'un module objet ELF

www.x86.org/ftp/manuals/tools/eld.pdf

- En-tête
 - Nom de fichier, Taille, adresse de début
- Espace objet (divisé en sections)
 - Code binaire
 - Zone de données
- Table des symboles
 - Symboles utilisables et à satisfaire
- Informations complémentaires
 - Auteurs, outils utilisé, versions, environnement...

Types de contenu

- Le compilateur organise le programme par types de contenus appelés sections :
- .text/.code = Instructions binaires
- data = Données binaires initialisées
- .bss = (Block Started by Symbol) Données globales non initialisées
- rodata = Read Only Data (Chaîne de caractères)
- .comment = commentaires
- symtab = table des symbôles
- .rel = table de résolution
- ...
- Le Standard ELF permet de définir autant de sections qu'on le souhaite avec n'importe quel nom
- Outils pour lire les sections : objdump (tous fichiers binaires) et readelf (ELF seulement)

Types de contenu affichés par la commande 'nm'

- B dans la zone .bss
- D dans la zone .data
- C non initialisé
- T dans la zone .text
- U Undefined symbol

Rangement des variables


			.data	.bss	.rodata	Pile
Globale	static	initialisée				
		non init.				
	dyna	init.				
		non init				
Locale	static	init				
		non init				
	dyna	init				
		non init				
G/L	const					

Rangement des variables

			.data	.bss	.rodata	Pile
Globale	static	initialisée				
		non init.				
	dyna	init.				
		non init				
Locale	static	init				
		non init				
	dyna	init				
		non init				
G/L	const					


HAL pour l'accès aux périphériques

- Le programme applicatif (en C)
 s'appuie sur 2 couches logicielles :
- HAL (Hardware Abstraction Layer) contient les déclaration de fonctions d'accès aux ressources matérielles (drivers, configuration du processeur, initialisation Hw...)




- Exemple de lecture / écriture en périphériques : IOWR_ALT_UP_PARALLEL_PORT_DATA (address, data) data = IORD_ALT_UP_PARALLEL_PORT_DATA (address)
- Le BSP (Board Support Package) contient les implémentations spécifiques aux périphériques utilisés sur la carte

Architecture d'un SoC microcontrôleur



Les interruptions

- Dans un SoC, seul le processeur peut initier des communications :
 - Avec la mémoire, les périphériques,
 - Il est désigné comme Master
 - Les périphériques comme Slave.
- Une interruptions est un moyen de communication asynchrone pour indiquer au processeur qu'un évènement s'est produit et qu'il peut donc initier la communication appropriée
- Les processeurs RISC disposent de 32 lignes d'interruptions qui
 - Sont priorisées (de 1 à 32),
 - Peuvent être masquées,
 - Doivent être programmées
- L'autre méthode d'accès à un périphérique asynchrone est le Polling ou méthode par scrutation où le processeur lit à période régulière
 - Gaspillage de temps processeur + moins réactif



Interrupt

Architecture générale du MCU

2. Contrôleur 3. Chemin de données R Instruction **DATA** Memory Memory Contrôleur Banc de 32 DATA FLAG registres (32 bits) S Ra, Rb, Rd shif Α В 1. UAL **ALU** LAG +4 S (32 bits) B. Miramond - Polytech Nice Sophia 35

Fonctionnement des interruptions


(cablées dans le CPU)

L'interruption provoque une rupture de séquence du programme:

- Elle provoque un changement de contexte pour exécuter la routine d'interruption
- Elle vide pour cela le pipeline et sauvegarde les registres du CPU (save context)
- Elle appelle l'ISR (saut) et exécute son code
 - Au retour d'ISR, le contexte est restauré, l'exécution du programme reprend

Si 2 interruptions sont déclenchées, les ISR s'exécutent par

ordre de priorité



Masquage des interruptions

Enter

Save context

Hardware

interrupts enabled?

No

SR

No

Handle software exception

Restore context

Yes

Hardware

interrupts pending?

Handle

hardware interrupts

Yes


ISR₀

SR

Priorités des interruptions

Programmation des interruptions

- La programmation des IRQ se fait en 4 étapes :
 - 1. Masquage des interruptions (autorise ou non toutes les IRQ),
 - 2. Initialise l'état du périphérique associé,
 - Enregistrement d'une routine d'interruption qui associe un numéro de l'IRQ à une adresse de saut,
 - 4. Coder la routine d'interruption ou ISR (Interrupt Service Routine)
- Le code de la routine est une section critique (non interruptible). Il est donc soumis à plusieurs règles :
 - Code relativement court, limitant la latence d'interruption,
 - Pas d'appel bloquant,
 - Ré-initialiser la source d'interruption



```
#include "system.h"
                                    Variable définie comme
#include "altera_avalon_pio_regs.l
                                           volatile
                                    Fonction définie comme
#include "alt types.h"
                                            static
                                                                L'adresse du
                                                           périphérique est définie
volatile int edge capture;
                                                           comme une macro dans
                                                              le fichier system.h
static void init_button_pio()
/* Recast the edge_capture pointer to match the alt_irq_register() function
prototype. */
void* edge_capture_ptr = (void*) &edge_capture;
/* Enable all 4 button interrupts. */
IOWR_ALT_UP_PARALLEL_PORT_INTERRUPT_MASK(ADDRESS_BASE, 0xf);
/* Reset the edge capture register. */
IOWR_ALT_UP_PARALLEL_PORT_EDGE_CAPTURE(ADDRESS_BASE, 0x0);
/* Register the ISR. */
alt_irq_register( NUMERO_IRQ,edge_capture_ptr,handle_button_interrupts );
```

Mots clés volatile et static

Volatile

- Utilisé dans le cas de variables dont la valeur peut changer spontanément :
 - sans action du processeur, périphériques mappés mémoire
 - Par une autre tâche, logiciel multithread
- Ce préfixe indique au compilateur d'éviter les optimisations qui génère une instruction de lecture mémoire systématique

Static

- Sur une variable, conserve la valeur de la variable locale (allocation hors pile)
- Sur une fonction limite la définition du symbole à l'intérieur de l'objet (du fichier)

```
#include "system.h"
#include "altera avalon pio regs.h"
#include "alt types.h"
                                                                     L'adresse du
                                                                périphérique est définie
static void handle_button_interrupts(void* context, alt_u32 id)
                                                               comme une macro dans
                                                                  le fichier system.h
/* Cast context to edge capture's type. It is important that this
be declared volatile to avoid unwanted compiler optimization. */
volatile int* edge capture ptr = (volatile int*) context;
/* Read the edge capture register on the button PIO. Store value. */
*edge capture ptr =
         IORD ALT UP PARALLEL PORT EDGE CAPTURE(ADDRESS BASE);
/* Write to the edge capture register to reset it. */
IOWR ALT UP PARALLEL PORT EDGE CAPTURE(ADDRESS BASE, 0);
/* Read the PIO to delay ISR exit. This is done to prevent a
spurious interrupt in systems with high processor -> pio
latency and fast interrupts. */
IORD ALT UP PARALLEL PORT EDGE CAPTURE(ADDRESS BASE);
```

Cadre du premier TP

• Objectif:

- Cross compilation sur cible embarquée SoC
- Programmation des périphériques
- Programmation des interruptions



• A préparer :

 Installer Quartus Prime 16.1 Lite edition depuis la clé USB ou sur le site de Altera :

https://www.altera.com/downloads/download-center.html

– Installer altera University program 16.1 :

https://www.altera.com/support/training/university/materials-software.html#University-Program-Installer