## Fix the MVP Rev 1.1

## Da das Board zwei kleine Fehler hat hier die Lösung



Senotigit CS mm (Cupferdraht beide Enden um Smm abisolieren. Den abisolierten Teil des Drahtes um 90° biegen, durch die Löcher stecken und verlöten.

Entweder oder ppyshooting Community r-schwurbler

Oberseite

Unterseite

Damit Button 10 richtig funtioniert, muss eine Brücke zwischen diesen Punkten erstellt werden.

Einfache Cösnngs
nachdem der Teensy und der
Buffon eingelöfef wurde
einen 75 mm Unpferdraht
so biegen und abisolieren das er
direkfan das eine Bein vom
Teensy und vom Button gelötet
werden kann.

Rückseite



Oberseite