데이터 항목별 표기방식 확정

1) 그래프 보기 : 카드메인

항목명	표기방식	min/max 및 표기 정책	표기명 (수정가능)	
[003] 외부온도 | xouttemp | ℃	**카드메인** • **외부온도** • 예상최고 • 예상최저	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • kpi 배너와 중복 가능	외부온도	
[006] 외부일사량 | xsunvol | W/m² **[007] 외부누적일사량 | xsunadd | J/cm²**	**카드메인** • **실시간 외부일사량** • 누적일사량	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • kpi 배너와 중복 가능 • 1개위젯으로 통합 구현 • ㄴ	외부일사량	
[008] 내부일사량 | xinsunvol | W/m² **[009] 내부누적일사량 | xinsunadd | J/cm²**	카드메인	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • kpi 배너와 중복 가능	내부일사량	

항목명	표기방식	min/max 및 표기 정책	표기명 (수정가능)	
		• 1개위젯으로 통합 구현		
[014] 수분부족분 | xhumlack | g/m³	카드메인	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤)	VPD	
[016] 절대습도 | xabhum | g/m³	카드메인	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤)	절대습도	
[017] 이슬점 | xdhum | ℃	카드메인	• 현재~12h 까지 미리보기 •	이슬점	
[020] 내부온도 | xintemp1 | ℃	카드메인 • 현재값 • 가이드라인 (추후 구현, BE)	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • 가이드 적용 (범위)	내부온도	
[021] 내부습도 | xinhum1 | %	카드메인 • 현재값 • 가이드라인 (추후 구현, BE)	• 현재~12h 까지 미리보기 • 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • 가이드 적용 (범위)	내부습도	
[022] CO_2농도 | xco2 | ppm	카드메인 • 현재값	• 현재~12h 까지 미리보기	이산화탄소	

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)	
[023] CO_2설정값 | xco2set | ppm	• 가이드라인 (추후 구현, BE)	• 클릭 시 상세페이지 연결 • 현재 보기에서 끊김없도록 구현 (min-max 맞춤) • co2 설정값 : 점선으로 표기 (미수신시 미표기) • 가이드 적용 (범위)		

2) 현재값 보기

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)
[010] 지온 | xgndtemp | ℃	현재값	• 클릭 시 : 그래프 표기	지온
[011] 지습 | xgndhum | %	현재값	• 클릭 시 : 그래프 표기	지습
[013] 감우 | xrain | 0: 비안옴 / 1: 비옴]	현재값	• 강우 여부 → kpi 상단바에 애니메이션으로 적용 • 상태 아이콘 위젯(☀️/🌧️) 또는 TopBanner 날씨 배경 연동 • 독립 차트 위젯x 기상 상태 인디케이터로 통합 처리 권장.	표기 X
[015] 상대습도(포화수분) | xsthum | g/m³	현재	• 클릭 시 : 그래프 표기	상대습도(%)

3) (멀티) 현재값 보기

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)
[012, 018, 019] 난방온도	순환온도, 공급온도, 회수온도 각각 현재값 표기	• 클릭 시 : 그래프 표기 • 선택하여 그래프 on/off 가능하도록 구현,	난방온도 (1)

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)
		선택항목 : 난방온도, 공급온도, 회수온도	
[040] 환기온도 | xventtemp1 | ℃ **[041] 난방온도 | xheattemp1 | ℃**	현재온도 + 난방온도 + 환기온도	• 보일러 가동 하한 설정 온도. 020(내부온도) + 040(환기설정온도) + 041(난방설정온도) 멀티라인 세트 완성. • 실제 내부온도가 난방설정(하한)과 환기설정(상한) 사이에서 제어되는 과정 시각화.	난방온도 (2)

4) 구동기 개도 外

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)
[024] 창문개도 | xwinvol1_1 **[025] 커튼개도 | xcur1vol | %** **[026] 3Way밸브개도 | x3way1vol | %**	현재 % 표기, 1개의 set의 위젯 내에 모두 표	• 0~100% : 0-닫힘. / 100%-열림 • 클릭 시 : 작동이력 표기 (sorting 해서 특정 기기의 작동 상황만 파악 가능) • 들어오지 않는 정보는 자동제외 / 들어오는 정보만 표기, 크기도 자동조정	구동부개도(%)
[027] 창 자수동 | xwin1auto | 자동/수동 **[028] 커튼 자수동 | xcur1auto | 자동/수동** **[029] 3Way 자수동 | x3way1auto | 자동/수동** **[030] CO_2 자수동 | xco2auto | 자동/수동** **[031] 보광등 자수동 | xlightauto | 자동/수동** **[032] 훈증기 자수동 | xhunauto | 자동/수동** **[033] 보일러 자수동 | xboauto | 자동/수동** **[034] 순환펌프 자수동 |**	현재 모드 표기, 1개의 set의 위젯 내에 모두 표기	• 모든 보조기기 자수동 여부 (이름지정필요 포트별) • 들어오지 않는 정보는 자동제외 / 들어오는 정보만 표기, 크기도 자동조정	구동부모드

항목명	표기방식	min/max 및 표기정책	표기명 (수정가능)
xpumpauto | 자동/수동 **[042] 보조기기 자수동 | xass1auto | 자동/수동** **[044] 냉난방기 자수동 | XheatandCool1Auto | 자동/수동**			
[035] CO_2 작동상태 | xco2run | 0: 정지 / 1: 기동 **[036] 보광등 작동상태 | xlightrun | 0: 정지 / 1: 기동** **[037] 훈증기 작동상태 | xhunrun | 0: 정지 / 1: 기동** **[038] 보일러 작동상태 | xborun | 0: 정지 / 1: 기동** **[043] 보조기기 작동상태 | xass1run | 0: 정지 / 1: 기동** **[045] 냉난방기 작동상태 | XheatandCool1Run | 0: 정지 / 1: 기동** **[046] 순환펌프 작동상태 | xpumprun1 | 0: 정지 / 1: 기동**	장비 가동 현황' 패널 (작동상태)		구동부작동상태

양액기 추후 구현