

// NANGANG_CYBERCUBE • 704

光域704

MINESWEEPER 踩地雷遊戲



營運操作與遊戲規則

閃動格子南港旗艦概念館


VISUAL OPS GUIDE

本操作手冊僅提供南港店營運人員使用，請勿外流

遊戲後臺介面介紹： 打開704_Minesweeper.exe



1. 遊戲場域
這個畫面 = 704現場顯示的畫面



2. 風格顯示調整
(由上往下說明):

- 顏色
- 格子風格
- 背景線條開關 (不明顯)
- 陰影 (不明顯)



3. 計時器：
可以選擇要不要使用
輸入欲結束的時間按下
套用即可

投播流程說明：要給客人玩，一定要做

把後臺畫面顯示在704場域中的意思

實際控制台畫面：先按右上角 BROADCAST，再選擇投播方式

結束投播：再按一次 STOP_BROADCAST

視窗模式	OBS • NDI
自動 → 第二螢幕	FULLSCREEN
PHL27E1N1100A	1536×864
Display 2 • 主螢幕	1536×960

2 選擇投播方式

一般現場選「自動 → 第二螢幕」

操作完就可以看到704有遊戲畫面出來了

遊戲規則：一局遊戲流程

營運帶場時，依照箭頭順序進行。一局遊玩時間平均會花費20分鐘以內。



最重要

先踩地板切換模式，再直接摸牆上的格子。

遊戲規則：地板按鈕 | 四種狀態

同一個位置，會依遊戲狀態改變功能



待機

中央 = START，直接開始計時

遊戲中

內 SCAN | 外 MARK | 下方 PAUSE

暫停

內 RESUME | 外 ABORT

遊戲結束

恢復待機，計時器歸零

遊戲規則：踩地雷基本操作

模式選好後，直接摸牆執行

SCAN | 揭露

- 遊戲預設模式
- 數字 = 周圍八公格的地雷數
- 0 格會自動展開安全區
- 插旗格不會被揭露

MARK | 插旗

- 踩外環切換 MARK
- 摸牆插旗，再摸一次拔旗
- 旗子只是玩家判斷
- 旗子不算已揭露

遊戲規則：補充說明

遊戲不會因踩到一顆雷立刻結束

第一次揭露

目標格 + 鄰近格
保證不是地雷。

避免玩家一開局就踩雷。

不小心踩雷

紅色效果擴散，
全部操作停止 5 秒。

5 秒後繼續同一局。

標記錯誤 (標記到正常格子時)

遊戲中不揭曉。

結束後，插錯旗的格子顯示真實數字；仍不算完成進度。

遊戲規則：地板按鈕的含意

暫停畫面出現時，由玩家選擇繼續或放棄

PAUSE

遊戲與限時計時都暫停。

RESUME | 內圈

從剩餘時間繼續遊戲。

ABORT | 外環

放棄本局，立即回到待機。

勝利條件

揭露全部非地雷格。(同時也是標記所有地雷格)

(時間到)

啟用限時模式後，時間到即結束。



輔助工具：LOCK按鈕 | 敏感格子校正

如果遇上敏感格子or 晶片 (沒有踩卻會一直觸發的區域)

1

先清場

校正期間不要
讓玩家進場

2

按 LOCK

等待系統自動找出
異常格
可大約停個30秒

3

確認標記
(如果有需要)

右鍵點格解除誤鎖；
按下Clear 會全部
清掉

4

按 Done

完成後再開放玩家

LOCK 期間必須清場

輔助工具：營運速查表

開場、帶場、異常處理

正常流程

- 1 開啟遊戲 → 等待控制台
- 2 BROADCAST → 選擇螢幕
- 3 待機時設定限時
- 4 玩家踩中央開始
- 5 內 SCAN、外 MARK 正常觸發
- 6 結束後踩中央回待機

遇到異常

- | | |
|--------|-------------|
| 沒投影 | 停止後重新選擇螢幕 |
| 摸牆沒反應 | 確認不是暫停或紅色凍結 |
| 格子自己觸發 | 清場後使用 LOCK |
| 畫面位置不對 | 停止遊戲，通知遊戲組 |
| 仍無法排除 | 停止遊戲，通知遊戲組 |

收場：STOP_BROADCAST → 關閉控制台