リモコン操作画面

制御モード



制御モード:リモコン信号送信 学習モード:リモコン信号の学習 をこのスイッチで切り替えます。

学習モード




学習させたいボタンを選択しすると、学習リモコンの led が点灯します。

点灯したら、リモコンのボタンを 押してください。学習が終われば led が消灯します。

学習出来たら、制御モードで信号 を出して確認してください。 画面の移動は、左上の三本線を選択すると、 画面選択の画面に代わります。





状態表示

センサーがある場合は、室温値とグラフが表示されます。 またその下にラズパイの c p u 温度と cpu 使用率が表示されます。

