# UPC 組立説明書 V1.0 (USB Power Controller)

#### 1. 部品一式

(ア)基板 1 枚(イ)抵抗 10kΩ 7 個

(ウ)抵抗 33 Ω 2個

(エ)ダイオード 2個

(オ) LED 2 個(色指定はできません)

(カ) コンデンサ 100 µ F 1 個


(キ)トランジスタ3個(2SC1815 相当)(ク) FET1個(MTB060P06I3 相当)

(ケ) ピンソケット 7p
(コ) ピンヘッダー 6p
(サ) ピンヘッダー 2p
1個
(シ) ジャンパープロック
3個
(ス) RTC(DE1302)
1個
(セ) 水晶 32.768kHz
1個
(ソ) USB-microB
2個


(タ) USB-Type-A

(チ) 2.1mm 標準 DC ジャック基板取付用 1個

1個



## 2. 基板パターン



- 3. 組立注意事項
  - (ア) 背の低い部品から取り付けると組み立てやすいです。
    - ① 例 抵抗→ダイオード→水晶→USB-microB→コンデンサ→LED →トランジスタ→FET→DS1302→ピンヘッダー 2p、7p→ピンソケット→USB-Type-A→DC ジャック
  - (イ) 最初に 33Ωの抵抗をつけます



(ウ) 残りの抵抗をつけます。すべて 10kΩです。



## (エ) 次にダイオードをつけます。極性があるので向きに注意



#### (才) USB-microB



#### (カ) DS1302 と水晶をつけます。



水晶は極性はありません。

DS1302 の向きに注意、窪みのある方を左に向けます。

(キ)コンデンサとLEDをつけます。それぞれ極性があります。



コンデンサ、LED とも足の長い方がプラス、短い方がマイナスです。

#### (ク)トランジスタを取り付けます。



3 つとも同じ方向を向いています。パターに沿って丸みのある方を手前にします。


## (ケ) FET を取り付けます。



# (コ) ピンヘッダー 2p を取り付け




## (サ)ピンソケット 7p とピンヘッダー 6p を取り付け





ピンソケット 7p をつけずに XIAO を直付けする場合は、 USB 端子が干渉しないように少し浮かせて取り付けてください。

(シ) USB-A と DC ジャックを取り付けて、完成。




# 4. 完成基板







#### 5. 回路図



以上