# 見守り装置キット取扱説明 SR602-v2.0

以下は、上記キットのラズパイにおける使用方法です。

### ◆使用方法

本基板をラズパイにセットします。装着方向は下記写真を参考にしてください。ピンのずれに注 意してしっかりと装着してください。



設定の終えた microSD をセットすれば、後は電源を入れるだけで、自動でセッティングするので、2 分程度(ラズパイ機種により変わります)待てば、LED の一つが短く点滅します。手をかざせば点滅が止まり別の LED が点灯します。

インストールは以下を行います。(OS は Buster 推奨)

- 1. Github からプログラム等をダウンロードします。
  - (ア) git clone https://github.com/momorara/mimamori
  - (イ)設定では、wifi環境か有線が必要です。
- 2. 次にディレクトリ mimamori にあるインストール文書に従いライブラリをインストールします。
- 3. さらに crontab-pi.txt の内容を crontab に登録します。
- 4. 最後に、config.ini ファィルを設定します。
  - (ア) 設定内容としては、プログラムの動作の設定とメール、LINE、Ambient 等の設定です。
  - (イ) Flow\_rate\_limit メール等の流量制限で、デフォルトでは 60 分に 1 回の設定になっています。
  - (ウ) message mail、LINE、Twitter で送るメッセージを変更できます。
    - デフォルトでは、「見守り状況に変化がありました。」としています。
  - (エ) sensor = SR602 センサーの型式設定です。このままで良いです。
  - (才) on\_Threshold センサーの動作時間を累積していき、設定された時間を超えると人が 居たと判断します。デフォルトでは 10 秒。

- (カ) off\_Threshold 設定した時間以上センサーの off が継続した場合、on\_Threshold をリセットします。 デフォルトでは 60 秒。
- (キ) xxx flag それぞれの機能を使用するか、使用しないかの設定です。
- (ク) camera camera を使うか使わないかの設定
  - ① camera 使用:1 camera 不使用:0
  - 0 にすると v1.1 と動作は同じです。
  - ③ 実際に pi-camera を使う場合は、pi-camera をラズパイのカメラインターフェイスに接続して、sudo raspi-config にてカメラを使えるようにセッティングする必要があります。
  - ④ センサーが動作して 400ms 後にシャッターが切れるので、人間がカメラに向かって くるようにセッティングすると良いです、カメラを横切るような位置だと、うまく人間を 映せない場合があります。
  - ⑤ カメラを使用する場合は、OS は Buster を使用してください。Bullseye では動作しないようです。
- (ケ)後はそれぞれの機能のアカウント情報やトークンの設定です。これらは次に記載します。

#### 5. アカウント情報の設定

#### (ア) Mail

- ① 送信元アドレスは gmail のアカウントで実施してください。
- ② 他のメールでも使える場合もありますが、プログラムが対応していない場合があります。
- ③ 送信先アドレスは gmail でもそれ以外でも問題ないです。
- ④ config.ini に登録してください。
- ⑤ to\_address 通知を受けるメールアドレス
  - 1. バージョンアップにより複数の通知アドレスを設定できます。
  - 2.  $to_address = xxx@gmail.com$
  - 3. to\_address\_1 = xxx@gmail.com
  - 4. to\_address\_2 = no\_send
  - 5. 上記のように 3 つまで登録可能です。必要ないときは、「no\_send」としてください。
- ⑥ 送信元のアドレス 以下は、gmail の例
  - 1. host s = smtp.gmail.com
  - 2. username\_s = xxx@gmail.com
  - 3. password s = xxxx

# (イ) LINE

- ① https://notify-bot.line.me/ja/ にて
- ② トークンを取得して config.ini に登録してください。
- 3 https://giita.com/iitenkida7/items/576a8226ba6584864d95
- 4) とかに説明があります。(作者に感謝)
- 5 YouTube 動画もあります。
- 6 https://www.youtube.com/watch?v=FuCJdOftVsU (作者に感謝)

#### (ウ) Twitter

- ① Twitter も LINE 同様にトークンを取得する必要があります。
- ② ただし、英語のページですし内容が複雑で、難易度が高いです。
- ③ Twitter にログインした状態で、下記 URL を開いてください。
- 4 https://developer.twitter.com/en/portal/petition/essential/basic-info
- ⑤ api 取得の説明、日本語で読んでもなかなか…(作者に感謝)
- 6 https://giita.com/kunihiros/items/a2686c11faaa39dec60b
- ⑦ Twitter API を利用するには Qiita
- ⑧ YouTube 動画もあります。(作者に感謝)
- 9 https://www.youtube.com/watch?v=0Rk2PhBxH00
- \* なかなかハードル高めなので、通知はメールと LINE で始めることをお勧めします。

#### (工) Ambient

- ① ambient の HP でユーザー登録をしてください。
- 2 https://ambidata.io/
- ③ ambient のサービスについて、概要を確認ください。
- ④ ログインすると、チャンネル一覧のページが出ます。
- ⑤ ここで、チャンネルを作るを選択して、チャンネルを作ってください。
- ⑥ 設定でお好きな名前を設定してください。
- ⑦ できたチャンネルのチャネル ID とライトキーを使います。
- ⑧ チャンネルとライトキーを config.ini に登録します。
- 9 ch = 4\*\*20
- 10 write\_key = c678e3\*\*\*\*b4649
- ① これだけで、とりあえずデータを受け取れます。
- ② あとは、お好みでダッシュボードを編集してください。
- 13 ambient の説明ページ(作者に感謝)
- https://qiita.com/youtoy/items/cfffa266ac3536a377f3

#### (才) Machinist

- 1 https://machinist.iij.jp/
- ② こちらに登録して、APIキー取得して登録します。
- 3 machinist flag = 1
- 4 agent = Home
- 5 namespace = HumanSensor
- 6 metric\_name = mimamori
- $\bigcirc$  key = 6d\*\*\*16c7
- 8 Machinist の説明ページ(作者に感謝)
- 9 https://giita.com/zrock/items/ab09c8a7a43d24e96596
- ① こちらで、ambient と同じようなことが出来ますが、私的にはとっつきにくい感じがありました。お好みでどちらか使ってください。

#### 6. 使用方法

- (ア) 本基板をラズパイにセットします。
- (イ) センサーを装着、方向に注意して装着してください。
- (ウ) セッティングの済んだ microSD カードをラズパイにセット。
- (エ) 電源を入れる。
- (才)全ての設定ができていれば、後は、通知を受け取る、Ambient 等の web 画面を確認するだけです。

## 7. スイッチ、LED の説明

# (ア) スイッチ

- 1 秒間押し続けるとセンサーを装着していない状態で、センサー動作を模擬します。
- ② 4 秒以上押し続けるとシャットダウンシーケンスを開始し、電源を切れる状態にします。いきなり電源を切ると、microSD カードが壊れて起動できなくなる場合がありますので、この方法でシャットダウン後に電源を切ってください。

- (イ) LED 点灯の意味は下記の通りです。
  - LED1(写真では赤)、LED2(写真では青)です。
  - ② LED1 短い点滅: 人を検知していない、点灯:mail,LINE を送信中
  - ③ LED2 点灯: 人を検知した、スイッチを押されて 1 or 4 秒経過した
  - ④ LED1.2 交互点滅: 人を検知して累積時間経過した後点滅します



#### 8. 参考

(ア) 本品は人間の見守り用に開発しましたが、小動物も検知します。なので、ペットの見守り 用としても使うことが出来ます。ペットの水飲み場などに設置しておくのも良いかもしれ ません。見守りカメラよりは機能が落ちますが、安価ですし、画像を見なくても動きを感 じることが出来ます。

# 9. サポートについて

- (ア) サポートの方法
  - ① ・メールによるサポートとさせていただきます。
  - ② ・対面・電話でのサポートはコストや負担がかかるので、基本的にはメールでお願いします。
  - ③ ・その際、分かりやすいようにキャンプファイヤーにて購入とコメントつけてください。
- (イ) SD カード故障時
  - ① ・送料込み 1000 円で対応した SD カードを送付させていただきます。
- (ウ) サポート期間
  - ① ・一応、ご購入から半年とさせていただきますが、当方が心身ともにそこそこ健康であれば、いつまでもメール対応させていただきます。

#### (エ)連絡先

① 川端孝宣 pc\_mailbox@mineo.jp

#### 10. 注意事項

- (ア) センサーは敏感な半導体素子です、人が不快な温度 35 度以上、5 度以下の環境では 誤動作の可能性が高くなります。設置場所に考慮をお願いします。
- (イ) センサーは赤外線感知式のものです。ある一定程度の温度の物体が発する赤外線を 感知します。暖房器具の吹き出し口、小動物、太陽光線等の熱を持ったものが動くと感 知します。人間を特定して感知するわけではないので、考慮して設置場所を決定してく ださい。
- (ウ) 本プログラムでは、センサーの累積動作時間と、リセット時間を組み合わせて感知感度を設定できます。設置場所、感知したい対象により設定値を決定してください。
- (エ) 本装置は大きな CPU パワーを必要としません、ラズパイ 4B でも動作はしますが、勿体無いので、ラズパイ 3B 以下を推奨します。
- (オ) 2022/4 現在の OS :Buster、bullseye で動作確認できていますが、将来のアップデート への対応は保証できません、アップデートする場合は、バックアップを取るなどして、元 に戻せる状態を確保するか、アップデートしないことを推奨します。
  - ・カメラを使う場合は、Buster を使ってください。
- (カ) 本品は長時間電源を入れたままにして使用しますので、AC アダプタ、USB ケーブルは 純正品など十分な容量と保証のあるものを使用してください。古いもの、規格外品を使 用すると火災等のリスクがあります。

--以上--