
## ジェスチャーセンサー評価ボード (PAJ7620) 説明書 v1.0

2025/9/14

・本説明書はジェスチャー評価ボードの説明書で、ハード、ソフトとも完成状態での説明となります。

## 完成写真



プログラムを GitHub にアップしています、

https://github.com/momorara/paj7620

パソコン等にダウンロードしていただきラズパイにインストールして下さい。 git clone https://github.com/momorara/paj7620 か、code メニューから Download Zip でダウンロード可能です。

## 使用方法

ジェスチャーセンサーpaj7620 の上 10cm あたりで手を動かすとその動作に対応した信号を出します。

本評価基板では、以下のプログラムを用意しています。

test\_LED.py LED のテスト点灯をします。

test\_sw.py sw のテストをします

gesture\_recognize\_highrate.py 高感度モードのジェスチャーセンサー gesture\_recognize\_lowrate.py 低感度モードのジェスチャーセンサー

gesture\_recognize\_LED.py 高感度で読み取った手の動きを LED で表現

gesture\_recognize\_unlock.py セキュリティとして活用の例 DFRobot\_PAJ7620U2.py 上記プログラムの基本ライブラリ

ジェスチャーの種類 コードと動き

"0": "なし".

"1": "右",

"2": "左",

"4": "上".

"8": "下".

"16": "前",

"32": "後ろ",

"64": "時計回り",

"128": "反時計回り",

"256": "手を振る",

"512": "ゆっくりランダムに手を振る",

"3": "ゆっくり左右に手を振る",

"12": "ゆっくり上下に手を振る".

"48": "ゆっくり前後に手を振る"

時計回り以降は、慣れないと判別は難しいです。

まず、

test\_LED.py

test\_sw.py

を確認したのちに、

gesture\_recognize\_LED.pyをやってみてください。 手の動きに対応して LED が点滅します。

## 次に

gesture\_recognize\_unlock.py を試してみてください。 解除コードは 前->右->上 です。

本評価ボードの機能は以上です。

PAJ7620 を使って、

- ・ロボットの制御
- ・ゲームの入力装置
- ・タッチレス照明スイッチ
- ・ジェスチャーで操作する音楽プレイヤー
- ・非接触エレベータボタン
- ・プレゼンテーションのジェスチャー操作
- · IoT スマートミラー
- ・ジェスチャー認識ゲーム (例:じゃんけん)
- ・非接触のスマートホームコントローラー
- ・手話の簡易翻訳装置の一部として

など、アイディア次第で色んな活用を実践してください。

(連絡先)川端 tkj-works@mbr.nifty.com

以上