```
インストール v0.2
bullseye 11.1,11.2
Buster 10.10
Buster 10.9
システムをインストール
pip3 install ipget
リポジトリのsensorHATをダウンロード
git clone https://github.com/momorara/sensorHAT
i2cを使用できるようにする。
sudo raspi-config等で、設定
>>i2cデバイスとして認識されているか確認
i2cdetect -y 1
として、
AHT10:38 BMP180:77が あればハードウェアの認識としてOK
>>BMP180ライブラリのインストール
git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_BMP.git
cd Adafruit_Python_BMP
sudo python3 setup.py install
cd examples/
python3 simpletest.py
>>成功していれば、気圧が表示される。
(例)
Temp = 25.20 *C
Pressure = 102113.00 Pa
Altitude = -64.74 \text{ m}
Sealevel Pressure = 102096.00 Pa
cd sensorHAT
python3 AHT10_dataSave02.py
として、温度と湿度が表示されればOK
(例)
30.1
27
Temperature: 30.1 C Humidity: 27.0 %
***node-redのインストール
node-red-pi --max-old-space-size=256
として、node-redが起動するならインスト済なので、
次の行はスキップしてください。
bash <(curl -sL https://raw.githubusercontent.com/node-red/linux-installers/master/deb/update-
nodejs-and-nodered)
node-red-dashboard
                     UI用のフロー
node-red-contrib-calc
                     計算用のフロー
をパレットの管理で追加する。
***センサーui用のフローを読み込む
```

sensor.json

***cronの設定

crontab - pi.txtの内容をcrontab -e で、コピペする。

reboot

Copyright (c) 2021 Takanobu Kawabata Released under the MIT license https://github.com/YukinobuKurata/YouTubeMagicBuyButton/blob/master/MIT-LICENSE.txt

- ***SR04についてはsensorHATディレクトリのコピーのみで動作可能
- ***BMP180についてはi2cの設定とライブラリのインストールが必要