
TFT17 取扱説明. v1.0

TFT1.77 表示器とスイッチ 2 個、LED 2 個を実装したテスト用のラズパイ専用基板です。

ブレッドボードで何か作ろうとしたときに、最低限のUIが必要ですが、それらもブレッドボード上に作るのは面倒です。最低限のUIを備えたこの基板があれば、作るべき物だけに集中できるので、作業がはかどります。

装置名称



使用方法


1. sw

(7) sw1	GPIO #5	通常 0 でスイッチを押して 1
(⟨ ⟨) sw2	GPIO #6	通常0でスイッチを押して1

2. LED

(ア) LED1	GPIO #17	0 で消灯、	1で点灯
(イ) LED2	GPIO #27	0 で消灯、	1で点灯

3. 液晶



(ア)液晶の信号は

- ① Vcc,GND 電源
- ② SCL,SDA データ信号線 GPIO #11,#10
- ③ RS,CS 制御信号線 GPIO 後述
- ④ LED バックライト GPIO 後述

で構成されています。

RS,CS,LED のみターミナルブロックの位置で設定できるようになっています。SCL,SDA 信号線や SW,LED は固定です。

(イ) ターミナルブロックの位置による GPIO 接続

- ① ターミナルプロックを液晶側に設定した場合を位置 1 とします。 GPIO 端子側を位置 0 とします。
- ② RES 位置 1:GPIO # 18、位置 0:GPIO # 24
- ③ RS 位置 1:GPIO # 0 、位置 0:GPIO # 25
- ④ LED 位置 1:GPIO # 13、位置 0:GPIO # 12
- ⑤ のように変わります。
- ⑥ 全ての信号線を変更できるわけではないですが、この3本だけ設定により変 更が可能な設計になっています。

(ウ) この設定により使用するプログラムが変わることに注意が必要です。サンプルプログラムの末尾に 0 と 1 がついていますが、これが上記のターミナルプロックの位置と対応しています。ただし、ターミナルプロックの位置は 3 つ同時に同じ側に設定する必要があります。たがい違いに設定すると動作しません。

4. サンプルプログラム

- (ア) git clone https://github.com/momorara/tft177 でラズパイにダウンロードしてください。
- (イ) LED と sw のテスト用プログラム
 - ① test LED.py
 - 2 test_sw.py
- (ウ)表示用テストプログラム (ターミナルプロック位置 0 用)
 - ① test tft 12345 0.py
 - ② test_tft_abcdef_0.py
 - ③ test_tft_漢字_0.py
 - 4 test_tft_image_0.py
 - ⑤ all_test_0.py 上記テストを全て実行します。
 - ⑥ lcd177_0.py 液晶に表示するためのライブラリ
- (エ)表示用テストプログラム (ターミナルプロック位置 1)
 - ① test_tft_12345_1.py
 - ② test_tft_abcdef_1.py
 - ③ test_tft_漢字_1.py
 - 4 test_tft_image_1.py
 - ⑤ all_test_1.py 上記テストを全て実行します。
 - ⑥ lcd177_1.py 液晶に表示するためのライブラリ
- (オ)全てpython3で書かれています。

\$ python3 test tft 12345 0.py などとして実行してください。

- 5. ライブラリ lcd177_0.py、lcd177_1.py の使い方
 - (ア)使用するプログラムと同じディレクトリに配置し
 - (イ) import lcd177_0 or import lcd177_1 として、インポートし 関数として呼び出して使います。
 - (ウ) 文字系(以下ターミナルプロック位置 0 用で説明)
 - (エ) lcd177_0.init('on') として表示開始 バックライト点灯
 - (オ) lcd177_0.disp('message')として表示する
 - (カ) lcd177_0.size(16) としてフォントサイズ指定 デフォルト 12

- (キ) lcd177_0.color('green') として文字色指定 デフォルト 白 ,#0000FF も可能
- (ク) lcd177._0init('off') として表示終了 バックライト消灯
- (ケ) lcd177_0.init('reset') として液晶をリセット
- (コ) lcd177 0.disp('message',size,color)size 指定、色指定も可能
- (サ) color は white,blue,red,green が使える
- (シ) #0000FF といった指定も可能
- (ス) ただし、色、サイズ、message のエラーチェックはしていないので、要チェック
- (セ) イメージ
- (ソ) lcd177_0.dsp_file(dsp_file) として dsp_file にファィルのパスを入れて渡す。

6. 基板バージョンによる違い

- (ア) 2024/2/10 現在基板のバージョンは v03-2 まであります。
- (イ)しかし、全てのバージョンで上記プログラムは使用できますし、機能、性能に違い はありません。仕様変更は製作しやすくするための若干の配置変更、そして今後 のキット販売に向けての簡素化が目的です。
- (ウ) 特にキット販売に向けての簡素化では、ハード的にプルダウン抵抗をソフトウエアによるプルダウンに変更することにより部品点数を減らしています。
- (エ)途中のバージョンでは基板にパターンがあるのに抵抗が乗っていないバージョン がありますが、出荷時にテストしていますので、動作に問題はありません。
- (オ) ただし、プログラムは最新版を使用してください。

以上